현대 가족이 되신 것을 진심으로 환영합니다.

본 취급설명서는 차량을 보다 안전하고 쾌적하게 운행할 수 있도록 올바른 취급방법을 설명하였습니다.

본 취급설명서에 기재된 이외의 방법으로 차량을 운행할 경우 안전을 보장할 수 없습니다.

만약 차량 취급방법 미숙지로 오조작하는 경우, 고장 및 사고의 원인이 될 수 있으므로 차량을 운행하기 전에 반드시 숙지하십시오.

차량을 최적의 성능으로 유지하려면 당사에서 추천하는 차량 점검주기에 따라 점검·정비를 실시하십시오.

※ 차량의 올바른 운행을 위해 다음 사항을 참조하십시오.

1. **본 취급설명서에 수록된 사양 및 제원은 설계 변동에 따라 사전 통보 없이 변경될 수도 있으므로 양해하시기 바랍니다.**
2. **취급설명서가 손상되지 않도록 사용이 편리한 곳에 보관하시고 필요 시에 참고하십시오.**
   또한, 차량을 타인에게 양도할 때는 본 취급설명서를 차량과 함께 양도하십시오.
3. **운행 중에 차량의 이상이나 고장이 발생한 경우 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에 문의하십시오.**
4. **차량 개조는 차량의 성능과 안전 및 내구성에 악영향을 줄 수 있으므로 개조하지 마십시오.**
5. **당사에서 지정한 규격(엔진 오일, 변속기 오일 등) 외 제품을 사용하거나, 저품질 연료를 사용했을 때는 차량에 손상을 줄 수 있습니다.**

알아두기

경고, 주의표시

문서에 사용된 기호 숙지

본 문서에 사용된 기호와 기호의 의미는 아래와 같습니다.
각 기호의 의미를 사전에 숙지하여 올바르게 차량을 사용하십시오.

안전 기호

안전 기호는 잠재적인 위험 상황에 대한 정보 및 이런 위험을 사전에 방지하기 위한 지시사항을 제공하기 위해 사용됩니다.

경 고

사용자의 안전과 관련된 매우 중요한 정보를 제공하는 기호입니다. 경고 문구의 지시를 따르지 않는 경우 중상 또는 사망과 같은 심각한 인명피해가 발생할 수 있습니다.

주 의

사용자의 안전 및 차량 부품과 관련된 중요한 정보를 제공하는 기호입니다. 주의 문구의 지시를 따르지 않는 경우 부상 또는 차량의 고장 및 파손이 발생할 수 있습니다.

부가 정보

다음 기호는 차량과 관련된 부가 정보를 제공하기 위해 사용됩니다.

알아두기

차량 용어 또는 추가 설명이 필요한 기호입니다. 알아두기 문구를 숙지할 경우 차량에 대한 추가 지식과 유용한 사용법을 익힐 수 있습니다.

선택 또는 미장착 사양표시 사양 적용시

본 취급설명서에는 모든 트림모델 및 선택사양을 포함하여 설명하고 있습니다.
따라서 고객님 차량에 장착되지 않은 사양이 설명 될 수 있습니다.

제작결함 안내

자동차제작자등(부품제작자등) : 현대자동차(주)
주 소 : 서울특별시 서초구 헌릉로 12(양재동)
연락처 : 080-600-6000(수신자 부담)

제작결함 안내 (제50조 관련)

귀하의 자동차 또는 자동차부품에 잦은 고장 등의 문제로 교통사고를 유발할 수 있는 결함이 있다고 판단되면, 자기 및 다른 사람의 안전을 위하여 즉시 현대자동차(주)와 제작결함조사를 시행하는 한국교통안전공단 자동차안전연구원에 연락하여 주시기 바랍니다.

한국교통안전공단 자동차안전연구원은 소비자 불만사항 등을 접수하여 분석한 후 해당 자동차 또는 자동차부품에 제작결함의 가능성이 있다고 판단되는 경우 제작결함조사를 실시하여 해당 제작사에게 제작결함시정(recall) 등의 조치를 취할 것입니다.

한국교통안전공단 자동차안전연구원의 자동차 또는 자동차부품 결함 등 소비자 불만 접수창구는 다음과 같습니다.

- 한국교통안전공단 자동차안전연구원
- 전화 : 080-357-2500
- 인터넷 홈페이지 : 자동차리콜센터 www.car.go.kr

올바른 신차 길들이기

주행거리 1,000 km 까지는 올바른 길들이기 운전으로 취급 방법에 따라 차량의 이후 수명이나 성능에 영향을 줍니다.

다음 사항을 꼭 지켜주십시오.

- 2,000rpm이하의 엔진 회전수(RPM)로 운전
- 수온계의 바늘이 움직이기 시작할 때까지의 충분한 웜업 운전
- 급출발, 급가속, 급브레이크 지양 (불가피한 경우 제외)

i 알아두기

초기에 올바른 신차 길들이기를 수행할 경우, 엔진오일의 빠른 열화를 막을 수 있습니다.

운행 전 점검하기

안전 및 차량 유지를 위해 운행 전 운전석, 차 주위, 엔진룸을 살펴 1일 1회 실시하는 운전자의 자체 점검입니다.

용이한 점검을 위해 기재된 순서로 실시하여 능률적인 점검을 수행할 수 있습니다.

운전석에서 점검

- 연료 게이지량
- 에어 압력게이지 상태
- 브레이크 페달 작동상태 및 유격
- 주차 브레이크 작동상태
- 미러 및 계기 점등상태
- 경음기(혼) 및 와이퍼 작동상태
- 경고등과 표시등 및 점검 필요 여부

차 주위에서 점검

- 등화장치, 방향 지시등의 점등, 점멸상태, 오염, 손상
- 반사기 및 번호판 오염, 손상
- 타이어의 공기압 및 마모상태
- 휠너트 조임상태
- 배터리액 및 청결상태 (MF 배터리 (사양적용시))
- 스페어 타이어 공기압 및 장착 상태
- 사람이나 물체 충돌 유무

엔진룸의 점검

- 냉각수량 및 냉각장치의 누수확인
- 엔진오일량 및 각종오일의 누유확인
- 팬 벨트의 장력상태, 손상
- 파워스티어링오일 수준상태

⚠ 주 의

엔진룸 점검 시, 엔진이 정지된 상태로 수행 하십시오.

안전운전요령

경 고

과속, 급정거, 급선회 등 위험한 운전은 운전자, 동승자, 보행자, 타 차량과 도로기물에 심각한 손해와 부상, 사망을 유발할 수 있으므로 절대로 하지 마십시오.

주행 전 안전벨트 착용, 주행 중 휴대폰 사용 금지 등 일반적인 안전사항을 준수하며 운전 하십시오.

서로에게 양보하고 안전한 운행을 우선시 하고, 차량 상태의 이상이 있을 경우 안전한 조치를 수행하십시오.

상세한 내용은 2장 「안전」과 6장 「안전 운전」을 참조하십시오.

비상시 응급조치

주행 중 고장, 갑작스러운 시동정지, 타이어 펑크, 차량 화재 등의 비상 상황이 발생하거나 차량 견인이 필요한 경우가 있습니다.

7장 「비상시 응급조치」의 상세한 내용을 참조하여 비상 상황에 대한 대저법을 미리 숙지하십시오.

차량 점검 및 부품 교환에 대해

- 안전 운전을 위해 정기적으로 차량을 점검하고 부품을 교환 하십시오.

  ※ 상세한 내용은 9장 「정기 점검 일람표」를 참조하십시오.
- 차량 점검 시, 위험하지 않은 간단한 점검 및 정비 이외에 꼭 필요한 사항이 있을 시에는 반드시 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈를 통해 문의, 점검 및 정비를 받으십시오.

  ※ 자세한 이용방법은 보증서 안내를 참조하십시오.
- 부적합한 품질의 부품 사용은 성능저하와 고장을 유발 할 수 있으며, 안전한 주행을 저해합니다.

  순정부품은 품질 및 성능을 당사가 보증합니다.

경고등 및 표시등

경고등 및 표시등 점등은 차량 손상뿐 아니라 인명피해로 이어질 수 있으므로 운행전 또는 운행중에 점등 여부를 확인하십시오.
경고등 및 표시등 점등했을 경우에는 신속한 조치를 하시고, 조치가 불가능한 경우에는 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
※ 경고등 형상 및 적용 여부는 차량 사양에 따라 다를 수 있습니다.


안전벨트 미착용 경고등


냉각수 부족 경고등


엔진룸 도어 열림 경고등



엔진 경고등


차로 안전 경고등


OBD 경고등


방향전환 표시등


배터리 충전 경고등


에어 클리너 필터 경고등


제이크 브레이크 표시등


엔진 오일 압력 경고등



주차 브레이크 표시등


리타더 브레이크 작동
표시등


배기 브레이크 표시등


리타더 브레이크 경고등


미등 표시등


공기압력 경고등


안개등 표시등(전방)

	안개등 표시등(후방)		차체자세 제어장치(VDC) 작동 표시등
	전조등 상향 표시등		차체자세 제어장치(VDC) 작동 정지 표시등
	전조등 하향 표시등	PRESS BRAKE PEDAL	초기 제동 경고등
	LED 전조등 고장 표시등		브레이크 체크 경고등
	예열 표시등	BRAKE FADE	브레이크 과열 경고등
	짐칸 잠금/해제 경고등		도어 열림 경고등(적색)
	ABS 경고등		전방 안전 경고등
ASR	ASR 표시등		저압타이어 경고등
	엔진 과열 경고등	CNG CHARGE	충전중 표시등 (CNG엔진)
	자동 그리스 작동 표시등		언덕길 발진 보조 기능 표시등
	EBS 경고등	E-APU	E-APU 경고등

CART RIDGE	전자식 에어드라이어 (E-APU) 카트리지 교환 표시등
	연료부족 경고등
	전/후륜 라이닝(패드) 표시등
N	중립기어 표시등
STOP	스톱 표시등
	닐링 표시등
 COOL	쿨링팬 경고등
	요소수/SCR 시스템 경고등
	매연 필터 장치(DPF) 수동재생 표시등 (호박색)
	매연 필터 장치(DPF) 재생중지 표시등
E-ROLL	E-ROLL 작동 표시등

	매연 필터 장치(DPF) 자동재생 표시등 (녹색)
	요소수 잔량 경고등
	자동변속기 과열경고등
	자동변속기 경고등
 PWR	파워모드 작동 표시등
	통합 경고등
	크루즈/엔진 PTO/ 속도제한(CNG) 표시등
	이모빌라이저 경고등
T	타코그래프

※ 경고등 및 표시등에 대한 자세한 내용은 3장 작동방법의 「경고등 및 표시등 이해하기」를 참조하십시오.

목차

안내 | 외관도, 내관도, 엔진굼의 각종 장치 안내 1

안전 | 안전 운행을 위한 운행 방법 및 주의 사항 2

작동방법 | 각종 장치의 사용 방법 및 주의 사항 3

주유 | 연료 및 요소수(우레아) 주입방법·주의사항 4

시동 및 주행 | 차량 운행과 관련된 시동 및 정지, 기어 변속 및 주행 안전 장치 사용 방법 5

안전운전 | 안전 운전에 필요한 차량 관리 및 취급 방법 6

비상시 응급조치 | 비상시 응급 조치 방법 7

휠 및 타이어 | 휠 및 타이어 교체 방법·주의사항 8

정기점검 | 차량 관리에 필요한 일상 점검· 소모품의 점검 및 교환 9

제원 | 차량의 제원 10

색인 I

보증서 / 보증수리 안내

목차

01 안내

외관도 1-2
- 전면 1-2
- 후면 1-3

내관도 1-4
- 운전석 전체 1-4
- 운전석 1-5
- 스위치 패널 1-6

엔진룸 1-8
- D6CP 엔진(디젤) 1-8
- D6AF 엔진(CNG) 1-9

02 안전

출발 전 안전점검 하기 2-2
- 안전벨트 착용 2-2
- 운전석 정돈 2-2
- 올바른 운전자세 2-2

운행 중 안전사항 숙지하기 2-2
- 주/정자중 차내 수면 금지 2-2
- 음주/과로운전 금지 2-3
- 화재위험 물질 차내 방치 금지 2-3
- 창문 밖 신체 내밀기 금지 2-3
- 주행 중 엔진 정지 금지 2-3
- 도어 개방 상태로 운행 금지 2-3
- 주/정차중 휴대폰 사용 2-4
- 어린이는 보호자와 동승 2-4

안전벨트 착용하기 2-4
- 안전벨트 미착용 경고등 및 경고음 2-6
- 3점식 안전벨트 착용법 (운전석, 승객석) 2-6
- 2점식 안전 벨트(승객석) 착용법 2-7
- 안전 벨트의 적절한 사용 및 관리 2-8

어린이 보호용 장치 (보호좌석) 사용하기 2-8
- 어린이 보호용 장치의 장착 2-8

비상 시 조치요령 숙지하기 2-10
- 차량이 고장난 경우 2-10
- 주행 중 엔진이 정지된 경우 2-10
- 브레이크 제동력이 좋지 않을 경우 2-10
- 주행 중 타이어에 펑크가 날 경우 2-11
- 화재가 발생할 경우 2-11
- 견인이 필요한 경우 2-11

소화기의 위치 알아두기 2-11

규격타이어 장착 및 타이어 공기압 수시로 점검하기 2-12

기타 운행시 주의사항 숙지하기 2-12
- 후진 시 후방주의 2-12
- 배기관 및 배기가스 2-12
- 주차 시 바퀴에 고임목 설치 2-13
- 교차로/철도 건널목 횡단 2-13

차량에 액세서리 장착 전 숙지하기 ... 2-13

차량 용접 시 주의사항 숙지하기 2-14

터보차저 장착차 이해하기 2-14
- 점검 요령 2-15

EGR 시스템 장착차 이해하기 2-15
- 점검 요령 2-15

배출가스 저감장치 장착차 이해하기 . 2-16

CNG 차량 이해하기 2-16
- 천연가스(Natural Gas)란? 2-16
- 천연가스 자동차 (NGV : Natural Gas Vehicle) 2-17
- CNG의 특성 2-17
- 폭발(연소)범위 2-17
- 화기주의 2-17
- 가스 누출 점검 요령 2-18

가스 누출 시 조치 요령 2-18
장시간 주차시 2-19

차 안의 공기 강제 환기하기 2-19

기타 주의사항 2-20

03 작동방법

키 사용하기..... 3-4
사용 방법 3-4

스마트키 사용하기 3-5
사용 방법 3-5
키 리마인더..... 3-6
건전지 교체..... 3-6
사용 시 주의 사항 3-7

도난 경보 장치 이해 및 사용하기..... 3-8
경계상태 3-8
해제상태 및 조건 3-8

도어 열고 닫기..... 3-8
키로 잠금/해제..... 3-9
차량 외부에서 자동 잠금/해제 3-10
운전석에서 잠금/해제 3-10
비상 시, 정비 시 수동 개폐..... 3-11
중간 도어 개폐 3-12
운전석 유리창 개폐 3-13
엔진룸 도어 개폐..... 3-13
적재함 개폐..... 3-13
사이드 도어 개폐..... 3-14
펜더 도어 개폐 3-15

비상 도어 열기..... 3-16
작동 방법 3-16

비상탈출구 루프해치 열기..... 3-18
사용 방법 3-18

운전 정비도어 열기 3-18

프론트 판넬 도어 열기 3-18
프론트 센터범퍼 열기 3-19
프론트 센터가니쉬 3-19

좌석 사용하기 3-20
가죽(천연 & 인조가죽)시트의 취급 3-20
운전석 조절 전 숙지사항..... 3-20
헤드레스트 조절..... 3-21
기본형 에어 좌석..... 3-21
가변식 에어 좌석..... 3-22
다기능 에어 좌석..... 3-25

스티어링 휠 사용하기 3-27
위치 상하 조정 3-27
경음기 3-28
스티어링 휠 열선 3-28
햅틱(진동 알림)..... 3-28

실외 미러 이해하기 3-29

하이패스 시스템(ETCS) 사용하기.... 3-29
사용 방법 3-30
하이패스 시스템(ETCS) 등록 및 확인방법.....3-31

계기판 3-33

경고등 및 표시등 이해하기..... 3-36

멀티 디스플레이 사용하기..... 3-47
조작방법 3-47
멀티디스플레이 표시부 3-47
메인 화면 3-47
메인화면 외 표시 내용 3-50

조명 사용하기 3-52
조명 스위치..... 3-52
전조등 상향, 하향 변환 3-53
방향지시등 및 차선변경..... 3-54
원터치 방향 지시등 3-54

안개등 3-54
유용한 부가 조명 기능 3-54

엔진 공회전(IDLE)스위치 사용하기 . 3-55

와이퍼·와셔 스위치 사용하기 3-56
와이퍼 스위치 3-56
와셔 스위치..... 3-56

보조 브레이크 시스템 사용하기 3-57
브레이크 연동스위치..... 3-57
배기 브레이크 3-57
제이크 브레이크..... 3-57
리타더 브레이크..... 3-58
주차 브레이크 3-59

스위치 사용하기 3-60
운전석 열선 스위치 3-60
매연필터 장치(DPF) 수동재생/재생 중지 스위치 (디젤) 3-61
미러 열선 스위치..... 3-61
배터리 릴레이 스위치..... 3-62
운전석등 스위치..... 3-62
독서등 스위치 3-62
운행정보 스위치..... 3-63
실내등 스위치 3-63
실내등(무드기능) 스위치..... 3-63
선반 무드등 스위치 3-63
라인 라이트 스위치 3-64
플로워 램프 스위치 3-64
TV 메인 스위치 3-64
닐링 스위치..... 3-64
ECAS 스위치..... 3-65
AC 220V 인버터 스위치 3-66
리모컨 미러 스위치 3-66
에어혼 스위치 3-67
루프해치 환풍 스위치..... 3-67

후방 주차 거리 경고 (PDW) 사용하기..... 3-68
작동 설명..... 3-68
비작동 조건..... 3-69
관리 요령..... 3-69
자기진단 기능 3-70

후방 모니터 (RVM) 사용하기..... 3-70
작동 조건..... 3-70
주행 중 후방 뷰 3-71

운전석 히터 및 에어컨 3-72
에어컨 선택..... 3-73
에어컨 온도 조절..... 3-73
내기/외기 선택..... 3-73
풍향 전환 3-74
풍량 조절 3-74
히터.....3-74
공조시스템 OFF..... 3-75
실내측 유리 습기/성에 제거 방법..... 3-75
스마트 자동 환기..... 3-75
공기 청정 모드 3-76

승객석 히터 및 에어컨 사용하기..... 3-77
내기/외기 선택..... 3-78
에어컨 선택..... 3-79
에어컨 및 송풍 풍량 조절..... 3-79
승객석 앞쪽 히터 풍량 조절 3-79
승객석 뒤쪽 히터 풍량 조절 3-79
에어컨 온도 조절..... 3-80
에어컨 자동 조절..... 3-80
공조시스템 OFF..... 3-80
결로 예방..... 3-80
고장코드 확인 3-81
냉매 충전 표시 3-81

프리히터/워터펌프 사용하기..... 3-81
작동준비..... 3-81
프리히터..... 3-82

워터펌프 3-82

히터온수밸브 사용하기 3-83

공조장치 부가기능 사용하기 3-84
플라즈마 클러스터 이오나이저 3-84
전기집진식 공기청정기(EAC) 3-84

다용도 보관함 사용하기 3-86
사물함 3-86

실내 편의 장치 사용하기 3-87
디지털 시계 3-87
선바이저 3-87
다용도 소켓 3-87
냉·온장고 3-88
에어 커넥터 3-88
AC 220V 인버터 3-88
USB 충전 단자 3-89
휴대폰 무선충전 시스템 3-90

엔진룸 배전반 사용하기 3-91
스타터 세이프티 스위치 3-91
엔진 시동/ 정지 스위치 3-92
엔진 룸 램프 스위치 3-92
콘센트 3-93
고장 진단 단자 3-93
엔진 가속 스위치(디젤엔진) 3-93

멀티미디어 시스템 사용하기 3-93
라디오 수신 안테나 3-93
GPS 수신 안테나 3-93
오디오/비디오/내비게이션 3-94
외부 입력 단자 3-94
오디오 리모컨 3-95
운전석 이어폰 3-96
블루링크(Blue Link) 3-96

디지털 타코그래프 사용하기 3-97
각부 명칭 및 기능 3-97
초기화면구성 3-98
전체 메뉴 구성 3-99

04 주유

연료 주입하기 4-2
디젤엔진 4-2
CNG 충전 4-3

요소수(AdBlue, DEF) 주입하기 4-4
주입 방법 4-4
요소수 보관 및 폐기 4-6
요소수 순도 4-6

05 시동 및 주행

시동 켜고 끄기 5-3
시동 스위치 5-3
시동 버튼 5-4
디젤엔진 시동 방법 5-6
CNG 엔진(천연가스엔진) 시동방법 5-7
시동 시 유의사항 5-7
엔진 정지 방법 5-7
시동 시 공기 예열 5-8
엔진 웜업 운전 5-8
엔진크랭킹 5-8

수동변속기 사용하기 5-9

자동변속기 사용하기 5-10
변속 조절 레버(로타리 스위치) 5-10
계기판 표시창 5-11
전진 출발 준비 5-11
변속 제한 5-11
후진하기 5-12
파워모드 기능 5-12

주차 브레이크 사용하기 5-13

가속 페달 올바르게 사용하기..... 5-14

클러치 페달 올바르게 사용하기 5-14

브레이크 페달 올바르게 사용하기 5-14
브레이크 페달 밟는 요령..... 5-14
경사로에서의 브레이크 활용..... 5-15
젖거나 눈이 내린 노면에서 브레이크 활용..... 5-15
브레이크 마찰재 수명증대를 위한 운전 요령..... 5-16

보조 브레이크 사용하기..... 5-16

ABS/ASR 시스템 이해하기 5-17
ABS 경고등 5-17
ASR 경고등 5-18

EBS/VDC 시스템 이해하기..... 5-19
EBS..... 5-19
VDC (차체 자세 제어장치) 5-20

급제동 경보 시스템(ESS) 이해하기.. 5-22

전방 충돌방지 보조(FCA) 사용하기..... 5-22
알림 및 작동 순서..... 5-23
설정 및 해제..... 5-23
경고 및 제어..... 5-25
기능 이상..... 5-26
감지 센서..... 5-27
제한 사항..... 5-28

차로 이탈 경고(LDW) 사용하기..... 5-32
작동 방식..... 5-33
비작동 조건..... 5-34

운전자 주의 경고 시스템 (DSW) 사용하기 5-36
실내 카메라..... 5-36
시스템 설정..... 5-37
시스템 작동..... 5-37
시스템 이상..... 5-38
비작동 조건 및 유의사항..... 5-39

크루즈 컨트롤 (CC) 사용하기..... 5-40
속도 설정..... 5-41

스마트 크루즈 컨트롤 (SCC) 사용하기..... 5-43
멀티 디스플레이 작동 상태 표시 5-44
속도 설정..... 5-44
차간거리 설정..... 5-48
SCC 저속 시 차간거리 제어..... 5-49
SCC 감속 시 보조 브레이크 사용..... 5-49
감지 센서..... 5-50
SCC 경고..... 5-51
크루즈 컨트롤로 전환..... 5-51
제한 사항..... 5-52

언덕길 발진 보조 장치 사용하기..... 5-56
사용 방법..... 5-56

ECO-ROLL 사용하기 5-57
ZF 자동변속기 5-58

운전자 주의 경고 (DAW) 사용하기 .. 5-59
기능 설정 및 작동 조건..... 5-59
운전자 주의 수준 표시..... 5-59
휴식 권유..... 5-60
기능 초기화..... 5-60
기능 이상..... 5-60

엔진 시동 끄기, 주정차 하기..... 5-61

엔진룸에서 시동 켜고 끄기..... 5-62
디젤엔진..... 5-62
CNG엔진..... 5-62

06 안전 운전

안전 운전 및 수시 점검하기 6-2
- 야간 주행 시 6-2
- 여름철 주행 시 6-2
- 겨울철 주행 시 6-2

상황 별 안전요령 숙지하기 6-5
- 주행 중 문제 발생 또는 고장 의심 6-5
- 주행로에 따른 안전 요령 6-5
- 경제적인 운전 6-7

최고속도 제한장치 이해하기 6-8

07 비상시 응급조치

고장 확인 및 조치하기 7-2

비상경고등 사용하기 7-4
- 비상경고등 7-4

문제 발생 시 행동요령 숙지하기 7-4
- 고장 자동차 정지표지판(안전삼각대) 7-5
- 고장 시 정차 후 행동요령 7-5
- 제동력이 나쁘거나 브레이크가 작동되지 않는 경우 7-6
- 엔진 시동이 걸리지 않을 경우 7-6
- 교차로/건널목에서 시동이 꺼진 경우 7-6
- 배터리 방전시 점프 스타트 요령 7-7

전기장치 고장 시 조치하기 7-8
- 퓨즈박스 7-8
- 퓨즈의 교환 7-9

엔진 과열 (오버히트) 발생 시 조치하기 7-10

팬 클러치 고장 시 조치하기 7-11

견인하기 7-11
- 견인 트럭으로 견인시 7-11
- 견인차가 아닌 일반차량으로의 견인시 ... 7-12
- 와이어 각도 7-13

셉쿨러(SEP-COOLER) 하단 공기 누출 시 조치하기 7-13

사고 및 차량 화재시 응급조치 7-13

비상용 망치 사용하기 7-14

소화기 사용하기 7-14

화재 소화 시스템 사용하기 7-15
- 작동 온도 7-15
- 컨트롤 패널 7-16
- 컨트롤 패널 점검 7-16

폭설 시 행동요령 숙지하기 7-17

08 휠 및 타이어

타이어 점검 및 정비하기 8-2
- 타이어 공기압 8-2
- 휠 8-2
- 허브 스터드 볼트 8-2
- 휠 너트 8-2
- 타이어 외관 8-3
- 타이어 홈의 깊이 8-3
- O.V.M 공구 위치 8-4

타이어 교환하기 8-4
- 신품 타이어 교환 8-4
- 기존 타이어끼리 교환 8-5
- 예비 타이어 8-5
- 겨울철 타이어 및 체인 8-6

타이어 공기압 감지 시스템(TPMS) 이해하기 8-8
저압 타이어 경고등 8-8
타이어를 교체할 때 8-9

라이닝 마모 감지 경보 시스템(LWS) 이해하기 8-10
마모 상태 알림 8-11

09 정기점검

점검·정비 시 운전자 준수사항 9-3
준비사항 9-3

일상 점검 9-5

정기 점검 일람표 9-6
통상조건 9-6
가혹 조건 9-15
정기 교환 부품 (고무류 및 스위치) 9-16

그리스 주유부분 9-17
주유개소 레이아웃(에어 서스펜션) 9-17
주유개소 레이아웃(판 스프링 서스펜션) 9-19
금호 자동 그리스 주유장치 ..... (액상타입 그리스) 9-22
링컨(LINCOLN) 자동그리스 주유장치 (액상타입 그리스) 9-24
링컨(LINCOLN) 자동그리스 주유장치 (고상타입 그리스) 9-25

엔진 오일 및 필터 교체하기 9-26
디젤엔진 9-26
엔진 오일 및 필터 교체 9-28
CNG엔진 9-28
엔진 오일 교체 9-29

오일 필터 교체하기 9-30
D6CP엔진 9-30
CNG엔진 9-31

냉각수 점검 및 보충하기 9-31
냉각수 혼합 비율 9-31
점검 및 보충방법 9-32
라디에이터 누수점검 9-34
라디에이터 및 인터쿨러 청소 9-34

수동변속기 및 리어액슬 기어 오일 점검 및 보충하기 9-34
기어 오일 점검 및 보충 9-34
기어 오일 교환 9-35
오일 보충 및 교환 9-35

자동변속기 오일 점검하기 9-36

전자식 냉각 팬 클러치 기어박스 오일 교환하기 9-37
오일 교환 9-37

에어 클리너 교환하기 9-38
에어 클리너 위치 9-38
엘리먼트의 교환 방법 9-38

연료 필터 교환하기 (디젤 엔진) 9-39

워터 세페러이터 교환하기 (디젤 엔진) 9-40

연료 계통의 에어빼기(디젤엔진) 9-41
워터 세퍼레이터 에어 빼기 9-41
연료필터 에어 빼기 9-41
실린더 헤드 에어 빼기 9-42

요소수 (AdBlue, DEF) 서플라이 모듈 메인 필터 교환하기 ... 9-42

파워 스티어링 오일량 점검 및 보충하기 9-43
점검 및 보충 9-43
오일 배출 9-44
에어 빼기 작업 9-44

와셔액 점검 및 보충하기 9-45

와이퍼 블레이드 관리 및 교체하기 ... 9-45
관리 요령 ... 9-45
교환 ... 9-46

브레이크 점검하기 ... 9-46
브레이크 밸브의 배기음 ... 9-46
페달의 유격 점검 ... 9-46
브레이크 작동 상태 ... 9-47

클러치 점검하기 ... 9-47
페달의 유격 ... 9-47
클러치 디스크 및 커버 교환 시점 점검 방법 ... 9-48
클러치 페달 점검 ... 9-48
클러치 액 점검 ... 9-48
클러치 액 보충 ... 9-49
클러치 장치의 에어빼기 ... 9-49

스티어링 휠 점검하기 ... 9-50

에어드라이어 점검하기 ... 9-50

셉쿨러(SEP-COOLER) 점검 및 교환하기 ... 9-52

에어 탱크 및 공기 압력 점검하기 ... 9-53
에어 탱크 ... 9-53
공기 압력 ... 9-53

배터리 점검하기 ... 9-54
관리 요령 ... 9-54

T-R오일 클리너 교환하기 ... 9-55

CNG 점검 및 정비하기 ... 9-56
연료실린더 ... 9-57
연료 제어부 ... 9-58
엔진측 ... 9-59
부스트 모니터 센서 ... 9-62
블로바이 시스템 ... 9-62

램프의 위치 및 교체하기 ... 9-63
실외등 (전면) ... 9-63
실외등 (전면) ... 9-64
실외등 각 부위 ... 9-65
실내등 ... 9-66
헤드 램프 교체 ... 9-67
전방 안개등 교체 ... 9-67
리어 컴비네이션 램프(A 타입) ... 9-67
리어 컴비네이션 램프(B 타입) ... 9-68

차체 손질하기 ... 9-68
세차방법 ... 9-68
왁스 칠 요령 ... 9-69
내장품의 손질 ... 9-69

배출가스 저감장치 장착차 점검하기 ... 9-69
배출가스 저감장치의 구성 ... 9-70
고장 방지 요령 ... 9-71
상해 및 화재 방지 ... 9-71
규격 소모품 사용 ... 9-72
배출가스 저감을 위한 운행 및 관리 ... 9-72

매연 필터 장치 재생시키기 (DPF : Diesel Particulate Filter) 9-73
수트(SOOT, 검댕) 게이지 ... 9-73
자동 재생 ... 9-73
빠른 재생 ... 9-73
수동 재생 ... 9-75
재생 중지 ... 9-77

공조장치 에어필터 교체하기 ... 9-78
점검 요령 ... 9-78

배출가스 규제(CNG) ... 9-79

10 제원

차량제원 10-2

주유 일람표 10-3

오일 점도표 10-5

타이어 및 휠 10-6

타이어 효율 등급 10-6

램프의 규격 10-7

실외 10-7

실내 A 타입 10-8

실내 B 타입 10-8

차대번호(VIN) 10-9

엔진번호 10-9

D6CP 엔진 10-9

C6AF 엔진(CNG) 10-9

자기 인증 라벨 10-10

01 안내

외관도, 내관도, 엔진룸의 각종 장치 안내

목차

외관도 1-2
전면 1-2
후면 1-3

내관도 1-4
운전석 전체 1-4
운전석 1-5
스위치 패널 1-6

엔진룸 1-8
D6CP 엔진(디젤) 1-8
D6AF 엔진(CNG) 1-9

안내

외관도

■ 전면



※ 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

LPY010083K

① 타이어 ····· 8-2
② 연료 주입구 ····· 4-2
③ 도어키홀 ····· 3-9
④ 전방 도어 ····· 3-8
⑤ 전방 조명 ····· 3-52, 9-64
⑥ 와이퍼 ····· 3-8
⑦ 스티어링 휠/전방 카메라 ····· 5-27

■ 후면




※ 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

LPY010084K

① 연료 주입구/요소수(우레아) 주입구 ····· 4-2
② 번호판등 ····· 9-65
③ 후방안개등 ····· 9-65
④ 리어콤비네이션 램프 ····· 9-65
⑤ 사이드 마커 램프 ····· 9-65

내관도

■ 운전석 전체



※ 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

LPY010085K

① 휴대폰 무선충전 시스템 ····· 3-90
② 다용도 소켓 ····· 3-87
③ 유리창 개폐 스위치 ····· 3-13
④ 주차 브레이크 ····· 3-59
⑤ 스티어링 휠 ····· 3-27
⑥ 클러치 페달 ····· 5-14
⑦ 시트 ····· 3-20
⑧ 브레이크 페달 ····· 5-14
⑨ 가속 페달 ····· 5-14
⑩ 수동변속기 레버 ····· 5-9
⑪ 스위치 패널 ····· 3-60
⑫ 스위치 패널 ····· 3-60
⑬ 오디오/비디오/내비게이션 ····· 3-94
⑭ 다용도 소켓 ····· 3-87

■ 운전석




※ 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

LPY010086K

① 와이퍼/와셔 ····· 3-56
② 오디오 리모컨 스위치 ····· 3-95
③ 경음기 ····· 3-28
④ 계기판 ····· 3-33
⑤ 주행 보조 버튼 ····· 3-33
⑥ 자동변속기 레버 ····· 5-10
⑦ 보조 브레이크 레버 ····· 3-57
⑧ 시동 스위치 ····· 5-3
⑨ 승객석 히터/에어컨 컨트롤러 ····· 3-77
⑩ 운전석 히터/에어컨 컨트롤러 ····· 3-72
⑪ 외부 입력 단자 ····· 3-94

■ 스위치 패널




※ 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

LPY010087K

①-① 조명 스위치 ····· 3-56
①-② 하이패스 단말기 ····· 3-29
①-③ 실내등 스위치(전방) ····· 3-63
①-④ 실내등 스위치(후방) ····· 3-63
①-⑤ 실내등(무드기능) 스위치 ····· 3-63
①-⑥ 선반 무드등 스위치 ····· 3-63
①-⑦ 라인 라이트 스위치 ····· 3-64
①-⑧ 플로워 램프 스위치 ····· 3-64
①-⑨ 미러 열선 스위치 ····· 3-61
①-⑩ 배터리 릴레이 스위치 ····· 3-62
①-⑪ 스티어링 휠 열선 스위치 ····· 3-28
①-⑫ AC 220V 인버터 스위치 ····· 3-66
①-⑬ 에어혼 스위치 ····· 3-67
②-① 차로 안전 스위치(LDW) ····· 5-34
②-② 전방 안전 스위치(FCA) ····· 3-64
②-③ 닐링 스위치 ····· 3-64
②-④ ECAS 스위치 ····· 3-65
②-⑤ 매연필터 장치(DPF) 수동재생/재생중지스위치 ····· 3-33
②-⑥ 보조 브레이크 연동 스위치 ····· 3-57
②-⑦ VDC OFF 스위치 ····· 5-20
②-⑧ 언덕길 발진 보조 스위치 ····· 5-56
②-⑨ TV 메인 스위치 ····· 3-64
②-⑩ 리모컨 미러 스위치 ····· 3-66
③-① 도어 스위치 ····· 3-10
③-② 화물함 잠금 스위치 ····· 3-14
③-③ 운전석등 스위치 ····· 3-62
③-④ 독서등 스위치 ····· 3-62
④-① 운행정보 스위치 ····· 3-63
④-② 운전석 열선 스위치 ····· 3-60
④-③ 루프해치 환풍 스위치 ····· 3-60

엔진룸

■ D6CP 엔진(디젤)




※ 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

LPY010088K

① 엔진 냉각수 탱크 ····· 9-31
② 엔진 오일 게이지 ····· 9-26
③ 엔진 오일 주입구 ····· 9-27
④ 엔진룸 배전반 ····· 3-91
⑤ 에어 클리너 ····· 9-38

■ D6AF 엔진(CNG)



※ 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

LPY010089K

① 엔진 냉각수 탱크 ····· 9-31
② 엔진 오일 게이지 ····· 9-28
③ 엔진 오일 주입구 ····· 9-28
④ 엔진룸 배전반 ····· 3-91
⑤ 에어 클리너 ····· 9-38

02 안전

안전 운행을 위한 운행 방법 및 주의 사항

목차

출발 전 안전점검 하기 2-2
- 안전벨트 착용 2-2
- 운전석 정돈 2-2
- 올바른 운전자세 2-2

운행 중 안전사항 숙지하기 2-2
- 주/정자중 차내 수면 금지 2-2
- 음주/과로운전 금지 2-3
- 화재위험 물질 차내 방치 금지 2-3
- 창문 밖 신체 내밀기 금지 2-3
- 주행 중 엔진 정지 금지 2-3
- 도어 개방 상태로 운행 금지 2-3
- 주/정차중 휴대폰 사용 2-4
- 어린이는 보호자와 동승 2-4

안전벨트 착용하기 2-4
- 안전벨트 미착용 경고등 및 경고음 2-6
- 3점식 안전벨트 착용법 (운전석, 승객석) 2-6
- 2점식 안전 벨트(승객석) 착용법 2-7
- 안전 벨트의 적절한 사용 및 관리 2-8

어린이 보호용 장치 (보호좌석) 사용하기 2-8
- 어린이 보호용 장치의 장착 2-8

비상 시 조치요령 숙지하기 2-10
- 차량이 고장난 경우 2-10
- 주행 중 엔진이 정지된 경우 2-10
- 브레이크 제동력이 좋지 않을 경우 2-10
- 주행 중 타이어에 펑크가 날 경우 2-11
- 화재가 발생할 경우 2-11
- 견인이 필요한 경우 2-11

소화기의 위치 알아두기 2-11

규격타이어 장착 및 타이어 공기압 수시로 점검하기 2-12

기타 운행시 주의사항 숙지하기 2-12
- 후진 시 후방주의 2-12
- 배기관 및 배기가스 2-12
- 주차 시 바퀴에 고임목 설치 2-13
- 교차로/철도 건널목 횡단 2-13

차량에 액세서리 장착 전 숙지하기 ... 2-13

차량 용접 시 주의사항 숙지하기 2-14

터보차저 장착차 이해하기 2-14
- 점검 요령 2-15

EGR 시스템 장착차 이해하기 2-15
- 점검 요령 2-15

배출가스 저감장치 장착차 이해하기 . 2-16

CNG 차량 이해하기 2-16
- 천연가스(Natural Gas)란? 2-16
- 천연가스 자동차 (NGV : Natural Gas Vehicle) 2-17
- CNG의 특성 2-17
- 폭발(연소)범위 2-17
- 화기주의 2-17
- 가스 누출 점검 요령 2-18
- 가스 누출 시 조치 요령 2-18
- 장시간 주차시 2-19

차 안의 공기 강제 환기하기 2-19

기타 주의사항 2-20

안전

출발 전 안전점검 하기

■ 안전벨트 착용

차량 운행 시 운행 전 반드시 안전벨트를 착용하여 급정지, 사고발생 등의 상황의 신체 상해를 방지하십시오.

자세한 안전벨트 착용법은 본 장의 「안전벨트 착용하기」를 참조하십시오.

■ 운전석 정돈

⚠ 경 고

- **운전석 부근은 항상 깨끗하게 정돈 하십시오. 깡통 등의 구르기 쉬운 물건이 페달 밑으로 굴러 들어갈 경우 각종 페달 조작이 불가능하게 되어 사고의 위험이 있습니다.**
- **운전석 바닥 매트가 너무 두껍거나 고정되지 않을 경우 페달 조작을 방해하여 사고가 발생할 수 있습니다.**

■ 올바른 운전자세

올바른 운전자세는 좌석에 깊숙이 앉아 브레이크 페달, 클러치 페달을 끝까지 밟았을 때 무릎이 약간 굽혀지고, 손목이 스티어링 휠의 가장 먼 곳에 닿는 자세입니다.
올바른 운전자세가 되도록 운전석과 스티어링 휠을 조정 하십시오.

⚠ 경 고

- **운전이 편안한 상태가 되도록 운행전에 운전석을 조정하십시오.**
  운전중 좌석 조정시 전방 시야방해가 발생하여 차량사고의 원인이 될 수 있습니다.
- **좌석 전·후 조작 레버를 놓은 후 달칵 소리가 나고 좌석이 움직임이 없는지 확인하십시오.**
  운행중 좌석 유동이 각종 조작을 어렵게 하며 사고의 원인이 됩니다.
- **내·외측 후면 미러(거울)를 운행전에 알맞게 조정하십시오.**
  주행중 시계확보가 어려워 사고의 원인이 됩니다.

운행 중 안전사항 숙지하기

■ 주/정자중 차내 수면 금지

⚠ 경 고

- **질식사의 위험이 있으므로 장시간 주차 및 정차중에 창문을 닫은 채로 차안에 계시거나 수면을 취하지 마십시오.**
  특히 시동을 걸고 에어컨이나 히터를 켠 상태로 밀폐된 차안에 오래 있을 경우 질식사의 위험성이 매우 높아집니다.
- **수면시 반드시 시동을 끄십시오.**
- **주/정차중 가속 페달을 계속 밟지 마십시오. 오버히트, 엔진 및 배기관의 이상과열로 화재사고가 발생할 수 있습니다.**

■ 음주/과로운전 금지

운행 중 피곤함이 느껴질 경우 적당한 휴식을 취하여 졸음운전을 방지하십시오.
장시간 운전을 하게 되는 경우에는 안전을 위해 2시간마다 휴식을 취하십시오.

경 고

- **음주운전은 절대로 하지 마십시오.**
  음주는 운전자의 판단, 시력과 근육 조절을 저하시키고, 소량일지라도 운전자의 반사신경, 인식, 판단에 영향을 미칩니다. 때문에 운전자 뿐만 아니라 가족, 상대차량 운전자의 생명을 위협할 수 있습니다.
- **약물을 복용하고 운전하는 것은 복용한 약물의 종류와 양에 따라 음주운전 보다도 위험할 수 있으므로 약물 복용 후에는 차량을 운행하지 마십시오.**

■ 화재위험 물질 차내 방치 금지

경 고

차 실내 온도 상승 조건에서 가연성 고압가스를 사용한 제품(가스라이터, 스프레이, 부탄가스 등)을 밀폐된 실내에 보관하지 마십시오.
실내온도의 상승으로 인하여 폭발 등 화재의 위험성이 있습니다.

■ 창문 밖 신체 내밀기 금지

경 고

창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀 경우 외부 물체 또는 사람과 충돌의 위험이 있으므로 절대 신체를 창문 밖으로 내밀지 마십시오.
특히, 어린이와 함께 탈 경우 어린이의 행동을 주시하여 사고를 방지하십시오.

■ 주행 중 엔진 정지 금지

경 고

주행 중에는 시동 스위치를 끄지 마십시오. 브레이크의 성능저하 및 스티어링 휠 조작이 불가능하게 되어 매우 위험합니다.

■ 도어 개방 상태로 운행 금지

경 고

- **출입문을 열어 놓은 상태로 운행하지 마십시오.**
  승객이 출입문을 통하여 추락하여 사망 또는 중상의 위험이 발생할 수 있습니다. 외부로 밀리면서 열리는 도어(스윙도어)는 특히 주위확인 후 여닫으십시오.
- **도어 주변 확인후 도어를 작동하십시오. 계단 또는 차 밖 도어 주변부에 사람이 있으면 도어 작동 시 도어에 부딪혀 뒤따라 오는 자전거 또는 오토바이 등에 의한 사고로 상해의 위험이 있습니다. 특히, 어린이 및 노약자 승하차 시 주의하십시오.**

■ 주/정차중 휴대폰 사용

차내에서 휴대폰을 사용하면 오디오로 부터 잡음이 발생하는 경우가 있지만 오디오의 고장이 아닙니다.

이러한 경우에는 휴대폰을 오디오에서 될수 있는 한 멀리 떨어져서 사용 하십시오.

⚠ 경 고

주행 중 휴대폰 사용은 법으로 금지 되어 있으며, 운전자의 운전 집중력이 떨어트려 매우 위험합니다. 반드시 차량을 안전한 곳에 주/정차 시킨 후 휴대폰을 사용하십시오.

⚠ 주 의

차내에서 휴대폰이나 무전기 등을 사용할 경우 별도의 외부 안테나를 사용하십시오. 무전기 자체의 내부 안테나를 사용할 경우 차량의 전기 장치에 영향을 주어 안전운행에 나쁜 영향을 줄 수 있습니다.

■ 어린이는 보호자와 동승

⚠ 경 고

- **하나의 안전벨트를 어린이와 어른이 함께 착용하거나, 하나의 안전벨트에 두 어린이를 함께 착용시키지 마십시오.**
- **어린이를 무릎에 앉히거나 팔로 안고 있지 마십시오. 경미한 충돌 사고라 할지라도 어린이를 놓칠 수 있습니다.**
- **차가 움직일 때 어린이가 서 있거나 좌석 위에서 기어 다니지 않도록 하십시오.**
- **차로부터 떠날 때는 어린이를 차안에 홀로 방치하지 마십시오. 어린이만 차 안에 남겨 둘 경우 차 내의 안전과 관련된 장비를 만져 의외의 사고가 발생할 수 있습니다. 또한 여름철에는 차내가 고온으로 올라가고 겨울철에는 추워지므로 대단히 위험합니다.**
- **어린이가 차량의 시동을 걸어 운전장치 조작하지 않도록 시동 키는 어린이 손에 닿지 않도록 관리하십시오.**

안전벨트 착용하기

안전 벨트는 차량충돌, 전복 등의 사고 상황에서 운전자와 탑승자의 생명과 신체를 보호하는 중요한 역할을 합니다. 국내 교통법규에 따라 모든 탑승자는 안전벨트를 착용해야 합니다.

다음 사용방법, 주의사항을 숙지 후 운행 시 항상 안전벨트를 착용하십시오.

⚠ 경 고

- **안전 벨트를 착용한 상태로 좌석를 젖혀 눕지 않도록 하십시오.**

  만일의 경우 안전 벨트의 아래로 신체가 빠져나와 안전 벨트에 목이 걸리거나 심각한 부상을 입을 수가 있습니다.
- **임신중의 여성이나 환자는 만일의 경우 복부 등에 강한 힘을 받을 수 있으므로 의사와 상의하여 사용 하십시오.**
- **안전 벨트는 1인용 입니다. 2인 이상 사용하지 마십시오.**
- **안전 벨트가 손상되거나 정상으로 작동하지 않는 경우는 안전 벨트를 교환 하십시오.**

- 만일 사고가 발생하여 안전 벨트에 강한 충격을 받은 경우는 외관상에 이상이 없어도 꼭 교환 하십시오.
- 어깨부의 안전 벨트를 팔 안쪽으로 지나도록 내리지 마십시오.
- 안전 벨트는 주기적으로 닳거나 손상된 곳이 없는지 점검 하십시오.

  각 벨트를 끝까지 당겨서 많이 닳은 곳이 없는지 점검 하십시오. 그리고 3점식 안전 벨트가 쉽고 부드럽게 다시 감기는지 확인하십시오. 연결 장치가 간섭이나 지연됨이 없이 잠궈지고 해제되는지 버클과 플레이트를 점검하십시오. 상태가 좋지 않거나 작동이 잘 되지 않는 안전 벨트는 빨리 교환하십시오.
- 안전 벨트가 꼬이거나 짓 눌린 상태에서 주행하지 마십시오. 만약 꼬이거나 짓눌린 것을 풀 수 없으면 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에 점검을 받으십시오.
- 주행 중에 좌석 등받이는 항상 편안하고 똑바로 세워 주십시오. 안전 벨트는 등받이가 똑바로 세워져 있을 때, 최대의 보호 기능을 발휘합니다.
- 어깨 부분의 안전 벨트가 목이나 얼굴을 지나지 않도록 하십시오.
- 골반 부분의 안전 벨트는 가능한한 낮게 해서 엉덩이 부분까지 내려오게 하십시오. 안전 벨트의 골반 부분이 골반을 편안하게 감싸주도록 하십시오. 골반 띠를 허리부분에 착용하지 마십시오.

  사고시 복부에 압력을 가하여 장파열 등 심각한 상해를 초래할 수 있습니다.
- 안전벨트를 착용한 상태로 좌석 등받이를 뒤로 눕히지 마십시오. 안전벨트 아래로 신체가 빠져나와 안전벨트에 목이 걸리거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 충돌이나 힘에 의해, 3점식 안전벨트가 늘어나거나 손상될 수 있습니다. 충돌 후에는 전체 안전벨트 장치를 점검하십시오. 충돌에 의해 손상된 모든 벨트, 감아주는 장치, 고정장치와 부속품은 차를 다시 주행하기 전에 교환하십시오.
- 임산부가 안전 벨트를 착용 할 때는 반드시 의사와 상의하십시오. 가능하면 항상 3점식 안전 벨트를 착용하십시오.

  골반 부분의 안전 벨트를 태아가 위치한 복부 위로 착용할 경우, 충돌 시 안전 벨트가 태아를 누를 수 있으므로 가급적 복부 밑 부분으로 편안하게 착용되어야 합니다.
- 안전벨트의 정상적인 착용 및 사용을 방해하는 물품은 절대로 사용하지 마십시오.
  - 차단 클립 : 차단 클립을 버클에 꽂게 되면 안전 벨트를 착용한 것으로 인하여 안전벨트 미착용 경고등 및 경고음이 작동하지 않습니다.
  - 안전벨트 스토퍼 : 스토퍼를 벨트에 장착하게 되면 벨트가 정상적으로 감기는 것을 방해하여 안전벨트 성능이 떨어집니다.

■ 안전벨트 미착용 경고등 및 경고음



안전벨트 미착용 경고등

다음과 같은 경우에 경고음이 울리고 경고등이 깜빡여 안전벨트 미착용의 위험을 알립니다.

안전벨트 착용 여부	조건	경고등 및 경고음 여부
미착용	시동 버튼 「ON」	경고등 지속 점등 경고음 6초간 작동
	차속 20km/h 미만	경고등 지속 점등
	차속 20km/h 이상	경고등 지속 점멸 경고음 약 100초간 작동
착용 해제	차속 20km/h 미만	경고등 지속 점등
	차속 20km/h 이상	경고등 지속 점멸 경고음 약 100초간 작동
착용	-	경고등 소등 경고음 해제


주 의

바르지 않은 자세로 앉으면 안전벨트 경고등이 켜지지 않을 수 있습니다. 안전벨트는 바로 앉은 상태에서 올바른 사용법에 따라 착용하십시오.

■ 3점식 안전벨트 착용법 (운전석, 승객석 사양 적용시)

안전 벨트의 길이를 조정할 필요는 없습니다. 안전 벨트는 신체의 움직임에 맞추어 신축되지만 강한 충격을 받을 경우는 자동적으로 고정되어 신체를 고정합니다.

착용방법



1. 플레이트 ①와 버클 ②을 잡고 플레이트를 잡은 손을 버클 ② 방향으로 벨트를 당기십시오.
2. 플레이트 ①를 '찰칵' 소리가 날 때까지 버클 ②에 밀어 넣은 후, 안전벨트가 완전히 체결되었는지 손으로 안전벨트를 세게 당겨 확인하십시오.
3. 골반띠는 반드시 복부 아래 골반부분에 착용하여 ③ 사고 시 벨트 밑으로 몸이 빠져 나가지 않고 복부에 압력이 가해지지 않도록 하십시오.
4. 안전 벨트의 어깨띠 부분을 당겨서 편안하게 길이를 조절하십시오. 벨트를 감아주는 장치는 벨트에 장력을 주어 늘어진 벨트를 자동으로 당겨주고, 벨트에 장력을 유지해 줍니다.


경 고

안전 벨트를 너무 느슨하게 착용하지 마십시오. 사고 상황에서 안전벨트의 최대 효과를 저하합니다.

경 고

안전벨트는 허리 부분이 아닌 골반부분에 착용하십시오. 안전벨트를 골반부분에 확실히 착용하지 않으면, 충돌 시 복부 파열 등 부상의 원인이 될 수 있습니다.

해제방법




버클에 있는 해제 버튼 ①을 누른 상태에서 플레이트를 당겨 내십시오.

플레이트가 유리창에 부딪히지 않도록 플레이트를 잡고 천천히 안전벨트가 감기도록 하십시오.

■ 2점식 안전 벨트(승객석) 착용법

착용 방법




1. 벨트가 꼬이지 않았는지 먼저 확인 후, 플레이트 ①를 잡고 안전벨트를 당겨 2점식용 버클 ②에 “찰칵” 소리가 날 때까지 밀어 넣으십시오.
2. 안전벨트 착용 후에는 안전벨트가 완전히 체결되었는지 손으로 안전벨트를 세게 당겨 확인하십시오.
3. 벨트의 남는 부분을 잡고 ③, 벨트가 복부 아래 골반 부분 ④을 편안히 눌러 줄 때까지 당기십시오.
4. 착용 후에는 벨트가 꼬이지 않았는지, 느슨하지 않고 잘 맞는지를 확인하십시오.

경 고

안전벨트는 허리 부분이 아닌 골반부분에 착용하십시오. 안전벨트를 골반부분에 확실히 착용하지 않으면, 충돌 시 복부 파열 등 부상의 원인이 될 수 있습니다.

해제 방법



버클에 있는 해제 버튼 ①을 눌러 플레이트를 당겨 내십시오.

■ 안전 벨트의 적절한 사용 및 관리

⚠ 경 고

부적절한 안전벨트의 사용 및 관리는 안전벨트의 효율을 저해하거나 손상시켜 사고로부터 탑승자를 제대로 보호하지 못할 수 있으므로 다음 지시사항을 따르십시오.

- **짧은 거리를 주행할 때라도 항상 안전 벨트를 착용 하십시오.**
- **안전 벨트가 꼬였으면 사용하기 전에 푸십시오.**

⚠ 주 의

- **안전 벨트와 고정장치, 버클과 그 외 다른 부품들이 마모되거나 손상되었는지 주기적으로 검사하십시오.**
- **지나치게 닳았거나 손상되었을 부품은 교환하십시오.**
- **안전벨트가 뾰족한 끝부분이나 훼손될 수 있는 물건에 닿지 않도록 하십시오.**
- **안전벨트를 청소할 때는 내장재나 카펫 청소에 사용되는 부드러운 비누액을 사용하십시오.**
- **안전벨트를 개조하거나 추가, 표백 또는 염색하지 마십시오.**
- **도어를 닫을 때, 안전벨트가 끼이지 않도록 하십시오.**

어린이 보호용 장치 (보호좌석) 사용하기 사양 적용시

■ 어린이 보호용 장치의 장착

차에 탄 영아나 유아를 보호하기 위해 승인된 어린이 보조 좌석을 장착해야 합니다.

어린이를 위한 어린이 보조 좌석이나 장비는 여러 업체에서 만들어집니다. 어린이 보조 좌석을 사용하기 전 제품 라벨 내 국가의 안전 규제를 준수하고 있다는 문구를 먼저 확인하시고 국가의 안전 규제를 준수하는 제품을 사용하십시오.

어린이 보조 좌석은 반드시 지정된 좌석에 설치하십시오. 어린이 보조 좌석 사용법에 대한 자세한 설명은 어린이 보조 좌석 제작사에서 제공하는 취급설명서를 참조하십시오.

⚠ 경 고


- **차가 움직일 때 어린이가 서 있거나 좌석 위에서 기어 다니지 않도록 하십시오.**
- **하나에 어린이 보호용 장치에 두 어린이가 함께 탑승하지 않도록 하십시오.**
- **차량이 뜨거운 날씨에 장시간 밀폐된 채로 있었다면, 안전벨트와 좌석은 열에 의해 뜨거워질 수 있습니다. 이로 인해 어린이가 화상을 입을 수도 있으므로 어린이를 앉히기 전에 좌석 표면과 버클이 뜨거운지 확인하고, 뜨거우면 식힌 후에 앉히십시오.**
- **승객이 주행 중 어린이를 무릎에 앉히거나 팔로 안고 있지 마십시오. 경미한 충돌사고라 할지라도 어린이를 놓칠 수 있습니다.**
- **사고 발생 시 어린이의 부상을 방지하기 위해 어린이 보조 좌석에 대한 취급설명서나 지시사항을 반드시 준수 하십시오.**
- **어린이를 태우고 운전할 때에는 급출발과 급제동을 하지 않도록 유의하십시오. 어린이가 머리나 목 부위를 심하게 다칠 수 있습니다.**

- **사고가 일어나면 다시 사용하기전에 어린이용 보조 좌석, 안전벨트와 테더 앵커, ISOFIX 등 고정장치를 점검 받으십시오.**
- **차량의 안전 장비(안전벨트, ISOFIX, 좌석, 테더 앵커)의 구성품은 개조하지 마십시오.**

ISOFIX를 이용할 때


일부 어린이 보조 좌석 제조사는 ISOFIX 호환용 어린이 보조 좌석을 제조하고 있으며, 지정좌석 등받이 하단부에 위치한 두 개의 래치에 연결하는 고정 부 또는 띠 장치를 포함하고 있습니다. ISOFIX를 이용하여 어린이 보조 좌석을 장착할 때 안전벨트를 이용 하여 보다 더 단단하게 고정시킬 수 있습니다.

어린이 보조 좌석 심볼/라벨이 등받이 쿠션 하단부에 설치 가능 시트 임을 나타내는 라벨이 있습니다.



1. 어린이 보조 좌석 심볼/라벨 표시된 시트 아랫부분의 틈에 손을 넣어 ISOFIX의 위치를 확인 후, 해당 제품의 제조사의 취급설명서를 참조하여 올바르게 설치하십시오.

   ※ 시트의 형상은 사양에 따라 차이가 있을 수 있습니다.



2. 좌석 등받이 하부에 위치한 어린이 보조 좌석을 고정할 수 있는 테더 앵커를 당기고 밀어서 상태를 점검하십시오.



3. 어린이 보조 좌석의 후크가 달린 끈을 2열 등받이 뒤로 넘겨 테더 앵커에 후크를 거십시오.
4. 어린이를 보조 좌석에 착석 시키기 전에 어린이 보조 좌석을 여러 방향으로 밀거나 당겨 올바르게 장착되었는지 확인 하십시오.

경 고

- **ISOFIX, 테더 앵커를 이용하여 어린이 보조 좌석을 고정할 때에는 사용하지 않는 안전벨트의 플레이트를 해당 버클에 모두 채우십시오. 또한, 안전벨트 띠가 어린이 보조 좌석 뒤로 지나가도록 하여 늘어져 있는 안전벨트 띠가 어린이 손에 닿지 않도록 하십시오. 예기치 못한 안전사고로 이어질 수 있습니다.**
- **ISOFIX 사용 시 주위의 물체 또는 안전벨트가 끼지 않도록 주의하십시오.**

주 의

어린이 보조 좌석을 장착할 때, 안전벨트 띠 부분이 보조 좌석 및 ISOFIX에 의해 긁히거나 집히지 않도록 하십시오.

비상 시 조치요령 숙지하기

각 비상 시 조치요령에 대한 자세한 내용은 7장 「비상 시 응급조치」를 참조 하십시오.

■ 차량이 고장난 경우

- 운행중 노상에서 고장이 발생했을 때는 비상 경고등을 켜고 도로변 안전한 곳에 차량을 정지시킨 후 차량 후방(주간 100m, 야간 200m)에 고장차량을 확인할 수 있는 비상 표시판을 설치 하십시오.
- 고장부위를 점검하여 수리 가능할 때는 타차량 통행에 충분히 주의하여 작업하십시오.
  수리가 불가능할 경우에는 가까운 당사 직영 하이테크 센터 또는 블루핸즈에 연락하십시오.
- 고속도로에서는 비상 전화로 당사 직영 하이테크센터에 연락하여 지시를 따르십시오

경 고

터널내에서의 정차는 위험하므로 터널을 벗어나서 정차 하십시오.

■ 주행 중 엔진이 정지된 경우

1. 운행 중 만일 엔진이 정지하면 당황하지 말고 브레이크 페달을 밟아 속도를 줄이십시오.
2. 엔진이 정지되면 파워 스티어링 펌프가 작동하지 않아 스티어링 휠이 무거워지므로 강한 힘으로 조작하여 안전한 장소에 정차 시키십시오.
3. 차량을 점검하여 필요한 조치를 취하십시오. 문제가 해결되지 않을 경우 가까운 당사 직영 하이테크 센터 또는 블루핸즈에 연락 하십시오.

■ 브레이크 제동력이 좋지 않을 경우

- 브레이크 제동력이 좋지 않을 때는 브레이크 페달을 완전히 밟고, 기어 저단 변속 엔진 브레이크를 함께 사용하여 속도를 줄인 후 주차 브레이크를 사용하여 안전한 장소에 정차 하십시오.
- 정차 후 가까운 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에 연락 하십시오.

경 고

- **브레이크 효과가 떨어지고 있는 상태에서의 운행은 위험하므로 절대로 운행하지 마십시오.**

- **차량의 속도가 있을 때 주차브레이크를 사용하면 차량이 돌아갈 위험이 있습니다. 반드시 속도를 줄인 후 사용하십시오.**

■ 주행 중 타이어에 펑크가 날 경우

- 운행중 펑크시는 비상경고등을 켠 후 스티어링 휠을 단단히 잡고 차를 도로 가장자리로 안전하게 유도 하십시오. 이때 브레이크를 밟는 것보다 엔진브레이크를 이용하여 속도가 떨어지면 가볍게 브레이크를 밟아 정지하는 것이 좋습니다.
- 동승자는 통행하는 차에 주의하여 내리도록 하십시오.

■ 화재가 발생할 경우


- 즉시 안전한 장소에 정차하여 엔진을 정지시킨후 소화기 등으로 진화 시키십시오.
- 소화기는 화재 발생시 초기 진화에 가장 효과적인 필수품입니다.

소화기 사용방법

1. 바람을 등지고 안전핀을 제거하십시오.
2. 노즐을 화재의 근원으로 향하게 하십시오.
3. 레버를 움켜 쥐고 빗자루로 쓸듯이 방사하십시오.

※ 소화기는 인근 소방기구 판매업소에서 구입하실 수 있습니다.

■ 견인이 필요한 경우



고장 또는 사고로 견인할 때는 되도록 당사 직영 하이테크센터, 블루핸즈 또는 견인 전문 업체를 이용하십시오.

타 차량에 도움을 받아 견인 시는 7장「견인하기」를 참조하여 안전하게 견인 하십시오.

단, 견인하는 차량보다 견인되는 차량이 더 무거운 차량의 견인은 하지 마십시오.

소화기의 위치 알아두기

소화기는 화재 발생시 초기 진화에 가장 효과가 있는 생활 필수품입니다.

만약의 경우 화재시 운전자가 즉시 사용할 수 있도록 운전자 가까이에 소화기를 항시 비치하셔야 합니다. 아울러 소화기를 수시 점검하여 비상시 정상 작동될 수 있도록 최상의 상태를 유지하십시오.

소화기 위치

- 클래식, 럭셔리, 프라임 : 운전석 좌측 1개(가드파이프 타입은 운전석 뒷편), 뒷유리 아래 차량 안쪽 1개.
- 노블 : 운전석 좌측 1개, 승객석 좌측 1열 좌석 밑 1개.
- 앞, 중간도어 차종 : 운전석 좌측 1개(가드파이프 타입은 운전석 뒷편), 중문 앞쪽 1개.

※ 사용방법, 점검 등에 대해서는 소화기에 붙어있는「스티커」를 참조 하십시오.

규격타이어 장착 및 타이어 공기압 수시로 점검하기

- 타이어는 본 차량에 적합한 규격의 타이어를 사용하시고, 바닥면과의 접지상태 확인 및 적정공기압을 유지 시키십시오. 예비 타이어의 공기압도 수시로 점검 하십시오.
- 항상 지정된 타이어 공기압을 유지하십시오.

※ 지정 타이어 공기압은 8장「타이어 및 휠(제원)」을 참고하십시오.

기타 운행시 주의사항 숙지하기

■ 후진 시 후방주의

⚠ 경 고

차를 후진할 때는 사이드 미러 또는 후방 모니터에만 의존하지 말고 후방을 직접 확인하십시오. 사이드 미러 및 후방 모니터는 후진 시 안전을 확보 해주는 보조 기능 입니다.

■ 배기관 및 배기가스


⚠ 경 고

- **주·정차 시, 워밍업 시 또는 매연 필터 장치(DPF) 수동 재생시에는 배기 정화 장치 및 배기관 주변의 마른 낙엽이나 지푸라기, 종이, 오일, 타이어 등 화재 발생 우려가 있는 곳에는 주·정차하지 마십시오.**
- **출발 전에 수시로 배기관 주위 또는 배기관에 연소되기 쉬운 이물질이 있으면 제거 하십시오. 화재의 원인이 될 수 있습니다.**
- **차량 뒷부분이 벽 등에 닿은 상태에서 장시간 워밍업이나 고속 공회전을 하면 배기가스의 열에 의해 벽 등이 변색되거나 화재의 위험이 있습니다. 차량 후단과의 거리를 충분히 유지하십시오.**
- **밀폐된 공간에서 시동을 걸어 놓으면 배기가스가 차안으로 유입되어 위험하므로 주의 하십시오.**
- **엔진 워밍업시 또는 매연 필터 장치(DPF) 수동 재생시에는 통풍이 잘되는 곳에서 하십시오. 주위가 밀폐되어 환기가 되지 않는 장소에서 장시간 엔진 시동을 걸어 두면 배기가스에 중독될 위험이 있습니다.**

주 의

- **배기 토출구 근처와 배기가스가 배출되는 방향에 다른 물건(차량)이 없도록 주변을 정리하거나 해당 장소를 피하십시오. 배기가스 열로 인한 물건(차량)화재, 부품의 변형 또는 파손의 원인이 될 수 있습니다.**
- **워밍업이나 주행 후, 매연 필터 장치(DPF) 재생 실시 및 직후에는 배기 정화 장치 및 배기관에 신체 부위가 접촉하지 않도록 주의하십시오. 배기 정화 장치 및 배기관에 발생하는 고열로 인하여 배기 정화 장치 및 배기관에 접촉시 화상을 입을 수 있습니다.**

■ 주차 시 바퀴에 고임목 설치



주차할 때는 반드시 주차 브레이크 레버를 당긴 후, 변속 레버를 오르막길에서는「1단」, 내리막길에서는「R」(후진)로 놓고 바퀴에 고임목을 설치하십시오.

주 의

급경사 길에는 주차하지 마십시오. 예상치 않은 차량의 이동으로 인해 상해를 당할 수 있습니다.

■ 교차로/철도 건널목 횡단

교차로나 철도 건널목을 건널때는 우선 멈추어 안전을 확인한 후, 가능한 저단기어를 사용하여 변속하지 말고 신속히 빠져 나오십시오.

차량에 액세서리 장착 전 숙지하기

경 고

액세서리를 장착할 때는 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에 문의하십시오.

- **출고시 차량에 설치되지 않은 비인가 전기장치를(램프류, 블랙박스, 전기기기, 통신기기, 진단기기 등) 임의로 장착하는 개조를 할 경우 차량의 이상작동, 배선손상, 배터리 방전, 커넥터 손상, 화재 등을 초래할 수 있어 차량 안전에 문제가 생길 수 있으니 주의 하십시오. 임의 개조로 인한 문제 발생시 보증수리를 받을 수 없습니다.**
- **배기 정화 장치 및 배기관 주변 부품을 임의로 이동하거나 추가 설치하지 마십시오. 배기 정화 장치 및 배기관에 발생하는 고열로 인하여 용융 및 화재 등이 발생할 수 있습니다. 특히, 연료 및 각종 오일류 등 인화성 물질을 이송 및 저장하는 배관이나 용기는 절대 임의로 위치를 변경하거나 추가 설치하지 마십시오.**


차량 용접 시 주의사항 숙지하기

⚠ 주 의

- **차량의 용접 시에는 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 실시 하십시오. 용접 시 부주의에 의해 전기장치 및 ECU 등이 오작동되어 사고의 원인이 될 수 있습니다.**
- **차량에 용접작업을 할 때는 다음 사항을 반드시 준수 하십시오.**
  - **차량의 모든 전기장치를 "OFF" 하십시오.**
  - **용접작업을 할 때는 배터리「 - 」단자 (음극선)을 반드시 분리하여 테이프 또는 고무 캡 등으로 씌우십시오. 음극선을 분리하지 않을 때에는 차량의 전기 장치에 손상이 갈 수 있습니다.**
  - **차량의 각 ECU 및 커넥터는 반드시 분리하십시오. 분리하지 않을 경우에는 용접 시 고전압으로 인해 각 ECU가 손상되어, 오작동으로 인해 사고의 원인이 될 수 있습니다.**
  - **요소수 시스템 장착 차량 용접을 할 때 DCU (Dosing Control Unit), Nox센서 커넥터, 요소수 펌프 커넥터, 요소수 (우레아) 인젝터 커넥터, PM 센서, 요소수 농도 센서를 반드시 분리하고 용접하십시오. 분리하지 않고 용접시 DCU 및 각 센서가 고전압으로 손상 될 수 있습니다.**
  - **용접기의 접지선은 연료탱크에 연결하지 마십시오. 또한 용접불꽃이 연료탱크에 닿지 않도록 주의하십시오. 불꽃에 의해 화재가 일어날 위험이 있습니다.**
  - **용접작업 완료 후 배터리「 - 」단자 및 커넥터는 확실히 조립하고, 용접부 및 페인트 제거 부위는 방청도장을 실시하십시오.**
- **ECU 및 전기장치 장착차량 정비시 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 실시하십시오. 전기장치의 심각한 고장을 일으킬 수 있으며, 오작동으로 사고의 원인이 될 수 있습니다. 특히 용접 관련작업시 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈 이외에서는 정비를 하지마십시오.**
- **ECU 및 전자장치 장착차량의 자세한 정비방법은 정비지침서를 참조 하십시오.**

※ ECU 및 전자장치 장착차량의 자세한 정비방법은 정비지침서를 참조바랍니다.

터보차저 장착차 이해하기



TCI(Turbo Charger Intercooler, 터보차저 인터쿨러)는 일반 엔진보다 고출력, 고성능을 발휘하며 일반 터보차저 엔진보다도 높은 성능을 지닌 장치 입니다.

- Turbo Charger (터보차저) : 엔진의 흡입공기를 컴프레서로 압축시켜 강제로 높은 밀도의 흡기를 공급
- Intercooler (인터쿨러) : 흡입된 고온의 공기를 냉각시켜 충진효율 (실린더에 공급되는 흡기의 밀도)을 향상시키는 흡기 냉각기

⚠ 주 의

- **터보 차저는 윤활과 냉각 시 엔진 오일을 이용하므로 엔진 오일을 정해진 주기마다 반드시 교환 하십시오. 엔진 오일이 부족할 경우 터보 차저의 축을 지지하는 베어링부의 고착 및 이상음 발생의 원인이 됩니다.**
- **급출발을 피하고 시동 후 충분히 공회전한 후에 출발하십시오.**

■ 점검 요령



- 터보차저의 고장은 대부분 윤활유 공급부족, 엔진오일 오염, 이물질 유입으로 인한 압축기 날개 손상 등에 의해 발생됩니다.
- 점검을 위하여 에어클리너 엘리먼트를 장착치 않고 고속 회전시키는 것을 삼가하십시오. 컴프레서(압축기) 날개 손상의 원인이 됩니다.
- 터보차저 엔진은 일반 엔진에 비해 많은 양의 열이 발생되므로 갑작스럽게 엔진시동을 끄면 엔진이 과열될 우려가 있습니다.
- 시동 전 오일양과 오일압력 상승 유무를 확인하십시오.
- 수시로 오일 누유, 가스 누출, 공기가 새는 것을 확인 하십시오.
- 운전 중 이상음, 진동 등이 발생하면 서서히 엔진 회전을 낮춘 후 정지하여 원인을 조사하십시오.
- 약1분간 공회전후 엔진을 정지시키십시오.
- 인터쿨러 내의 오일 배출은 매 50,000km 마다 드레인 플러그를 탈거하고 배출하십시오. (동절기가 시작되기 전인 11월경에도 배출하십시오.)

EGR 시스템 장착차 이해하기

EGR(Exhaust Gas Recirculation) 시스템은 엔진에서 연소 후 배출되는 배기가스를 수냉식 EGR쿨러를 거쳐 냉각 시킨 후 흡입공기와 혼합하여 연소실로 재순환시키는 장치로서 일반 엔진에 비하여 질소 산화물 배출량을 획기적으로 감소시키는 장치 입니다.

- EGR 시스템의 고장은 대부분 냉각수 공급 부족, 외부의 무리한 충격, 부품 교환시 정비 요령 미 준수에 의해 발생됩니다.
- 냉각수 부족이나 엔진 과열 시 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

■ 점검 요령

⚠ 주 의

- **점검 등을 위하여 EGR 밸브 및 EGR 쿨러를 밟고 올라가지 않도록 주의하십시오.**
- **EGR 관련 장치의 고장이 발생되어 질소 산화물 배출량이 허용기준을 초과하는 경우 요소수 시스템 경고등, OBD 경고등이 점등되며 출력저하 및 차속 제한 현상이 나타나면, 즉시 가까운 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.**

⚠ 주 의

- **규격품 이외의 타이어를 장착할 경우 차체떨림, 연료소비 과다, 주행성능 불량 등의 원인이 되며 동력전달계통의 조기 손상을 초래할 수 있습니다.**
- **루프에 설치되어 있는 에어컨 장치 부근에 임의로 악세서리(스포일러등)를 설치하지 마십시오. 에어컨 응축기의 외기 흡입구를 막아 에어컨 오작동 및 고장을 일으킬 수 있습니다.**
- **주행 중에 엔진 경고등(CHECK) 또는 엔진 과열 경고등(온도)과 함께 출력저하 현상이 나타나면 아래와 같은 원인일 수 있으므로 즉시 가까운 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.**
  - **엔진 과열에 의한 냉각수 온도상**
  - **EGR 관련 장치의 고장**
  - **연료 공급 압력 이상**

배출가스 저감장치 장착차 이해하기

- 배출가스 저감장치는 인체에 해로운 성분(HC, CO, NOx, PM)을 DPF, SCR 촉매장치 등을 이용하여 저감하고, 인체에 무해한 성분, 즉 물(H_2O), 이산화탄소(CO_2) 및 질소(N_2) 성분으로 분해하기 위한 장치입니다.
- 엔진 내부에서 연료가 연소하는 과정에서 발생하는 인체에 해로운 배출가스는 차량의 정비상태, 특히 엔진 상태에 따라 직접적인 영향을 받으므로, 차량의 생산 또는 검사과정에서 완전하게 조정되었다 하더라도 주행 조건이나 정도에 따라 엔진의 상태가 변화되어 유해가스 배출량이 증가할 수 있습니다. 이에 따라 법적 허용기준을 두어 규제되고 있으며 허용기준을 초과할 때는 개선명령 및 과태료 부과 등 법적인 제재를 받게 됩니다.
- 자세한 내용은 4장 「요소수 (AdBlue, DEF) 주입하기」 및 9장 「배출가스 저감장치 장착차 점검하기」를 참고하십시오.
- OBD 경고등(엔진), 엔진 경고등(CHECK), 요소수/SCR 시스템 경고등(요소수)의 점등 및 점멸 시에는 4장 「요소수(AdBlue, DEF) 주입하기」 및 「배출가스 저감장치 장착차 점검하기」를 참고하십시오.
- 매연 필터 장치(DPF) 표시등(매연)의 점등 시에는 9장 「매연 필터 장치 재생시키기」를 참고하십시오.
- 매연 필터 장치(DPF) 점검 주기는 9장 「정기점검 일람표」를, 점검 방법은 「배출가스 저감장치 장착자 점검하기」를 참고하십시오.

CNG 차량 이해하기 사양 적용시

다음 설명들을 숙지하여 CNG 차량 운행 및 조작 시 올바르게 사용할 수 있도록 하십시오.

■ 천연가스(Natural Gas)란?

- 천연가스는 인공적인 과정을 거치는 석유(휘발유, 경유)와는 다르게 천연적으로 직접채취한 상태에서 바로 사용할 수 있는 가스 에너지이며, 땅속에 퇴적된 유기물이 변동되어 생긴 화학연료라는 점에서는 석유와 같습니다.
- 천연가스는 산지에 따라 약간씩 차이가 있으나 메탄(Methane (CH_4))이 80%~90%를 차지하고 있으며 나머지는 에탄 (Ethane (C_2H_6)), 프로판 (Propane (C_3H_8))등의 불활성 기체를 포함하고 있습니다.

- 액화 온도는 -162°C이하로 냉각되어 액체 상태인것을 LNG(Liquefied Natural Gas), 상온에서 기체상태로 가압 저장된 상태를 CNG (Compressed Natural Gas) 라고 합니다.

■ 천연가스 자동차 (NGV : Natural Gas Vehicle)

천연가스를 연료로 사용하는 자동차를 말합니다. 차량의 연료를 저장하는 방식에 따라 압축천연가스(CNG) 자동차, 액화천연가스(LNG) 자동차, 흡착 천연가스(ANG)자동차로 구분됩니다. 천연가스는 현재 가정용 연료로 사용되고 있는 도시가스의 주성분은 메탄 입니다.

■ CNG의 특성

CNG는 공기보다 가볍기 때문에 연결부위 등으로부터 누출한 가스가 낮은 곳에 체류하지 않고 바로 쉽게 날아가며 발화 온도가 높아 다른 가스보다는 폭발의 위험이 적습니다.

CNG 비중 : 0.6
CNG 착화 온도 : 482°C
CNG 자연 발화 온도 : 595°C

■ 폭발(연소)범위

연소가 일어날 수 있는 가스와 공기의 혼합비율을 연소 범위 또는 폭발 범위라하며 연소범위는 가연성 가스의 부피(%)로 표시하며 가스 중의 최고농도를 상한농도, 최저농도를 하한농도라 합니다. LPG에 비해 CNG는 상대적으로 폭발위험이 적으며 가스와 공기를 조금씩 혼합시키면 처음에는 혼합비가 희박하여 연소되지 않으나 어느 혼합비율에 도달하면 연소가 일어나고 보다 더 많이 희석되어 농도가 진하여도 연소하지 않게 됩니다.

⚠ 주 의

CNG는 공기나 산소와 혼합되면 폭발성 혼합가스가 되며 폭발범위(연소범위)는 공기중 5 ~ 15% Vol이며 누출시 LPG보다는 안전한 가스이나 누출시 화재의 위험성이 있으므로 항상 취급에 주의하십시오.

LPG 폭발농도 1.8~9.5%vol
CNG폭발농도 5~15%vol

■ 화기주의


⚠ 경 고

취급부주의로 인한 가스 누출이 있더라도 화기가 없으면 화재발생이 안되므로 화기(난로, 모닥불, 담뱃불, 전기불)옆에서 실린더, 파이프 등을 점검 및 분해수리를 하지마시고 배선의 피복 및 점검에 이상이 없는지 또한 스파크를 일으킬 만한 곳이 없는지를 점검하십시오.

■ 가스 누출 점검 요령

가스 차량의 운전자는 일반적인 유지 보수 방법, 가스누출 점검 방법, 누출 시 조치방법, 각종밸브의 종류 및 기능에 대하여 취급요령을 숙지하고 생활화 해야 합니다.

1. 평소 승하차시 냄새 확인 점검을 습관화 하십시오.
2. 각실린더의 고정상태와 가스 라인과 용기밸브와의 수평 수직 하양을 유지하는지 또는 연결부분의 이상 유무를 육안으로 운행전후 확인 점검 하십시오.




3. 누출 부위를 확인할때는 검진기 및 비눗물을 사용하여 (1개월에 1회이상) 정기 점검을 하시고 특히 차량의 접속부위는 심한 진동으로 누출 가능성이 있으므로 운행 전후에 수시로 점검 하십시오.
   누출되어 정비가 필요한 경우에는 즉시 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에 문의하십시오.


■ 가스 누출 시 조치 요령

아래 위치의 밸브를 우선 잠그십시오.

캡백측



사이드측




가스 공급라인 등 연결부에서 가스누출시 조치요령

1. 부근의 화기를 멀리하며 차량의 시동을 끄십시오.

i 알아두기

시동키를 끄는 경우 연료차단밸브가 닫혀 엔진을 통한 연료의 외부 누출을 방지함으로써 안전사고를 예방할 수 있습니다.


LPY020100K

2. 차량 좌측에 있는 연료충전 도어를 열고 연료 라인의 수동차단밸브를 잠그십시오.
   수동 차단밸브를 시계방향으로 90˚ 돌리면 연료가 차단됩니다.
3. 차안의 사람은 안전한 곳으로 대피하고 누설 부위를 비눗물 또는 가스검진기를 이용하여 확인하십시오.
4. 튜브 가스공급라인(스테인레스 튜브)몸체가 파열된 경우 교환하여야 하며 커넥터등 연결 부위에서 누출시는 새는 부위의 너트를 약 30˚정도 더 조인후 다시 점검하여 누출이 없으때까지 반복하여 조이십시오. (30˚씩 약 20회 이상 반복이 가능 합니다.)

⚠ 경 고

- **취급 부주의로 인한 가스 누출이 없도록 하십시오. 만약 누출 부위가 생기면 화기 및 사람등의 접근을 막으십시오.**
- **각종 연결부에 화기를 가까이 하지 마십시오.**

용기밸브 파손 등으로 가스가 다량으로 유출시 조치 요령

⚠ 경 고


사고에 의한가스 누출 항목 1, 2와 같이 동일한 조치를 한 후 실린더내의 가스가 모두 배출될 때 까지 화기 및 사람의 접근을 주의하십시오.

■ 장시간 주차시

⚠ 경 고

지하 주차장 또는 차고와 같은 밀폐된 장소에 주·정차할 경우에는 통풍이 잘 되지 않아 가스가 누출될 경우 화재 또는 폭발의 위험이 있습니다. 반드시 환기 및 통풍이 잘 될 수 있도록 적당한 조치를 취하십시오.

차 안의 공기 강제 환기하기



LPY020101K

차량 실내의 환기가 필요할 때는 아래와 같은 방법을 사용하십시오.

- 차량이 주행 중일 때는 승객석 에어컨의 내/외기 설정 스위치 ③를 눌러 천장의 에어컨 내부에 있는 환기구를 열어 바깥의 신선한 공기가 실내로 유입 시키십시오.
  ※ 내/외기 스위치 : 작동등 점등 시 내기, 소등 시 외기

- 차 안의 공기 오염이 심하여 환기 시간을 줄이고자 할 때는 내/외기 설정 스위치 ③가 켜져 있는 상태에서 풍량조절 스위치(①, ②)를 사용하여 강제적으로 환기시키십시오

경 고

터널을 통과할 때와 같이 바깥 공기가 심하게 탁할 때는 내/외기 설정 스위치를 사용하여 강제적으로 환기시키지 마십시오. 오히려 탑승객의 건강을 해칠 수가 있습니다.

기타 주의사항

다음 사항들을 운행 전 미리 숙지하여 안전한 차량관리 및 운행이 되도록 하십시오.

- 시동 전 오일 양, 시동 후 오일 압력 정상 상승
- 초기 시동 시 3~10분 공회전으로 엔진 예비 회전
- 시동 후 급가속, 급출발 지양으로 엔진 및 터보차저 손상 예방
- 시동 끌 때, 운행 중 고온 상태가 된 터보차저의 냉각을 위해 충분한 공회전 후 시동 끄기 (터보차저 베어링 소착 방지)
- 공회전 또는 웜업 시, 무부하 상태 급가속 지양으로 터보차저 손상 예방
- 주차 브레이크 해제 시, 주차 브레이크 소등 확인.미 소등 시 주차 브레이크 잠금 및 해제 재시도. 그래도 미 소등 시 당사 직영 하이테크 센터 또는 블루핸즈에 의뢰 요망
- 저온 날씨 (겨울철) 시동 시, 평상 시보다 엔진 회전수(RPM)가 높으므로 평소와 다른 차량 움직임 주의
- 임의로 원격시동장치 등 전기, 전자장치 설치 혹은 무단 차량 정비, 개조 시 차량 작동 문제 유발로 인한 고장 및 사고 가능
- 잠시 차에서 떠나 있을 때라도 사고 방지를 위해 기어를 「P」로, 주차 브레이크를 잠그고 엔진 시동을 끈 후 시동 키를 뺄 것
- 차량을 바꿔가며 운전 시, 차량간 페달 위치 오인식으로 인한 잘못된 페달 조작 방지를 위해 사전에 각 페달 위치를 확인
- 구매 후 1년 이내 신차 실내에 인체에 해로운 유기 화합물(VOCs) 잔존 가능하므로, 탑승 시 모든 창문 개방 및 환기, 운전 중 되도록 외기 모드 선택(차량 내부 온도가 높아질 경우, 유기 화합물 증발로 인한 두통이나 메스꺼움 유발)

  ※ VOCs : Volatile Organic Compounds

03 작동방법

각종 장치의 사용 방법 및 주의 사항

목차

키 사용하기 3-4
사용 방법 3-4

스마트키 사용하기 3-5
사용 방법 3-5
키 리마인더 3-6
건전지 교체 3-6
사용 시 주의 사항 3-7

도난 경보 장치 이해 및 사용하기 3-8
경계상태 3-8
해제상태 및 조건 3-8

도어 열고 닫기 3-8
키로 잠금/해제 3-9
차량 외부에서 자동 잠금/해제 3-10
운전석에서 잠금/해제 3-10
비상 시, 정비 시 수동 개폐 3-11
중간 도어 개폐 3-12
운전석 유리창 개폐 3-13
엔진룸 도어 개폐 3-13
적재함 개폐 3-13
사이드 도어 개폐 3-14
펜더 도어 개폐 3-15

비상 도어 열기 3-16
작동 방법 3-16

비상탈출구 루프해치 열기 3-18
사용 방법 3-18

운전 정비도어 열기 3-18

프론트 판넬 도어 열기 3-18
프론트 센터범퍼 열기 3-19
프론트 센터가니쉬 3-19

좌석 사용하기 3-20
가죽(천연 & 인조가죽)시트의 취급 3-20
운전석 조절 전 숙지사항 3-20
헤드레스트 조절 3-21
기본형 에어 좌석 3-21
가변식 에어 좌석 3-22
다기능 에어 좌석 3-25

스티어링 휠 사용하기 3-27
위치 상하 조정 3-27
경음기 3-28
스티어링 휠 열선 3-28
햅틱(진동 알림) 3-28

실외 미러 이해하기 3-29

하이패스 시스템(ETCS) 사용하기 3-29
사용 방법 3-30
하이패스 시스템(ETCS) 등록 및 확인방법 3-31

계기판 3-33

경고등 및 표시등 이해하기 3-36

멀티 디스플레이 사용하기 3-47
조작방법 3-47
멀티디스플레이 표시부 3-47
메인 화면 3-47
메인화면 외 표시 내용 3-50

조명 사용하기 3-52
조명 스위치..... 3-52
전조등 상향, 하향 변환 3-53
방향지시등 및 차선변경..... 3-54
원터치 방향 지시등 3-54
안개등 3-54
유용한 부가 조명 기능 3-54

엔진 공회전(IDLE)스위치 사용하기 . 3-55

와이퍼·와셔 스위치 사용하기 3-56
와이퍼 스위치 3-56
와셔 스위치..... 3-56

보조 브레이크 시스템 사용하기 3-57
브레이크 연동스위치..... 3-57
배기 브레이크 3-57
제이크 브레이크..... 3-57
리타더 브레이크..... 3-58
주차 브레이크 3-59

스위치 사용하기 3-60
운전석 열선 스위치 3-60
매연필터 장치(DPF) 수동재생/재생 중지 스위치 (디젤) 3-61
미러 열선 스위치..... 3-61
배터리 릴레이 스위치..... 3-62
운전석등 스위치..... 3-62
독서등 스위치 3-62
운행정보 스위치..... 3-63
실내등 스위치 3-63
실내등(무드기능) 스위치..... 3-63
선반 무드등 스위치 3-63
라인 라이트 스위치 3-64
플로워 램프 스위치 3-64
TV 메인 스위치 3-64
닐링 스위치..... 3-64
ECAS 스위치..... 3-65
AC 220V 인버터 스위치 3-66
리모컨 미러 스위치 3-66
에어혼 스위치 3-67
루프해치 환풍 스위치..... 3-67

후방 주차 거리 경고 (PDW) 사용하기..... 3-68
작동 설명..... 3-68
비작동 조건..... 3-69
관리 요령..... 3-69
자기진단 기능 3-70

후방 모니터 (RVM) 사용하기..... 3-70
작동 조건..... 3-70
주행 중 후방 뷰 3-71

운전석 히터 및 에어컨 3-72
에어컨 선택..... 3-73
에어컨 온도 조절..... 3-73
내기/외기 선택..... 3-73
풍향 전환 3-74
풍량 조절 3-74
히터.....3-74
공조시스템 OFF..... 3-75
실내측 유리 습기/성에 제거 방법..... 3-75
스마트 자동 환기..... 3-75
공기 청정 모드 3-76

승객석 히터 및 에어컨 사용하기..... 3-77
내기/외기 선택..... 3-78
에어컨 선택..... 3-79
에어컨 및 송풍 풍량 조절..... 3-79
승객석 앞쪽 히터 풍량 조절 3-79
승객석 뒤쪽 히터 풍량 조절 3-79
에어컨 온도 조절..... 3-80
에어컨 자동 조절..... 3-80
공조시스템 OFF..... 3-80
결로 예방..... 3-80
고장코드 확인 3-81
냉매 충전 표시 3-81

프리히터/워터펌프 사용하기 3-81
작동준비 3-81
프리히터 3-82
워터펌프 3-82

히터온수밸브 사용하기 3-83

공조장치 부가기능 사용하기 3-84
플라즈마 클러스터 이오나이저 3-84
전기집진식 공기청정기(EAC) 3-84

다용도 보관함 사용하기 3-86
사물함 3-86

실내 편의 장치 사용하기 3-87
디지털 시계 3-87
선바이저 3-87
다용도 소켓 3-87
냉·온장고 3-88
에어 커넥터 3-88
AC 220V 인버터 3-88
USB 충전 단자 3-89
휴대폰 무선충전 시스템 3-90

엔진룸 배전반 사용하기 3-91
스타터 세이프티 스위치 3-91
엔진 시동/ 정지 스위치 3-92
엔진 룸 램프 스위치 3-92
콘센트 3-93
고장 진단 단자 3-93
엔진 가속 스위치(디젤엔진) 3-93

멀티미디어 시스템 사용하기 3-93
라디오 수신 안테나 3-93
GPS 수신 안테나 3-93
오디오/비디오/내비게이션 3-94
외부 입력 단자 3-94
오디오 리모컨 3-95
운전석 이어폰 3-96
블루링크(Blue Link) 3-96

디지털 타코그래프 사용하기 3-97
각부 명칭 및 기능 3-97
초기화면구성 3-98
전체 메뉴 구성 3-99

작동방법

키 사용하기

■ 사용 방법

■ A타입



LPY030103K

■ B타입



LPY030104K

■ A/B 타입



LPY030105K

- 키 분리
  버튼 ①을 완전히 누른 상태에서 키 ②를 분리하십시오.
- 키 삽입
  딸깍하고 걸릴 때까지 넣으십시오.


⚠ 경 고

키를 차에 두고, 어린이들만 차내에 남겨 두는 것은 위험합니다. 어린이들은 어른들의 행동을 모방하여, 시동 키를 꽂고 전동 유리창이나 다른 스위치를 작동할 수 있으며 심지어는 차를 움직여서 심각한 신체 상해나 사망을 초래할 수도 있습니다. 아이들과 함께 키를 절대로 차내에 두지 마십시오.

⚠ 주 의

- **시중에서 임의로 가공되거나 복제된 키를 사용하지 마십시오.**
  시동이 걸리지 않거나 시동 시 키 리턴(START → ON)이 되지 않아 시동 모터 손상 및 배선의 과부하로 인해 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- **키를 차 안에 두고 내리지 마십시오. 차의 도난 사고나 안전사고가 발생할 수 있습니다.**
- **키를 분실 혹은 도난당한 경우에는 차량을 분실하지 않도록 키 세트 전체를 교환 하십시오.**
- **키를 떨어뜨리거나 키에 충격을 주면 키에 내장되어 있는 전자 장치가 손상을 입어 시동이 걸리지 않을 수 있으므로 주의하십시오.**
- **키나 시동 스위치(버튼) 근처에 금속성의 장식물을 달지 마십시오. 금속성 장식물은 시동을 걸 때 시동 스위치(버튼) 내부로 전달되는 전파를 변형시켜 시동이 걸리지 않게 할 수 있습니다.**

스마트키 사용하기 사양 적용시



① 도어/적재함 잠금
② 도어 잠금 해제
③ 적재함 잠금 해제
스마트 키는 일반 키와는 달리 휴대만으로 엔진 시동을 걸 수 있도록 고안된 장치입니다.

※ 본 차량의 스마트키는 도어 잠금/해제만 가능하며 원격으로 도어를 열거나 닫을 순 없습니다. 또한, 스마트 키의 버튼으로는 비상문을 잠금 및 해제할 수 없습니다.

주의

- **비상문 개방으로 인한 차량 및 귀중품 도난에 유의하십시오. (비상문 개방 시 비상문 열림 경고등/경고음이 동작합니다.)**

■ 사용 방법


스마트 키로 작동되는 기능은 도어 잠금/해제, 엔진 시동 등의 기능이 있습니다.

도어 잠금 해제

- 모든 도어가 잠긴 상태에서 해제 버튼을 누르면 도어가 잠금, 해제 상태가 되고, 비상 경고등이 2회 깜박입니다.
- 잠금 해제 후, 30초 이내에 도어를 열지 않으면 다시 잠깁니다.

엔진 시동

스마트 키 적용 차량은 시동을 걸 때 반드시 스마트 키가 차 안에 있어야 합니다.



스마트 키의 배터리가 방전되거나 전자기기에 의한 전파방해가 있는 경우에는 시동 버튼을 눌러도 스마트 키를 인식할 수 없습니다. 스마트 키로 시동 버튼을 직접 누르십시오. 스마트 키의 시동 버튼을 직접 눌러도 시동 버튼이 정상적으로 작동하지 않으면 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에 의뢰하십시오.

약 10m 이내의 거리에서, 스마트 키의 버튼을 이용하여 도어를 잠금/잠금 해제할 수 있습니다.

비상 경고등이나 경고음을 확인 할 수 있는 위치에서 스마트 키의 버튼을 조작하십시오.

단, 스마트 키는 다음과 같은 경우에는 작동하지 않습니다.

- 작동 가능 거리(약 10m)를 벗어난 거리에서 작동할 경우
- 스마트 키의 건전지가 약한 경우
- 다른 차나 물건에 가려 전파 방해를 받을 경우
- 날씨가 매우 추운 경우
- 근처 다른 차에서 리모컨키 또는 스마트키를 작동하고 있는 경우

i 알아두기


다음과 같은 상황에서는 스마트 키에서 나오는 주파수대와 다른 주파수가 혼선되어 스마트 기능(도어 잠금/잠금 해제 기능)이 작동하지 않거나 스마트 키의 작동 거리가 변할 수 있습니다.

- **경찰서, 관공서, 방송국, 군부대, 송신탑, 공항, 항구 근처 등에 있을 때**
- **근처에 있는 다른 차에서 스마트 키를 작동하고 있을 때**
- **다용도 소켓에 외부기기 연결하고 스마트 키를 외부기기 근처에 놓을 때**

■ 키 리마인더

도어가 열린 상태에서 차 안의 도어 개폐 장치나 키를 사용하여 도어를 잠그면 도어는 잠기지 않고 다시 해제됩니다.

■ 건전지 교체



리모컨의 작동 상태에 따라서 필요할 때 건전지를 교체하십시오.

⚠ 주 의

- **키 내부의 회로는 정전기 등에 취약합니다. 가능한 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에 점검 및 교체를 의뢰하십시오.**
- **건전지 크기나 두께가 다른 비규격품을 사용할 경우에는 건전지의 접촉 불량으로 리모컨 키 및 스마트 키 버튼이 간헐적으로 작동불량이 나타날 수 있으므로 규격품을 구입해서 사용하십시오.**
- **리모컨 키 및 스마트 키는 완전방수가 되지 않기 때문에 내부에 습기(음료수, 수분 등)가 유입되면 오작동의 원인이 되며, 이는 보증수리의 대상에서 제외되므로 주의하십시오.**

1. 드라이버(-)를 사용하여 스마트 키를 분리하십시오.
2. 규격(CR2032 X 1개)에 맞는 건전지를 구입하여 조립하십시오.
   단, 극성에 주의하여 조립하십시오.
3. 조립은 분해의 역순으로 하십시오.

건전지를 교체한 후에는 반드시 스마트키가 정상적으로 작동되는지 확인하십시오.

알아두기



부적절한 건전지 폐기는 환경 및 인체에 유해하므로, 폐기 규정에 따라 처리하십시오.

경 고

- 리모컨에 사용되는 동전/버튼형 건전지는 삼킬 경우 2시간 내로 심각한 신체 내부 화상 또는 사망의 위험이 있으므로 절대 섭취하지 마시고 안전을 위해 즉시 폐기하십시오.
- 새 건전지나 사용된 제품은 반드시 유아나 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 리모컨의 건전지 케이스가 완전히 잠기지 않을 경우, 해당 제품을 사용하지 마시고 어린이가 만질 수 없도록 해야 합니다. 만일 어린이가 건전지를 삼켰거나 신체 내부에 넣었다고 판단될 경우, 즉시 의사의 진료를 받도록 하십시오.
- 건전지 교체 시 부적절한 모델이 사용될 경우 폭발의 위험이 있으므로 규격품을 사용하십시오.

■ 사용 시 주의 사항

주 의


- 스마트 키를 사용할 때 다음 사항을 주의하십시오.
  - 스마트 키를 분실한 경우에는 차의 시동을 걸 수 없습니다. 스마트 키는 그 내부에 입력된 정보가 차와 일치해야만 시동이 걸리게 설계되었습니다. 따라서 스마트 키를 분실하였을 경우 차를 가까운 당사 직영 하이테크센터나 블루핸즈로 견인한 다음 해당 조치를 받으십시오.
  - 스마트 키에 물과 같은 액체 등이 들어가지 않도록 하십시오. 물이나 액체 등이 들어가 작동하지 않는 경우에는 보증수리를 받을 수 없습니다.
  - 주파수 혼선으로 인해 스마트키가 작동하지 않을 경우, 비상 키를 사용하여 도어를 잠금/잠금 해제 하십시오. 또한 스마트 키를 휴대하거나 차 안에 둔 상태에서도 시동이 걸리지 않는 경우에는 스마트 키로 시동 버튼을 직접 눌러 시동을 거십시오. 그래도 시동이 걸리지 않을 경우에는 당사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에 문의하신 후 점검 및 정비를 받으십시오.
- 차 안 일부 영역에서는 스마트 키가 인식이 안 될 수 있습니다. (승객석은 스마트 키를 인식하지 않습니다.) 이런 경우에는 스마트 키를 다른 곳으로 옮겨 시동 걸기를 시도하고 스마트 키로 시동 버튼을 직접 눌러 시동을 거십시오.
- 차량 앞 유리창 바깥 주변에 스마트 키가 놓여 있으면 차량 안으로 인식할 수 있어 예상치 못하게 차량이 작동할 수 있으므로 주의하십시오.
- 스마트 키를 무전기, 휴대폰과 같은 이동 송수신 제품과 함께 휴대 또는 보관하지 마십시오. 전파 혼선에 의해 작동하지 않을 수도 있습니다.
- 스마트 키는 한 차에 2개만 입력이 가능합니다. 만약 키를 한 개를 분실한 경우에는 차의 도난 방지 및 만일을 대비하여 나머지 키를 가지고 가까운 당사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 조치를 받으십시오.

도난 경보 장치 이해 및 사용하기

사양 적용시

도난 경보 장치는 차량과 차량 부품의 도난, 접근 권한이 없는 사람이 차량을 사용하는 것을 방지하는 기능합니다.

■ 경계상태



키가 시동 스위치에 꽂혀 있지 않은 상태, 또는 스마트 키가 차 안에 있지 않은 상태에서 모든 도어를 닫고 잠그십시오.

1회 비상 경고등이 깜빡이고 경고음이 울려 차가 경계 상태에 들어갔음을 알려줍니다.

- 스마트 키로 도어 잠금을 한 경우에는 반드시 스마트 키로 도어 잠금 해제를 하십시오. 스마트 키가 아닌 일반 키(또는 비상 키)로 도어 잠금을 하면 단지 해당 도어 잠금만 될 뿐 도난 경보 장치가 작동하지 않습니다.
- 스마트 키의 도어 잠금 버튼( )을 눌러 잠금을 할 때 비상 경고등이 깜빡이지 않고, 경고음이 울리지 않으면 차가 경계 상태로 들어가지 못한 것입니다. 열린 도어가 없는지 확인 후 닫으면 비상 경고등이 깜빡이면서 자동으로 경계 상태에 들어갑니다.

■ 해제상태 및 조건

경계 및 경보작동상태에서 스마트 키의 LOCK/UNLOCK 버튼을 누를 경우에만 해제됩니다.


경계상태에서 리모컨으로 도어를 열지 않고 키로 도어를 열면 즉시 경보합니다. 이때 경보가 시작된 후 15초 이내에 시동키를「ACC」또는「ON」으로 돌리면 약 30초 후에 경보기가 중지되고 경보는 해제됩니다.

⚠ 주 의

주·정차 후 차량을 떠날 경우 경계상태의 확인을 위해 비상경고등의 점멸 여부를 확인하십시오.

비상경고등이 점멸하지 않을 경우, 경계모드 미진입으로 도난의 우려가 발생할 수 있으므로, 신속히 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검 받으시기 바랍니다.

도어 열고 닫기



외부로 밀리면서 열리는 스윙도어와 두짝의 문이 내부로 접히면서 열리는 폴딩도어, 두 종류가 있습니다.

■ 키로 잠금/해제

스윙도어




- 도어 키를 차량의 전방으로 돌리면 도어 잠금 장치가 잠기어 밖에서 도어를 열 수가 없습니다.
- 도어 키를 차량 후방으로 돌리면 잠금 장치가 해제되어 도어 스위치를 누르면 도어가 열립니다.

⚠ 주 의

- **도어 자동 작동시 잠금장치를 해제한 후 사용하십시오.**
  잠금장치가 잠금인 경우 도어를 임의로 작동하면 잠금장치가 파손될 수 있습니다.
- **차에서 떠날 때에는 항상 키를 빼고, 주차 브레이크를 체결하고 유리창을 닫고 도어를 잠그십시오.**
  차의 도난사고나 안전사고가 발생할 수도 있습니다.
- **도어를 닫을 때는 반드시 내·외기 설정 스위치 ( )를 내기 순환 상태로 하십시오. 외기 흡입 설정시 공기 압력에 의해 도어가 완전히 닫히지 않을 수도 있습니다.**
  ※ 내/외기 스위치 : 작동등 점등 시 내기, 소등 시 외기

폴딩도어



- 키 실린더에 키를 푸시버튼을 누른 상태로 오른쪽으로 돌리면 푸시버튼이 고정되면서 로크해제 되어 자동문 상태가 됩니다.
- 잠글때는 키를 왼쪽으로 돌리면 푸시버튼이 튀어 나와 로크 상태가 되고 완전히 왼쪽으로 돌리면 도어 잠금상태가 됩니다.
  ※ 푸시버튼은 선택사양입니다.

⚠ 주 의

- **차에서 떠날 때는 엔진의 시동을 끄고 도어를 잠그십시오. 실내물품의 도난사고가 발생할 수 있습니다.**
- **키로 잠근 후에는 키를 반드시 빼십시오.**
  외부인의 차량 오작동으로 인한 사고가 발생할 수 있습니다.

■ 차량 외부에서 자동 잠금/해제

스윙도어



도어 잠금 해제 상태에서 도어 스위치를 누르면 자동으로 도어를 여닫을 수 있습니다.

폴딩도어




푸시버튼(사양 적용시) 키의 잠금을 해제시키고, 키 실린더에 키를 오른쪽으로 돌리면 도어가 닫히고 다시 오른쪽으로 돌리면 도어가 열립니다.

※ 비상밸브의 위치가 “자동” 위치인 경우에만 자동 작동됩니다.

⚠ 주 의

- **장시간 주차시, 탱크내 고압의 에어가 연결부 등의 누출로 압력이 떨어지면서 자동으로 조작되지 않습니다.**
  도어가 손으로 열리므로 도난사고가 발생할 수 있으므로 주의 하십시오.

■ 운전석에서 잠금/해제




도어 스위치를 누르면 도어가 열립니다.
다시 스위치를 누르면 도어는 다시 닫힙니다.


※ 비상밸브의 위치가 “자동” 위치인 경우에만 자동 작동됩니다.

※ 차량의 사양에 따라 스위치에 표시된 모양이 다를 수 있습니다.

■ 비상 시, 정비 시 수동 개폐







비상 밸브는 두 곳에 있습니다. 차량의 실내 도어의 뒷쪽과 운전석 정비 도어 안쪽에 각각 한곳에 있습니다.

실내 룸 비상밸브

실내에서 비상시 도어를 개폐하고자 할때 사용하십시오.

비상밸브 커버를 열고 비상밸브를 표시된 화살표 방향으로 90˚ 돌리면 손으로 도어를 열 수가 있습니다.

비상밸브를 다시 반대 방향으로 돌리면 자동 개폐 상태가 됩니다.

운전 정비 도어측

차량의 밖에서 자동상태에서 도어를 개폐할 수 없을 때 사용하십시오.

운전 정비 도어를 여십시오.

작동하는 방법은 실내측 비상밸브 작동 방법과 동일합니다.

도어 잠금 레버(스윙도어)


실내의 도어 아래 부분에 있으며 레버를 잠김 위치에 있으면 밖에서 도어를 열 수가 없습니다.

스윙도어



수동으로 도어 개폐시 에어가 충분히 빠진것을 확인후 도어 핸들을 잡고 개폐 하십시오.

폴딩도어




힌지의 핸들을 잡고 푸시버튼(사양 적용시)을 밀어 넣어 열고, 닫을 때는 핸들을 잡고 앞으로 당깁니다.

⚠ 경 고

- **주행중 비상밸브는 “자동” 위치에 두십시오. “수동”위치일 경우 도어가 외부 충격에 의해 열려 부상의 위험이 발생할 수 있으며 사고가 발생할 수 있습니다.**
- **비상밸브 레버는 수동·자동 변환시 운전석 도어 작동 스위치를 「OFF」 상태에서 조작하십시오.**
  도어가 갑자기 급속히 작동되어 사고가 발생할 수 있습니다.

■ 중간 도어 개폐 사양 적용시

도어 자동 개폐



도어 스위치를 누르면 도어가 열립니다.
다시 스위치를 누르면 도어는 닫힙니다.

i 알아두기

비상 밸브 레버가 자동 위치에 있을 때 가능합니다.


※ 차량의 사양에 따라 스위치에 표시된 모양이 다를 수 있습니다.

도어 수동 개폐



비상시, 정비시 또는 수동으로 도어를 개폐하고자 할때 사용합니다. 비상밸브 레버에 표시된 “수동” 방향으로 레버를 작동하면 손으로 도어를 열 수 있습니다.
비상밸브 레버를 다시 “자동”위치로 이동시키면 자동 개폐 상태가 됩니다.

■ 운전석 유리창 개폐



운전석에 있는 유리창 개폐 스위치를 사용하면 운전석의 유리창을 열고 닫을 수 있습니다.

유리창 개폐 스위치를 첫번째 걸리는 위치 ①까지 누르거나 당기면 해당 유리창이 열리거나 닫힙니다.

⚠ 주 의

세차 또는 우천시 창문을 닫아 실내 물이 유입되지 않도록 하십시오.

스위치 박스 또는 계기판과 같은 전기장치에 물이 스며들어 차량의 전기장치에 손상을 줄 수 있습니다.

자동 열림

운전석 유리창 개폐 스위치를 한번만 두번째 걸리는 위치 ②까지 눌러 주면 스위치에서 손을 떼어도 유리창이 완전히 열리게 됩니다.


유리창이 자동으로 열리는 중에 원하는 위치에서 멈추게 하려면 스위치를 살짝 당기거나 누르면 그 상태에서 유리창의 작동이 멈춥니다.

⚠ 경 고

주행 중에 열려진 유리창 사이로 얼굴이나 손을 내밀지 않도록 하십시오.

심각한 신체상의 상해를 야기할 수 있습니다.

■ 엔진룸 도어 개폐




키를 시계방향으로 돌리고 번호판 위쪽에 있는 핸들을 위쪽으로 들어올리면 가스 스프링의 힘이 작용해 부드럽게 엔진룸 도어를 열 수가 있습니다.

도어를 닫고 키를 반 시계방향으로 돌리면 도어는 잠깁니다.

■ 적재함 개폐

키를 사용하여 개폐




화물을 안전하게 옮길 수 있는 공간을 제공합니다.

키실린더에 도어 키 ①를 꽂고 시계방향으로 돌려 도어 잠금을 해제하고 도어핸들 ②을 손으로 잡아 당기면서 위로 들어 올리면 도어가 열립니다.

화물함 잠금 스위치를 사용하여 개폐

사양 적용시



적재함 도어의 잠금 장치가 잠긴 상태에서 화물함 잠금 스위치를 누르면 적재함 도어의 잠금장치가 해제됩니다.

다시 화물함 잠금 스위치를 누르면 잠금장치가 잠깁니다.

※ 차량의 사양에 따라 스위치에 표시된 모양이 다를 수 있습니다.

알아두기


배터리 릴레이 스위치를 켜야 화물함 잠금 스위치가 작동됩니다.

경 고

- **도어를 닫을 때는 로크가 걸릴 때까지 버튼을 눌러 확실히 닫아 잠금상태를 확인한 후에 주행 하십시오. 제대로 도어가 닫히지 않을 경우, 주행 시 도어가 충격에 의해 열려 사고가 발생할 수 있습니다.**
- **도어를 열 때 일정 열림 구간이 지나면 스테이 댐퍼의 힘으로 자동 상승하여 열리므로 도어에 부딪혀 상해를 입지 않도록 주의 하십시오.**
- **정비시 또는 화물 취급시 열려있는 도어의 모서리를 주의하십시오.**
- **도어는 손으로 잡고 여십시오. 가스 스프링의 힘에 의해 자동으로 열려 상해를 입을 수 있습니다.**

■ 사이드 도어 개폐


여는 방법



1. 도어 양끝을 잡아 앞으로 당기면 약간 열리고 래치에 의해서 도어가 멈춥니다.


알아두기

래치의 위치를 보는 방향에서 오른쪽에 있습니다.



2. 래치를 누르면서 도어를 앞으로 당기면 열립니다.

닫는 방법




도어를 잡고 서서히 닫습니다.
로크가 확실하게 걸릴 때까지 누르십시오.


■ 펜더 도어 개폐

고정식 펜더도어

- 여는 방법



1. 펜더도어를 고정하고 있는 볼트를 탈거합니다.




2. 펜더도어를 잡고 서서히 엽니다.
3. 펜더룸 내 설치된 지지대로 도어를 고정합니다.
   ※ 일부 사양에서는 가스 리프터 로드가 자동으로 도어를 지지 해줍니다.

⚠ 경 고

도어를 확실히 지지하지 않으면 도어가 닫히면서 상해를 입을 수 있으므로 제대로 고정 하십시오.

- 닫는 방법




1. 지지대를 해제한 후 펜더도어를 서서히 닫습니다.
2 볼트를 조여 펜더도어를 고정합니다.

⚠ 경 고

도어가 닫힐 때 상해를 입지 않도록 주의해서 도어를 닫으십시오.

비상 도어 열기 사양 적용시



비상도어는 승객석 후방 끝에 위치해 있으며 비상 상황 발생 시 차량 내부와 외부에서 개폐가 가능합니다.

실내 비상도어 핸들 커버가 열리거나, 비상도어가 열릴 시 경고등이 점등됩니다.

작동방법을 반드시 숙지하여 위급 상황 발생 시 비상도어를 사용하십시오.

※ 스마트 키의 버튼으로는 비상문을 잠금 및 잠금 해제 할 수 없습니다.

경 고

주·정차 중 또는 주행 중에 비상 도어가 갑자기 열리면 탑승자의 추락, 차량 내 화물 낙하 등의 사고를 초래 할수 있습니다. 다음 사항을 반드시 지키십시오.

- **차량 운행 전에는 비상 도어를 가볍게 흔들어 확실하게 잠겨 있는지 반드시 확인 하십시오.**
- **주·정차 중 비상 도어 개폐 시 주위 상황에 주의하십시오. 도어 주변부에 사람이나 뒤따라 오는 차량, 오토바이, 자전거 등에 의해 도어 작동 시 사고를 초래할 수 있습니다.**
- **어린이나 영유아가 비상 도어를 작동하지 못하도록 하십시오. 비상 도어 작동 중 신체 끼임 사고가 발생할 수 있으며 주행 중 추락사고를 초래할 수 있습니다.**
- **비상도어는 지면으로부터 약 1.5m 이상 높이에 위치합니다. 바닥과의 거리를 확인하지 않고 갑자기 뛰어 내릴 시 다칠 수 있으니 주의하십시오.**

주 의


- **비상도어는 일반적인 차량 내외부의 통행로가 아닙니다. 비상 상황 발생 시에만 작동 하십시오.**
- **비상도어는 차량의 내 ·외부에서 열거나 닫는데 문제가 없어야 합니다. 비상도어가 고장 난 경우 운행을 중지하고 즉시 가까운 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에 방문하여 점검 받으십시오.**
- **비상도어는 차량의 내 ·외부에서 통행에 방해되지 않도록 하여야 합니다. 비상도어 주변에 화물 등 통행에 방해가 되는 요소를 제거하십시오.**
- **비상문 개방으로 인한 차량 및 귀중품 도난에 유의하십시오. (비상문 개방 시 비상문 열림 경고등 / 경고음이 동작합니다.)**

■ 작동 방법


차량내부에서




1. 시트 하부 끈 ①을 당긴 후 좌석시트 ②를 화살표 방향으로 미십시오.



2. 비상도어 위쪽에 실내 비상도어 핸들 커버를 여십시오.




3. 실내 비상도어 핸들을 화살표 방향으로 완전히 조작 후 비상도어를 미십시오.



4. 비상도어가 열린 후 비상도어 하단의 걸쇠 핀을 걸쇠 홈에 걸어 비상도어 열림 상태를 유지하십시오.

차량외부에서




1. 화살표 표시 부분을 차량 내측으로 힘껏 힘을 가하면 아크릴이 제거됩니다.

경 고

차량 외부에서 비상도어를 열려면 아크릴을 파손시켜야만 열 수 있습니다. 반드시 비상 상황에서만 사용 하십시오.

또한, 아크릴 제거 시 파편이 튀거나 날카로운 부분에 상해를 입을 수 있으니 주의하여 제거 하십시오.




2. 외부 비상도어 핸들을 화살표 방향으로 완전히 조작 후 당기면 비상도어가 열립니다.

비상달출구 루프해치 열기

전방도어나 비상도어로 탈출이 용이하지 않은 경우 비상탈출구 루프해치를 사용, 대피하십시오.

■ 사용 방법



루프해치 해머커버 ① 제거 후 해머의 고리 ②를 잡아 당기면 하부커버 위쪽 유리가 깨지고 루프해치 하부 커버 ③에 쌓이게 됩니다. 루프해치 핸들 ④을 밀어 하부 커버 ③를 차량 밖으로 밀어내면 공간이 발생하여 외부로 탈출할 수 있습니다.

⚠ 경 고

루프해치 비상 작동시에는 하부커버 유리를 파손해야만 열 수 있습니다. 이 때 유리 파편에 의해 상해를 입을 수 있으므로, 반드시 비상 시에만 사용하십시오.


운전 정비도어 열기



운전 정비도어는 출입 도어 수동 비상스위치 작동, 프론트 판넬 도어 개폐, 배터리 교환, 와셔액 보충, 전조등 및 안개등을 교환을 위해 열고 닫을 수 있습니다.


1. 도어 키를 사용하여 운전 정비도어의 잠김을 해제하십시오.
2. 도어 하단의 뒷방향을 양손으로 잡아당기면 도어를 열 수가 있습니다.

프론트 판넬 도어 열기




프론트 판넬 도어는 프론트 센터범퍼와 프론트 센터가니쉬로 구성되며 프론트 센터범퍼를 열어야 프론트 센터가니쉬를 열 수 있습니다.

■ 프론트 센터범퍼 열기


LPY030133K

1. 양쪽 센터범퍼 개폐 버튼을 누르면 범퍼와 차체에 틈이 발생합니다.


LPY030134K


2. 센터범퍼 왼쪽 상부 끝(왼쪽 안개등 위쪽 플랜지)을 붙잡고 아래로 잡아당기면 프론트 센터범퍼가 열립니다.

⚠ 주 의


- **센터범퍼가 완전히 열릴 때까지 왼쪽 상부 끝을 계속 붙잡으십시오. 열리기 전에 손을 놓게 되면 파손 및 사고의 위험이 있습니다.**

■ 프론트 센터가니쉬


1. 프론트 센터 범퍼를 먼저 여십시오.


LPY030135K

2. 센터가니쉬 양쪽 볼트 캡에 표시된 '▶'를 눌러 볼트 캡을 탈거하고 볼트(12mm)를 탈거합니다.


LPY030136K

3. 센터가니쉬 우측 하단의 개폐 레버를 잡아당기면 잠금장치가 해제되고 센터가니쉬와 차체에 틈이 발생합니다.


LPY030137K

4. 센터가니쉬 왼쪽 상부 플랜지를 붙잡고 아래로 잡아당기면 프론트 센터가니쉬가 열립니다.

⚠ 주 의

- **센터가니쉬가 완전히 열릴 때까지 왼쪽 상부 끝을 계속 붙잡으십시오. 열리기 전에 손을 놓게 되면 파손 및 사고의 위험이 있습니다.**

좌석 사용하기

■ 가죽(천연 & 인조가죽)시트의 취급

가죽 시트(사양적용시)는 비 또는 물기에 젖었을 경우 마른 천으로 수분을 제거하고 그늘에 건조해야 손상을 최소화할 수 있습니다.

⚠ 주 의

- **날카로운 물체는 시트 표면에 스크래치를 발생시킬 수 있으므로 마찰에 주의하십시오.**
- **밝은 색상의 가죽에 오염유발 제품 또는 바지를 포함한 탈색이 되는 옷은 이염을 일으킬 수 있으니 주의 하십시오.**

■ 운전석 조절 전 숙지사항

⚠ 경 고

운전석 조절 및 사용전 다음과 같은 사항을 반드시 숙지하십시오.

- **충돌 또는 급정차시 부상의 최소화를 위해 운전자 및 동승자는 좌석 등받이를 곧게 세운 편안한 위치에 놓여 정상적인 착석 위치에서 주행하도록 하십시오.**

  좌석의 각도를 과도하게 기울이면 충돌 또는 급정차시 탑승자가 안전 벨트 아래로 미끄러져 안전 벨트의 보호를 제대로 받을 수 없습니다.
- **좌석 조정을 한 후에는 반드시 좌석이 확실히 고정되었는지 확인 하십시오.**
- **앞 좌석 밑에는 어떤 물건도 놓아두지 마십시오. 운전자의 발 근처에 음료수캔 등의 움직 이는 물건이 있으면, 브레이크나 클러치 또는 가속 페달 작동 시 간섭이 되어 심각 한 사고를 초래할 수도 있습니다.**
- **주행 중에는 절대로 좌석을 조절하지 마십시오. 주행 중 좌석을 조절하면 운전 능력을 잃 게 되어 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.**
- **안전 벨트는 곧은 자세로 앉아 편안하게 착용하고 골반 부분을 지나도록 하십시오.**
- **좌석 각도를 조절할 때는 등받이가 정상적인 위치에 있도록 간섭 되는 물건을 제거 하십시오.**


  간섭이 되면, 등받이가 고정되지 않아, 급 정차나 충돌 사고 시 심각한 부상이나 사 망을 초래할 수 있습니다.

⚠ 주 의

좌석 자리면에 방석이나 대자리, 별도 커버링 추가시 앉는 자세가 변하여 사용중 불편함을 유발할 수 있으므로 가급적 사용하지 마십시오.

■ 헤드레스트 조절 사양 적용시

높낮이 조절




머리 받침의 높낮이와 각도를 조절할 수 있습니다.

고정해제 노브 ①를 돌리면 헤드레스트가 움직입니다.

⚠ 경 고

- **머리나 목의 상해를 방지하기 위하여 헤드레스트를 제거한 상태에서는 절대로 주행하지 마십시오.**
- **주행 중에는 헤드레스트를 조절하지 마십시오.**


앞·뒤의 조절 사양 적용시



- 헤드레스트를 잡고 앞으로 움직이면 앞으로 조절할 수 있습니다. 머리와의 사이가 너무 떨어지지 않도록 조절하십시오.
- 다시 헤드레스트를 뒤로 조절하고자 할 때는 최대한 앞으로 움직인 후 놓으면 맨 뒤로 돌아갑니다.


■ 기본형 에어 좌석

좌석쿠션 앞부분 높이 조절




노브를 돌리면 좌석 쿠션 앞부분의 높이를 조절할 수 있습니다.

등받이 각도 조절




1. 등받이의 각도를 조절하기 위하여 등을 약간 숙인 후 레버를 들어 올리십시오.
2. 레버를 들어올린 상태에서 원하는 각도로 기댄 후 레버를 놓으십시오.
3. 조절이 끝나면 레버의 위치가 처음의 상태로 되돌아 옵니다. 등받이가 확실히 고정되었는지 확인한 후 사용하십시오.

좌석쿠션 뒷부분 높이 조절



노브를 돌리면 좌석쿠션 뒷부분의 높이를 조절할 수 있습니다.


좌석 전·후 위치 조절



1. 좌석 아래 앞쪽에 위치한 잠금해제 레버를 위로 당긴 상태에서 좌석의 전·후 위치를 조절한 후 레버에서 손을 떼면 고정됩니다.
2. 조절 후에는 좌석을 가볍게 흔들어 확실하게 고정 되어있는지 확인한 후 사용하십시오.

■ 가변식 에어 좌석 사양 적용시

승·하차 보조 버튼



운전석의 높이를 순간적으로 조절하여 승하차를 도와주는 기능입니다. 스위치(ON 또는 OFF)는 공기 탱크에 압축공기가 있을 때만 사용할 수 있습니다.


OFF : (스위치가 눌려진 상태)
운전석이 아래로 내려가 운전자가 쉽게 내릴 수 있습니다. (하차시 사용)

ON : 운전석이 윗쪽으로 올라와, 좌석의 서스펜션 기능이 정상으로 작동됩니다. 주행시에는 항상 ON 상태로 사용하십시오. (승차 후 사용)

i 알아두기

스위치를 OFF 상태로 좌석를 내린 상태로 주행을 하면 소음이 발생할 수도 있습니다.

좌석쿠션 조절



OPY037008

SOFT : 고속도로와 같이 평탄한 포장도로 주행시 부드러운 승차감을 원할 때 사용합니다.

HARD : 노면이 불규칙할 경우 잦은 출렁거림을 방지하고 다소 딱딱한 느낌의 승차감을 원할 때 사용합니다.


※ 차종에 따라 좌석 쿠션 조절 레버 위치가 반대편에 있을 수 있습니다.

좌석쿠션 앞부분 높이 조절


OPY037009


노브를 돌리면 좌석 쿠션 앞부분의 높이를 조절할 수 있습니다.

등받이 각도 조절


OPY037010


1. 등받이의 각도를 조절하기 위하여 등을 약간 숙인 후 레버를 들어 올리십시오.
2. 레버를 들어올린 상태에서 원하는 각도로 기댄 후 레버를 놓으십시오.
3. 조절이 끝나면 레버의 위치가 처음의 상태로 되돌아 옵니다. 등받이가 확실히 고정되었는지 확인한 후 사용하십시오.

좌석쿠션 뒷부분 높이 조절




노브를 돌리면 좌석쿠션 뒷부분의 높이를 조절할 수 있습니다.

좌석 전·후 위치 조절



1. 좌석 아래 앞쪽에 위치한 잠금해제 레버를 위로 당긴 상태에서 좌석의 전·후 위치를 조절한 후 레버에서 손을 떼면 고정됩니다.
2. 조절 후에는 좌석을 가볍게 흔들어 확실하게 고정 되어있는지 확인한 후 사용하십시오.

히터 및 통풍선택 스위치 사양 적용시




운전자의 선택에 따라 히터 또는 통풍기능을 사용하여 쾌적한 운전조건을 만듭니다.

스위치를 원하는 히터나 통풍 방향으로 누르면 스위치 옆에 있는 LED 표시등의 점등과 동시에 선택된 기능이 작동됩니다.


단수조절 스위치를 사용하여 히터나 통풍의 세기를 조절할 수 있습니다. 작동을 멈추기 위해서는 히터 및 통풍 선택 스위치를 “-OFF-” 위치로 하면 사용하던 작동이 멈추면서 LED등도 꺼집니다.

● 히터 및 통풍선택 스위치



⬅ 히터 작동(적색 LED 등 점등)
⬅ 작동 멈춤(LED 등 꺼짐)
⬅ 통풍 작동(청색 LED 등 점등)

● 단수조절 스위치




⬅ 1단 작동
⬅ 2단 작동
⬅ 3단 작동

주의

통풍기능은 장시간 사용시 진동에 의한 어지러움을 유발할 수 있으므로 장시간 사용을 자제 하십시오.

■ 다기능 에어 좌석 사양 적용시


허리 받침대 조절


LPY030141K

허리부(상·하·좌·우)의 지지하는 힘을 조정할 수 있습니다.


- 좌석 등받이 상단의 지지력을 조절합니다.
- 좌석 등받이 하단의 지지력을 조절합니다.
- 좌석 등받이좌·우측의 지지력을 조절합니다.

좌석 쿠션 전·후 위치 조절


OPY038014


좌석 쿠션의 전·후 위치를 조절하기 위한 기능으로 레버를 위로 당기면서 좌석 쿠션의 위치를 조절한 후 레버를 놓으면 원하는 위치에 고정됩니다.

좌석 등받이 및 쿠션 각도 조절


OPY038015

좌석 등받이 및 쿠션의 각도를 조절하는 기능으로 레버를 위로 당기면서 원하는 좌석 등받이 및 쿠션의 각도로 조절한 후 레버를 놓으면 원하는 각도에 고정됩니다.

승·하차 보조 버튼



운전석의 높이를 순간적으로 조절하여 승하차를 도와주는 기능입니다. 스위치(ON 또는 OFF)는 공기 탱크에 압축공기가 있을 때만 사용할 수 있습니다.


OFF : (스위치가 눌려진 상태)
운전석이 아래로 내려가 운전자가 쉽게 내릴 수 있습니다.(하차시 사용)

ON : 운전석이 위쪽으로 올라와, 좌석의 서스펜션 기능이 정상으로 작동됩니다. 주행시에는 항상 ON상태로 사용하십시오. (승차후 사용)

i 알아두기

스위치를 OFF 상태로 좌석을 내린 상태로 주행을 하면 소음이 발생할 수도 있습니다.

좌석쿠션 조절




SOFT : 고속도로와 같이 평탄한 포장도로 주행시 부드러운 승차감을 원할 때 사용합니다.

HARD : 노면이 불규칙할 경우 잦은 출렁거림을 방지하고 다소 딱딱한 느낌의 승차감을 원할 때 사용합니다.


※ 차종에 따라 좌석 쿠션 조절 레버 위치가 반대편에 있을 수 있습니다.

좌석 높이 조절




레버를 들어 올려 좌석을 상승 시킬 수 있습니다.
레버를 눌러 내릴 경우 좌석이 하강합니다.

등받이 각도 조절



1. 등받이의 각도를 조절하기 위하여 등을 약간 숙인 후 레버를 들어 올리십시오.
2. 레버를 들어올린 상태에서 원하는 각도로 기댄 후 레버를 놓으십시오.
3. 조절이 끝나면 레버의 위치가 처음의 상태로 되돌아와 등받이가 확실히 고정되었는지 확인한 후 사용하십시오.

좌석 전·후 위치 조절



1. 좌석 아래 앞쪽에 위치한 잠금해제 레버를 위로 당긴 상태에서 좌석의 전·후 위치를 조절한 후 레버에서 손을 떼면 고정됩니다.
2. 조절 후에는 좌석을 가볍게 흔들어 확실하게 고정 되어있는지 확인한 후 사용하십시오.

스티어링 휠 사용하기


경 고

주행 중 급하게 스티어링 휠을 조작하거나 지그재그 방향으로 주행할 경우 급선회, 차량 전복 등의 대단히 위험한 사고가 발생할 수 있습니다. 항상 여유롭게 스티어링 휠을 조작하십시오.

주 의

주행 중 스티어링 휠을 최대한 돌린 채로 10초 이상 있지 마십시오. 파워 스티어링 펌프의 수명이 단축됩니다.

■ 위치 상하 조정



1. 스티어링 휠을 손으로 잡고 레버를 밑으로 내립니다.
2. 적당한 위치로 스티어링 휠을 조정합니다.
3. 레버를 올려서 스티어링 휠을 확실히 고정합니다.

경 고

주행 중에는 절대로 스티어링 휠의 상하 위치 조절을 하지 마십시오. 조향 능력을 상실하게 되면 사고가 날 수 있습니다.

■ 경음기



스티어링 휠의 작동영역을 누르는 동안 경고음이 울립니다.

주 의

다음과 같이 무리한 힘을 경음기에 가할 경우 경음기가 오작동하는 문제가 발생할 수 있으므로 주의 하십시오.

- **주먹으로 경음기 작동구간을 내려 치는 경우**
- **끝이 뾰족한 도구로 경음기 작동구간을 누르는 경우**

알아두기

경음기 작동영역 외의 부분은 경음기가 작동하지 않는 영역입니다.

■ 스티어링 휠 열선 사양 적용시



1. 시동이 걸린 상태에서 스티어링 휠 열선 스위치를 누르면 멀티 디스플레이에 「스티어링 휠 열선 켜짐」 메시지가 약 4초간 표시되고 스티어링 휠이 따듯해집니다.
2. 약 30분이 지나면 자동으로 열선 작동이 중지되며 멀티 디스플레이에 「스티어링 휠 열선이 꺼졌습니다」 메시지가 약 4초간 표시됩니다.
3. 열선 작동 중 히터 스위치를 끄면 『 스티어링 휠 열선 꺼짐』이 멀티 디스플레이에 약 4초간 표시됩니다.

주 의

다음과 같은 스티어링 휠 취급은 열선을 손상시킬 수 있으므로 주의 하십시오.

- **스티어링 휠에 보조용 휠 장착**
- **날카로운 물체로 스티어링 휠 훼손**
- **스티어링 휠 세척시 시너, 알코올 또는 가솔린 등의 유기용제를 사용**

■ 햅틱(진동 알림)

FCA, LDW, DSW, DAW, SCC 각 기능의 동작 중 스티어링 휠의 햅틱 (진동 알림) 기능이 작동하여 운전자의 주의를 환기시킵니다.

※ 자세한 작동 조건은 5장의 FCA, LDW, DSW, DAW, SCC 각 기능의 설명을 참조하십시오.

실외 미러 이해하기



실외미러는 볼록렌즈입니다. 사물이 미러에 보이는 것보다 훨씬 가깝습니다.

운전석 실외 미러 하단부에는 보조 볼록렌즈가 있어 사각지대를 더 잘 볼 수 있으나, 사물이 찌그러져 보일 수 있습니다.

경 고

주행 중 미러를 조정하거나 접지 마십시오. 운전에 영향을 미쳐 사고의 원인이 됩니다.

주 의

- **미러 표면의 얼음을 긁어내지 마십시오. 이는 유리부분의 표면을 손상시킬 수 있습니다.**
- **빙결로 미러가 움직이지 않으면, 억지로 조절하거나 접지 마십시오. 얼음 제거 스프레이를 이용하거나 따뜻한 장소로 이동하여 얼음을 녹이십시오.**

하이패스 시스템(ETCS) 사용하기

사양 적용시



하이패스 시스템은 유료 도로로 진출입시 통행료가 자동결제 되는 장치입니다.

하이패스 시스템은 차량 전원「ON」이거나, 엔진 시동「ON」상태에서만 작동합니다.

출발 전 단말기 전원, 하이패스 카드 삽입 여부, 카드 잔액을 확인 하십시오.

※ ETCS는 Electronic Toll Collection System의 약자입니다.

주 의

- **하이패스 영업소를 통과할 때는 반드시 30km/h 이하로 서행 하십시오.**
- **하이패스 차로를 통과할 때는 하이패스 단말기 전원 스위치가 켜진 상태로 운전하십시오. 전원이 꺼진 상태로 차로를 통과하면 통행료가 결제 되지 않습니다.**
- **하이패스 단말기를 임의로 분리하거나 재장착할 경우 하이패스 시스템의 고장으로 보증수리를 받을 수 없습니다.**
- **비정품 안테나류, 비정품 통신기기, 필름형 안테나, 행복단말기, 요일제 단말기 등의 장착은 하이패스 통신에 문제를 일으켜 하이패스 차로 통과시 과금이 안될 수 있습니다.**

- **하이패스 카드 삽입 시 카드 삽입구와 가능한 평행하게 장착하십시오. 비스듬하게 장착할 경우에는 카드 소켓의 불량 및 카드 인식 오류로 하이패스 차로 통과시 작동이 안될 수 있습니다.**
- **카드 삽입구에 하이패스 카드 외 비 표준형 카드 또는 이물질 및 금속성 물질을(SD 메모리, 손상된 카드 등) 삽입하지 마십시오. 카드 소켓 파손으로 하이패스 차로 통과시 작동이 안될 수 있습니다.**
- **카드 탈거 시에는 반드시 탈거 버튼(EJECT 버튼)을 눌러 탈거하십시오. 탈거 버튼을 이용하지 않고 무리하게 탈거할 경우 카드 삽입부에 손상이 발생할 수 있습니다. 또한 카드 삽입이 안될 경우 카드 변형 및 삽입부에 이물질 여부를 확인하십시오.**

■ 사용 방법

- **하이패스 시스템(ETCS) 전원 버튼 ①**
  전원이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 짧게 또는 길게 누르면 전원이 켜지고, 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 길게 누르면 전원이 꺼집니다.

- **잔액 확인 버튼 ②**
  전원이 켜진 상태에서 잔액 확인 버튼을 짧게 누르면 카드 잔액 안내 음성이 나오고, 길게 누르면 최근 거래 요금 안내 음성이 나옵니다.

- **볼륨 버튼 ③**
  음성안내 볼륨을 조절할 수 있습니다.
  볼륨 버튼을 짧게 누르면 5단계 (“음량 1”, “음량 2”, “음량 3”, “음량 4”, “음량 0”) 로 조절됩니다. 초기 볼륨은 “음량3” 입니다.

- **카드 탈거 버튼 ④**
  하이패스 카드의 삽입/탈거를 위한 버튼입니다. 카드 정면이 위를 향하도록 삽입하십시오.
  하이패스 시스템 이용 시 카드는 별도구매하여 사용하십시오.

- **프로그램 입력단자 ⑤**
  부품 제조 시 하이패스 시스템 단말기 프로그램을 입력 및 변경하기 위해 사용하는 단자입니다.

- **음성안내 기능**
  - 요금 결제 후 잔액 음성안내 기능
  - 최근 거래 내역 음성안내 기능
  - 등록정보 안내 기능
  - 요금 결제 시 결제 금액 음성안내 기능

- **LED 표시 기능**
  - 단말기 등록유무 LED 표시
  - 카드 삽입/탈거 및 이상 유·무 LED 표시
  - 요금결제 이상 유·무 LED 표시
  - 잔액 부족 시 LED 표시

⚠ 주 의

- **주차 되어있는 차량의 실내온도는 직사광선에 의해 고온이 될 수도 있으며, 동절기에는 저온 상태가 됩니다. 하이패스 카드는 고온에서는 변형될 수 있으며, 저온에서는 카드 인식이 불가능할 수도 있습니다. 따라서 차량을 주차할 때는 카드를 단말기에서 분리하여 보관하십시오.**
- **LED가 적색일 경우 오동작 또는 정상 요금결제 상태가 아니므로 확인 후 영업소 통과 바랍니다.**
  1. **정상 상태 : 녹색 켜짐**
  2. **정상 요금결제 상태 : 녹색 5회 깜빡임**
  3. **비정상 상태 : 적색 켜짐**
     - **미등록 단말기**
     - **카드 미삽입**
     - **사용할 수 없는 카드 삽입 시**
     - **카드 잔액이 부족한 경우**
  4. **영업소 통과 시 오동작 시 (요금결제 오동작) : 적색 5회 깜빡임**
- **사양이 이미 적용된 하이패스 단말기 외에 별도 단말기 장착 시 요금결제 처리가 되지 않을 수 있으므로 주의 하십시오.**
- **전면 유리창에 금속성 류의 별도 특수 코팅 또는 금속성 류의 썬팅지를 사용하면 통신장애가 발생할 수 있습니다.**
- **프로그램 입력단자 ⑤를 운전자가 임의로 조작하지 마십시오. 시스템의 오작동 가능성이 있습니다.**

■ 하이패스 시스템(ETCS) 등록 및 확인방법

하이패스 시스템은 별도의 등록 절차 없이 사용할 수 있습니다. 하이패스 단말기에 카드를 삽입 후 사용하시기 바랍니다.

※ 하이패스 시스템에는 (장애인, 국가유공자 등) 통행료 자동 할인 기능이 없습니다.

단말기 등록정보

볼륨버튼을 길게 누르면 등록 정보 안내가 시작/중지됩니다. 등록 정보 안내 시 다음 정보 안내를 들으려면 잔액 확인버튼을 짧게 누르십시오. 등록 정보 안내 순서는 다음과 같습니다.

번호	항목	설명
1	제조번호	ETCS 단말기 제조회사에서 부여하는 번호
2	발행번호	ETCS 단말기를 등록할 때 부여하는 번호
3	차종	ETCS 단말기 등록 시 등록한 차량의 종류
4	차량번호	-
5	발행일	ETCS 단말기 등록일자 (YYYYMMDD)
6	만료일	ETCS 단말기 사용 완료 일자 (YYYYMMDD)

※ ETCS는 Electronic Toll Collection System의 약자입니다.

주의

- **하이패스 시스템(ECM 포함)이 장착된 차량을 타인에게 매각 또는 양도하는 경우, 차량의 명의와 함께 하이패스 시스템의 명의를 함께 이전하십시오. 명의 변경이 불가한 경우 하이패스 시스템의 등록을 말소해야 합니다. 미 이행 시 불편을 초래할 수 있습니다.**
- **하이패스 시스템(ECM포함)이 장착된 차량을 타인에게 매수 또는 양수 받은 경우, 하이패스 시스템의 등록명의를 함께 이전 받아야만 정상적으로 하이패스 기능을 사용할 수 있습니다. 차량과 구비서류를 준비하여 인근에 위치한 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에직접 방문하여 등록하십시오.**

하이패스 시스템 동작 안내

서비스 항목		음성안내	LED 동작사양	비고
버튼 동작	잔액확인	(할인)선불카드 : 잔액이 0000원입니다. (할인)후불카드 : 후불카드입니다. 면제카드 : 면제카드 입니다.	정상, 이상작동의 LED 상태를 따름	짧게 입력 시
		최근 거래요금은 0000원입니다.		길게 (1.5초) 입력 시
		(단말기 등록정보 안내 시 다음정보 안내)		짧게 입력 시
	볼륨버튼	“음량1”, “음량2”, “음량3”, “음량4”, “음량0” (해당볼륨크기로 음성안내 및 자동볼륨설정)		짧게 입력 시
		(단말기 등록정보 안내 시작 또는 중지)		길게 (1.5초) 입력 시
	잔액 / 볼륨	“소프트웨어 버전은 0점 00 입니다.” “하드웨어 버전은 H 000 입니다.”	녹색, 적색 : 교대로 깜빡임	길게 (1.5초) 동시 입력 시
	전원버튼	(전원 ON/OFF 제어)	OFF → ON	짧게 또는 길게(1.5초) 입력 시
			ON → OFF	길게 (1.5초) 입력 시

계기판



※ 위의 그림은 설명을 위한 샘플로 실제 차량에 적용된 계기판 형상과 다를 수 있습니다.
자세한 내용은 실 차량에 적용된 계기판과 뒷장 설명 부분을 참조하십시오.

LPY030147K

① 엔진 회전계
② 속도계
③ 연료계
④ 냉각수 수온계
⑤ 요소수 잔량계
⑥ 적산거리계
⑦ 전압계
⑧ 수트(SOOT, 검댕) 게이지
⑨ 공기압력
⑩ 오일압력

① 엔진 회전계



OPY049028

엔진 속도계 분당 엔진 회전수(rpm)를 지시합니다.

- 녹색 부분은 가장 경제적인 주행 범위를 가르킵니다. 엔진 최대 속도(적색부분)에 도달할 때는 이 범위 이내로 엔진 속도를 낮추기 위해 차량 속도를 줄이거나 기어 변속을 실시해야 합니다.
- 적색 부분은 오버런을 일으키는 범위를 나타냅니다. 내리막길이나 저단으로 기어 변속시 이 범위에 들어가지 않도록 하십시오.

주 의

엔진의 오버런은 엔진에 치명적인 손상을 초래하므로 주의 하십시오.

알아두기

오버런(Overrun)

엔진 최대 회전수보다 더 높은 속도로 회전하는 엔진의 상태를 말합니다.

② 속도계



OPY049034

시간당 주행속도를 나타냅니다.

속도의 단위는 km/h이며 적산거리계는 총 주행한 거리를 표시합니다.

멀티디스플레이 게이지



LPY030148K

③ 연료

연료게이지는 연료 탱크 내의 연료 잔량을 나타냅니다. 가능한 한 연료는 「E」 위치에 오기 전에 보충해야 하며 충만한 상태를 유지하는 것이 겨울철에 수분 유입을 방지할 수 있습니다.

④ 냉각수 수온

엔진의 냉각수 온도를 표시합니다. 엔진이 과열되면 경고등이 점등됩니다. 자세한 내용은 9장 「냉각수 점검 및 보충하기」를 참조하십시오.

⑤ 요소수 잔량

요소수 게이지는 대략적인 요소수 잔량을 표시합니다. 요소수가 떨어지기 전에 보충 하십시오. 요소수 주입은 4장 「요소수 (AdBlue, DEF) 주입하기」를 참고하십시오.

⑥ 적산거리계

주행한 총 거리를 km 단위로 나타냅니다.

※ 차량 출고 시 적산거리계가 90km 미만은 정상입니다.

⑦ 전압

전기장치 충전 회로의 전압을 나타냅니다. 엔진의 시동을 건 후 20V 이하(방전상태) 이거나 30V 이상(과충전) 이면 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

⑧ 수트(SOOT, 검댕)

매연 필터 장치(DPF)에서 포집한 수트(SOOT, 검댕) 양을 표시해 줍니다. 포집량을 수시로 확인하여 필요하면 수동 재생을 진행하십시오.

자세한 내용은 9장 「매연 필터 장치 재생시키기(DPF)」를 참고하십시오.

⑨ 공기압력

브레이크 계통의 공기 압력을 나타냅니다. 적색 눈금일 때는 즉시 안전한 장소에 정차해 원인을 조사 하십시오.

⚠ 경 고

공기 압력이 적색 눈금일 때는 대단히 위험하오니 차량을 운행하지 마십시오.

⑩ 오일압력

엔진오일 압력을 나타냅니다. 적색 눈금일 때는 즉시 안전한 장소에 정지하여 원인을 조사 하십시오.

경고등 및 표시등 이해하기

주 의

- **경고등이 점등된 경우는 즉시 정차하여 적절한 조치를 취하십시오.**
- **차량의 해당 기능에 문제가 발생했음에도 경고등이 점등되지 않는 경우에는 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.**


알아두기

시동 스위치(버튼)「ON」으로 한 경우 다음 경고등이 점등되면 정상입니다. 엔진의 시동이 걸리면 다음 경고등은 소등됩니다.

- **오일 압력 경고등**
- **충전 경고등**

명칭	경고등 및 표시등	설명 (작동조건)
안전벨트 미착용 경고등	 W-29	• 안전벨트 미착용 시 - 시동 버튼「ON」: 경고등 지속 점등 및 경고음 약 6초간 작동 - 차속 20km/h 미만 : 점등 - 차속 20km/h 이상 : 경고등 지속 점멸 및 경고음 약 100초 간 작동 • 안전벨트 착용 시 소등 ※ 자세한 내용은 2장「안전벨트 착용하기」를 참조 하십시오.
엔진룸 도어 열림 경고등	 WPY-216	엔진룸 도어가 완전히 닫히지 않고 열려 있을 때 점등 엔진룸 도어가 확실히 닫히면 소등 **소등 확인 후 차량 운행**
차로 안전 경고등 사양 적용시	 WPY-211	차로 이탈 경고의 고장 또는 차로 안전 버튼을 눌러 수동으로 기능 해제 시 점등
방향전환 표시등	 W-47	방향 지시등 작동 시 함께 점멸 비상 경고등 작동 시 좌·우측 표시등이 동시 점멸 **방향전환 표시등의 점멸회수가 빠르거나 느릴 때는 전구의 단선이나 접지 불량일 수 있으므로 점검 요망**

명칭	경고등 및 표시등	설명 (작동조건)
에어 클리너 필터 경고등	 WP-003	에어 클리너 필터 오염 시 점등 **점등 시 필터 반드시 교환 필요**
엔진 오일 압력 경고등	 W2-07	엔진 윤활계통내의 오일 압력이 저하 되었을 때 또는 오일 필터 엘리먼트가 막히거나, CCV필터가 막혔을 때 점등 • **램프가 점등만 된 경우는 신속하게 오일필터 엘리먼트를 교환** • **램프가 점등되고 CCV 상단에 위치한 인디게이터의 붉은색 지시봉이 위로 돌출한 경우는 CCV 필터를 교환** • **운행중 점등과 동시에 경고음이 울린 경우는 유압의 이상 저하이므로 즉시 당사 직영하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검 요망** **⚠ 주 의** • **오일압력이 낮으면 엔진이 빨리 손상되므로 주의 하십시오.** • **CCV 필터가 막히게 되면 가스킷 접촉부에서 누유가 발생하고 엔진이 손상될 수 있으므로 주의 하십시오.**
리타더 브레이크 작동 표시등 사양 적용시	 RETADER1	리타더 브레이크가 작동 시 점등 가속 페달을 밟으면 리타더 브레이크 작동 중지 및 소등
리타더 브레이크 경고등 사양 적용시	 RETADER2	리타더 브레이크 장치에 이상 발생 시 점등 **경고등이 점등되면 리타더 브레이크 사용을 중단하고 가까운 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검 요망**
공기압력 경고등	 WPY-N	에어 탱크의 압력이 안전한도 이하로 되었을 때 점등 및 경고음 발생 **주행 중 경고등 점등 시 즉시 정차 후 공회전시켜 공기압력이 회복될 때까지 대기** • **평상시 보다 브레이크 페달을 강하게 밟아 차를 정지** • **만일 브레이크 제동이 되지 않는 경우, 엔진 브레이크를 걸어 속도를 늦춘 후 주차브레이크로 주차** **⚠ 경 고** • **주차 브레이크를 급하게 작동시 뒷바퀴만 제동되어 차가 옆으로 돌아갈 우려가 있으므로 주차 브레이크 레버의 조작은 충분히 속도를 늦춘 후 하십시오.** • **경고등이 점등되고 경고음이 울린 경우는 즉시 당사 직영 하이테크센터 및 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.**

명칭	경고등 및 표시등	설명 (작동조건)
냉각수 부족 경고등	 WPY-902	엔진 내부와 라디에이터내의 냉각수량이 일정치 이하일 경우 점등 **점등 시 차량을 정지시킨 후 냉각수 누수여부를 확인, 냉각수 부족 시 보충.** **보충후에도 계속 점등 시 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검 및 정비 요망**
엔진 경고등	 OCY028016	엔진의 정상적인 작동을 제어하는 엔진 전자 제어 장치에 관계된 각종 센서 또는 엑츄에이터의 기능에 이상이 있을 때 점등 **중대한 고장으로 인한 경고등의 점등의 경우, 시스템 보호를 위해 엔진의 출력 제한, 주행 중에 점등 시 가능한 빨리 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 정비 요망** **일부 엔진 제어 장치 고장시에는 시동이 걸리지 않으므로 견인 요청**
OBD 경고등 사양 적용시	 WBH-06	배기가스 제어장치에 이상이 발생하면 OBD 경고등이 점등 또는 점멸 단, 시동 키 ON시 약 5초 간격으로 1회씩 점멸하는 현상은 정상 ※ OBD : ON BOARD DIAGNOSIS **주 의** **경고등이 점등 또는 점멸된 상태로 계속 주행하면, 운전성능과 연료소비에 영향을 주는 배기 제어 계통에 손상을 가져올 수 있습니다. 또한 배출가스 규제와 관련된 제재조치를 받으실 수도 있으므로 가까운 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에 점검 및 정비를 받으십시오.**
배터리 충전 경고등	 W2-08	운행 시 충전계통에 고장을 일으킨 경우에 점등 **점등 시 팬 벨트 및 충전회로 점검 요망**
제이크 브레이크 표시등 사양 적용시	 WP-008	제이크 브레이크 작동시 점등
주차 브레이크 표시등	 WP-009	주차 브레이크 작동상태일 때 점등, 해제 시 소등

명칭	경고등 및 표시등	설명 (작동조건)
배기 브레이크 표시등 사양 적용시	 WP-009	배기 브레이크 스위치를「ON」위치로 한 상태에서 배기 브레이크 작동 시 점등 가속 페달 또는 클러치 페달을 밟으면 배기브레이크가 해제되고 소등 다시 가속 페달 또는 클러치 페달을 떼면 배기 브레이크가 다시 작동 및 표시등 점등
미등 표시등	 WBH-13	조명 스위치를 미등 위치에 두면 점등 조명 스위치가「AUTO」에 있으면 센서가 감지하는 외부 조건에 따라 미등 표시등이 점등 또는 소등
안개등 표시등	■ **전방**  WHM-43 ■ **후방**  W-42	안개등을 켜면 표시등 점등 안개등을 끄면 표시등 소등
전조등 상향 표시등	 WVG-97	조명 스위치를 전조등 위치에 두고 전조등 스위치를 상향 위치 시 점등 또는 전조등 스위치를 운전자 방향으로 당기면 전조등(상향)이 켜지면서 점등
전조등 하향 표시등	 WDH-205	전조등을 켜면 점등, 전조등을 끄면 소등 조명 스위치가「AUTO」에 있으면 센서가 감지하는 외부 조건에 따라 점등 또는 소등
LED 전조등 고장 표시등 사양 적용시	 WTL-205	시동 스위치(버튼)를「ON」하면 약 3초 동안 점등 후 소등 LED 전조등 이상 발생 시 점등 관련 부품 이상 발생시 점멸 **주 의** **표시등이 켜져 있거나 깜빡이는 상태로 계속 주행하면 LED 전조등 수명이 단축될 수 있으므로 즉시 가까운 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.**

명칭	경고등 및 표시등	설명 (작동조건)
예열 표시등	 OCN028019	시동 스위치(버튼)를「ON」하면 점등, 예열 플러그의 예열이 완료되면 소등 **엔진 시동 후 차량 주행 중에 지속적으로 예열 표시등이 점멸하는 경우, 차량 주행(자동 변속기 차량)에 이상 발생 가능성** **당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검 및 정비 요망** ※ 표시등이 소등된 후 엔진 시동을 거십시오. 엔진 냉각수의 온도에 따라 예열 표시등이 소등되는 시간이 다릅니다.
짐칸 잠금/해제 표시등 사양 적용시	 WPY11A	짐칸 도어의 키실린더가 잠금되어 있는 상태에서 화물함 잠금 해제 스위치를 누르면 점등
ABS 경고등 사양 적용시	 WGV-78	ABS 시스템이 고장 나면 점등 **계속 점등 시 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검 요망** ※ 시동 스위치(버튼)를「ON」으로 하면 수 초간 점등 후 소등되는데 이는 정상 작동을 위한 준비 단계로 고장이 아닙니다.
ASR 표시등 사양 적용시	ASR	시동 스위치(버튼)를 [ON] 하면 수초간 ASR 표시등이 점등 후 소등 이는 정상적으로 시스템이 작동할 수 있도록 하기 위한 준비 단계 1. 만약 ASR 작동을 멈추고자 할 경우 ASR OFF 스위치를 누르면 계기판에 ASR 표시등이 약 2.5초 간격으로 느리게 점멸과 동시에 ASR 기능 해제 2. 다시 ASR OFF 스위치를 누르면 계기판에 ASR 표시등이 소등되면서 ASR 작동 준비가 완료 3. ASR 시스템이 작동되면 계기판에 ASR 표시등이 약 0.5초 간격으로 빠르게 점멸 **ASR 시스템에 고장이 발생되면 계기판에 표시등이 계속 점등** **고장 발생 시 가까운 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 정비요망**
엔진 과열 경고등	 WP-013	냉각수 온도가 너무 높을 때 점등 **이때 운행을 중지하고 엔진을 공회전(아이들)하여 엔진을 식힌 후 냉각수를 점검 및 보충**
자동 그리스 작동 표시등 사양 적용시	 WQZ-4014	각 작동 부위에 그리스 주입시 3초간 점등 후 작동 또는 자동 그리스 주유장치 작동시 점등

명칭	경고등 및 표시등	설명 (작동조건)
EBS 경고등 (+) 사양 적용시	 BRAKE WQZ-6	EBS(Electronically - controlled Braking System)에 고장 발생 시 EBS 경고등(황색) 점멸 **EBS에 심각한 결함이 발생하면 EBS 경고등(적색)이 점등** **고장 또는 결함 발생 시 곧바로 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검 및 정비 요망**
차체자세 제어장치 (VDC) 작동 표시등 (+) 사양 적용시	 WPY-239	차체자세 제어장치(VDC)시스템이 작동하면 계기판에 표시등이 점멸 **시스템에 문제가 있는 경우 계기판에 표시등이 점등** **표시등 점등 시 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검 요망**
차체자세 제어장치 (VDC) 작동 정지 표시등 (+) 사양 적용시	 WPY-240	VDC OFF 스위치를 눌러 VDC 기능이 해제되면 점등
초기 제동 경고등 (+) 사양 적용시	**PRESS BRAKE PEDAL**	EBS/VDC 시스템의 초기 점검을 위한 경고등 **브레이크 계통의 정비 후에 멀티 디스플레이 표시창에 경고등이 나타나면 브레이크 페달을 밟아 소등** **브레이크 페달을 밟아도 초기제동 경고등이 소등되지 않거나 계속 점등되어 있으면 당사직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에 점검 요망**
브레이크 체크 경고등 (+) 사양 적용시	 WPY-N	브레이크 계통의 기계적인 결함이 발생되면 점등 **계속해서 점등되어 있으면 곧바로 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검 요망**
브레이크 과열 경고등 (+) 사양 적용시	**BRAKE FADE**	브레이크 라이닝 또는 브레이크 패드에 과열이 발생할 때 멀티 디스플레이 표시창에 점등 (비탈길이나 급커브등과 같은 도로에서 브레이크를 자주 사용 시) **비상경고등을 켜고 차량을 안전한 장소에 정차시키고 브레이크 과열 경고등이 소등하면 차량 출발** **⚠ 경 고** **브레이크 라이닝 또는 브레이크 패드에 과열이 발생하면 브레이크 제동이 제대로 되지않아 대형 사고가 발생하여 인명 또는 재산상의 피해를 입을 수 있으므로 주의하십시오.**

명칭	경고등 및 표시등	설명 (작동조건)
도어 열림 경고등 (적색)	 WTA-32	전방도어 및 비상도어, 실내 핸들 커버가 열려있을 때 점등 **주행 전 경고등이 소등되어 있는지 확인 필요** **주 의** **경고등이 점등된 상태로 주차하면 배터리 방전의 원인이 되므로 주의하십시오.**
전방 안전 경고등 사양 적용시	 WPY-203	전방 안전 버튼을 눌러 수동으로 전방 충돌방지 보조 기능을 해제하거나 고장이 발생했을 경우에 경고등이 점등 **고장 시 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검 요망** ※ 자세한 내용은 5장 전방 충돌방지 보조(FCA)를 참조하십시오.
저압타이어 경고등 사양 적용시	 TPMS	타이어 압력이 낮거나 타이어 온도가 높을때 점등 TPMS (타이어 공기압 감지 시스템)에 이상 발생 시 점멸 **이상 발생 시 가까운 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에 정비 요망** ※ 자세한 사항은 「타이어 공기압 감지 시스템 이해하기」를 참조하십시오.
충전중 표시등 (CNG 엔진) 사양 적용시	**CNG CHARGE** CNG-CH	CNG 충전 시 충진 도어를 열면 점등
언덕길 발진 보조 기능 표시등 사양 적용시	 WPY-214	시동중 브레이크를 밟고 정차를 한 후, 언덕길 발진 보조 스위치를 누르면 점등 스위치를 끄거나 언덕길 발진 보조 해제 상태가 되면 소등 ※ 자세한 사항은 5장 「언덕길 발진 보조 장치 사용하기」를 참조하십시오.
E-APU 경고등 사양 적용시	**E-APU**	• **황색등 점등** : E-APU에 사소한 고장이 발생한 경우에는 E-APU 황색 경고등이 점등 **단거리 운행은 가능하나, 장기간 방치하면 심각한 고장을 초래할 수 있으므로, 안전에 유의하면서 천천히 운전하여 당사직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검 요망** • **적색등 점등** : 안전 운전에 지장을 줄 수 있는 심각한 고장 발생 시 점등 **즉시 차량을 안전한 장소에 정지하고 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검 요망** ※ E-APU : Electric-Air Processing Unit의 약자로 차량 주행 상태에 맞게 능동적으로 에어공급을 제어하여 연비절감 및 압축공기 상태를 최적으로 유지하는 장치입니다.

명칭	경고등 및 표시등	설명 (작동조건)
E-APU 카트리지 교환 표시등 사양 적용시	CART RIDGE	E-APU 카트리지 교환 시기가 되면 멀티 디스플레이 화면의 경고등 표시부에 점등 **E-APU 카트리지 교환 안내등 점등 시 당사 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 E-APU 카트리지 교환 요망** *i* 알아두기 **E-APU 카트리지 교환은 당사 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 교환하고, 교환 정보를 입력해야 합니다.**
연료부족 경고등 사양 적용시	 HXGS270	연료의 잔류량이 적을 때 경고등이 점등 **경고등이 점등되면 바로 연료를 보충** ⚠ 주의 **연료가 완전 소모되어 운전할 경우 엔진 및 연료장치에 고장을 일으킬 수 있으므로, 경고등이 점등 시 즉시 연료를 보충하십시오.**
전/후륜 라이닝 (패드) 표시등 사양 적용시	 WGD-27	전/후륜 브레이크에 라이닝(패드) 마모센서 장착차량의 경우 전륜 또는 후륜 브레이크 라이닝(패드)이 마모되어 교환 시기가 되면 라이닝(패드) 표시등이 점등 **전륜 또는 후륜 마모 센서가 고장나면 라이닝(패드) 표시등이 점멸, 이 경우 당사직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검 요망** ⚠ 주의 **브레이크 라이닝(패드)을 교환 할때는 전륜, 후륜 라이닝 (패드)을 신품으로 동시에 교환하십시오.**
중립기어 표시등	 SV941A01	변속기 기어의 위치가 중립 상태일 경우에 점등 시동 시 「N」 점등을 확인한 후 브레이크 페달을 밟고 시동
스톱 표시등	STOP	실내 부착된 승객 요청 버튼을 누르면 점멸 ※ 시외 버스만 해당 됩니다.
닐링 표시등 사양 적용시	 WPY11D	닐링 스위치를 「ON」 으로 하거나 닐링장치가 고장일 때 점등
쿨링팬 경고등 사양 적용시	 COOL WPY-212	엔진 쿨링 시스템의 고장이나 배선의 단선 또는 단락 발생 시 점등 점등 시 가까운 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 정비 요망

명칭	경고등 및 표시등	설명 (작동조건)
요소수/SCR 시스템 경고등 사양 적용시	 SCR-S	요소수/SCR 및 엔진 EGR 고장 시 점등 **점등상태에서 계속 운행 시 경고등이 점멸, 엔진 출력과 차량의 속도 제한, 가까운 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검 요망**
요소수 잔량 경고등 사양 적용시	 WTQ-214	요소수 잔량이 요소수 탱크 유효용량의 12% 이하가 되면 점등, 요소수 보충 필요 요소수를 보충하지 않고 계속 운행하다가 탱크 유효용량의 4% 이하가 되면 요소수 잔량 경고등과 요소수 시스템 경고등이 동시에 점멸, 엔진 출력 제한 **이 후 1% 미만이 될 경우 속도까지(약 20km/h) 제한, 신속히 요소수 보충 필요** ※ 요소수 주입은 4장 「요소수(AdBlue, DEF) 주입하기」를 참고하십시오.
매연 필터 장치 (DPF) 수동 재생 표시등 (호박색) 사양 적용시	 매연 필터 장치(DPF)	매연 필터 장치(DPF)에 포집된 수트(SOOT, 검댕)를 수동으로 재생시켜야 할 때 점등 점등 시 매연 필터 장치(DPF) 수동 재생 스위치를 3초간 누른 후 떼어서 수동 재생 수행 ※ 수동 재생 방법은 9장 「매연 필터 장치 재생시키기(DPF)」를 참고하십시오. ※ 매연 필터 장치(DPF) : Diesel Particulate Filter
매연 필터 장치 (DPF) 자동 재생 표시등 (녹색) 사양 적용시	 매연 필터 장치(DPF)	매연 필터 장치(DPF)에 포집된 수트(SOOT, 검댕)가 자동으로 재생될 때 점등 ※ 자동으로 매연 필터 장치(DPF) 재생이 진행되고 있을 때는 엔진 회전수 및 엔진 소음이 변화되지만, 매연 필터 장치(DPF) 재생을 위한 정상적인 현상으로 차량에 이상이 있는 것은 아닙니다. ※ 자동 재생 방법은 「매연 필터 장치 재생시키기(DPF)」를 참고하십시오.
매연 필터 장치 (DPF) 재생중지 표시등 사양 적용시	 WQV-200	DPF 자동 또는 수동 재생 진행 중에 재생 중지 스위치를 누르면 재생 중지 / 정상운전(비재생)시에 누르면 재생이 되지 않으며 계기판에 표시등 점등, 멀티 디스플레이에 “DPF 재생 중단 상태입니다. 차속이 제한됩니다” 문구 표시 이 후 차속이 약 40Km/h 이하로 제한, 다시 버튼을 눌러 재생 중지를 해제하면 속도제한이 해제되며 주행 중 자동 재생이 진행되거나 수트 (검댕) 포집량에 따라 경고등 점등, 멀티 디스플레이 정차 후 수동재생을 메시지로 안내 ※ 자세한 내용은 9장 「매연 필터 장치 재생시키기(DPF)」를 참고하십시오.

명칭	경고등 및 표시등	설명 (작동조건)
자동변속기 과열 경고등 사양 적용시	 OCY028021	자동변속기의 오일 온도가 과도하게 상승 시 점등
자동변속기 경고등 사양 적용시	 OCY028021	자동변속기 시스템에 이상 발생시 점등
파워모드 작동 표시등 사양 적용시	 WPY-208	파워모드 스위치를 누르면 파워모드 작동 표시등 점등 스위치를 끄면 소등
통합 경고등 사양 적용시	 WVI-5013	통합 경고등은 차량 관련 경고가 필요한 상황이 1가지 이상 발생 시 점등 · 스마트 크루즈 컨트롤 고장 • 스마트 크루즈 컨트롤 센서 오염 • 스마트 크루즈 컨트롤 센서퓨전 에러 • 서비스 알람 경고 상황 해제 시 소등 ※ 차량 사양에 따라 표시되는 경고 상황은 달라질 수 있습니다.
타코그래프 경고등 사양 적용시	T	타코 그래프 이상 발생 시 점등 **가까운 당사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검 요망**
크루즈/엔진 PTO/ 속도제한 (CNG) 표시등 (녹색) 사양 적용시	 WPY-900	크루즈 컨트롤/엔진 PTO(CNG)/속도제한(CNG) 장치 작동 시 점등
ECO-ROLL 작동 표시등 (녹색) 사양 적용시	E-ROLL SPY-003	내리막길과 같은 도로에서 차량의 관성을 이용해 연비를 향상시키는 기능으로, 스위치를 눌러 기능을 활성화하면 점등 ※ 자세한 내용은 5장 「ECO-ROLL 사용하기」를 참고하십시오.

명칭	경고등 및 표시등	설명 (작동조건)
이모빌라이저 경고등 사양 적용시	 WPY-213	시동 스위치를「ON」하면 약 30초 동안 점등 후 소등 **시동 스위치를「ON」했을 때 경고등이 5초 동안 깜빡이면 이모빌라이저 시스템의 고장이 예상되므로, 즉시 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에 문의하신후 점검 및 정비 요망** **스마트 키 장착(키 확인 표시등)** 키 확인 표시등은 상황에 따라 다음과 같이 점등 또는 점멸 • 스마트키가 차내에 있을 경우 : 시동버튼「ACC」또는「ON」상태에서는 표시등이 수초 간 점등되어 시동이 가능 안내 스마트 키가 차내에 없을 경우 : 시동 버튼을 누르면 표시등이 수초간 점멸,시동이 불가함을 알려주며 시동 불가 • 시동버튼「ACC」또는「ON」인 상태에서 도어를 열었다 닫으면, 실내에 스마트 키가 있는지 확인하여, 없을 경우 경고음을 약 5초간 작동 • 시동버튼「ACC」에서「ON」상태로 전환할 때, 스마트 키가 차내에 없으면 표시등이 수초간 점멸, 시동 불가를 안내 • 시동 버튼을 눌렀을 때, 스마트 키의 배터리가 약하면 표시등이 수초간 점멸하여 시동 불가 안내. 이 경우, 스마트 키로 시동 버튼을 직접 누르면 시동가능. 단, 스마트 키 및 관련 장치에 이상이 있으면 표시등이 지속 점멸 • 엔진 ECU로부터 이모빌라이져 관련 신호가 들어오지 않은 경우, 2초 간 점등 후 소등 및 시동 불가. 재시동 희망 시「ON」상태로 전환 후, 해당 표시등을 재확인 요망 • 위와 같은 증상이 반복되는 경우, 즉시 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈서 점검 및 정비 요망

멀티 디스플레이 사용하기 사양 적용시



CPU가 센서 및 스위치류의 신호를 받아 각종 게이지 및 경고등을 표시하고, 고장진단 및 주행정보등을 계기판에 있는 LCD 창을 통해 표시하는 장치입니다.

■ 조작방법



스티어링 휠 우측 리모컨 스위치에 의해 작동됩니다.

① 🗐 : 멀티디스플레이 활성
② ▲/▼ : 상,하 항목 이동
③ OK : 항목 선택, 리셋 버튼

※ 초기 화면 상태에서 “OK”버튼을 누르면 메인메뉴 화면으로 이동합니다.
※ 주행 중 “OK” 버튼을 누르면 메인 메뉴에 표시되는 주요 항목을 순차적으로 확인할 수 있습니다.

■ 멀티디스플레이 표시부



LPY030078K

※ 차량의 사양에 따라 멀티디스플레이 내에 표시 위치 및 내용이 다를 수 있습니다.

① 변속단 표시부(자동) / 중립 표시등(수동)
② 연료 게이지
③ 냉각수 수온 표시부
④ 게이지 표시부
⑤ 적산거리계
⑥ 전압/경고등 표시부
⑦ 정보 표시부
⑧ 시계
⑨ 경고등 표시부

■ 메인 화면

트립 모드, 사용자 설정 모드, 인포메이션 모드, FCA, LDW, DSW, CC, SCC, TPMS, LWS 등 각종 기능 정보가 표시됩니다.

트립 모드



LPY030151K

엔진의 연료분사량과 연료탱크의 연료량 정보등을 종합하여 주행정보 및 주행중의 실 연비를 실시간으로 표시해주는 운전자정보 전달 장치입니다.

명칭	표시 내용
주행가능 거리	• 현재 차량의 잔여 연료량 및 주행조건으로 주행할 수 있는 거리 • 다음의 경우에 "---"를 출력 1. 주행가능거리가 특정거리 이하 2. 연료센서 이상 감지 시.
주행거리 A, B	• 주행거리 A : 차량 출발 후 부터 중간지점까지 주행한 1차 거리 • 주행거리 B : 중간지점에서 원하는 목적지까지 주행한 2차 거리
평균연비	현재까지 소모된 연료량으로 주행한 거리에 대한 평균 연료 소모량
순간연비	• 시동 후 일정속도 이상 주행 시 약 1초 동안 입력된 연비의 평균값 • 가속 페달을 떼게 되면 순간연비는 최대값을 출력
평균속도	현재까지 주행한 속도의 평균
주행시간	현재까지 주행한 총 시간

i 알아두기

※ 트립 모드 화면 별 설명

주행거리 A, B	• 초기화 (Reset) 해당 화면에서 OK 버튼을 1초 이상 누르거나 배터리 탈거 시에 초기화 됩니다. • 화면 정보 주행거리 A,B에 연동하여 평균연비/주행시간/평균속도를 표시하며, 총 주행 거리(초기화 미 실시 시) 또는 구간 거리에 대한 주행정보 파악이 가능합니다.
주행가능 거리	• 초기화 (Reset) 주유(또는 충전)를 하거나 배터리 탈거 시에 해당 화면은 초기화 됩니다. (순간연비 제외) • 화면 정보 주유(또는 충전) 시점에 연동하여 주행가능거리/평균연비/평균속도를 표시하며, 주유(또는 충전)후 주행정보 파악이 가능합니다.
디지털 속도계	• 초기화 (Reset) 시동이 꺼진 후(key off), 약 4시간이 지나거나 배터리 탈거 시에 해당 화면은 초기화 됩니다. (디지털 속도계, 순간연비 제외) • 화면 정보 상기 초기화 시점에 연동하여 평균연비/평균속도를 표시하며, 일일 주행에 대한 주행정보 파악이 가능합니다.

※ 표시내용은 사양에 따라 적용 여부가 다를 수 있습니다.

사용자 설정 모드



LPY030152K

차량 설정을 변경하고, 서비스 주기 설정 값을 입력할 수 있습니다.

명칭	설정 기능
조명 밝기 조절	화면 밝기 조절 (20단계)
운전자 보조	DPF 빠른 재생 / 운전자 주의 경고 민감도 설정 / 햅틱(진동 알림)
사운드	계기판 음성 안내 음량, 음원 음량
편의	게이지 상시 표시 / 후진 기어 디밍 / 후방카메라 상시 표시 / 무선 충전 시스템 설정 **※ 게이지 상시 표시 설정** 요소수 / 수트(SOOT, 검댕) / 전측 에어 / 후측 에어 / 오일 압력게이지의 표시
서비스 시기 알림	엔진오일 / 오일필터 / 에어클리너 / 연료필터 / APU카트리지 / TM오일 / 액슬오일 / 파워스티어링 오일 / 클러치오일 / 쇽업쇼버 / 리프스프링 / V-리브드 벨트 등의 항목 지정
부가기능	온도 단위 / 압력 단위 / 시간제 / 현재시각 / 알람설정(알람, 공회전시간, 휴게시간) ※ 사용자 설정 초기화 가능
햅틱 (진동 알림)	햅틱(진동 알림) 기능 ON / OFF

인포메이션 모드



LPY030153K

게이지, 주행정보, 고장진단 정보가 표시됩니다. 일부 시스템에서는 고장코드를 표시합니다.

명칭	표시 내용
서비스	경고 메시지 / 서비스 시기 알림
주행정보	총 연료 소비량 / 총 공회전 시간
게이지 정보	수트(SOOT, 검댕) / 전측 에어 / 후측 에어 / 오일 압력게이지
고장진단	엔진, ATM, EBS, RETARDER, RAM, SCC, E-CAS, TPMS, LDW, CLUSTER, FAM, DTG, SMK의 고장진단 정보

주행 보조 모드

전방 충돌방지 보조, 차로 이탈 경고, 운전자 주의 경고, 크루즈 컨트롤, 스마트 크루즈 컨트롤, 타이어 공기압 감지 시스템, 라이닝 마모 감지 경보 시스템 등 각종 기능 정보를 표시합니다.

※ 자세한 내용은 각 기능의 설명 페이지를 참조 하십시오.

■ 메인화면 외 표시 내용

명칭	표시 내용
① 변속단 표시부 (자동) / 중립 표시등 (수동)	자동변속기 : 변속 레버 조작 시 변속된 기어 단 수 수동변속기 : 「N」/ 「R」
② 연료게이지	연료 탱크 내의 연료 잔량
③ 냉각수 수온 표시부	엔진의 냉각수 온도 엔진이 과열되면 경고등 점등
④ 게이지 표시부	「사용자 설정 - 편의 - 게이지 상시 표시」에서 선택된 게이지
⑤ 적산거리계	주행한 총 거리 (km) ※ 차량 출고 시 적산거리계가 90km 미만은 정상
⑥ 전압/경고등 표시부	• 전기장치 충전 회로의 전압 **※ 엔진의 시동을 건 후 20V 이하(방전상태) 이거나 30V 이상(과충전) 이면 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검 요망** • 각종 경고등
⑦ 정보 표시부	주행 정보
⑧ 시계	현재 시간
⑨	각종 경고등

정보 표시부 아이콘


스티어링 휠 우측 스위치(🗐)로 선택할 수 있습니다.

모드	심볼	설명
트립 모드	 WPY-217	주행거리, 평균연비, 순간연비, 주행가능거리, 연비운전가이드(EDG), 게이지 정보 등 주행 정보를 표시합니다.
주행 보조 모드	 WQZ-19	전방 충돌방지 보조, 차로 이탈 경고, 운전자 주의 경고, 크루즈 컨트롤, 스마트 크루즈 컨트롤, 타이어 공기압 감지 시스템, 라이닝 마모 감지 경보 시스템 등의 작동 상태를 표시합니다.
인포메이션 모드 (서비스, 주행정보, 고장진단)	 WPY-218	• 서비스, 주행정보, 고장진단 정보가 표시됩니다. • 엔진, ABS, LDW 등 일부 기능 이상 발생시 고장 코드를 표시합니다.
사용자 설정 모드	 WVI-5007	차량 설정(단위, LCD 밝기 조절, 사운드, 편의사항), 운전자 보조항목(DPF 빠른 재생, 운전자 주의 경고(DAW) 민감도 설정, 햅틱(진동 알림) 기능 등)을 변경하고 서비스 설정 값을 입력할 수 있습니다.

※ 표시내용은 사양에 따라 적용 여부가 다를 수 있습니다.

조명 사용하기

■ 조명 스위치



조명 스위치를 돌리면 다음과 같이 작동됩니다.

① AUTO(자동 점등) 위치(사양 적용시)

② OFF(작동 정지) 위치

③ 미등 위치 ④ 전조등 위치

주 의

시동을 끄고 조명을 오래 작동시켜 놓지 마십시오. 배터리가 방전될 수 있습니다.

자동 점등(AUTO)위치 사양 적용시



조명은 시동 'ON' 상태에서 작동합니다.

조명 스위치를 AUTO 위치로 선택하면, 센서가 감지하는 외부의 조도(밝기 정도)에 따라 조명이 켜지거나 꺼집니다.

자동 조명 기능은 운전자를 위한 보조 기능입니다. 안전을 위한 전조등 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 터널, 지하 주차장 등 어두운 장소나 악천후 환경과 같이 전방 시야 확보가 필요한 경우, 수동으로 전조등을 켜는 것을 권장합니다.

※ 안개, 눈, 비 및 흐린 날씨에 차량의 조도는 항상 일정하지 않기 때문에 기후, 계절, 주위 환경에 따라 켜지고 꺼지는 시간이 달라질 수 있습니다.

주 의

- **센서 주변에 다른 장치를 추가하는 경우에는 오작동할 수 있으므로 주의하십시오.**
- **센서 하부에 다른 장치를 추가하지 마십시오.**
- **출고 상태와 다르게 실내 조도에 영향을 줄 수 있는 광차단 코팅 또는 선팅 필름을 앞유리창에 붙일 경우 오작동할 수 있으므로 주의 하십시오.**


미등 위치



미등, 차폭등, 번호판등, 사이드 마커 램프, 계기판등이 조명됩니다.

계기판에 미등 표시등이 켜집니다.

전조등 위치 (≣D)



OPY049571

시동 상태에서 작동합니다.

미등 위치의 조명과 전조등이 켜집니다.

전조등	스위치 위치	사용시기
하향	스위치를 중앙 위치에 놓는다.	마주오는 차가 있거나 앞차를 따라갈 때
상향	스위치를 계기판 방향으로 밀어 놓는다. 또는 운전자 방향으로 당기고 있는다. (계기판에 상향 표시등 (≣●)이 들어옵니다.)	야간 운행시 시야 확보를 원할 때 (마주오는 차 또는 앞차가 없을때에 한하여)
상향 점멸	스위치를 운전자 방향으로 2~3회 정도 당겨 올린다.	타차량의 주의를 환기시킬 때

※ 스위치를 운전자 방향으로 당겼다가(상향) 스위치에서 손을 떼면 자동으로 스위치가 중앙 위치(하향)로 원위치 됩니다.

■ 전조등 상향, 하향 변환

■ 상향



LPY030155K

■ 상향 점멸




LPY030156K

조명 스위치가 전조등 위치에 있을 때 전조등 상향, 하향 변환이 가능합니다.

⚠ 경 고

상향등 사용은 다른 차량의 운전자의 시야를 방해하여 사고를 발생시킬 수 있으므로 반대편 차선이나 전방에 다른 차량이 없을 경우에 사용 하십시오.

■ 방향지시등 및 차선변경


LPY030157K

- 레버를 「L」쪽으로 조작하면 좌측 방향지시등(⇦)이 점멸하고, 「R」쪽으로 조작하면 우측 방향 지시등(⇨)이 점멸됩니다.
- 회전한 후 스티어링 휠을 놓으면 자동으로 복원되고 방향지시등은 소등됩니다.
- 완만한 커브에서 자동으로 복원되지 않는 경우는 손으로 레버를 원위치 시키십시오.


■ 원터치 방향 지시등 사양 적용시

- 차선 변경 시 조명 스위치를 살짝 움직여(B 위치) 스위치가 다시 원위치 되더라도 방향지시등은 설정에 따라 3회/5회/7회 작동합니다.
  이는 차선 변경 시 방향지시등 스위치를 잡고 있지 않더라도 작동되도록 도와주는 기능입니다.
- 계기판 내 멀티 디스플레이 사용자 설정모드의 환경설정에서 운전자가 직접 원터치 방향지시등 기능을 해제하거나 및 깜빡이는 횟수(3회/5회/7회)를 선택할 수 있습니다.

⚠ 주 의

점멸이 매우 빠르거나 너무 느릴 때는 전구 의 단선이나 접촉 불량일 수 있습니다. 이럴 경우 가까운 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

■ 안개등



LPY030158K

안개나 눈, 비 등으로 차량식별이 어려울 때 사고를 미연에 방지하기 위해 사용합니다.

미등을 켠 상태에서 안개등 버튼을 누르면 전방 안개등 및 후방 안개등이 점등됩니다.

다시 한번 버튼을 누르거나 조명 스위치를 「OFF」 위치로 돌리면 소등됩니다.

⚠ 주 의

전력 소모가 크므로 비나 안개 등으로 시계가 나쁜 경우에만 사용하고 그렇지 않은 경우에는 끄십시오.

■ 유용한 부가 조명 기능

배터리 방전 방지

차량 조명을 켜 놓은 채 조명을 끄는 것을 깜빡하고 하차 시 차량 조명을 자동으로 소등시키는 기능입니다.

- 미등이 켜진 상태에서 시동 키를 분리하고(스마트키 차량은 시동을 끄고) 전방 도어를 열게 되면 미등이 꺼져 배터리가 방전되는 것을 방지할 수 있습니다.
- 야간에 정차 시 시동 「OFF」 상태에서 미등을 계속 켜놓고 싶을 때는 키를 분리하고(스마트키 차량은 시동을 끄고) 전방 도어를 연 상태

에서 조명 스위치를 OFF 시켰다가 다시 미등을 켜십시오.

주 의

배터리 방전 방지 기능에 너무 의존하지 말고 차량을 떠날 때는 반드시 차량 조명 및 각종 램프를 끄십시오. 배터리가 방전될 수 있습니다.

전자 제어 장치 안정화

정상 작동하는 램프에서 순간 깜빡임 현상이 발생할 수 있습니다. 이 현상은 차량 전자 제어 장치의 안정화 기능에 의한 것으로 깜빡임 후 램프가 다시 켜질 경우 차량에 이상이 있는 것이 아닙니다.

하지만, 깜빡임 후 램프가 꺼지거나 위의 현상이 반복될 경우에는 차량 전자 제어 장치의 오류 일 수 있으니 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

주 의

미등 스위치를 ON 하였을 경우 해당 램프가 켜지지 않으나, 전조등 스위치를 ON 하였을 경우 전조등 및 미등이 켜지는 현상이 발생할 수 있습니다. 이 현상은 차량 전자제어 장치나 통신 계통의 고장에 의한 것일 수 있으므로 가까운 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

주간 주행등 (DRL ; Daytime Running Light) 사양 적용시

주간 주행등 (DRL)은 낮시간에도 자동으로 점등되어 다른 사람들이 차량을 쉽게 볼 수 있도 록 합니다. 특히 해질 무렵이나 해뜨기 직전에 차량의 접근을 쉽게 인식하도록 합니다. 엔진 시동 후에 자동으로 점등됩니다.

주간 주행등은 다음과 같은 경우 기능이 해제 됩니다.

- 전조등 또는 전방 안개등 점등 시
- 시동「OFF」또는「ACC」상태일 때

엔진 공회전(IDLE)스위치 사용하기

■ 크루즈 컨트롤 적용 사양 적용시



LPY030159K

■ 스마트 크루즈 사양 적용시



LPY030160K

겨울철 초기 시동을 걸때나 여름철에 에어컨을 사용할 때와 같이 엔진에 부하가 많이 걸려 엔진 공회전 상태가 불안정할 때 사용하십시오.


1. 기어를 중립상태로 하고 브레이크 페달을 밟고 시동을 거십시오.
2. 크루즈 컨트롤 또는 스마트 크루즈 컨트롤 장치가「OFF」상태에서 IDLE 스위치를「+ SET」또는「+」쪽으로 움직이면 0.5초당 25rpm 씩 증가하고 반대로「- SET」또는「-」쪽으로 움직이면 0.5초당 25rpm 씩 감소합니다.

3. 한번 조정된 공회전수는 다음 시동시에 새로 설정된 공회전으로 시동됩니다.

※ 공회전시 엔진소음이 클 경우 임의조절하십시오.
※ 냉방성능 향상을 위해 에어컨 작동 시 IDLE UP/DOWN 기능이 작동 되지 않습니다.

와이퍼·와셔 스위치 사용하기

■ 와이퍼 스위치



위치에 따라 다음과 같이 작동합니다.


- INT : 간헐적으로 작동합니다. 속도 조절 노브 ①를 돌려 2 ~ 11초 범위에서 조정할 수 있습니다.
- LO : 보통 속도로 작동
- HI : 빠른 속도로 작동

주 의

다음과 같은 주의사항을 숙지하여 와이퍼 사용 시 고장을 유발하지 않도록 하십시오.

- **유리창이 건조할 때는 와이퍼를 작동시키지 마십시오.**
- **유리창과 와이퍼 세척시 가솔린, 신나와 같은 유기용제는 사용하지 마십시오.**
- **와이퍼에 인위적인 힘을 가하여 강제적으로 작동시키지 마십시오.**
- **겨울철 와이퍼가 유리창에 얼어붙었을 경우, 와이퍼를 작동시키면 와이퍼 링크가 이탈되거나 모터가 손상될 수 있으므로 주의 하십시오.**

■ 와셔 스위치



노브를 누르면 와셔 액이 앞 유리에 분사되고 와이퍼가 2~3회 작동됩니다.


주 의

다음과 같은 주의사항을 숙지하여 와셔 사용 시 고장을 유발하지 않도록 하십시오.

- **와셔를 20초 이상 계속 작동하지 마십시오.**
- **와셔탱크 내에 와셔가 부족할 경우 와셔를 작동하지 마십시오. 와셔액은 수시로 확인하여 부족하면 보충하십시오.**
- **유리창과 와이퍼 세척시 가솔린, 신나와 같은 유기용제는 사용하지 마십시오.**
- **겨울철에는 얼지 않는 와셔액을 사용 하십시오.**

보조 브레이크 시스템 사양 적용시 사용하기

■ 브레이크 연동스위치



보조 브레이크(배기, 제이크, 라티더 브레이크)를 풋 브레이크와 연동하여 각 보조 브레이크 스위치를 별도로 작동하지 않고 풋 브레이크 조작만으로 보조 브레이크들을 작동시키는 기능입니다.

스위치를 눌러 연동시키고 다시 눌러 연동을 해제할 수 있습니다.

■ 배기 브레이크 사양 적용시



레버를 가볍게 당겨「ON」으로 하고 가속 페달 및 클러치 페달에서 발을 떼면 배기 브레이크가 작동되어 지시등이 점등됩니다.


이때, 가속 페달 또는 클러치 페달을 밟으면 배기 브레이크는 해제됩니다.

배기 브레이크 제동력은 변속기 저속 단수이거나 엔진 RPM이 높을수록 큽니다. 또한, ABS가 작동할 경우나 기어 중립 상태일 때는 배기 브레이크는 작동되지 않습니다.

배기 브레이크를 사용함으로써 다음과 같은 효과가 있습니다.

- 드럼 온도 상승을 억제하여 페이드 현상 방지
- 브레이크 사용 감소로 인한 라이닝 수명 증대

■ 제이크 브레이크 사양 적용시



제이크 브레이크는 디젤엔진의 감속장치로 운전자의 스위치 신호에 의해 ECU가 실린더 헤드에 장착된 제이크 브레이크의 마그네틱 밸브를 동작시켜 엔진이 에어 컴프레서처럼 작동하여 구동륜에 감속동작을 전달하므로 차량이 감속운행이 될 수 있도록 도와줍니다.

제이크 브레이크는 차량의 감속 장치이며, 차량의 정지장치가 아닙니다.

제이크 브레이크 작동 시 표시등( )이 점등됩니다.

※ 엔진의 배기량에 따라 제동력 차이가 발생하여 엔진에 따라 각 단 수 제동력 조정방법은 다릅니다.

D6CP 엔진

1단 - 6개 실린더를 모두 작동시키지만 터보차저를 이용하여 실린더 내부로 들어가는 공기량을 조절하여 전체 제동 마력의 2/3가 발휘할 수 있도록 합니다.

2단 - 6개 실린더를 모두 작동시키고 터보차저를 이용 하여 실린더 내부로 들어가는 공기량을 최대로 하여 전체 제동 마력을 발휘할 수 있도록 합니다.

제이크 브레이크 작동조건

- 제이크 브레이크를 조작하기 전에 엔진의 온도가 충분히 도달했는지를 확인 후에 조작 하십시오.
  - 엔진 회전수가 1000rpm 이상
  - 연료가 분사되지 않을 때
  - 가속 페달을 밟지 않았을 때
  - ABS가 작동되지 않을 때
  - 제이크 브레이크 스위치가「ON」
  - 크루즈/PTO 선택 제어상태가 아닐 때
- 위의 조건을 만족 시 클러치 페달에서 발을 떼면 자동으로 작동됩니다.

⚠ 주 의

- **차량의 감속 운행 필요시 외에는 제이크 브레이크 스위치는 항상「OFF」상태로 유지하여 운행 하십시오.**
- **제이크 브레이크「ON」상태에서 클러치페달을 밟지 않고 변속 하지 마십시오. 엔진이 파손될 수도 있습니다.**
- **미끄러운 도로에서는 제이크 브레이크를 사용하지 마십시오.**
- **만일 구동륜이 움직이지 않거나 차량이 좌우로 흔들리는 경향이 있으면 즉시 작동을 중지하고 도로 사정이 호전될 때까지 제이크 브레이크를 사용하지 마십시오.**

■ 리타더 브레이크 사양 적용시



브레이크 페달을 자주 밟아야 할 때 사용합니다. 리타더 브레이크는 유체의 저항을 이용하므로 브레이크 라이닝(패드)의 교환 시기를 연장해줄 뿐만 아니라 안전 주행에 도움을 줍니다.

작동방법

1. 다기능 스위치에 표시된 리타더 스위치를 작동 시키십시오.

※ 리타더의 감속 범위는 다음과 같습니다.

	ZF
1단	Bremsomat 기능
2단	전체 성능의 40%
3단	전체 성능의 80%
4단	전체 성능의 100%

※ Bremsomat 기능 : 일반적으로 긴 내리막길을 주행할 때 사용합니다.
중력에 의해 차량이 가속되는 것을 제어함으로써 리타더 스위치 1단 작동시킬 때의 속도로 유지시켜 줍니다.

2. 가속 페달을 밟으면 리타더 작동은 중지되고 계기판의 표시등(⟲)은 소등됩니다. 발을 떼면 리타더가 다시 작동하여 차량의 속도를 줄여 줌과 동시에 계기판의 표시등이 점등됩니다.
3. 리타더 경고등(⟲!)이 점등되면 즉시 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.


⚠ 주 의

- **리타더 작동시 발생된 제동열은 엔진 라디에터에서 냉각을 시킵니다. 리타더 손상을 방지하기 위해 과열시 제동력이 점진적으로 약해집니다. 가급적 리타더 레버를 저단에서 고단으로 순차적으로 변속 하십시오.**
  냉각수 온도가 낮아지면 제동력이 회복 됩니다.
- **리타더가 장착된 수동 변속기 차량은 리타더를 작동 시킨 상태에서 주행 중 변속 과정에도 리타더가 작동하여 변속 충격이 발생할 수 있습니다. 감속이 필요한 경우에만 리타더를 사용하십시오.**

i 알아두기

리타더 스위치를 켠 상태에서 10km/h 이하로 속도를 줄인 후 가속 페달을 밟아 재가속시 15km/h 이하 구간에서 가속페달을 놓더라도 리타더가 작동하지 않을 수 있습니다. 이는 저속 구간에서 제동 효과가 적은 리타더의 수시 작동을 방지하여 리타더 내구력 및 오일 교환 주기를 증대하기 위함이며 고장이 아닙니다.

■ 주차 브레이크



⚠ 주 의

- **차량에서 하차하기 전에 반드시 주차 브레이크를 작동하고 작동 상태를 확인하십시오.**
- **주차 브레이크 해제 후에 계기판의 주차 브레이크 작동 표시등 소등 여부를 확인하십시오.**
- **주차, 정차시는 가능한 한 평탄한 장소에 서 실시 하십시오. 경사진 곳이나 노면이 평평하지 않은 장소에서 주/정차 시 주차 브레이크가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.**
- **주차 브레이크 해제 시 경고등이 점등되거나 경고음이 울리면 브레이크 계통 이상 유무를 점검 하십시오.**
  1. 탱크 내의 공기압력 정상 여부
  2. 브레이크 슈 간극 과다 여부
  경고등 점등 또는 경고음이 울릴 경우 즉시 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
- **차량 출발시 주차등에 불이 꺼져 있는지 확인 후 출발 하십시오.**

1. 주차 브레이크 레버를 「ON」 ① 위치로 당기면 '딸깍' 소리와 함께 주차 브레이크가 작동합니다.
2. 주차 브레이크 작동 시 계기판의 주차 브레이크 작동 표시등(Ⓟ)이 점등됩니다.

3. 노브 로킹 레버 ②를 위로 당기고 주차 브레이크 레버를「OFF」③ 위치로 밀면 주차 브레이크가 해제됩니다.

경 고

- **주차 브레이크는 내부 확장식으로서 강력한 제동력을 내므로 차량 주행중에는 긴급할 때를 제외하고는 사용하지 마십시오.**
- **압축 공기압이 4.8kg/cm² 이하일 때는 매우 위험하오니 차량 운행을 해서는 안됩니다.**
- **주차 브레이크 노브를 급하게 당기면 뒷바퀴만 제동되어 차가 옆으로 돌아갈 우려가 있으므로 주차 브레이크 레버의 조작은 충분히 속도를 늦춘 후 하십시오.**
- **주차시 주차 브레이크가 완전한 상태로 체결되어 있는지를 항상 확인 하십시오. 완전한 상태로 체결되어 있지 않을 경우 외부충격 등에 의해 차량이 미끄러져 심각한 사고가 일어 날 수 있습니다.**

완전 체결 상태 확인방법

주차 브레이크 레버를 주차 (ON) 위치로 작동시킨 후 주차 브레이크 레버를 전후로 움직여 해제 방향 (OFF)으로 레버의 움직임이 없어야 합니다.

경 고

경사로 주차시 주차 브레이크 체결 후 전륜 및 후륜 타이어에 반드시 고임목을 고이십시오.

스위치 사용하기

■ 운전석 열선 스위치 사양 적용시



좌석에 내장된 열선에 전원을 공급하여 좌석을 따뜻하게 가열시켜 추울 때 승차감을 좋게 해줍니다.

스위치를 누르면 좌석 열선이 작동되며, 다시 한 번 누르면 해제됩니다.

경 고

- **과열 방지를 위해 좌석에 모포나 방석 등을 올려놓은 상태로 사용하지 마십시오.**
- **장시간 사용 시 발열이나 저온 화상을 입을 수 있으니 주의하십시오.**

주 의

- **요철 형태의 중량 물을 좌석 위에 올려 놓거나 바늘, 정과 같은 예리한 물건을 올려 놓지 않도록 하십시오.**
- **좌석을 세척할 때 신나, 벤젠, 알코올, 가솔린 등의 유기 용제를 사용하지 마십시오. 히터 및 좌석 표면을 손상시킬 우려가 있습니다.**

■ 매연필터 장치(DPF) 수동재생/재생 중지 스위치 (디젤)



① 수동 재생 스위치
배기파이프의 매연 필터 장치(DPF)에 포집된 (SOOT)를 재생 시킬 수 있습니다.

② 재생 중지 스위치
DPF 수동이나 자동 재생 진행 중 재생을 중단 합니다.

⚠ 주 의

매연 필터장치 (DPF) 재생 중 열기로 인한 화재위험 등 안전을 위한 긴급상황을 제외한 불필요한 잦은 중단은 매연 필터장치 고장의 원인이 됩니다. 긴급상황을 제외하고는 재생 중 중지를 삼가하십시오.

자세한 내용은 9장 「매연 필터 장치 재생시키기 (DPF)」를 참고하십시오.

■ 미러 열선 스위치 ⊕사양 적용시



비가 올때 또는 겨울철 눈과 성에 제거시 사용합니다. 스위치를 누르면(스위치 램프 점등) 미러에 내장된 열선이 작동됩니다. 엔진시동 상태에서만 작동되며 15분후 자동으로 「OFF」됩니다. 15분 이내에 「OFF」 시키려면 스위치를 다시한번 누르십시오.

⚠ 주 의

사용하지 않을 때는 꼭 스위치를 끄십시오. 배터리 조기방전의 원인이 됩니다.

※ 차량의 사양에 따라 스위치에 표시된 모양이 다를 수 있습니다.

■ 배터리 릴레이 스위치



전기 회로의 메인 스위치입니다.

스위치를 눌러 「ON」시키면 지시등이 점등되며 모든 스위치와 게이지 등이 작동됩니다. 다시 한 번 눌러 「OFF」시키면 모든 전기가 차단됩니다.

※ 비상 경고등 및 자동문 작동은 배터리 스위치와 관계없이 작동됩니다.

경 고

- **엔진이 회전중일 때는 배터리 스위치를 절대로 끄지 마십시오. 전기 계통의 고장을 일으킬 뿐만 아니라 각 게이지 스위치가 작동되지 않으므로 대단히 위험합니다.**
- **엔진을 정지하고 켜 놓은 상태로 장시간 방치하지 마십시오. 불필요한 전기가 흘러 방전될 우려가 있습니다.**

■ 운전석등 스위치



운전석등 스위치를 누르면 운전석 상부에 있는 운전석등이 점등 되며 다시 한번 누르면 소등됩니다. 운행시에는 소등 시키십시오.

■ 독서등 스위치




독서등 스위치를 누르면 승객석에 있는 독서등을 켤 수 있습니다.

다시 한번 독서등 스위치를 누르면 독서등이 소등되며 승객석에서 독서등을 켤 수가 없습니다.

※ 차량의 사양에 따라 스위치에 표시된 모양이 다를 수 있습니다.


■ 운행정보 스위치 (+)사양 적용시



운행정보 스위치를 누르면 자동 안내 방송을 시작합니다.

※ 차량의 사양에 따라 스위치에 표시된 모양이 다를 수 있습니다.


■ 실내등 스위치



실내등 스위치를 누르면 실내등이 점등 되며, 다시 한번 누르면 소등 됩니다.

※ 차량의 사양에 따라 스위치에 표시된 모양이 다를 수 있습니다.

■ 실내등(무드기능) 스위치 (+)사양 적용시



스위치를 누르면 사각 LED 실내등의 전/후방 무드등이 점등 되며, 다시 누르면 소등됩니다.

■ 선반 무드등 스위치 (+)사양 적용시



무드등 스위치를 누르면 선반 아래 무드등이 켜집니다. 무드등의 조명을 바꿀 때는「▲/▼」스위치를 누르면 바뀝니다.

■ 라인 라이트 스위치 사양 적용시



스위치를 누르면 루프 2열 라인등이 점등됩니다. 조명을 바꿀 때는 「▲/▼」스위치를 누르면 바뀝니다.

■ 플로워 램프 스위치 사양 적용시



플로워 램프 스위치를 누르면 승객석 아래쪽 통로등이 점등됩니다.

조명을 바꿀 때는 「▲/▼」 스위치를 누르면 바뀝니다. (사양적용시)

■ TV 메인 스위치



TV 메인 스위치를 누르면 TV에 전원이 들어와 TV를 볼 수가 있습니다. TV세트에 있는 전원 스위치는 「ON」 상태여야만 TV를 켤수 있습니다.

※ 차량의 사양에 따라 스위치에 표시된 모양이 다를 수 있습니다.

※ TV 사용방법에 대한 자세한 내용은 업체에서 공급하는 사용설명서를 참조 하십시오.

■ 닐링 스위치 사양 적용시



닐링 스위치는 승객이 쉽게 승하차 할 수 있도록 차량 높낮이를 조절할 때 사용합니다. 닐링 스위치는 배터리 릴레이 스위치 「ON」 상태에서 작동합니다.

멀티디스플레이 화면

작동 화면	상태	차고
	화살표 깜빡임	닐링 중
	화살표 켜짐	닐링 완료
	화살표 깜빡임	차고 복원 중
	화살표 켜짐	차고 복원 완료

차량하강(높이를 낮출 때)

주차 브레이크 레버를 당긴 상태에서 닐링 스위치를「KNEELING」쪽으로 누르면 약 5~10초 사이에 차량의 높이가 낮아집니다. 차량이 하강하는 동안 계기판 내에 표시등이 점등되어 사용중임을 알려줍니다.

차량복귀(높이를 높일 때)


- 주차 브레이크를 해제하거나 차량 높낮이 조절 스위치를「NORMAL」쪽으로 누르면 약 5~10초 사이에 차량의 높이가 원 상태로 복귀됩니다.
- 차량 높낮이 조절 스위치가 눌러진 상태에서 주차 브레이크를 해제시키면 경고음이 울리면서 차량 높이가 원 상태로 복귀됩니다. 경고음이 울리면 차량 높낮이 조절스위치를 눌러 원위치 시키십시오.

※ 닐링이 작동 중에 차량 속도가 7km/h 이상이면 작동이 중지되고 통상의 차고로 복귀합니다.

⚠ 주 의

차량 높이가 완전히 복귀되지 않은 상태에서 출발하지 마십시오. 완전히 복귀하지 않는 상태에서 출발하면 범퍼 또는 기타 부품이 노면과 접촉하여 손상될 수 있습니다.

■ ECAS 스위치 사양 적용시



차체보호, 승차감, 주행 안정성 등을 확보하기 위해 차고를 상승시키거나 하강시키는 장치입니다.

멀티디스플레이 화면

작동 화면	상태	차고
표시 없음	-	일반주행차고
	화살표 깜빡임	상승 중
	화살표 켜짐	상승 완료
	화살표 깜빡임	하강 중
	화살표 켜짐	하강 완료
	화살표 깜빡임	차고 조절 중
	화살표 켜짐	차고 조절 완료

- ECAS 높이조절 스위치를 「UP」으로 누르면 차량의 높이가 표준보다 30mm 상승합니다. 험로를 주행할때 사용하십시오.
- 차량의 속도가 30km/h 이상이면 표준 높이로 복원됩니다.
- ECAS 높이조절 스위치를 「DOWN」으로 누르면 차량의 높이가 표준보다 30mm 하강합니다.

※ 차량의 사양에 따라 스위치에 표시된 모양이 다를 수 있습니다

주의

- **차고 조절 장치 사용 전 닐링 스위치를 「NORMAL」(복원) 위치에 두십시오.**
- **ECAS 고장 경고등이 계속해서 깜박이면 차고 조절 장치 고장일 수 있습니다. 당사 직영 하이테크센터 또는 상용 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.**

경고

- **정비 시에 차고 조절 장치를 작동시키면 안전사고가 발생할 수 있으므로 주의 하십시오.**
- **일반 운행시에는 정상 차고로 복원 시킨 후 운행하십시오.**

■ AC 220V 인버터 스위치



스위치를 누르면 승객석에서 휴대폰 배터리 충전, 노트북을 사용할 수 있는 전원이 공급 됩니다.

■ 리모컨 미러 스위치 사양 적용시



좌측 사이드 미러를 조절할 때는 스위치레버 ①를 좌측(L)으로, 우측 사이드 미러를 조절할 때는 우측(R)으로 스위치를 선택하여 원하시는 방향으로 좌·우·상·하 (▲)부분을 누르면 미러의 각도 조절이 됩니다.


■ 에어혼 스위치 사양 적용시



스위치를 누르고 경음기를 누르면 에어혼이 울립니다.


■ 루프해치 환풍 스위치

수동 작동 방법



루프해치 핸들을 밀어서 작동합니다.

자동 작동 방법




FR/RR 스위치를 누르면 루프해치가 앞쪽/뒤쪽 방향으로 경사지게 열리며 자연 환풍 기능을 합니다.

닫을 때는 스위치를 중앙으로 위치 시키십시오.

(열린 상태에서 시동이 OFF 되면 루프해치가 자동으로 닫힙니다.)

후방 주차 거리 경고 (PDW) 사용하기


LPY030185K

초음파를 이용하여 물체 감지, 범퍼와 일정거리 사이에서 물체가 감지되면 거리에 따라 3단계로 경고가 발생합니다.

후방 주차 거리 경고는 후진 시 차량 후방 센서로부터 약 150cm 이내에 있는 물체와의 거리를 감지하여 경고음으로 운전자에게 장애물이 있음을 알려주는 보조 기능입니다.

⚠ 경 고

후방 주차 거리 경고는 운전 보조 기능으로, 운전자의 주의 의무를 소홀히 해도 된다는 것을 의미하는 것이 아닙니다.

후방 센서가 감지 가능한 범위 및 물체는 한정되어 있어 장애물이 전부 감지되는 것이 아니므로 후방 주차 거리 경고가 없을 때와 마찬가지로 신중히 운전 하고 후방의 장애물은 직접 확인 하십시오.

후방 주차 거리 경고는 주위 환경 및 여러 조건에 의해 감지기능이 작동되지 않을 수도 있어 후방 주차 거리 경고만 믿고 운전하면 사고가 발생할 수도 있습니다.

※ PDW는 Parking Distance Warning 의 약자입니다.

■ 작동 설명

작동 조건

- 시동 스위치가「ON」인 상태에서 후진시 작동됩니다. 단, 5km/h 이상의 속도에서는 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 후진시 감지거리는 약 150cm 이내입니다.
- 동시에 감지되는 부분이 2개 이상일 때는 보다 가까운 곳이 우선 감지됩니다.

경고 표시 및 경고음

장애물과의 거리		표시등	경고음
후방	100~ 150 cm	 SPY-004	삐 -- 삐 --
	50~ 100 cm	 SPY-006	삐 - 삐 - 삐 -
	50 cm 이내	 SPY-005	삐 (연속음)

■ 비작동 조건

후방 주차 거리 경고는 일부 특정 상황에서는 비작동, 오작동, 감지범위 축소의 가능성이 있습니다.

구분	조건
비정상 작동	1. 센서가 결빙되었을 때 (해빙되면 정상적으로 동작을 수행함) 2. 센서에 눈이나 물방울 등의 이물질이 센서의 표면을 막았을 때 (이물질이 제거되거나 센서 표면의 장해물을 제거하면 정상동작을 수행함)
오작동	1. 요철길, 자갈길, 언덕길, 풀숲을 후진할 경우 2. 차량의 경적, 오토바이의 엔진음, 대형차의 에어 브레이크 등 초음파를 발생하는 물체가 근접한 경우 3. 폭우나 물보라가 치는 경우 4. 센서 부근에서 송신 기능을 가진 무선장치를 사용하는 경우 5. 센서가 눈에 덮인 경우
감지범위 축소	1. 센서의 감지부에 눈이나 물방울 등의 이물질이 부착되어 있을 때 (이물질이 제거되면 정상 감지범위로 회복됨) 2. 폭염이나 혹한 시 3. 직경이 14cm, 길이 1m보다 작은 물체 감지 시
감지 불가 물체	1. 뾰족한 물체나 로프와 같이 가는 물체 2. 면이나 스폰지, 눈 등과 같이 음파를 흡수하기 쉬운 물체

■ 관리 요령

- 위험경보는 후진속도, 장애물의 형상에 따라서 순차적으로 이루어지지 않을 수도 있습니다.
- 범퍼의 높이 또는 센서의 장착상태가 변화되거나 범퍼 근처의 센서가 감지 가능한 영역에 출고시 차량에 부착된 장치 이외에 액세서리를 부착한 경우에는 오작동할 수 있습니다.
- 센서로부터 50cm 이내의 영역에서는 물체가 있어도 감지되지 않거나 다른 영역의 경고음이 발생할 수 있습니다.
- 센서가 이상이 있을 경우 센서가 결빙되었거나 눈, 물방울 등이 묻어 있을 수 있으므로 센서의 상태를 확인하여, 오염시 부드러운 헝겊 등으로 닦아내십시오.
- 센서의 표면을 힘주어 세게 누르거나, 딱딱한 물체로 충격을 가하거나 날카로운 물체로 긁는 등 센서의 표면이 손상되는 행동은 삼가십시오.

⚠ 경 고

도로에 있는 기물과 보행자, 특히 아이들을 피하기 위해 차를 움직이는 경우에는 최대한 주의를 기울이십시오. 후방 센서의 감지 가 능한 범위 및 물체는 한정되어 있어 장애물을 감지할 수 없는 경우가 있습니다.

⚠ 주 의

- **이 기능은 후방 센서가 장착되어 있는 부위 이외는 감지할 수 없습니다. 또한 센서와 센서의 중앙부분, 낮은 장애물, 가는 장애물 등은 감지할 수 없으므로 반드시 직접 확인하십시오.**
- **차를 빌려줄 경우에는 반드시 운전자에게 본 내용을 전달하여 사고를 미연에 방지하십시오.**

■ 자기진단 기능

후방 주차 거리 경고는 센서의 고장여부를 스스로 판단할 수 있는 자기진단 기능이 있습니다.

1. 차량 시동후 변속레버를 「R」(후진) 위치로 이동시 “삐”하는 경고음이 한번 울려 후방 주차 거리 경고가 정상적으로 작동됨을 알려줍니다.
2. 이때, 경고음이 울리지 않거나 경고음이 반복적으로 작동하면 감지센서의 훼손여부 및 후방 주차 거리 경고의 비작동 조건을 확인 후 후방 주차 거리 경고의 고장으로 판단되면 가까운 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

⚠ 경 고


본 기능의 고장에 따른 차량의 사고, 손상 등은 보증하지 않습니다. 반드시 자기진단 및 점검을 통해 고장유무를 확인하십시오.

후방 모니터 (RVM) 사용하기

사양 적용시



LPY030075K



LPY030186K

후진할 때 차량의 후방을 화면에 보여주는 주·정차 보조 기능입니다.

너비는 차폭을 나타내고, 노란색 라인(①)은 6m, 노란색 라인(②)는 3m, 빨간색 라인(③)은 1m 지점을 나타냅니다.

※ RVM은 Rear View Monitor의 약자입니다.

■ 작동 조건

1. 시동 스위치(버튼) 「ON」 상태 또는 시동이 걸린 상태
2. 변속레버가 「R」(후진) 단에 위치 한 경우 작동합니다.

주 의

- **후방 모니터는 주·정차 보조 기능입니다. 후진 및 주·정차 시 모니터에 나타나지 않는 사각지역이 있으므로 실외 미러를 확인하거나 운전자가 직접 후방 상황을 확인하십시오.**
- **후방 카메라 렌즈 표면에 이물질이 묻으면 카메라가 제 기능을 발휘할 수 없으므로 항상 깨끗하게 유지하십시오.**
- **겨울철에 장시간 정차하거나 실내 주차장에 주차할 때 배기가스나 온도 차로 인해 일시적으로 영상이 흐리게 보일 수 있으므로 주의 하십시오.**

■ 주행 중 후방 뷰 사양 적용시

주행 중에 차량의 속도와 관계없이 차량 후방 영상을 모니터로 확인하여 주행을 보다 안전하게 할 수 있도록 도와주는 보조 기능입니다.


자세한 내용은 별도 지급되는 설명서를 참고하십시오.

주 의

- **후방 모니터는 보조 기능입니다. 화면에 보이는 모습은 실제 차량의 위치와 다를 수 있으므로 안전을 위하여 후방을 직접 확인하십시오.**
- **후방 카메라 렌즈 표면에 이물질이 묻으면 카메라가 제 기능을 발휘할 수 없으므로 항상 깨끗하게 유지하십시오.**


운전석 히터 및 에어컨

■ A 타입



LPY030016K

■ B 타입



LPY030015K


※ 차량의 사양에 따라 스위치 및 디스플레이에 표시된 형상이 다를 수 있습니다.

⚠ 주 의

동절기 차량 실내·외 온도 차에 의해 실내에 결로가 발생할 수 있습니다. 예방을 위해서 내부 공기를 주기적으로 환기 하십시오.

① 상태 표시창
② 풍량 조절(최고 8단) 버튼
③ 풍량 조절(최저 1단) 버튼
④ 온도 조절(0.5℃씩 증가) 버튼
⑤ 온도 조절(0.5℃씩 감소) 버튼
⑥ 제습(서리제거) 선택 버튼
⑦ 풍향 전환 버튼
⑧ 내기/외기 전환 버튼
⑨ 스마트 자동환기 / 공기 청정 모드
⑩ 에어컨 선택 버튼
⑪ 공조시스템 OFF 버튼
⑫ 프리히터 버튼
⑬ 워터펌프 버튼

■ 에어컨 선택 (+사양 적용시)



운전석 에어컨 버튼 ⑩을 누르면 작동등이 점등되고 에어컨이 작동합니다. 다시 한번 누르면 작동등이 소등되고 송풍운전으로 전환 됩니다.

운전석 에어컨 작동 시, 승객석 에어컨 미작동 상태에서도 동시에 작동을 시작합니다.

i 알아두기

▶ 난방(11월~3월)

- **온수 밸브 OPEN, 에어컨 미가동**
- **주 모드 : 차실내기 순환을 통한 난방**

▶ 냉방(5월~9월)

- **온수 밸브 CLOSE, 에어컨 가동**
- **주 모드 : 차가운 실외기 및 내기를 통한 냉방**

▶ 환절기(봄·가을, 3월~4월, 9월~10월)

- **온수 밸브 OPEN, 에어컨 가동**
- **주 모드 : 난방(야간), 냉방(주간), 환기 등**

※ 제습모드 : 운전석 에어컨 냉기를 DEF 모드로 토출하면 신속한 제습효과가 있습니다.

■ 에어컨 온도 조절




온도 조절 버튼 (④, ⑤)을 눌러 원하는 온도로 설정할 수 있습니다.

버튼을 누를 때마다 0.5℃씩 증가 또는 감소하며 17℃ ~ 32℃ 범위에서 설정할 수 있습니다.

에어컨을 가동하는 시기에는 엔진룸 내의 히터용 온수 밸브를 차단하십시오.

■ 내기/외기 선택




- 내부공기 순환모드(점등) : 실내공기를 재순환시킵니다.
- 외부공기 순환모드 : 신선한 공기를 외부로부터 흡입합니다.
- 작동등 점등 시 내부공기 순환모드 입니다.

경 고

실내순환 모드를 장시간 사용하지 마십시오. 창문에 습기가 발생되기 쉬우며, 탑승객 호흡으로 실내공기가 혼탁해져 두통 및 졸음을 유발합니다.

■ 풍향 전환



LPY030190K


풍향 전환 버튼 ⑦을 눌러 공기의 흐름을 원하는 방향으로 선택할 수 있습니다.

제습 선택 버튼 ⑥을 누르면 제습 상태로 고정됩니다.

바람 방향 표시

	얼굴위치 상반신 방향으로 나옵니다.
	바이레벨위치 다리와 상반신 방향으로 나옵니다.
	다리위치 다리방향으로 나옵니다.
	다리/제습위치 다리와 앞유리 방향으로 나옵니다.
	제습위치 앞유리 방향으로 나옵니다. ※ 제습 버튼 ⑥으로 선택 가능합니다.


■ 풍량 조절



LPY030191K

풍량 조절 버튼 (②, ③)을 눌러 8단계로 송풍량을 선택할 수 있습니다.

■ 히터




LPY030192K

에어컨 버튼 ⑩을 눌러 에어컨을 끄고 (작동등 소등) 풍량 및 온도를 조절하여 사용합니다.

히터를 끌 때는 공조시스템 OFF 버튼 ⑪을 누릅니다.

■ 공조시스템 OFF



LPY030193K


공조시스템 OFF 버튼 ⑪을 누르면 에어컨, 송풍, 히터 기능이 정지됩니다. 단 내기/외기 선택은 가능합니다.

5. 습기가 많은 지역에서는 (비올 때 등)제습효과를 높이기 위해 내기/외기 전환 버튼 ⑧을 눌러 외기모드로 작동하십시오. (작동등 소등 시 외기)

⚠ 주 의

- **, 모드에서 과도한 에어컨 작동시 온도차에 의해 실외측 유리에 습기가 발생할 수 있습니다. 이 경우 공기방향을 로 변경하고 풍량조절 스위치는 저단으로 설정 하십시오.**
- **겨울철 및 여름철에는 반드시 AIR INTAKE (공기 흡입부)의 눈이나 젖은 오물(낙엽 등) 등을 제거하십시오. 이로 인해 창문에 습기가 발생되기 쉽습니다.**


■ 실내측 유리 습기/성에 제거 방법



LPY030194K

1. 에어컨 선택 버튼 ⑨을「ON」합니다.
2. 풍량 조절 버튼으로 원하는 풍량을 설정하십시오. (신속히 제거하려면 풍량 조절를 강한 위치에 놓으십시오.)
3. 온도 조절 버튼(④, ⑤)으로 원하는 온도에 설정하십시오.
4. 바람 방향을 또는 위치에 놓으십시오.

■ 스마트 자동 환기 사양 적용시



LPY030195K

스마트 자동 환기 시스템은 CO_2 센서가 차량 내 이산화탄소(CO_2 : carbon dioxide) 농도를 측정하여 정부 기준인2,000ppm 이하를 유지할 수 있도록 내/외기모드 조정 및 블로워를 작동하여 이산화탄소를 자동배출하는 시스템입니다.

버튼을 누르면 스마트 자동 환기 시스템이 작동합니다.

경 고

내기모드로 장시간 운행 시 실내공기가 혼탁해져 두통 및 졸음을 유발할 수 있습니다.

주 의

- **자동 환기 풍량은 1단이나, 사용자가 직접 풍량 조절이 가능합니다.**
- **에어컨 풍량을 최대 (8단)로 작동하면 자동 환기 시스템은 작동하지 않습니다.**


■ 공기 청정 모드



LPY030017K

공기 청정 모드 버튼을 누르면 차량 내 장착된 미세먼지 센서를 이용하여 실내 미세먼지 농도를 감지하고 작동 합니다.

승객석 히터 및 에어컨 사용하기



① 상태 표시창
② 승객석 앞쪽 히터 풍량 조절(최고 8단) 버튼
③ 승객석 앞쪽 히터 풍량 조절(최저 1단) 버튼
④ 승객석 뒤쪽 히터 풍량 조절(최고 8단) 버튼
⑤ 승객석 뒤쪽 히터 풍량 조절(최저 1단) 버튼
⑥ 승객석 에어컨 풍량 조절(최저 1단) 버튼
⑦ 승객석 에어컨 풍량 조절(최고 4단) 버튼
⑧ 온도 조절(0.5℃씩 감소) 버튼
⑨ 온도 조절(0.5℃씩 증가) 버튼
⑩ 에어컨 선택 버튼
⑪ 공조시스템 OFF 버튼
⑫ 에어컨 자동 조절 버튼
⑬ 내기/외기 전환 버튼
⑭ 승객석 앞쪽 히터 풍량 표시
⑮ 승객석 뒤쪽 히터 풍량 표시
⑯ 승객석 에어컨 풍량 표시
⑰ 승객석 설정온도 표시
⑱ 외기 온도(AMB) 표시
⑲실내 온도(INT) 표시
⑳ 승객석 에어컨 자동 조절 표시
㉑ 에어컨 작동 표시
㉒ 에어컨 고장 코드 표시
㉓ 냉매 충전 표시

주 의

동절기 차량 실내·외 온도 차에 의해 실내에 결로가 발생할 수 있습니다. 예방을 위해서 내부 공기를 주기적으로 환기 하십시오.

경 고


히터 및 에어컨을 켜놓고 차안에서 수면을 취하지 마십시오. 사망의 위험이 있습니다.

히터 및 에어컨을 켜 놓고 밀폐된 상태로 장시간 사용하지 마십시오. 두통 및 졸음을 유발할 수도 있습니다.

주 의

- **엔진 시동이 안걸린 시동 스위치 「ON」 상태에서도 히터 및 에어컨을 작동시킬 수는 있지만 효과면에서 엔진 시동상태보다 떨어질 뿐만 아니라 배터리의 조기 방전을 초래할 수 있으므로 되도록 엔진 시동 상태에서 작동 시키십시오.**
- **루프에 설치되어 있는 에어컨 장치 부근에 임의로 액세서리 (스포일러등)을 설치하지 마십시오. 에어컨 응축기의 외기 흡입구를 막아 에어컨 오작동 및 고장을 일으킬 수 있습니다.**


알아두기



LPY030197K

- **시동 스위치(버튼) 「ON」 위치에서 상태표시창 ①에 외기온도 ⑱, 내기온도 ⑲, 설정온도 ⑰가 표시됩니다.**
- **차량 실내의 환기가 필요할 때는 아래와 같은 방법을 사용하십시오.**
  1. **차량이 주행 중일 때는 승객석 에어컨의 내기/외기 전환 버튼 ⑬을 누르면 천정의 에어컨 내부에 있는 환기구가 열려 바깥의 신선한 공기가 실내로 유입됩니다.**
  2. **차 안의 공기 오염이 심하여 환기 시간을 줄이고자 할 때는 에어컨 풍량 조절 버튼 ⑥, ⑦을 사용하여 강제로 환시 시키십시오.**

■ 내기/외기 선택



LPY030198K

- 내부공기 순환모드 : 실내공기를 재순환시킵니다.
- 외부공기 순환모드 : 신선한 공기를 외부로부터 흡입합니다.

작동등 점등 시 내부공기 순환모드로 작동하며 내기/외기 선택은 에어컨 작동과 관계없이 선택이 가능합니다.

알아두기

혹서기 냉방 운전시 외기 선택을 하면 냉방 효과가 저하됩니다.

■ 에어컨 선택




LPY030199K

승객석 에어컨 버튼을 누르면 작동등이 점등되고 에어컨이 작동합니다. 다시 한번 누르면 작동등이 소등되고 송풍운전으로 전환 됩니다.

실내온도가 15°C 이하일 경우 에어컨 컴프레서는 정지됩니다.

■ 에어컨 및 송풍 풍량 조절



LPY030200K

냉방 또는 송풍 작동 시 풍량 조절 버튼을 눌러 4단계로 송풍량을 선택할 수 있습니다.


■ 승객석 앞쪽 히터 풍량 조절



LPY030201K

승객석 앞쪽 히터 풍량 조절 버튼을 눌러 8단계로 풍량을 선택할 수 있습니다.


■ 승객석 뒤쪽 히터 풍량 조절



LPY030202K

승객석 뒤쪽 히터 풍량 조절 버튼을 눌러 8단계로 풍량을 선택할 수 있습니다.

■ 에어컨 온도 조절




LPY030203K

온도 조절 버튼을 눌러 원하는 온도로 설정할 수 있습니다.

버튼을 누를 때마다 0.5℃씩 증가 또는 감소하며 17℃ ~ 32℃ 범위에서 설정할 수 있습니다.

■ 에어컨 자동 조절




LPY030204K

자동 버튼을 누르면 설정온도에 맞춰 냉방 자동 운전을 합니다.

온도는 17℃ ~ 32℃ 범위에서 설정할 수 있습니다.


■ 공조시스템 OFF



LPY030205K

공조시스템 OFF 버튼을 누르면 에어컨, 송풍, 히터 기능이 정지됩니다. 단 내기/외기 선택은 가능합니다.

■ 결로 예방



LPY030206K

동절기 차실내·외 온도차에 의해 실내 표면에 발생하는 결로 방지를 위하여 실내 환기를 아래와 같이 적절히 시켜야 합니다.


작동 방법

1. 내기/외기 전환 버튼 ⑬을 눌러 외기 상태로 전환합니다.
   ※ 작동등 점등 시 내기, 소등 시 외기
2. 풍량 조절 버튼 ⑥, ⑦을 눌러 강제환기 상태로 운전되면 결빙을 예방할 수 있습니다.

경 고

터널을 통과 할때와 같이 바깥 공기가 심하게 탁할 때는 내/외기 설정 스위치를 사용하여 강제적으로 환기 시키지 마십시오. 오히려 탑승객의 건강을 해칠 수가 있습니다.

■ 고장코드 확인




공조시스템 OFF 버튼 ⑪을 누른 상태에서 2초 이내에 내기/외기 전환 버튼 ⑬을 4회 이상 누르면 고장코드가 표시됩니다.

고장코드


E0 : 통신(1분 이상 발생시)
E1 : 고/저압 발생
E2 : 실내온도센서 단선/단락
E3 : 실외온도센서 단선/단락
E4 : 통신고장
E5 : CO2 센서 이상
E6 : 에어컨 전원 공급 불량

■ 냉매 충전 표시



에어컨 선택 버튼 ⑩을 누른 상태에서 2초 이내에 온도 증가 버튼 ⑨을 4회 이상 누르면 냉매 충전 모드로 진입합니다.
(상태 표시창 'CHg' 표시 점멸)
공조시스템 OFF 버튼 ⑪을 누르면 복귀합니다.

프리히터/워터펌프 사용하기



■ 작동준비

1. 연료탱크에 연료가 충분히 채워져 있는지 확인 하십시오.
2. 연료라인의 연결부의 기밀 유지를 확인하여 누유 여부를 확인 하십시오.

3. 연료필터의 오물, 먼지 등으로 막혀 있는지 확인하여 주기적으로 점검 및 청소 하십시오.
4. 차량 엔진 측의 히터용 온수 순환 밸브 열려 있는지 확인 하십시오.
5. 엔진의 냉각수는 충분한지 확인 하십시오.
6. 연소공기 흡입구 및 배기구가 막혀 있는지 확인 하십시오.
7. 온수 회로 계통에 공기가 고여 있는지 확인 하십시오.
   특히, 냉각수 교체 및 보충 시 엔진과 동시에 온수 순환 펌프를 작동하여 냉각수 배관 내의 공기를 제거 하십시오.
8. 온수 순환 펌프는 정상적으로 작동하는지 확인 하십시오.

■ 프리히터

- 프리히터 버튼 ⑪을 누르면 워터펌프 버튼 ⑫의 작동등 점등 및 워터펌프가 작동하고, 프리히터 버튼 ⑪의 작동등 점등 및 예열 종료 (예열시간 : 20~30초)후 버너가 작동됩니다. 버너의 작동과 무관하게 프리히터 버튼 ⑪의 작동등은 점등됩니다.
- 프리히터 버튼 ⑪을 다시 한번 누르면 프리히터 작동등 과 워터펌프 작동등은 소등되며 약 3분 후 프리히터 구동모터 및 워터펌프 모터가 OFF 됩니다.
- 상태 표시창 ①에 프리히터 작동정보 ⑯가 표시됩니다.


■ 워터펌프

- 워터펌프 버튼 ⑫을 누르면 작동등이 점등되고 워터펌프가 작동합니다. 워터펌프가 작동되지 않을 때 작동등은 점등되지 않습니다.
- 프리히터 버튼은 별개의 동작을 함으로 버너는 작동되지 않으며, 프리히터 버튼의 작동등 또한 점등되지 않습니다.

i 알아두기

엔진룸 내 히터용 온수 밸브가 차단되어 있을 경우에 프리히터 스위치와 펌프가 작동되지 않습니다. 프리히터를 작동하기 위해서는 엔진룸내의 온수 밸브가 열려 있어야 합니다.

프리히터 배기구에 흑연 또는 백연 발생시 배기가스 조절방법



- **배기가스 흑연 발생시**
  - 원인 : 흡연 공기량 부족
  - 조절방법 :
    고정 볼트를 풀고 조절레버를 “OPEN” 방향으로 돌리면 공기량을 증가시켜 흑연을 방지할 수 있습니다.
    공기량을 적당히 조절후 고정볼트를 조이십시오.

- **배기가스 백연 발생시**
  - 원인 : 공기량 과다
  - 조절방법 :

    고정 볼트를 풀고 조절레버를 “CLOSE” 방향으로 돌리면 공기량을 감소시켜 백연을 방지 할 수 있습니다. 공기량을 적당히 조절후 고정볼트를 조이십시오.

주 의


프리히터 작동 시 다음과 같은 주의사항을 숙지하여 프리히터 및 차량 고장을 방지하십시오.


- **냉각수 부족시 배관 및 열교환기 내부에 에어 갭(AIR GAP)이 발생하여 과열될 가능성이 있으므로 냉각수를 충분히 보충하십시오.**
- **연료필터는 오손되었을 경우 즉시 교환 하십시오.**
- **프리히터 가동중에 차량 메인 스위치를 차단하지 마십시오.**
- **프리히터가 점화되지 않을 경우 3회이상 프리히터 가동 스위치를 작동하지 마십시오.**
- **버너 헤드를 열어놓은 상태로 작동시키면 대단히 위험하므로 작동시키지 마십시오.**
- **연료탱크에 연료 공급시 프리히터를 작동시키지 마십시오.**

알아두기


- **공기량 부족 또는 공급과잉으로 인한 불완전 연소시에는 연소공기 흡입 소켓의 댐퍼를 이용하여 흡입 공기량을 조절하십시오.**
- **전기용접 등 차체 작업을 할 시에는 배터리 터미널 마이너스(-)쪽의 연결선을 제거 하십시오.**
- **진흙과 먼지가 많은 주행 조건에서는 진흙과 외부물질에 의하여 배기 파이프가 막히지 않도록 매일 배기 파이프를 점검, 청소 하십시오. 연소 직후에 흰연기가 나올 경우가 있지만 이것은 연소 직후의 정상적인 현상입니다.**
- **연소가 시작될때 “보” 하는 소리는 초기 점화시의 정상적인 작동상태이므로 이상 현상이 아닙니다.**

히터온수밸브 사용하기





히터를 사용하지 않는 계절에는 출구온수 밸브 (엔진 써모스탯측)와 입구온수 밸브 (라디에이터 파이프측)를 잠그십시오.



엔진 과열이나 오버히터 발생을 했을 경우에 온수 배관 및 히터유닛의 손상을 예방할 수 있습니다.

※ 엔진 사양별 밸브 위치 차이가 있습니다.

- OPEN : 히터온수 밸브 열림
- CLOSE : 히터온수 밸브 닫힘

주 의

히터밸브 조작시 엔진이 정지한 상태에서 조작하십시오. 냉각팬 작동 중일때는 손에 손상을 줄 수 있습니다.

공조장치 부가기능 사용하기

■ 플라즈마 클러스터 이오나이저

사양 적용시

에어컨을 켤 때 항균이온을 발생시켜 차내에 떠도는 세균과 바이러스 및 알레르기의 원인이 되는 분진 및 각종 냄새를 제거할 수 있습니다.

주 의

이온 발생으로 위험한 병원균이나 감염병으로 부터 온전히 보호되지는 않습니다.

마스크나 손 소독제등 개인위생에 철저하십시오.

■ 전기집진식 공기청정기(EAC)



※ EAC : ELECTROSTATIC AIR CLEANER

전기집진식 공기청정기(EAC)는 에어컨 작동 시 동작하며 실내 좌, 우측 1개씩 2개가 설치되어 있습니다.

전기집진식 공기청정기는 필터 교체를 필요로 하지 않습니다(세척식).

전기집진식 공기청정기 프리 필터 및 집진기를 탈거 후 주기와 세척 방법에 맞게 세척하십시오.

세척방법


- 프리필터

■ EAC 커버



LPY030214K


■ 프리 필터



LPY030215K

EAC 커버 홈(상단 표시 4개) 분리 후 프리 필터를 탈거하여 에어나 흐르는 물에 세척하십시오. (운전 조건에 따라 필터 세척은 1회/2주~4주 주기로 세척하십시오)

- 집진기



※ ① 볼트 ② 커넥터

LPY030216K

EAC 커버 분리 후 집진기 ① 볼트 3개 및 ② 커넥터를 탈거, 1회/6개월 주기로 수압이 센 물로 세척하십시오. 오염이 심한 경우에는 중성세제를 사용, 집진기를 약 30분간 담근 후 세척하십시오.
(성능보증기간 : 12개월)

주 의

- **세정 후에는 그늘에서 12 ~ 24시간 완전히 건조 후 조립하십시오.(수분에 의해 과전류보호 기능이 오작동 할 수 있습니다)**
- **방전극 선이 끊어지거나 양 끝의 고정부로부터 이탈되지 않도록 주의하십시오.**
- **오염 부분을 문지를 경우 스크래치가 발생할 수 있는 날카롭고 뾰족한 도구(철솔 등)를 사용하지 마십시오.**
- **세정주기는 사용시간 및 사용환경에 따라 달라질 수 있으므로 수시로 각 부품의 상태를 확인 하십시오.**

EAC 디스플레이 창

■ 좌측EAC



LPY030013K

■ 우측EAC



LPY030014K

- **좌측 디스플레이 창**

상단 3개바는 작동상태를 표시합니다.

빨간색은 EAC가 작동중일때 표시되며 녹색은 EAC가 정지상태일때 표시됩니다.

호박색은 EAC가 일시적 오류이거나 고장일 때 표시됩니다. 호박색이 계속 표시될 경우 당사 직영 하이테크센터나 블루핸즈를 방문하여 수리를 받으십시오.

가운데 숫자 표시부(000)는 실시간 초미세먼지량을 표시합니다.

하단 반원형 LED는 현재 초미세먼지 농도를 색깔별로 표시합니다.

농도단계 BAR (PM2.5 기준) [단위 : μg/m³]			
BLUE	GREEN	ORANGE	RED
0~15	16~35	36~75	76~
좋음	보통	나쁨	매우나쁨

• **우측 디스플레이 창**

상단 3개바는 작동상태를 표시하며 좌측 디스플레이창의 상단 3개바 설명과 같습니다.

가운데 나무 모양과 원형화살표는 색깔별로 EAC 작동상태를 나타내며 녹색은 EAC가 작동중일때 표시되며 흰색은 EAC가 정지상태일때 표시됩니다.

※ EAC 디스플레이 창은 PM2.5 기준 초미세먼지량만 표시합니다.

다용도 보관함 사용하기


경 고

- **보관함에 가스라이터, 스프레이 등 인화성 물질은 보관하지 마십시오.**
  차량이 밀폐된 상태로 직사광선을 받아 실내 온도가 고온으로 올라가면 폭발할 수도 있습니다.
- **보관함 내에 날카로운 물건이나 부적절한 크기의 물건을 보관하지 마십시오. 충돌시 돌출로 인한 인체의 상해를 유발할 수 있습니다. 중행 중에는 항상 보관함을 닫고, 닫히지 않을 정도로 많은 물건을 담지 마십시오.**
- **주행 중에는 조작하지 마십시오. 운전자의 주의가 산만해져 사고가 발생할 수 있습니다.**

주 의

- **도난을 방지하기 위하여 보관함에 고가의 물건을 두지 마십시오.**
- **운행 중에는 넣어 두었던 물건들이 움직일 수 있으므로 안전상에 이상이 있는 물건 또는 소리가 나는 물건들은 넣지 마십시오.**

■ 사물함





작은 물건 등의 별도 수납공간으로 활용할 수 있습니다.

실내 편의 장치 사용하기

■ 디지털 시계



① 시간 조정버튼
버튼을 눌러 원하는 시간에서 손을 뗍니다.

② 분 조정 버튼
버튼을 눌러 원하는 분에서 손을 뗍니다.


③ 재 조정 버튼
누르면 1 ~ 29분의 경우 분이 지워지며, 30 ~ 59분의 경우 분이 지워지면서 1시간이 올라갑니다.



계기판 「사용자설정 → 부가기능 → 현재시각」에서 설정 가능합니다.
조작 방법은 3장 「멀티 디스플레이 사용하기」를 참고 하십시오.

※ 디지털 타코 그래프 적용 차량은 시간 변경이 불가능합니다.

■ 선바이저



선바이저의 홀더를 잡고서 원하는 위치까지 아래로 당기면 햇빛을 가릴 수 있습니다.
원 위치 시킬 때는 좌측에 있는 줄 ①을 당기십시오.

■ 다용도 소켓 사양 적용시



① : 12V 다용도 소켓
② : 24V 다용도 소켓

엔진 시동 상태에서 소켓 커버를 열고 소켓 커버에 표기 되어있는 용량 이하의 전기 제품을 꽂아 사용하십시오.

경 고

다용도 소켓에 신체의 일부(손가락 등)나 전기가 통하는 물체를 끼우면 감전이나 화재의 위험이 있으므로 끼우지 마십시오.

주 의


- **반드시 엔진 시동 상태에서 사용하시고 사용 후에는 플러그를 소켓에서 뽑아 두십시오.**
  엔진 정지 상태에서 사용하거나 장시간 전기제품을 꽂아 두면 배터리 방전을 초래할 수 있습니다.
- **반드시 표기된 용량 이하의 전기제품만을 사용하십시오.**
- **다용도 소켓을 사용해야 할 때는 히터 및 에어컨을 되도록 사용하지 마시고, 사용한다면 1단 이하로 조절하십시오. 그렇지 않으면 배터리 방전을 초래할 수 있습니다.**
- **사용하지 않을 때는 커버를 닫으십시오.**
- **다용도 소켓에 전자파 잡음을 과대하게 발생시키는 일부 부적합한 전기장치를 연결하여 사용할 경우, 오디오(또는 AV등)의 잡음 유발 및 차량 전기장치의 비정상 작동을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.**

■ 냉·온장고 사양 적용시


LPY030222K


사용법에 대한 자세한 내용은 별도로 지급되는 설명서를 참조하십시오.

■ 에어 커넥터 사양 적용시


LPY030223K

- 운전석앞 왼쪽 바닥에 에어를 사용할 수 있도록 커넥터가 설치되어 있습니다. 에어를 이용하여 운전석 또는 그 부근 실내 청소를 할 때나 에어공구 사용시 연결하여 사용하십시오.
- 반드시 시동을 켠 상태에서 사용하십시오. 그렇지 않으면, 에어탱크의 에어가 소진될 때까지만 사용할 수 있습니다.
- 연결되는 필요공구는 사용자가 별도로 구입하여 사용하십시오.

■ AC 220V 인버터 사양 적용시


LPY030224K

차량의 DC24V 전원을 가정용 전기인 AC220V로 변환하는 디지털 전원 변환 장치이며 노트북, 휴대폰 충전기 등 간단한 전기제품을 사용 가능하게 하는 전력 변환기 입니다.

엔진 시동 상태에서 인버터 커버를 열고 전원(220V/100W)을 연결하여 사용하십시오.

경 고

AC 인버터는 주의하여 사용하지 않을 경우 화재 같은 물질적 손해와 감전 같은 부상이 발생할 수 있으므로 다음 사항들의 행위를 절대 하지 마십시오.

- **온수 전자제품 사용**
- **이물질 삽입, 손으로 직접 접촉**
- **어린이의 부주의한 사용**
- **물에 젖은 신체부위로 사용**

주 의


- **AC 인버터는 반드시 엔진 시동 상태에서 사용하시고 사용 후에는 플러그를 뽑아 두십시오. 엔진이 정지된 상태에서 사용하거나 장시간 전기 제품을 꽂아 두면 배터리가 방전될 수 있습니다.**
- **220V(100W)보다 전력 소비량이 많은 전기 제품을 사용하지 마십시오.**
- **AC 인버터에 전자파 잡음을 과다하게 발생시키는 일부 부적합한 전기장치를 연결하여 사용할 경우 오디오(또는 AV 등의)의 잡음 유발 및 차량 전기장치의 비정상 작동을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.**
- **고장 난 전자장치를 사용하지 마십시오. AC 인버터 및 차량의 전기 시스템에 손상을 초래할 수 있습니다.**
- **동시에 두 개 이상의 전자 장비 및 부속품을 사용하지 마십시오.**

알아두기

일부 전자기기 중 차량에 제공하는 인버터 정격용량 이하의 소비전력을 가지는 제품이라도 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

- **초기 작동 시 높은 전력을 필요로 하는 가전 제품**
- **정확한 데이터를 처리해야 하는 측정 장치**
- **안정적인 전원 공급을 필요로 하는 장치 (노트북 등)**

■ USB 충전 단자 (사양 적용시)



USB 충전 단자는 차량용 충전기로서 USB 포트를 통해 각종 스마트폰 및 태블릿 기기 충전이 가능합니다.

- 충전 과정이나 충전이 완료됐는지는 충전하는 기기의 표시화면을 참고하십시오.
- 충전 중에 열이 느껴질 수 있으나 정상적인 현상입니다.
- USB를 사용하는 스마트폰 및 태블릿 기기 중 일부 충전방식이 다른 기기는 전용 어댑터를 필요로 하거나 충전되지 않을 수 도 있습니다.

주의

엔진 시동이 걸린 상태에서 사용하십시오. 그렇지 않을 경우, 차량 배터리가 방전될 수 있습니다.

- **USB 충전 단자에 이물질이나 음료, 물 등 수분이 들어가지 않도록 하십시오. 이물질이나 음료, 물 등 수분이 들어갈 경우 USB 충전단자가 손상될 수 있습니다.**
- **소비전류가 2,100mA(2.1A)를 초과하는 기기를 사용하지 마십시오.**

■ 휴대폰 무선충전 시스템 사양 적용시



※ Ⓐ : 표시등, Ⓑ : 충전패드

트레이에 스마트폰을 올려놓으면 충전 케이블 연결 없이 무선충전이 가능합니다.

휴대폰 충전하기

무선충전 시스템은 Qi(Ⓠ)를 지원하는 휴대폰 한 대를 대상으로 무선으로 충전합니다.

Qi를 지원하는 휴대폰을 확인하는 방법은 휴대폰 제조사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

무선충전이 지원되는 휴대폰을 충전 패드 위에 올려놓으면 충전이 시작됩니다.

1. 시동스위치 [ON]에서 계기판「사용자 설정 → 편의 → 무선충전 시스템」을 선택하여 기능을 켜십시오.
2. 차량의 도어를 모두 닫고 시동스위치「ACC」또는 [ON] 상태로 두십시오.
3. 휴대폰 이외의 물건들은 치우십시오. 충전 패드 위에 물건이 있으면 휴대폰이 충전되지 않을 수 있습니다.
4. 무선충전이 지원되는 휴대폰을 무선충전 패드 중앙의(Ⓠ)표시 위치에 두십시오.
5. 충전이 시작되면 표시등에 주황색 등이 켜집니다. 충전이 끝나면 주황색 등이 초록색으로 바뀝니다.


알아두기

- **충전에 이상이 있으면 표시등의 주황색 등이 10초 동안 깜빡거린 후 꺼집니다. 이럴 때는 휴대폰을 들었다가 다시 충전을 시도하거나, 충전상태를 확인하시기 바랍니다.**
- **일부 휴대폰에서 정상적으로 충전이 끝났는데도 무선충전 시스템 표시등이 녹색으로 바뀌지 않는 경우가 있습니다.**
- **무선충전 기능을 내장하지 않은 휴대폰은 별도 액세서리 구매가 필요합니다.**
- **무선충전 기능이 없는 휴대폰 또는 금속성 물질을 충전 패드 위에 올려놓으면 미세한 소음이 발생할 수 있습니다. 이 소음은 충전패드 위의 물체를 판별하는 과정 중에 발생하는 작동음으로 휴대폰 및 차량에 영향을 미치지 않습니다.**
- **휴대폰 무선충전 시스템의 충전 시간은 휴대폰 제조사/모델에 따라 다를 수 있습니다.**

주 의

- **무선충전 시스템과 휴대폰 사이에 동전 및 기타 금속성 물질을 놓지 마십시오. 충전이 중단될 수도 있으며, 금속성 물질이 충전 과정에서 뜨거워질 수 있습니다.**
- **실내 온도가 높을 경우 일부 휴대폰은 자체 보호 기능에 의해 무선충전 속도가 느려지거나 충전이 중단될 수 있습니다. 또한, 무선충전 시스템 내부의 온도가 특정 온도 이상이 되면 휴대폰 보호를 위해 충전 기능이 중단됩니다. 충분히 실내 온도가 떨어진 후 사용하십시오.**
  (시스템 온도가 일정 온도 이하로 떨어져도 충전기능이 다시 작동됩니다.)
- **무선충전기 표준( )인증을 받지 않은 휴대폰은 충전이 되지 않을수 있으므로 미리 확인하십시오.**
- **휴대폰을 중앙에 위치시키십시오. 가장자리에서는 충전이 되지 않을 수 있으며, 가장자리에서 충전이 되는 경우에는 열이 많이 발생할 수 있습니다.**
- **휴대폰에 두꺼운 액세서리 커버가 착용되어 있거나 무선충전 패드에 완전히 밀착되지 않을 경우 충전이 안될 수 있으므로 미리 확인 하십시오.**
- **신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 무선충전 중에 정보가 훼손될 수 있으므로 주의 하십시오.**
- **무선충전패드 탈착 시 패드가 트레이에 완전히 밀착되지 않으면 무선충전 시 속도가 느려지거나 충전이 중단될 수 있으므로 주의 하십시오.**

엔진룸 배전반 사용하기



① 엔진 가속 스위치(디젤엔진)
② 엔진룸 램프 스위치
③ 스타터 세이프티 스위치
④ 콘센트
⑤ 엔진 시동/ 정지 버튼 스위치
⑥ 고장진단 단자

주 의

시동시 각종 벨트류가 회전하기 때문에 주의하여 시동스위치를 조작 하십시오.

■ 스타터 세이프티 스위치



노브를 당기면 운전석의 스타터 스위치는 엔진의 시동을 걸 수 없게 됩니다.

알아두기

- **본 스위치의 노브를 잡아 당기면 운전석의 스타트 스위치 회로가 차단됩니다. 노브를 잡아 당긴 후에 스톱퍼를 삽입해 놓으면 실수로 인한 노브의 압입이 방지되어 안전합니다. 정비 작업시 이용 하십시오.**
- **CNG차량은 스타터 세이프티 스위치를 당겨 놓으면 운전석 및 엔진룸에서 시동이 걸리지 않습니다.**

■ 엔진 시동/ 정지 스위치



디젤엔진

버튼을 누르면 스타터가 돌아가 엔진의 시동이 걸립니다.
다시 버튼을 누르면 엔진은 정지 합니다.

CNG엔진

버튼을 누르면 스타터가 돌아가 엔진의 시동이 걸립니다. 엔진을 정지시킬때는 운전석의 시동 스위치를「OFF」위치로 하면 시동이 꺼집니다.

※ 기어 변속 레버는 중립, 운전석의 시동 스위치는「ON」위치 아니면 시동을 걸 수 없으므로 확인 하십시오.

경 고

엔진 점검·정비시에 이외는 사용하지 마십시오.
스타터 세이프티 스위치가 당겨져 있는지 반드시 확인 후 사용하십시오.
만약 스타터 세이프티 스위치가 눌러져 있으면 운전석에서 시동이 가능합니다. 부주의로 운전석에서 엔진의 시동을 걸 경우 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

주 의

시동을 걸 때는 안전을 위해 주차 브레이크를 작동시키고 타이어에 고임목을 설치 하십시오.

■ 엔진 룸 램프 스위치



스위치를「ON」으로 하면 램프가 점등됩니다.


■ 콘센트

7A(24V-168W)까지 사용할 수 있습니다.

⚠ 경 고

허용 부하 이상의 것을 사용하면 코드의 과열등을 일으켜 위험합니다. 절대로 사용하지 마십시오.

■ 고장 진단 단자



하이스캔으로 엔진 고장을 점검하는 단자 입니다.

■ 엔진 가속 스위치(디젤엔진)



엔진 점검·정비시 엔진을 가속 또는 감속 시킬때 사용합니다.


⚠ 경 고

점검·정비시에 스위치가 시동가능으로 되어 있을 때는 운전석에서 엔진을 시동시킬 경우 매우 위험합니다.

3

멀티미디어 시스템 사용하기

■ 라디오 수신 안테나



- 안테나는 운전석 위쪽의 루프에 있습니다. 세워서 사용하여 주십시오.
- 차량 진입 시 장애가 되면 뒤쪽으로 젖히십시오.


⚠ 주 의

라디오의 음량은 안전을 위해 바깥의 소리가 들리는 정도로 하십시오. 라디오는 배터리 릴레이 스위치가 「ON」 상태에 있을 때 작동됩니다.

■ GPS 수신 안테나 ⊕ 사양 적용시

루프 판넬의 좌측 운전석 위쪽에 통합안테나 (라디오 + GPS (사양 적용시))가 장착되어 있으며 위성에서 신호를 받아 표준 디지털 타코그래프로 전송합니다.

■ 오디오/비디오/내비게이션 (+)사양 적용시



- 오디오/비디오/내비게이션 사용법에 대한 자세한 내용은 별도 지급되는 설명서를 참고하십시오.
- 내비게이션은 위성으로부터 수신된 정보를 이용, 모니터 내 지도상에 현재 위치를 표시하며 목적지 및 경유지를 설정하여 목표지점까지 안내하는 장치입니다.
- 홈페이지(http://blu.hyundai.com)를 이용하시면 주기적인 지도 업데이트를 받을 수 있습니다.

⚠ 경 고

- **운전 중에는 운전자의 안전을 위해 모니터에서는 TV나 비디오를 시청할 수 없고 차량 주행 정보만을 표시할 수 있도록 설계되었습니다. 만일 운전 중에 TV, 비디오 시청을 할 경우 사용자 (운전자)의 부주의로 인하여 사고가 발생할 수 있으므로 안전 운전에 방해되는 시청은 절대로 하지 마십시오.**
- **운전 중 TV나 비디오를 시청할 목적으로 장치를 개조하거나 변경하지 마십시오.**

⚠ 주 의

HID 타입의 전조등을 임의 장착 및 개조할 경우, 차량 전장품에 이상 작동이 나타날 수 있습니다.

■ 외부 입력 단자 (+)사양 적용시



MP3, USB 저장장치 또는 iPod® 등 외부 음향기기(또는 음악 파일 저장장치)를 차량에 연결하여 차량 스피커를 통하여 음악을 듣거나 차량 오디오로 재생할 수 있는 편의장치 입니다.

- AUX 단자 : 외부 음향기기의 입력 (AUX 규격 3.5Ø)
- USB 단자 : USB 저장 장치의 입력
- iPod® 단자 : iPod® 기기의 입력
  - 오디오 사양은 Apple® 번들 케이블(USB) 사용
  - 내비게이션 사양은 OEM iPod® 전용 케이블(AUX+USB) 사용

※ 외부 입력 단자 사용법에 대한 자세한 내용은 별도로 지급되는 설명서를 참조하십시오.

⚠ 주 의

- **외부 기기를 다용도 소켓에 연결하여 사용할 때 소음이 발생될 수 있습니다. 이 경우 외부기기 자체 전원을 사용하십시오.**
- **USB-A 타입 데이터 기기 또는 메모리를 차량에 연결해 사용하려는 경우, 차량에 맞는 순정 변환 어댑터(C to A 타입)를 사용하십시오. 일반 변환 어댑터의 경우 노이즈 제거, 과전류 방지 및 안정화를 위한 장치가 내장되어 있지 않아, 규격에 맞지 않는 케이블을 연결하는 경우 차량의 USB 단자 및 연결된 기기가 손상될 수 있습니다.**


알아두기

당사의 차량 전용 액세서리 판매처는 다음과 같습니다.

국내 : 현대샵(https://shop.Hyundai.com)

해외 : 딜러샵에서 별도 구매

■ 오디오 리모컨 사양 적용시



LPY030234K

주행 중에 안전하게 오디오 조작이 가능하도록 스티어링 휠에 리모컨이 장착되어 있습니다.

자세한 내용은 별도 지급되는 설명서를 참고하십시오.

주 의

오디오 리모컨의 버튼을 동시에 2개 이상 조작하시 마십시오. 버튼 및 오디오 기능 오류의 원인이 됩니다.

①음량 조절 (🔊+ / 🔊–)

2번 버튼을 위로 올리면 음량이 증가하고, 아래로 내리면 음량이 감소합니다.

②탐색(∧ / ∨)

- 1번 버튼을 짧게 올릴 때 (내릴 때)
  - FM/AM, DMB 모드에서 프리셋으로 저장된 방송을 순차적으로 변경합니다.
  - 미디어 모드에서 트랙 또는 파일을 변경합니다.
- 1번 버튼을 길게 올릴 때 (내릴 때)
  - FM/AM/DMB 모드에서 방송 주파수 및 채널이 자동으로 검색됩니다.
  - 미디어 모드에서 빠른 탐색이 가능합니다.

탐색 버튼에 대한 상세 기능은 별도로 지급되는 설명서를 참고하십시오.

③모드 선택( )


1번 버튼을 눌러 라디오, USB (iPod), DMB 등을 선택할 수 있습니다.

단, 오디오에 USB(iPod)가 연결되어 있지 않으면 해당 모드는 선택되지 않습니다.

④음소거(MUTE)

3번 버튼을 누르면 소리가 나오지 않습니다. 다시 한번 누르면 소리가 나옵니다.

■ 운전석 이어폰



운전석 이어폰 단자를 이용하면 운전석 단독으로 카오디오 (라디오, 음악) 청취가 가능합니다.

⚠ 경 고

주행 중 이어폰 사용은 주의력을 저하시키며 주변 환경 대응에 둔감하게 반응하여 대단히 위험합니다.

주·정차 시 이외에는 이어폰 사용을 자제하십시오.

■ 블루링크(Blue Link) 사양 적용시





블루링크는 현대자동차의 커넥티드 카 서비스로, 최신 IT 및 통신 기술을 사용하여 원격 제어, 안전 보안, 차량 관리, 길 안내 서비스를 제공합니다.

블루링크 서비스 사용법에 대한 상세한 내용은 별도로 지급되는 설명서를 참고하시고, 사용 전에 반드시 내용을 숙지하신 후 사용하십시오.

※ 블루링크 원격 제어는 시동「OFF」상태에서 작동 가능 합니다.

서비스	설 명
Smart Control (원격제어)	• 시동/공조 제어 • 무시동 공조 제어 (*사양 적용 시) • 문 잠김/문 열림 • 주차 위치 확인 • 차량 상태 확인
Safety (안전 보안)	• 에어백 전개 자동 통보 • SOS 긴급 출동 • 도난 추적 • 도난 경보 알림
Car Care (차량 관리)	• 운행 정보 • 연비 운전 정보 • 차량 진단 • 원격 차량 진단
업무 관리	• 업무 지시 확인 • 주유 내역 제출
Fleet Management (차량 관제)	• 차량 운행 현황 • 차량 정비 관리 • 연비 운전 가이드

경 고

- **별도의 조작이 필요할 경우, 운전 중에는 사용하지 마십시오. 운전 중에 조작할 경우 운전자의 주의가 산만해져 사고의 위험이 있습니다.**


주 의

차량 시동 상태에서 사용하십시오. 그렇지 않을 경우, 차량 배터리가 방전될 수 있습니다.

디지털 타코그래프 사용하기

사양 적용시

■ 각부 명칭 및 기능



LPY030236K

명칭 및 부위	기능 설명 (버튼 누를 시)
① 기기/▼ 기기 ▼	초기 메뉴 상태 : 장치관련 메뉴 설정 선택 메뉴 : 커서 아래로 한 칸 이동 수정 메뉴 : 문자 또는 숫자 변경
② USB/▲ USB ▲	초기 메뉴 상태 : USB관련 메뉴 설정 선택 메뉴 : 커서 위로 한 칸 이동 수정 메뉴 : 문자 또는 숫자 변경
③ USB 커넥터 USB	주행기록 DATA 다운로드와 차량 정보 변경을 위한 입출력 부위
④ 관리/◀ 관리 ◀	초기 메뉴 상태 : 관리자 관련 메뉴 설정 선택/수정 메뉴 : 커서 왼쪽 한 칸 이동
⑤ 선택버튼 SEL	현재 메뉴 : 해당 메뉴로 전환 최종상태 화면 : 초기 화면으로 전환
⑥ 취소/화면 ESC	1단계 Sub 메뉴 : 초기 화면으로 이동 2단계 Sub 상태 : 이전 화면으로 이동 최종상태 화면 : 초기 화면으로 전환
⑦ 사용자/▶ 사용자 ▶	초기 메뉴 상태 : 유저 관련 메뉴 설정 선택/수정 메뉴 : 커서 오른쪽 한 칸 이동

i 알아두기

주행 중에는 버튼이 작동되지 않습니다. 차량을 정지시키고 버튼을 작동하십시오.

■ 초기화면구성

모드1) 단말기 상태이상 표시기능, 날짜, 시간




모드2) 단말기 상태이상 표시, 날짜, 시간, 구간주행시간,거리



모드3) 단말기 상태이상, 차속, 엔진 rpm



모드4) 단말기 상태이상, 일일 주행시간, 일일 주행거리




OQZ045302

① 현재 날짜 ② 현재 시간
③ 현재 날짜&시간
④ 구간 주행시간 & 구간 주행거리
⑤ 현재 속도 ⑥ 현재 엔진 RPM
⑦ 현재 상태이상 코드 ⑧ 일일 운행 시간
⑨ 일일 운행 거리

※ 이상코드표
00 : 운행 기록장치 정상
11 : GPS수신기 이상
12 : 속도 센서 이상
13 : RPM 센서 이상
14 : 브레이크 신호감지 센서 이상
21 : 센서 입력부 장치 이상
22 : 센서 출력부 장치 이상
31 : 데이터 출력부 장치 이상
32 : 통신장치 이상
41 : 운행거리 산정 이상
99 : 전원 공급 이상

■ 전체 메뉴 구성

MAIN MENU	ESC	USB ▲	기기 ▼	사용자 ▶	관리 ◀
SUB MENU	초기화면모드 1 	운행기록 다운	위성항법장치	운전자	운행장치 정보
	초기화면모드 2 	최근 백업 일시	가속도센서	차량번호	무선장치 정보
	초기화면모드 3 	단말 정보 변경	차량 입력신호	차량유형	비밀번호 변경
	초기화면모드 4 	펌웨어 업데이트	고장코드 확인	사업자번호	
				차대번호	
				운전시작시간	
				휴게시간	

i 알아두기

WI-FI를 통한 운행기록 전송은 현재 시간 기준 약 48 시간 데이터만 전송 가능합니다.

현재 시간 기준으로 48 시간 이상 지난 데이터는 USB를 이용해서 다운 전송하셔야 합니다.

※ 상세한 사용방법은 제작사에서 지급하는 사용설명서 또는 CD를 참조하십시오.

04 주유

연료 및 요소수 주입방법·주의사항

목차

연료 주입하기 4-2

디젤엔진 4-2

CNG 충전 4-3

요소수(AdBlue, DEF) 주입하기 4-4

주입 방법 4-4


요소수 보관 및 폐기 4-6


요소수 순도 4-6

주유

연료 주입하기

■ 디젤엔진






지면이 평탄한 곳에 차량을 주차시키고, 엔진의 시동을 끄고 연료 주입구를 여십시오. 연료 주입구는 차량의 좌측과 우측에 각각 1개씩 있습니다.

주 의

우측 주유구에 주유건이 꽂혀있거나 주유 중일때는 도어를 열지 마십시오. 도어가 열릴때 주유건을 쳐서 차체 또는 도어의 파손 및 연료가 누출될 수 있습니다. 반드시 도어가 닫힌 상태에서 주유하십시오.

1. 연료 주입구 레버가 있는 차량은 레버를 당기면 좌측 주입구 도어가 열립니다.
   우측 주입구 도어는 키로 잠금장치를 해제한 뒤 손으로 당기면 열립니다.



2. 키 커버를 시계 방향 또는 반시계 방향으로 돌리고 키 홀에 키를 넣으십시오
3. 키를 시계 방향으로 돌리고 뽑으십시오.
4. 캡을 반시계 방향으로 돌리면 캡을 탈거할 수 있습니다.
5. 지정된 연료를 주유합니다. 지정된 연료외 다른 연료(가솔린, 알콜, 항공류 등)와 혼합하여 사용하지 마십시오. 또한 미검증된 연료(첨가제)등은 주유하지 마십시오.
6. 연료 주입구 캡을 시계 방향으로 확실히 잠그고 키를 반시계 방향으로 돌린 후 뽑으십시오.

경 고

연료 기체는 인화성이 강해 매우 위험합니다. 연료를 주유하기전 반드시 지면이 평탄한 곳에 차량을 주차시키고, 항상 시동을 끄고 연료 주입구 주변에 화기를 가까이 하지 마십시오.

주 의

- **디젤 차량은 반드시 정품 경유를 사용하시고, 지정된 연료 외 다른 연료 (등유, 알코올, 항공유, 바이오 디젤* 등) 나 첨가제와 혼합하여 사용하지 마십시오.**


  *** 바이오 디젤 (BioDiesel, BD)은 유채씨, 콩, 쌀겨 등에서 추출한 식물성 기름을 메탄올을 이용해 에스테르화 정제 과정을 거쳐 만든 것으로, 그 특성이 경유와 유사하여 경유에 일정량을 혼합하여 디젤 엔진에 사용할 수 있도록 만든 대체 에너지입니다. 현재 국내에서는 소량의 바이오 디젤 원액이 경유에 혼합되어 일반 주유소에서 정품의 경유로 판매됩니다.**

- **관련 법령의 경유 품질 기준을 벗어나는 바이오 디젤 혼합유를 사용하여 발생한 물적, 인적 손해에 대해서는 당사에서 책임을 지지 않습니다.**
- **불량 연료 및 미 검증된 연료나 첨가제 등을 사용하면 연료 탱크 오염, 연료 펌프 손상 및 연료 필터의 조기 막힘 등으로 인해 엔진과 배출가스 관련장치가 손상될 수 있습니다. 불량 연료에 포함된 이물질에 의하여 DPF (Diesel Particulate Filter, 매연필터장치) 막힘 또는 SCR 촉매 막힘 및 파손이 발생할 수 있습니다. 고가의 배출가스 저감장치를 교환해주어야 하는 상황이 발생할 수 있습니다.품질이 검증되지 않거나 규격에 맞지 않는 연료 주입구 캡을 사용하면, 연료장치 또는 배기 제어장치에 심각한 고장을 초래할 수 있습니다.**
- **차량의 외부 표면에 연료를 떨어뜨리지 마십시오. 도장표면에 연료가 떨어지면 도장이 손상될 수 있습니다.**

알아두기

연료 탱크 캡은 잠금장치가 잠겨 있을 경우 연료 캡을 손으로 돌리면 헛도는 기능 (Ratchet)이 있습니다. 주유 시 시동 키를 사용하여 잠금장치를 해제하고 연료 캡을 손으로 돌려서 열어 주십시오.

■ CNG 충전



충전시 차량내에는 승객이 없는 상태에서 시동을 끄고 충전 도어를 열어 주입구를 통해 가스를 주입합니다. 주입된 가스는 체크밸브에 의해 역류가 방지됩니다. 주입이 완료되면 충전도어의 닫힌 상태를 운전자가 직접 확인을 하십시오.

최고 충전압력 : 207 kg/㎠ (3,000 psi)

주 의

충전시 시동키는 반드시 「LOCK」 상태에서 충전하십시오. 주입구 도어가 열리면 시동이 걸리지 않습니다. 배관 및 밸브 실린더 보호용 덮개등을 임의로 제거 하지 마십시오.

요소수(AdBlue, DEF) 주입하기




요소수는 배출가스 저감에 필요한 액상의 화학물질입니다.

배출가스에 남아있는 질소산화물(NOx)을 암모니아(NH_3)와 촉매 반응으로 물(H_2O)과 질소(N_2)로 바꿔주기 위해 SCR(Selective Catalytic Reduction, 선택적 환원 촉매)에서 요소수를 활용합니다.

■ 주입 방법

- 요소수 잔량이 탱크 유효용량의 12% 이하로 떨어지면 요소수 잔량 경고등 ( )이 점등됩니다.

  요소수 잔량 경고등에 관한 자세한 정보는 3장 「경고등 및 표시등 이해하기」를 참고하십시오.
- 요소수 잔량 경고등 ( )이 점등되면 반드시 시동을 끄고 규정된 요소수 (AdBlue, DEF)를 최소 5리터 이상 또는 요소수 탱크 정격용량선(주입건이 멈추는 지점)까지 보충하십시오.



1. 반드시 시동을 끄십시오.
2. 주차 브레이크를 작동합니다.
3. 요소수 탱크 주입구 캡을 전용키를 이용하여 시계 반대 방향으로 해제하십시오.
4. 규정된 요소수(AdBlue, DEF)를 최소 5리터 이상 또는 요소수 탱크 정격용량선(주입건이 멈추는 지점)까지 보충하십시오.
5. 주입구 캡을 잠글 때는 키를 시계 반대 방향으로 90˚ 돌린 후 캡 몸체를 시계 방향으로 돌려 잠그십시오. 더는 캡이 잠기지 않을 때, 키를 시계 방향으로 90˚ 돌려 캡에서 탈거하십시오. 완전히 잠근 후 캡 몸체를 돌리면 “따르륵” 소리가 납니다.

   캡이 제대로 잠겼는지 확인하고 키를 제거 후 보관하십시오.

※ 요소수 소모량은 연료 소비량 대비 약 2~5% 수준입니다. 소모량은 차량 운행 습관(지속적 고속 운전, 급가속, 급감속 등) 및 운행 환경 (외기온도, 대기압력 등)에 의해 달라질 수 있습니다.

⚠ 경 고

- **요소수가 눈 또는 피부에 묻으면 즉시 깨끗한 물로 닦아내십시오.**
- **요소수를 삼키면 즉시 깨끗한 물로 입을 헹구고 물을 많이 마십시오. 의사의 치료를 받으십시오.**

- 요소수가 묻은 옷은 즉시 갈아입으십시오.
- 알레르기 반응이 나타나는 경우 즉시 의사의 치료를 받으십시오.
- 어린이가 요소수를 만지지 못하도록 하십시오.
- 주입 도중 요소수가 묻은 표면은 즉시 물로 씻어내거나 헝겊과 찬물을 사용하여 요소수를 제거해야 합니다. 요소수가 이미 결정으로 변한 경우에는 스펀지나 헝겊으로 찬물을 사용하여 해당 부위를 청소하십시오. 요소수는 어느 정도 시간이 흐르면 흰 결정으로 변해 표면을 오염시킵니다.
- 요소수를 절대 연료탱크에 주입 하지 마십시오. 요소수는 연료 첨가제가 아니며 주입 시 엔진 손상을 초래합니다.
- 요소수는 인화성 및 독성이 없는 무색, 무취의 수용성 액체이므로 취급에 주의 하십시오.
- 통풍이 잘되는 장소에서만 요소수를 주입하십시오. 요소수는 장시간에 걸쳐 최대 50°C까지 가열되면 (예 : 요소수 탱크가 직사광선에 노출) 화학적으로 분해될 수 있습니다. 이로 인해 암모니아 증기가 생성되고 배기가스 정화능력이 저하되어 경고등이 점등될 수 있습니다.
- 고온에서 요소수 탱크 캡을 열 때 암모니아 증기가 새어 나올 수 있습니다. 암모니아 증기는 자극성이 강한 냄새가 나며 특히 피부, 점막, 눈 부위를 자극합니다. 눈, 코, 목이 따끔거리고 기침과 눈물이 나올 수 있습니다. 새어 나온 암모니아 증기를 들이마시지 마십시오.
- 밀폐되지 않은 통풍과 환기가 잘 되는 공간에서 요소수를 취급 하십시오. 되는지 확인하십시오. 요소수 탱크가 열리면, 톡 쏘는 듯한 냄새의 가스가 나올 수 있습니다.

주 의

- 요소수를 보충하지 않고 계속 운행하다가 탱크 유효용량의 4% 이하가 되면 요소수 잔량 경고등( )과 요소수/SCR 시스템 경고등( )이 동시에 점멸되면서 엔진 출력이 제한되고 계속 주행하면 요소수 부족으로 차량 속도를 제한합니다. 요소수는 부족할 경우 바로 보충 하십시오.
- 계기판 요소수 게이지 FULL 상태에서 반복 충전 및 과 주입을 하지 마십시오. 진단 오류의 원인이 될 수 있습니다.
- 요소수 주입 시 이물질 유입에 유의하여 주입구 바깥으로 넘치지 않도록 주입 하십시오.
- 규격 ISO 22241 (DIN 70070)을 만족하는 요소수 (AdBlue, DEF)만 사용하십시오.
- 규격 외 요소수 또는 디젤유, 가솔린, 알코올 등과 같은 불순물을 주입하면 아래와 같은 문제가 발생하므로 규격 내 요소수만 주입 하십시오.
  - 배출가스 허용 기준 초과
  - 배출가스 저감장치 (EGR, DOC, DPF, SCR, AOC)의 손상 및 시스템 기능 이상
  - OBD 경고등 ( ) 및 요소수/SCR 시스템 경고등 ( ) 점등 또는 점멸
  - 엔진 출력 및 차량 속도 제한
  - 엔진 손상 및 기타 차량부품들의 손상 발생
- 대기환경보전법에 의거 기준에 적합하지 않은 요소수임을 알면서도 사용하는 경우 과태료를 부과받을 수 있으므로 유의 하십시오.

알아두기

차량이 기온이 낮은 (-11˚C 이하) 곳에 장시간 주차되어 있을 경우, 요소수가 얼어붙을 수 있습니다. 차량에는 요소수 예열 시스템이 장착되어 겨울철에도 요소수 해동 후 요소수 분사가 정상적으로 실시 됩니다.

■ 요소수 보관 및 폐기

⚠ 주 의

- **알루미늄, 동, 동합금, 비합금강, 아연도금강의 재질로 제작된 용기는 요소수 보관에 적합하지 않으므로 사용하지 마십시오.**

  요소수를 이러한 용기에 보관할 경우 금속 성분이 용해되어 배출가스 저감장치의 수리가 불가능할 정도로 손상될 수 있습니다.
- **임의의 용기에 요소수를 보관하지 마십시오. (이물질 유입 및 농도 변경 우려) 반드시 최초 구입한 상태로 보관하시기 바랍니다.**
- **요소수를 폐기할 때는 부피 기준 10배 이상의 물과 희석하여 토양이나 하수관에 폐기하십시오.**

  예를 들어 요소수 1ℓ : 물 10ℓ 희석하여 폐기하면 환경에 아무런 영향을 미치지 않습니다. 하지만 요소수 원액을 그대로 하수관에 방류 또는 토양에 폐기하면 부영양 염류가 과다하여 식물이 죽거나 하천이 오염될 수 있습니다.

■ 요소수 순도

규격 ISO 22241(DIN 70070)을 만족하는 요소수(AdBlue, DEF)만 사용 가능합니다.

규격 외 요소수를 사용하거나 불순물이 첨가된 요소수를 주입한 경우 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에 문의하십시오.

⚠ 주 의

- **요소수 탱크에서 요소수를 빼내면 순도가 보장되지 않습니다. 요소수를 재활용하지 마시고 반드시 새 요소수를 주입하십시오.**
- **요소수에 첨가제를 넣거나 물을 넣어 희석하지 마십시오. 요소수 탱크에 지정된 요소수 이외의 불순물이 들어가면 요소수의 순도를 보장할 수 없습니다.**
- **임의의 용기에 요소수를 보관하지 마십시오. (이물질 유입 및 농도 변경 우려) 반드시 최초 구입한 상태로 보관하시기 바랍니다.**
- **요소수 탱크가 오염된 경우 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에 문의하십시오.**

05 시동 및 주행

차량 운행과 관련된 시동 및 정지, 기어 변속 및 주행 안전 장치 사용 방법

목차

시동 켜고 끄기 5-3
- 시동 스위치 5-3
- 시동 버튼 5-4
- 디젤엔진 시동 방법 5-6
- CNG 엔진(천연가스엔진) 시동방법 5-7
- 시동 시 유의사항 5-7
- 엔진 정지 방법 5-7
- 시동 시 공기 예열 5-8
- 엔진 웜업 운전 5-8
- 엔진크랭킹 5-8

수동변속기 사용하기 5-9

자동변속기 사용하기 5-10
- 변속 조절 레버(로타리 스위치) 5-10
- 계기판 표시창 5-11
- 전진 출발 준비 5-11
- 변속 제한 5-11
- 후진하기 5-12
- 파워모드 기능 5-12

주차 브레이크 사용하기 5-13

가속 페달 올바르게 사용하기 5-14

클러치 페달 올바르게 사용하기 5-14

브레이크 페달 올바르게 사용하기 5-14
- 브레이크 페달 밟는 요령 5-14
- 경사로에서의 브레이크 활용 5-15
- 젖거나 눈이 내린 노면에서 브레이크 활용 5-15
- 브레이크 마찰재 수명증대를 위한 운전 요령 5-16

보조 브레이크 사용하기 5-16

ABS/ASR 시스템 이해하기 5-17
- ABS 경고등 5-17
- ASR 경고등 5-18

EBS/VDC 시스템 이해하기 5-19
- EBS 5-19
- VDC (차체 자세 제어장치) 5-20

급제동 경보 시스템(ESS) 이해하기 .. 5-22

전방 충돌방지 보조(FCA) 사용하기 5-22
- 알림 및 작동 순서 5-23
- 설정 및 해제 5-23
- 경고 및 제어 5-25
- 기능 이상 5-26
- 감지 센서 5-27
- 제한 사항 5-28

차로 이탈 경고(LDW) 사용하기 5-32
- 작동 방식 5-33
- 비작동 조건 5-34

운전자 주의 경고 시스템 (DSW) 사용하기 5-36
- 실내 카메라 5-36
- 시스템 설정 5-37
- 시스템 작동 5-37
- 시스템 이상 5-38
- 비작동 조건 및 유의사항 5-39

크루즈 컨트롤 (CC) 사용하기 5-40
- 속도 설정 5-41

스마트 크루즈 컨트롤 (SCC) 사용하기 5-43
멀티 디스플레이 작동 상태 표시 5-44
속도 설정 5-44
차간거리 설정 5-48
SCC 저속 시 차간거리 제어 5-49
SCC 감속 시 보조 브레이크 사용 5-49
감지 센서 5-50
SCC 경고 5-51
크루즈 컨트롤로 전환 5-51
제한 사항 5-52

언덕길 발진 보조 장치 사용하기 5-56
사용 방법 5-56

ECO-ROLL 사용하기 5-57
ZF 자동변속기 5-58

운전자 주의 경고 (DAW) 사용하기 .. 5-59
기능 설정 및 작동 조건 5-59
운전자 주의 수준 표시 5-59
휴식 권유 5-60
기능 초기화 5-60
기능 이상 5-60


엔진 시동 끄기, 주정차 하기 5-61

엔진룸에서 시동 켜고 끄기 5-62
디젤엔진 5-62
CNG엔진 5-62

시동 및 주행

시동 켜고 끄기

■ 시동 스위치



LOCK

시동 스위치에서 키를 분리하고 스티어링 휠을 좌우로 조금씩 움직이면 스티어링 휠이 고정되어 도난을 방지할 수 있도록 잠기는 위치입니다. 키는 LOCK 위치에서만 분리할 수 있습니다.

ACC

스티어링 휠이 잠기지 않고 시동을 걸지 않은 상태에서 일부 전기 장치를 작동할 수 있습니다.

스티어링 휠이 잠겨 「LOCK」에서 「ACC」 위치로 시동 스위치가 돌려지지 않으면, 스티어링 휠을 좌우로 가볍게 돌리면서 시동 스위치를 돌리십시오.

ON

- 시동 전에 경고등을 점검할 수 있으며 대부분의 전기 장치를 사용할 수 있으나 장시간 사용 시 방전될 수 있습니다.
- 시동이 걸린 후 위치이며 모든 전기 장치가 작동합니다.

START

시동을 걸 때 위치입니다.

- 시동을 건 후 키에서 손을 떼면 자동으로 「ON」 위치로 돌아갑니다.

⚠ 경 고

- **주행 중에는 시동 스위치를 「LOCK」 또는 「ACC」 위치로 돌리지 마십시오. 브레이크 기능과 방향 제어 능력이 저하되어 사고가 날 수 있습니다.**
- **「LOCK」 위치에서 스티어링 휠 고정 기능은 주차 브레이크 대신 사용할 수 없는 점을 유념하십시오.**
- **키에는 아래와 같은 열쇠고리를 사용하지 마십시오. 운전 시 무의식중에 무릎으로 열쇠고리를 밀면 열쇠고리 무게로 인해 키가 「ACC」 위치로 되어 엔진이 정지될 위험이 있습니다.**
  1. **지갑형 열쇠고리**
  2. **열쇠고리에 다량의 열쇠 장착**
  3. **열쇠고리에 무거운 액세서리 부착 등**
- **주행 중 스티어링 휠 사이로 시동 스위치나 그 밖의 스위치를 조작하지 마십시오. 손이나 팔로 차를 제어할 수 없게 되어 심하게 다치거나 사망할 수 있는 사고가 날 수도 있습니다.**
- **차에서 떠날 때는 안전을 위해 시동 스위치에서 키를 분리 후 지참하십시오.**

주의

- **10초 이상「START」위치로 키를 돌리지 마십시오. 시동 모터에 손상을 줄 수 있습니다.**
- **엔진 정지 중 키를 장시간「ACC」나「ON」의 위치로 하면 배터리가 방전될 수 있으므로 주의 하십시오.**
- **엔진 시동 상태에서 키를「START」로 하지 마십시오. 시동 모터에 손상을 줄 수 있습니다.**

■ 시동 버튼 사양 적용시

조명



도어를 열면 시동 버튼 조명이 켜져 야간에나 어두운 곳에서 시동 버튼을 쉽게 찾을 수 있습니다. 조명은 도어를 닫은 후 일정 시간 (약 30초)이 지나거나, 모든 도어를 닫고 잠가 경계 상태에 들어가면 꺼집니다. 도어가 열려 있는 상태에서는 약 20 분이 지나면 자동으로 꺼집니다.

단, 미등을 켜거나 시동 버튼「ACC」이상의 상태에서는 시동 버튼 위치를 쉽게 찾을 수 있도록 항상 조명이 작동됩니다.

OFF (전원 꺼짐)



OHG050005

엔진 시동(START/RUN) 또는 차량 전원(ON) 상태를 완전히 끄기 위해서는 차량을 멈춘 후 시동 버튼을 누르십시오.

알아두기

엔진 시동(START/RUN) 또는 차량 전원(ON)을 완전히 끄기 위해서는 차량 정지상태에서만 가능합니다. 단, 비상시 주행 중에 시동을 끌 필요가 있을 때에는 시동 버튼을 2초 이상 길게 누르거나, 버튼을 3초 이내에 3회 누르면 시동이 꺼지면서「ACC」상태로 전환됩니다. 이때, 차량이 멈추지 않고 주행 상태라면 변속레버「N」(중립) 위치에서 브레이크 페달을 밟지 않고 시동 버튼만 눌러 재시동할 수 있습니다.

ACC (액세서리 전원)



OHG050006

- 시동 버튼「OFF」상태에서 브레이크 페달을 밟지 않고 시동 버튼을 누르십시오.
- 일부 전기 장치를 작동할 수 있습니다. 만일 시동 버튼「ACC」상태에서 1시간 이상 유지시는 배터리 방전을 방지하기 위하여 자동으로 시동 버튼「OFF」상태로 전환됩니다.

ON (차량 전원)



OHG050007

- 시동 버튼「ACC」상태에서 브레이크 페달을 밟지 않고 시동 버튼을 누르십시오.
- 엔진 시동 전에 경고등을 점검할 수 있습니다. 거의 모든 전기 장치를 작동할 수 있으나 엔진 시동 상태가 아니므로 장시간 사용하면 방전될 수 있습니다.

START/RUN (엔진 시동)



OHG050008

시동 버튼「OFF」,「ACC」또는「ON」상태에서 변속 레버를「중립, N」위치에 두고, 브레이크 페달을 밟은 상태로 시동 버튼을 누르면 바로 시동이 걸립니다.

경 고

- **주행 중 스티어링 휠 사이로 시동 버튼 또는 각종 스위치를 조작하지 마십시오. 손이나 팔로 차량을 제어할 수 없게 되어 심각한 부상이나 사망에 이르게 할 수 있는 사고가 날 수 있습니다.**
- **운전석 주변에 움직일 수 있는 것은 놓지 마십시오. 운전을 방해할 뿐만 아니라 사고가 날 수 있습니다.**

알아두기


- **자동변속기 차량은 브레이크 페달을 밟지 않은 상태에서 시동 버튼을 누르면 시동 버튼은「OFF」→「ACC」→「ON」→「OFF」상태로 반복적으로 전환될 뿐 시동은 걸리지 않습니다.**
- **수동변속기 차량의 경우 시동이 완전히 걸리기 전에 브레이크 페달에서 발을 떼면 시동이 걸리지 않을 수 있으므로 완전히 시동이 걸릴 때까지 브레이크 페달을 밟고 계십시오.**

■ 디젤엔진 시동 방법

기어 변속 레버를 중립, 주차 브레이크는 확실하게 걸려 있는가를 확인 하십시오.

※ 시동 스위치(버튼)를 「ON」 위치로 했을 때 예열 표시등의 점등 여부는 엔진 냉각수 온도에 따라 결정됩니다.

※ 냉각수 온도가 낮을때 예열 표시등이 점등되지 않으면 에어히터 램프를 점검하십시오.



⚠ 주 의

- **장시간 운행하지 않은 차량은 엔진 각부에 오일이 골고루 퍼지기 위해 시동을 건 후 2~3분간 공회전한 후 운행하십시오.**
- **시동 스위치를 10초 이상 사용하지 마십시오. 배터리 방전의 원인이 될 수 있습니다.**
- **시동 직후 엔진 회전의 조정은 무부하 가속을 피하기 위해 엔진 아이들 컨트롤 스위치로 실시 하십시오.**

■ CNG 엔진(천연가스엔진) 시동방법

주차 브레이크를 확실하게 체결하고 변속레버의 중립상태 여부를 확인하고 클러치 페달(수동변속기)과 브레이크 페달을 밟은 상태에서 시동 스위치(버튼)를「ON」에 유지하십시오.

계기판의 엔진 경고등이 점등되면 엔진 시동을 거십시오.

- 가솔린엔진 시동 동력발생 시간을 1초라고 할 경우 CNG엔진 시동 동력발생은 약 2초정도로 길게 하십시오.
- 처음 시동을 실패할 경우 30초정도의 여유를 가진 후 반복하십시오.

⚠ 주 의

- **시동 시 가속 페달을 밟지 않아도 되나, 기어 변속레버 위치가 중립 이외에서는 시동이 걸리지 않으므로 유의 하십시오.**

i 알아두기

엔진 경고등이 점등되는 시간은 고압연료차단밸브가 완전히 개방되는데 소요되는 시간으로 약 2~3초간 소요됩니다.

초기 시동이 걸리면 정상 공회전수가 약간 상승한 후 정상으로 됩니다.

(정상 공회전으로 되는 시간은 냉각수온도에 따라 달라질 수 있습니다.)

웜업시 가속 페달을 밟아 엔진회전수를 올리지 마시고 웜업 후 정상화된 후 운행을 하시면 엔진에 무리가 없습니다. 웜업 운전시 연소된 연료가 배기관을 통하여 흰색으로 배출되는 것은 수증기이며 정상 상태입니다.

엔진공회전속도(rpm) : 550±50

■ 시동 시 유의사항

⚠ 주 의

- **장시간 운행하지 않은 차량은 엔진 각부에 오일이 골고루 퍼지기 위해 시동을 건 후 2~3분간 공회전한 후 운행하십시오.**
- **시동 스위치를 10초 이상 사용하지 마십시오. 배터리 방전의 원인이 될 수 있습니다.**
- **시동 직후 엔진 회전의 조정은 무부하 가속을 피하기 위해 엔진 아이들 컨트롤 스위치로 실시 하십시오.**
- **정지등(제동등) 퓨즈가 고장(단선, 단락) 났을 때는 바로 시동이 걸리지 않을 수 있습니다. 이 때에는「ACC」상태에서 시동 버튼을 10초 동안 누르면 시동이 걸립니다. 브레이크 페달을 밟지 않고도 시동을 걸 수 있으나 안전을 위하여 반드시 브레이크 페달을 밟고 시동을 거십시오.**

■ 엔진 정지 방법

1. 차량이 정지된 상태에서 클러치 페달(수동변속기)과 브레이크 페달을 동시에 밟고 계십시오.
2. 클러치 페달 (수동변속기)과 브레이크 페달을 밟은 상태에서 변속레버를「중립」으로 하십시오.
3. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 주차 브레이크를 작동시켜 놓으십시오.
4. 시동 스위치를「LOCK」위치로 돌려 키를 분리하십시오. 시동 버튼 적용 차량은 시동 버튼을 눌러 시동을 끄십시오.

경 고

- **수동변속기 차량을 오르막길에 주차할 때는 「1단」, 내리막길에서는 「R」 (후진)로 놓고 타이어에 고임목을 설치하십시오.**
- **급 경사로에는 차량을 주차하지 마십시오. 예상치 못한 차량의 움직임으로 사고가 발생할 수 있습니다.**

■ 시동 시 공기 예열

동절기 엔진 냉각수 온도가 낮을 때 흡입되는 차가운 공기를 데워 엔진 시동성 향상 및 착화 불량으로 인한 백연저감을 하기 위해 메인 키를 「STOP」 상태로 돌리면 자동으로 작동됩니다.

동절기 메인키를 「ON」으로 돌릴 경우 호박색 램프가 점등됩니다. 램프가 꺼질 때까지 기다린 후 시동을 거십시오.

주 의

램프가 깜빡이는 것은 공기예열 릴레이 유착 또는 퓨즈 단선입니다. 확인 후 교환하십시오.

■ 엔진 웜업 운전

엔진의 시동이 걸리면 냉각수 온도계의 눈금(바늘)이 움직이기 시작하는 위치까지 웜업 운전을 실시 하십시오.

- 엔진 컨트롤 노브를 돌려서 엔진의 rpm이 가장 안정되는 낮은 rpm으로 조정합니다.
- 웜업 운전시간의 단축이나 흰색연기가 지나치게 나올 때는 엔진 컨트롤 노브로 엔진rpm을 약간 올립니다.
- 터보인터쿨러 엔진은 충분한 웜업이 되기 전에 엔진 회전수의 급격한 변화를 주지 마십시오.

  ※ 엔진rpm을 지나치게 올리면 흑연이 발생할 수가 있으므로 가능한한 낮은 rpm으로 하십시오.
- 웜업 운전후는 꼭 정상적인 아이들 rpm으로 되돌립니다.

주 의

차고 안이나 환기가 안되는 곳에 서는 웜업 운전을 하지 마십시오.

■ 엔진크랭킹

장시간 운행하지 않은 차량은 오일이 골고루 퍼지게 하기위해 1회 이상 다음 방법으로 시동을 거십시오.

1. 기어변속 레버를 중립위치로 합니다.
2. 가속 페달을 밟지 않고 시동 스위치를 「START」 위치로 해 시동을 건 후 2~3분간 아이들링 시키십시오.
3. 이 때는 가속페달을 밟지 마십시오.

주 의

엔진 각부에 오일이 골고루 퍼지기 위해 아이들링 한 후 운행하십시오.

특히 터보 장착 엔진은 회전 각부분의 오일이 없는 상태가 되어 바로 시동을 걸면 엔진이 손상 될 수가 있습니다.

수동변속기 사용하기



LPY050069K

원활한 주행을 위해 클러치 페달을 사용하여 엔진의 회전과 차량의 속도에 알맞은 변속단을 선택하여 주행 하십시오.

저단 (「1단」 또는 「R」) 변속 요령

「1단」 또는 「R」 (후진)에 변속할 때는 차량을 완전히 정지된 후 중립위치에서 3초 정도 대기 후 기어를 넣으십시오. 이는 변속기 회전이 멈추는데 소요되는 대략적인 시간입니다.

변속기의 회전이 멈추지 않은 상태에서 기어를 변속하면 기어 손상이 발생됩니다. 「1단」 또는 「R」 (후진)을 좀 더 쉽게 변속하려면 변속 전에 싱크로가 있는 전진단으로 넣은 후에 변속 하십 시오.

정지 상태에서의 변속

정지 상태에서 1단 또는 「R」 변속이 어려운 경우, 기어를 중립에 놓고 클러치 페달을 떼었다가 다시 밟고 1단 또는 후진단을 변속 하십시오.

경 고

- **운전석을 떠나기 전에는 평탄한 장소에서 반드시 주차 브레이크를 완전히 당겨 작동시키고, 엔진시동을 끄십시오.**
- **변속 레버를 「1단」 또는 「R단」(후진)에 위치시키십시오. 그렇지 않을 경우, 예상치 못한 차량의 갑작스런 움직임으로 심각한 사고를 초래할 수 있습니다.**

주 의


- **차량을 후진 시킬 때는 뒷쪽 및 좌우의 안전 여부를 확인 하십시오.**
- **클러치 페달을 밟지 않고 변속을 하면 차량 급출발이 발생하거나 변속기가 손상될 수 있으므로 주의 하십시오.**
- **주행중에 클러치 페달 위에 발을 올려 놓지 마십시오. 클러치 디스크 마모의 원인이 됩니다.**
- **고단에서 저단으로 변환하는 경우, 변환된 저단에서도 엔진 회전수가 엔진 회전계의 적색 구역에 들어가지 않도록 주의하십시오.**
- **언덕길에서 정차하는 동안 클러치를 사용하여 차를 정지시키려 하지 마십시오. 클러치가 조기 손상 됩니다.**
- **차량의 원활한 주행과 연료절감을 위하여 적정 변속시기에 변속 하십시오. 엔진 속도계의 바늘이 적색눈금을 넘지 않도록 하십시오. 엔진 손상을 야기시킵니다.**
- **언덕길에서 주·정차시 안전을 위해 주차 브레이크를 채워 주시고, 출발할 때는 1단기어를 넣고 가속 페달을 밟은 상태(엔진회전수 2,000 rpm 정도)에서 클러치 페달을 완전히 놓으면서 차량이 전진하려는 시점이 되면 주차 브레이크를 풀고 출발하십시오.**
- **주행중 기어를 변속할 때 외에는 변속 레버에 손을 올려놓고 운전하지 마십시오. (변속기 내부 부품 마모의 원인)**

알아두기

겨울철 기온이 낮을 경우 변속기 오일이 워밍업 되기 전에는 기어 변속이 어려울 수 있습니다. 이것은 정상적 현상이며 기계적 이상이 아닙니다.

자동변속기 사용하기 사양 적용시

■ 변속 조절 레버(로타리 스위치)



LPY050060K

로타리 스위치를 돌려 변속모드를 선택할 수 있습니다.

DM : 변속 제한 (1 ~ 3단)

D : 전진 (1 ~ 6단까지 자동 변속)

N : 중립

R : 후진

경 고

주행 중에는 중립으로 변속 하지 마십시오.

변속기 내부 손상 및 엔진 브레이크가 작동 되지 않아 위험합니다.

주 의

- **「R」 위치로 변속할 때나 「R」 위치에서 다른 위치로 변속하고자 할 때는 차량을 완전히 정차시키고 변속하십시오. 움직이고 있는 도중에 「R」로 변속시키면 변속기가 손상될 수 있습니다.**
- **주행 중에는 「N」 위치로 변속시키지 마십시오. 엔진 브레이크가 작동되지 않게 됩니다.**
- **주행 중 잠시 멈출 경우, 브레이크 페달을 확실히 밟지 않으면 차량이 움직일 수 있으니 주의하십시오.**
- **오르막길에서 멈춘 후 출발 시, 가속페달 또는 브레이크 페달을 밟지 않으면 차량이 뒤로 밀릴 수도 있으므로 주의하십시오.**
- **변속 조작을 할 때는 안전을 위해 브레이크 페달을 밟은 상태에서 조작하는 습관을 가지십시오.**

알아두기

- **차량 출고 직후에는 다음과 같은 현상이 있을 수 있으나, 변속기의 초기 학습 과정에서 발생하는 자연스러운 현상으로 일정 기간이 지나면 없어집니다.**
  - **변속 시 울컥거림**
  - **기어 2단 이상에서 락 업 클러치 작동 시 충격**
- **추운 날씨에 엔진 RPM이 700 이상일 경우 「D」 또는 「R」 기어가 맞물리지 않을 수 있습니다. 엔진 RPM을 700 이하가 될 때까지 기다린 후 변속을 하십시오.**
- **「N」→「D」 / 「N」→「R」 변속 직후 급 가속 시 변속 충격 발생 가능성이 있습니다.**
- **자동변속기 오일 온도가 낮은 상태에서 주행하다 차량이 급하게 정차할 경우, 엔진 시동 꺼짐 방지하기 위해 간헐적으로 기어가 「N」단으로 변경될 수 있습니다.**

이런 경우, 변속 스위치를 「N」단으로 전환한 후 브레이크를 밟고 주행단으로 변속하시기 바랍니다.

- **장시간 정차 후 최초 주행 시 변속 충격이 발생할 수 있습니다.**


■ 계기판 표시창



LPY050241K

계기판 표시창은 현재 기어단 및 선택 기어단을 표시합니다.

■ 전진 출발 준비




LPY050062K

1. 차량을 완전히 정차시킵니다.
2. 브레이크 페달을 밟고 로타리 스위치를 「D」로 돌리십시오.
3. 계기판에 「D」로 변속된 것을 확인하세요.

※ 엔진시동은 로타리 스위치가 「N」에 있을때만 가능합니다.

■ 변속 제한



LPY050063K



LPY050242K


로타리 스위치를 돌려 「DM」 위치에 놓으면 D3 모드 (1 ~ 3단까지 변속)로 변경됩니다. 이후 보조 브레이크 레버의 「◀」 버튼을 누르면 D2, D1 모드로 차례대로 변경됩니다.

- D3 : 1 ~ 3단까지 변속
- D2 : 1 ~ 2단까지 변속
- D1 : 1단으로 주행

주의

- **95km/h 이상의 차속 에서는 절대 로타리 스위치를 돌려「DM」위치로 이동하지 마십시오.**
- **미끄러운 길이나, 언덕길에서 출발할 때, 또는 아주 가파른 언덕을 오를 때 사용하십시오.**
- **2단 또는 1단을 사용하는 주행 조건은 극히 드뭅니다. 꼭 필요한 경우에만 사용하고, 일반 주행에서는 사용을 삼가십시오.**
- **2단 또는 1단 위치에 두고 3단 이상의 무리한 속도를 내면, 자동변속기에 심한 손상을 줄 수 있으므로 적정 속도에 맞는 변속을 하십시오.**
- **오르막길에서 멈춘 후 출발 시 로타리 스위치가「D」단에 있어도 가속페달 또는 브레이크 페달을 밟지 않으면 차량이 뒤로 밀릴 수도 있으므로 주의하십시오.**
- **후진 고속 주행 시에는 전진 주행보다 세심한 주의를 기하여 운전 하십시오.**
- **아래와 같은 경우 엔진이 꺼질 수 있으니 주의하십시오.**
  - **가속 페달과 브레이크 페달 동시 조작 시**
  - **급제동 시(0.3초 이내 구동 바퀴 잠김 시)**

■ 후진하기



LPY050064K

1. 차량을 완전히 정차시킵니다.
2. 브레이크 페달을 밟고 로타리 스위치를「R」로 돌리십시오.
3. 계기판에「R」로 변속된 것을 확인하세요.

주의

- **차가 움직이는 동안은 후진으로 변속할 수 없습니다. 따라서, 완전히 정지 후 후진기어로 변속하십시오.**

■ 파워모드 기능



LPY050068K

파워모드 기능은 다기능 스위치 ①를 짧게 (약 0.5초 이하) 눌러 작동하며, 엔진의 여유 출력이 필요한 경우 변속 시기를 늦추어 언덕길 및 추월 시 사용할 수 있습니다.

파워모드「ON」/「OFF」는 변속 단 표시창의「P」표시를 통해 확인할 수 있습니다.

경고


- **로타리 스위치의 조작은 꼭 브레이크 페달을 밟은 상태로 하십시오. 브레이크 페달을 밟지 않은 상태에서「N」에서「D」로 바꾸면 주행이 되지 않습니다.**

- **급격한 엔진 브레이크를 걸면 타이어가 슬립 될 수가 있으므로 주의 하십시오.**
- **내리막길 경사로 주행 시 로타리 스위치의 위치를 절대로 「N」 단으로 이동시키지 마십시오. 운전자가 정상 주행을 위해 로타리 스위치를 「D」 단으로 변속하였을 경우 변속 충격으로 인해 구동 계통에 무리가 가해질 수 있으며, 또한 제동력 및 조향장치 제어가 어렵게 되어 사고의 원인이 될 수 있습니다.**
- **주행 중 변속되지 않거나 내리막길 발진성이 둔하게 될 경우는 변속기에 이상이 발생하여 안전장치가 작동하고 있는 것입니다. 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.**
- **언덕길을 오르다 정지 시 가속 페달을 사용하여 차가 정지 상태에 있도록 하지 마시고 브레이크 페달을 사용하십시오.**
- **정차 중에는 불필요하게 가속 시키지 마십시오. 만일 로타리 스위치가 「N」 위치 이외에 있으면 차가 갑자기 움직이게 되는 원인이 됩니다.**
- **정차 후에 출발할 때는 로타리 스위치가 「D」 위치에 있는지 확인하고 출발하십시오.**
- **차에서 떠날 때는 꼭 엔진 시동을 끄고 키를 분리 하십시오. 엔진 시동 상태에서 로타리 스위치가 「N」 위치 이외로 변속될 경우 크립 현상으로 차가 저절로 움직이거나 승차할 때 가속 페달을 밟아 갑자기 차가 움직이게 될 수가 있습니다.**

주차 브레이크 사용하기

주 의

- **차량에서 하차하기 전에 반드시 주차 브레이크를 작동하고 작동 상태를 확인하십시오.**
- **주차 브레이크 해제 후에 계기판의 주차 브레이크 작동 표시등 소등 여부를 확인하십시오.**



1. 주차 브레이크 레버를 「ON」 ① 위치로 당기면 '딸깍' 소리와 함께 주차 브레이크가 작동합니다.
2. 주차 브레이크 작동 시 시동 스위치 「ON」 인 경우 계기판의 주차 브레이크 작동 표시등 (Ⓟ)이 점등됩니다.
3. 노브 로킹 레버 ②를 위로 당기고 주차 브레이크 레버를 「OFF」 ③ 위치로 밀면 주차 브레이크가 해제됩니다.

※ 자세한 사용법 및 유의사항은 3장 「작동방법」의 「보조 브레이크 시스템 사용하기」를 참조 하십시오.

가속 페달 올바르게 사용하기

- 급가속 및 급감속의 반복은 특히 연료를 많이 소모시키므로 차간 거리를 충분하게 유지하면서 주행 하십시오.
- 가속시의 변속은 엔진의 회전이 최고 회전에 이를 때까지 페달을 밟지말고 빨리 떼십시오.
- 적당한 속도가 된다면 가속 페달은 가능한 한 일정하게 유지 하십시오.

클러치 페달 올바르게 사용하기

올바른 클러치 사용은 클러치 수명에 영향을 줍니다.

출발시는 차량의 앞뒤 좌우 안전을 확인하고 서서히 출발합니다.

급출발은 차량 각부에 무리가 생기므로 삼가 하십시오.


- 평지 또는 언덕길 출발시 항상 1단 기어를 사용하십시오.(내리막길을 출발 할때는 2단 기어를 사용하십시오.)
- 변속시에는 클러치 페달을 끝까지 밟고 기어를 넣으십시오.

주 의

- **클러치 페달에 발을 올려 놓은 채로 운전하지 마십시오. 반 클러치가 되어 클러치의 수명을 단축 시킵니다.**
- **경사길에서 반클러치로 차량의 속도를 유지하지 마십시오.**
- **코너나 커브길에서 반클러치로 속도를 조절하지 마십시오. (적절한 기어단과 브레이크 페달을 밟아 속도를 조절하십시오.)**
- **저단 변속시 차량의 속도를 줄이기 위해 클러치를 사용하지 마십시오.**

브레이크 페달 올바르게 사용하기

■ 브레이크 페달 밟는 요령



다음과 같이 조작하면 부드럽고 안전하게 정차할 수 있습니다.

1. 목표 정지 지점 25~35m전방에서 페달을 1/2정도 밟습니다.
2. 정지점의 5~6m앞에서 서서히 페달을 놓습니다. (밟은량의 1/2~1/3정도)
3. 정지점 직전에 약간만 밟은 상태로 정차합니다.

경 고

중립상태로 주행 하지 마십시오. 엔진 브레이크, 배기 브레이크, 제이크 브레이크가 작동되지 않으므로 주 브레이크의 부담이 커져 제동력을 크게 저해합니다.

주 의

- **브레이크 페달을 밟았다 놓을때 완전히 발을 떼면 브레이크 라인의 공기가 모두 배출되어 차는 관성으로 구르게 되므로 혼잡한 도로에서는 충돌의 우려가 있으므로 주의하십시오.**
- **페달을 반복하여 밟는 것을 삼가하십시오. 브레이크 라인의 공기가 일시에 완전히 배출되어 제동 효과가 떨어집니다.**
- **주행중에 경고등이 점등된 경우는 바로 정차해 조치를 취하십시오.**

- **차량의 속도를 줄이고자 할 때 보조 브레이크를 병용 하십시오. 급 선회, 급 브레이크를 피하고 여유를 가진 안전 운전을 하십시오.**
- **주 브레이크를 지나치게 자주 사용하면 브레이크 드럼이나 패드가 과열되어 제동력이 약해지므로 적절한 주 브레이크 사용 및 보조 브레이크를 활용 하십시오.**

■ 경사로에서의 브레이크 활용

급경사 또는 긴 내리막길 주행시는 미리 브레이크 테스트를 하여 정상적으로 작동되는지 확인하십시오.

긴 내리막에서 브레이크 페달을 계속해서 밟지 말고 엔진 브레이크나 배기, 제이크 또는 리타더 브레이크를 병용하여 주십시오.

언덕길을 올라갈 때

급하게 고단에서 저단으로 감속할 경우 엔진에 무리한 부담을 줄 수 있으므로 적절한 변속과 브레이크를 활용 하십시오.

언덕길을 내려갈 때

언덕길을 올라갈 때 이용한 동일 기어로 변속 후 엔진 브레이크와 배기브레이크를 병용하여 안전한 속도로 하강 주행하십시오.

⚠ 주 의

- **가파르거나 긴 언덕길을 내려올 때 지속적인 브레이크 사용은 브레이크 과열 및 브레이크 장치의 일시적인 고장의 원인이 될 수 있으므로 저단 기어를 사용하십시오.**
- **내리막 길에서는 속도계에 의해 표시되는 각 기어의 최고속도 이하로 낮추십시오.**
- **고단에서 저단으로 감속하는 경우는 충분히 감속하고 나서 기어 변속 하십시오.**
- **엔진 오버런에 의한 손상 시 보증수리에서 제외 되므로 유의 하십시오.**

■ 젖거나 눈이 내린 노면에서 브레이크 활용

물이 고인 곳을 주행하면 브레이크 드럼 안에 물이 들어가 제동력이 저하되므로 페달을 살짝 밟아 제동력을 확인 하십시오.

제동력이 나쁜 경우는 앞뒤의 안전을 확인한 후 페달을 살짝 밟은 상태로 완전하게 제동력이 회복될 때 까지 저속으로 주행하십시오.

⚠ 경 고

- **브레이크 장치가 젖을 정도로 깊은 물이 있는 곳을 주행하는 것은 정상적인 브레이크 작동을 방해합니다. 브레이크를 건조시키기 위해 안전 거리를 유지한 상태에서 정상적인 브레이크를 밟으십시오. 물이 고인 곳을 주행했을 때나 세차 후에는 브레이크 성능을 점검 하십시오.**
- **비나 눈으로 노면이 미끄러지기 쉬운 상황에서는 미리 감속운행 하십시오. 급 브레이크를 걸면 쉽게 미끄러져 사고가 발생할 수 있습니다.**
- **커브를 돌면서 브레이크를 걸면 미끄러져 방향성을 잃게 됩니다. 커브를 돌 때는 미리 충분히 감속 하십시오.**

■ 브레이크 마찰재 수명증대를 위한 운전 요령

보조 브레이크 활용

- 제이크 브레이크, 리타더 등 보조 브레이크를 최대한 활용 하십시오.
  위급한 상황을 제외하고 평상시 제동을 필요로 할 때 80~90%를 보조 브레이크로 감속하고, 마지막 정차 시 10~20%를 브레이크를 밟아서 정차 하십시오. (동일조건에서 운전습관에 따라 2~5배 수명차이 발생)
- 아래와 같이 방법을 사용하시면 리타더를 최적으로 활용하실 수 있습니다.
  - 리타더를 사용하면 주 브레이크 라이닝수명을 최대화 할 수 있습니다.
  - 브레이크 연동 스위치를 [ON] 하여 보조 브레이크를 함께 사용하면 라이닝 마모를 감소시킬 수 있습니다.
  - 내리막길에서 장시간 리타더 브레이크 효과를 얻기 위해서는 높은 엔진 rpm을 유지하여 리타더 오일이 충분히 냉각될 수 있도록 해야 합니다.

각 보조 브레이크의 활용법은 3장 「보조 브레이크 사용하기」를 참조하십시오.

드럼 브레이크

⚠ 주 의

- **과적, 과속상태에서의 급제동은 브레이크의 열부하 증가로 마찰재 및 드럼 수명 저하의 원인이 되므로 주의 하십시오.**
- **고속 주행중 급제동 및 내리막길 운행시 브레이크를 과도하게 사용하지 마십시오. 브레이크 마찰재의 조기 마모가 발생될 수 있습니다.**

디스크 브레이크

⚠ 주 의

나쁜 운행조건, 나쁜 운행습관, 과적, 과속등은 디스크의 열부하로 인한 디스크 및 패드의 수명 저하의 원인이 되므로 다음 사항들을 유념 하십시오.

- **고속 주행 중 급제동 및 내리막길 운행시 과도한 브레이크 사용으로 인한 브레이크 과열, 조기 마모 또는 균열**
- **장시간 운행 후 높은 디스크 온도 상태에서 세차 시 디스크 급냉으로 인한 파손 또는 수명 저하**

보조 브레이크 사용하기

보조 브레이크는 주 브레이크 외에 제동 효과를 증가시켜 일반 승용차보다 더 큰 상용 차량의 제동력을 향상시키는 장치입니다.
보조 브레이크(제이크/리타더 브레이크)가 장착된 차량은 일반 배기 브레이크보다 제동 효과가 뛰어나며 라이닝 수명 연장과 안전운행에 도움이 됩니다.

※ ABS가 작동할 경우, 보조 브레이크는 자동 해제됩니다.

배기 브레이크

배기 브레이크는 일시적으로 배출가스를 차단하여 엔진의 감속을 발생시키는 장치이며 저단일수록 배기저항에 의한 제동 효율이 좋습니다.

제이크 브레이크

제이크 브레이크는 디젤엔진에 장착된 감속장치로 구동륜에 감속동작을 전달하는 장치입니다.

리타더 브레이크

리타더 브레이크는 엔진에 장착된 유압기동장치를 사용하여 제동력을 가하는 보조 브레이크 입니다.

보조 브레이크 연동 기능

운전자가 브레이크 페달을 밟으면 보조 브레이크(배기 브레이크/제이크 브레이크/리타더)가 자동으로 작동되는 기능을 말합니다. 이러한 기능을 통해 최대한 보조 브레이크를 활용함으로써 휠 브레이크의 부담을 경감시켜 마찰재의 수명을 증대시킬 수 있습니다.

자세한 각 보조 브레이크 및 연동 기능의 사용법은 3장 「보조 브레이크 사용하기」를 참조하십시오.


ABS/ASR 시스템 이해하기

사양 적용시

ABS는 급제동시 바퀴가 고착되어 차량의 조종이 불가능한 상황의 회피를 위하여, 급제동시 각 바퀴의 브레이크 압력을 매우 짧은 주기로 넣고 빼기를 반복하여 차량 조향성을 확보하는 장치입니다.

ASR은 엔진과 구동장치를 제어하여 미끄러운 노면에서 출발하거나 가속할 때, 바퀴가 좌우로 밀리는 현상을 방지하여 차량의 주행 안전을 도모하는 장치입니다.

■ ABS 경고등



ABS 경고등은 시동키를 「ON」하면 시스템 체크를 위해 일시적으로 점등 합니다.

주행 중에 ABS 경고등이 들어 오는 경우

차를 안전한 장소에 정지 후, 다시 엔진의 시동을 걸어 경고등의 소등 또는 점등 여부를 확인하십시오.

- 소등 되지 않을 시 : ABS 시스템 고장
- 소등 후 다시 점등 : ABS 시스템 고장
- 소등 시 : 시스템 정상, 계속 주행

주행 중에 ABS/ASR 경고등이 동시에 들어 오는 경우는 ABS, ASR 시스템 모두 고장입니다.

고장인 경우는 곧 바로 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오. ABS/ASR시스템이 고장이라도 주행은 가능 합니다. ABS/ASR은 작동되지 않지만 ABS/ASR 미장착인 경우와 같은 브레이크 상태가 됩니다.

■ ASR 경고등



시동 키를 [ON] 하면 수초간 ASR 표시등이 점등 후 소등 됩니다. 이는 정상적으로 시스템이 작동할 수 있도록 하기 위한 준비 단계 입니다.

ASR 시스템이 작동되면 계기판에 ASR 표시등이 약 0.5초 간격으로 빠르게 점멸합니다.

만일 ASR 시스템에 고장이 발생되면 계기판에 표시등이 계속 점등됩니다. 고장이 발생하면 가까운 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈를 방문하여 수리를 받으십시오.

⚠ 경 고

- **안전한 운행을 위해서 ABS/ASR 장치에 너무 의존하지마십시오. 그리고 다음과 같은 주행에 대해서 ABS/ASR 장치는 안전을 보장할 수 없습니다.**
  - **운전미숙, 잘못된 판단 또는 과속이나 안전거리 미확보 등과 같은 안전수칙을 지키지 않는 무모한 주행**
  - **빗길과 같은 수막으로 인한 타이어 마찰력이 현저히 감소되는 상황에서의 고속 제동 또는 주행**
- **일반적으로 ASR장착차는 미장착차에 비해 미끄러지기 쉬운 노면에서 가속성이 좋게되지만 브레이크 성능은 ABS장착차와 동일하므로 과속을 하지 마십시오.**
- **동결노면등 특히 미끄러지기 쉬운 노면에서는 ABS/ASR 작동에 의한 공기 소비량이 많게 됩니다. 만일 경고등이 점등되고 부저가 울리면 차량을 안전한 장소에 정차시켜 공기압력이 충분하게 회복할때 까지 기다리고 나서 출발하십시오.**
- **일반적으로 ABS/ASR 장착차는 미장착차에 비해 미끄러지기 쉬운 노면에서는 제동거리가 짧게 되지만 그 차이는 노면의 상황에 따라 다르므로 차간거리는 충분히 유지 하십시오. 후속차의 충돌에도 충분히 주의하십시오. 또 모래길이나 눈길등 도로에서는 ABS/ASR 미장착차에 비해 제동거리가 길게 됩니다. 과속은 삼가해 주십시오.**
- **만일 시스템이 고장난 경우 평상시의 브레이크로서 작동하지만 미끄러지기 쉬운 노면의 운전에 충분히 주의 하십시오.**

알아두기

- **ASR 작동시에는 가속 페달의 밟는 양에 관계없이 엔진회전이 저하되는 수가 있습니다. 이것은 시스템이 정상으로 작동하고 있는 것을 나타내는 것으로 고장이 아닙니다.**
- **미끄러지기 쉬운 노면에서 ASR이 작동하고 있어도 스티어링 휠 조정이 필요한 경우가 있습니다.**

EBS/VDC 시스템 이해하기

- EBS (Electronically controlled Brake System)는 브레이크 시스템의 제어를 전기적으로 가능하게 하여 적재 하중이나 노면 상태등과 같은 다양한 제동조건에 따라 최적의 성능을 발휘하도록 제어합니다. 제동거리를 단축 하고 차량의 안정성을 좋게 할 뿐만 아니라, 브레이크 라이닝 마모를 줄일 수 있습니다. 기존의 브레이크 시스템에 비해 성능 및 경제성을 획기적으로 개선한 것입니다.
- VDC (Vehicle Dynamic Control)는 차량 동역학 조절장치로서 운전자가 조향하는 각도를 인지하여 운전자가 원하는 방향으로 제어가 되지 않은 경우 각 바퀴의 브레이크가 자동적으로 작동하여 운전자가 주행하고자 하는 방향으로 제어해주는 장치입니다. 차량의 전복위험을 인지하여 자동적으로 엔진 감속, 제동하여 차량의 안정성을 대폭적으로 향상시키는 시스템입니다.

■ EBS

- 전자 제어에 의한 반응속도 단축으로 기존 차량 대비 15% 제동거리가 단축됩니다.
- 적차시 / 공차시 무관한 동일한 페달 답력을 유지할 수 있어 제동감을 향상시킵니다.
- 앞축과 뒷축의 제동력을 전자적으로 제어하여 이상적인 제동을 얻을 수 있습니다.

EBS 주요 기능

- ABS : 제동시 Wheel-Lock(바퀴 잠김)을 방지하여 제동거리 단축 및 조향성 확보
- Brake-force Distribution : 각 바퀴별 최적의 브레이크 배분 조정
- Lining wear display : 각 바퀴별 마찰재 마모량 백분율로 표시 (디스크 브레이크 적용차량)
- Brake Assistant Function : 위급한 상황에서 큰 힘으로 페달을 밟을 수 없는 상황에서 페달 밟는 속도를 감지하여 150~200% 제동력 발휘
- EASY HILL START : 언덕길 발진 보조 기능
- Rollover protection : 차량 전복 방지장치 (VDC 적용차량)
- Over / Under steer control : 이상적인 조향성 확보(VDC 적용차량)

경 고

- **만일 계기판에 EBS 빨간색 경고등(BRAKE)이 점등되면 차량의 제동 성능에 문제가 있음을 알려주는 것으로 차량을 운행하지 말고 도로 및 교통 상황을 살펴 가능한 빠른 시간에 차량을 안전한 장소에 정지시킨 다음 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에 연락하여 서비스를 받으십시오.**

- **안전한 운행을 위해서 EBS/VDC 장치에 너무 의존하지 마십시오. 그리고 다음과 같은 주행에 대해서 EBS/VDC 장치는 안전을 보장할 수 없습니다.**
  - **운전미숙, 잘못된 판단 또는 과속이나 안전거리 미확보 등과 같은 안전수칙을 지키지 않는 무모한 주행**
  - **빗길과 같은 수막으로 인한 타이어 마찰력이 현저히 감소되는 상황에서의 고속 제동 또는 주행**

⚠ 주 의

만일 계기판에 EBS 황색 경고등(EBS BRAKE)이 점등되면 브레이크 시스템의 고장일 수 있습니다. 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에 방문해서 서비스를 받으십시오.

■ VDC (차체 자세 제어장치)



VDC(Vehicle Dynamic Control)는 조향각 센서, 요레이트 센서 그리고 횡가속도 센서로부터 측정되는 신호를 이용하여, 차량의 미끄러짐 또는 전복 경향을 감지하여 운전자가 별도의 제동 조작을 하지 않아도 자동으로 엔진 출력 및 바퀴에 제동력을 제어하여 주행 안정성을 향상시키는 주행 보조 시스템입니다.

VDC 작동 상태

-

- 작동 가능 상태
  엔진 시동 후「OFF」버튼을 0.5초 이상 눌러 VDC 작동을 정지 시킨 상태(도안 표시등 점등)에서는 한번 더「OFF」버튼을 누르면 계기판에 VDC 작동 정지 표시등(OFF)이 소등되면서 차체 자세 제어 장치가 작동 가능한 상태로 됩니다.

i 알아두기

공차 출발시 VDC의 민감한 제어는 정상입니다. 이는 차량이 적재하중을 인식하기 전에 안전을 위해 적차 기준을 제어하기 위함입니다.



WPY-239

- 작동 될 때
  주행중 차체 자세 제어 장치가 작동되는 구간에서는 VDC작동 표시등 (OFF)이 점멸 됩니다.
  - VDC가 작동될 때는 구동력과 제동력의 영향으로 약간의 진동이 느껴질 수 있으나 이는 정상입니다.
  - 진흙 길 또는 미끄러운 눈길을 빠져나오고자 가속페달을 밟을 때, 엔진 회전수(rpm)가 상승하지 않을 수도 있습니다.

i 알아두기

차량 안정성 확보를 위해 VDC 제어 중 제동 시 브레이크 페달 답력이 무거울 수 있으나, 충분한 답력으로 필요한 만큼 브레이크 페달을 밟으십시오.

VDC 수동 OFF (VDC OFF)



WPY-240

엔진 시동이 걸리면 자동으로 VDC 작동 가능상태가 됩니다. VDC 기능을 수동으로 끄고 싶을 경우 다음 설명을 따르십시오.

- 엔진 시동 후 VDC OFF 스위치 ( )를 누르면 VDC 작동이 정지되며 계기판에 VDC OFF 표시등 ( )과 ASR 표시등(ASR)이 점등됩니다.

  ※ VDC OFF 스위치를 눌러 VDC 기능을 멈추어도 계기판에 ASR 등이 점등되는 경우가 있습니다. 이는 정상적인 현상으로 ASR 기능이 작동 중임을 알려 줍니다.
- VDC 작동 정지 상태에서 시동을 껐다가 재시동 하거나, VDC OFF 스위치를 다시 누르면, VDC 작동 가능 상태로 복귀됩니다.
- 일상적인 차량 운행 시에는 가능한 VDC 작동 가능 상태로 운행하십시오.

  주행 중 VDC 작동 가능 상태에서 작동 정지 ( ) 상태로 변환시키고자 할 때에는 직선 평탄로에서 정속 주행하며 VDC OFF 스위치 ( )를 누르십시오.

  ※ VDC 작동 가능인 상태에서 VDC OFF 스위치( )를 눌러 VDC 기능이 정지되어도 ABS 및 제동성능에는 전혀 이상이 없습니다.

경 고

VDC 작동 상태 (표시등 점멸)에서는 절대로 VDC OFF 스위치 ( )를 누르지 마십시오.

VDC 작동 상태에서 VDC 기능을 정지시키면 갑작스런 차량의 미끄러짐으로 인하여 위험한 상황이 발생할 수 있고, 경사로 등판 및 선회주행이 어려울 수 있습니다.

VDC 표시등 조건

■ VDC 작동(점멸)/고장 표시등(점등)



WPY-239

■ 운전자 VDC 작동 정지 표시등(점등)



WPY-240

작동/경고 표시등은 VDC가 작동될 때 점멸하고, VDC 작동 가능상태에서 VDC 장치에 이상이 있거나 장치 보호를 위한 기능 일시 정지 시 점등됩니다.

작동 정지 표시등은 VDC OFF 스위치「 」를 눌러 VDC 장치를 해제 시켰을 때 점등됩니다.

※ 내리막에서 보조 브레이크 작동 중에 차체 자세 제어 장치(VDC)가 작동하면 안정성 향상을 위해 자동으로 보조 브레이크가 해제됩니다.

VDC 이상

VDC가 고장나거나 외부요인으로 인해 기능이 중단될 경우 VDC 작동/고장 표시등( )이 점등됩니다. 또한, VDC ECU를 교체한 후 시스템 초기화가 정상적으로 수행되지 않을 경우 VDC 작동/고장 표시등( )이 점등됩니다.

경 고

- **커브길, 눈이 쌓인 도로, 동결로에서는 VDC 기능에 전적으로 의존하지 말고 안전운행에 유의 하십시오.**
- **특히 VDC 작동 표시등이 점멸하는 경우나 노면이 미끄러지기 쉬운 상태 또는 커브길에서는 가속하지 말고 서행하십시오.**

차량 점검 시 VDC OFF 활용

차량 검사 시에는 시동 「ON」 상태에서 VDC OFF 스위치( )를 5초 이상 길게 연속으로 눌러 “차량 검사 가능 상태”로 만드십시오. 이때 VDC 작동 정지 표시등( )이 점멸하며 ABS, ASR, VDC 등이 동시에 점등 됩니다. 이는 차량의 제동 안전 기능(ABS, ASR, EBS, VDC)이 모두 정지 된 상태를 의미합니다. 검사 완료 후에는 VDC OFF 스위치( )를 다시 한번 누르거나, 시동을 「OFF」 후 다시 「ON」 하여 VDC 작동 가능 상태가 되도록 하십시오.

주 의

차량검사시 속도계 시험기로 속도를 측정할 때 VDC 작동을 정지시키지 않으면 VDC 기능이 작동하여 속도의 상승억제가 작용됨에 따라 속도계가 불량으로 나와 불합격 판정을 받을 수 있으므로 반드시 VDC OFF 스위치( )를 눌러 VDC 작동을 정지 하십시오.

급제동 경보 시스템(ESS) 이해하기

사양 적용시

급제동 경보 시스템은 차량 주행 중에 급제동을 하거나 제동 중 ABS가 작동하면 제동등(브레이크 램프)이 빠르게 깜박여 후방 차량에게 위험 상황을 경고할 수 있는 시스템입니다.

단, 차량속도가 55km/h 이상이고 제동중 차량 감속도가 4㎨ 또는 모든 바퀴가 ABS동작시 작동됩니다.

차속이 감속되어 급제동 상황이 아니면 ESS가 중지되어 제동등 점멸을 하지 않습니다.

※ ESS는 Emergency Stop Signal의 약자입니다.

알아두기

비상 경고등이 이미 켜져 있는 경우에는 급제동 경보 시스템은 작동하지 않습니다.

전방 충돌방지 보조(FCA) 사용하기

사양 적용시

충돌을 피하거나 충돌 시 속도를 줄여주기 위한 기능으로, 차량 인식 센서인 전방 카메라와 차량 거리 감지 센서인 전방 레이더의 신호를 조합하여 앞 차량과의 거리를 인식하여 충돌 위험 단계에 따라 경고문 표시, 경고음, 햅틱(진동 알림) 경고, 부분브레이크로 운전자에게 알리고 긴급 상황에서는 브레이크를 구동시켜 충돌하지 않도록 도와주는 기능입니다.

※ FCA는 Forward Collision-Avoidance Assist의 약자입니다.

경 고

- **FCA는 운전자를 위한 보조 기능입니다. 항상 안전한 제동거리를 확보하고, 필요하면 브레이크를 밟아 속도를 줄여 사고를 예방하십시오.**
- **전방 충돌방지 보조는 전방 차량과의 거리, 상대 속도 및 운전자의 반응 여부에 따라 위험도를 판단하여 작동하지만, FCA에 의한 감속이 앞차와의 충돌 방지를 위해 충분하지 않을 수 있습니다. FCA는 도로 및 교통 상황에 완벽하게 대응하지 못할 수 있으므로 기능 작동을 위하여 위험한 운전을 시도하지 마십시오.**

주 의

차량 조건 변경(차량 중량 등)시 전방 충돌방지 보조 시스템의 센서는 성능 최적화를 위해 일정 거리를 주행하는 주행 보정 절차가 수행될 수 있습니다. 보정 중에는 성능이 저하되는 제한 사항이 발생할 수 있으므로 유념 하십시오.

알아두기

긴급제동 상태라 할지라도 전방 충돌방지 보조가 만드는 제동력 이상의 제동을 원할 경우 운전자가 직접 제동할 수 있습니다.

■ 알림 및 작동 순서

1. 전방 충돌 위험상황으로 판단될 경우 FCA는 충돌주의 경고메시지 및 경고음을 통해 운전자에게 알려줍니다.
2. 충돌 위험이 더 높아지면 시각/청각 경고를 유지하며, 자동으로 차량을 부분제동하여 감속시킵니다. 운전자가 경고에 반응하지 않아
3. 차량 충돌 위험이 가장 높아지면 시각/청각 경고를 유지하며, FCA는 충돌위험 감소를 위해 자동으로 긴급 제동 상태가 됩니다.
4. 긴급 제동 후에는 멀티 디스플레이에 긴급 제동 종료 팝업이 표시됩니다.
5. 비상 제동 후 차량은 수초간 브레이크 압력을 유지하고 있으며 가속 페달을 10% 이상 밟아 이 상황을 해제하고 재 주행할 수 있습니다.

주 의


차량 운행 중 시동을 끄기 전까지 FCA가 누적 3회(시동 1회당) 작동하면 FCA는 차량 환경이 FCA 작동과 부적합하다고 판단하여 FCA 경고등을 점등시키고 FCA 작동을 중지시킵니다. 이 경우 가까운 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 현재 센서의 상태 및 차량 상태를 점검하십시오.

알아두기

- **전방 충돌방지 보조의 과작동을 막기 위하여, 전방 차량과의 상대속도 차이가 15km/h 이하가 되면 FCA는 작동하지 않습니다.**
- **전방 충돌방지 보조는 15km/h ~ 80km/h 에서 최적 작동하며, 80km/h 이상 속도에서는 차량 안전성 및 뒤에서 따라오는 차량의 후방 추돌 위험을 줄이기 위하여 급제동보다 낮은 수준의 제동을 수행합니다.**

■ 설정 및 해제

기능 설정



- 시동 스위치「ON」상태
  호박색 전방 안전 경고등이 2-3초간 점등 되며, 기능이 정상이면 소등됩니다.

- 차량 시동 후
  ABS/ASR, EBS/VDC 시스템 정상, 차량 속도 15km/h 이상에서 전방 충돌방지 보조는 자동으로 작동 대기 상태가 됩니다.

FCA 자동 해제 조건

FCA는 차속 조건, 운전자의 차량 조작 의지를 분석하여 FCA 기능이 자동으로 기능을 중단시키거나 FCA 작동을 완화합니다. 다음과 같은 경우 FCA가 작동하지 않거나 자동으로 해제, 또는 운전자와 FCA의 우선순위를 구분하여 작동합니다.

조건 및 설명	작동 구분
시동 후 기능 점검을 위한 약 15초	미작동 / 경고등 소등
15 km/h 미만 또는 125 km/h 이상 주행 시	자동 해제 / 경고등 소등
1차 경고 및 2차 경고 (부분제동) 단계에서 운전자의 차량 조작 의지 (가속 페달 밟음)	미작동
1차 경고 및 2차 경고 (부분제동) 단계에서 운전자의 회피 의지 (방향 지시등 작동)	미작동
1차 경고 및 2차 경고 (부분제동) 단계에서 운전자의 회피 의지 (스티어링 휠의 빠른 조작)	미작동
1차 경고 및 2차 경고 (부분제동) 단계에서 제동 의지 (브레이크 페달 밟음)	운전자 감속 동작 우선
3차 경고 (긴급 제동)	FCA 우선 제동
후진 시	미작동

FCA 수동 해제



전방 안전 버튼을 누르면 계기판에 호박색 전방 안전 경고등() 이 점등되고 FCA 기능이 중지됩니다. 전방 안전 버튼을 누른 후 차량을 재시동할 경우 FCA가 정상이라면 FCA는 다시 활성화됩니다.

※ 차량 검사 시에는 전방 안전 버튼을 눌러 FCA 수동 해제하고 계기판 경고등() 점등 확인 후 차량 검사를 진행하십시오.

경 고

ABS가 장착되지 않은 견인 차량을 부착 주행시 FCA가 작동할 경우 견인 차량의 최적 제동이 이루어지지 않아 차량이 잭나이프 현상에 빠질수 있습니다.

ABS가 장착되지 않은 견인 차량을 부착 주행시는 반드시 전방 안전 버튼을 눌러 FCA 작동을 해제하십시오.

알아두기

잭나이프 현상

견인 차량 연결, 트레일러 연결 등 차량을 연결하고, 주행 중 급제동을 하게 되면 차량이 관성에 의해 연결부를 축으로 하여 잭나이프처럼 구부러지는 현상을 말합니다.

■ 경고 및 제어

전방 차량의 급제동이나 차간 거리 부족 등에 의해 충돌위험이 있을 때 위험 단계에 따라 경고문이 표시되고 경고음이 울립니다. 또한 브레이크 시스템이 충돌 위험 단계에 따라 브레이크를 제어합니다.

※ 본 그래픽은 참고용이며 해당 이미지는 당사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.

전방 충돌 경고 (1차 경고)



LPY050248K

계기판에 주의 경고문이 표시되고, 경고음이 울립니다.

전방 충돌 경고 (2차 경고)



LPY050248K

- 계기판에 주의 경고문이 표시되고, 경고음이 울립니다.
- 일정 한도까지 차량이 감속합니다.

긴급 제동



LPY050249K

- 계기판에 주의 경고문이 표시되고, 경고음이 울립니다.
- 차량이 긴급 제동 감속합니다.

긴급 제동 종료



LPY050250K

전방 충돌방지 보조 작동이 중지되면 경고문이 표시됩니다.

■ 기능 이상



LPY050251K

- 기능 이상 시 계기판에 경고등( ) 점등 및 일정 시간 동안 경고문이 표시된 후 꺼집니다.
- 가까운 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.



LPY050252K



LPY050253K

- 센서 오염 상황에서는 FCA 경고등 및 경고문이 표시될 수 있습니다. 이 경우 레이더 커버 안과 밖 및 레이더 센서 전면의 오염 물질을 청소 하십시오. 또는 카메라 센서 전면에 와이퍼가 가리거나 이물질이 묻어있는지 확인하십시오.
- 차체 자세 제어 장치(VDC) 경고등이 켜진 경우 FCA 역시 작동하지 못하며 FCA 경고등이 점등됩니다.

⚠ 경 고

- **FCA는 주행 조건, 교통 상황, 날씨 상태, 도로 환경 등의 외부 조건에 따라 작동여부가 달라집니다. 따라서, FCA를 보조 기능으로 인식하여 운전자 자신의 판단에 의해 제동하여 안전 운전이 되도록 하십시오. FCA에 대해 과도하게 의존 할 경우 심각한 사고를 발생시킬 수 있습니다.**
- **반드시 FCA 활용 전에 사용 방법, 특히 「제한 사항」을 숙지하여 사고를 예방하십시오.**
- **FCA는 불필요한 경고 및 제동을 할 수 있으며, 센서의 감지 한계에 따라 경고 및 제동을 하지 않을 수 있으므로 운전자의 제동 판단을 우선시 하십시오.**
- **다른 기능의 경고음이 발생하는 동안에는 전방 충돌방지 보조의 경고음이 발생하지 않을 수 있으므로 경고음의 알림에 너무 의존하지 마십시오. 계기판에 경고문이 표시되지 않거나, 경고음이 울리지 않더라도 위험 상황에 항상 대비하십시오.**
- **교차로에서 주행 방향에 수직으로 움직이는 차량이나 수직으로 정차한 차량은 FCA의 제어 대상이 아니므로, 경고 및 제동력 제어 기능이 작동하지 않습니다. 해당 상황이 발생할 경우 올바른 제동으로 사고를 예방 하십시오.**
- **FCA는 전방에 나타난 보행자, 마주 오는 차량, 도로 위의 정지된 장애물에 대해서는 제어 대상 인식이 되지 않거나 작동이 지연될 수 있으므로 주의 하십시오.**
- **미끄럽거나, 눈이 쌓이거나, 얼음이 언 노면에서는 타이어 접지력이 확보되지 않으므로 FCA를 해제하고, 작동하지 마십시오.**


- **FCA가 작동하면 차량이 급 감속할 수 있고 이로 인해 화물이 움직이거나 탑승객이 상해를 입을 수 있습니다. 안전벨트 착용 등 탑승객의 안전에 항상 주의하고 화물은 확실하게 고정하십시오.**
- **과적 시에는 브레이크 성능이 감소하여 FCA 성능이 보장되지 않으므로 과적을 피하십시오.**
- **수동변속기 차량은 FCA 작동 시 엔진이 정지할 수 있으므로 유념하십시오.**
- **본 차량 또는 견인 차량을 부착 주행 시에 차량 후방의 정지등이 고장 난 상태에서는 FCA 작동으로 인한 감속을 후방 차량에서 알 수 없어 후방 추돌 위험이 증가하므로 FCA를 해제하고, 작동하지 마십시오.**
- **FCA는 모든 상황에서 작동하지 않습니다. 따라서, 절대로 사람이나 사물에 대해 시험하지 마십시오. 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있습니다.**
- **충돌 위험 상황에서 운전자가 브레이크 페달을 밟으면 FCA가 작동하지 않을 수 있으므로 유념하십시오.**

i 알아두기

- **FCA의 브레이크 제어 기능에 고장이나 기타 문제가 있어도 일반적인 제동 성능은 정상적으로 작동합니다. 이 경우 충돌 위험이 있을 때 제동력 제어 기능은 작동하지 않습니다.**
- **FCA는 차량 속도 15 ~ 125km/h로 전진 주행 중에 작동하며, 사람, 동물 및 반대 차로를 주행 중인 차량은 제어 대상으로 보지 않습니다.**

■ 감지 센서

전방 카메라


LPY050254K

전방 카메라 센서는 전방 차량을 감지합니다. 카메라 영역 전면에 시야를 가리는 이물질이 있으면 센서가 정상 작동하지 못하여 FCA가 해제되고 경고등이 점등되며, 해제되기 이전까지는 정상 작동하지 않습니다. 경고등이 점등되면 해당 부위의 이물질을 제거하고 항상 청결을 유지하십시오.

전방 레이더


LPY050255K

전방의 차량 및 거리를 감지하는 센서입니다. 센서 커버 또는 센서에 이물질 또는 눈, 비가 묻으면 센서의 감지성능이 저하되어 FCA가 일시 해제될 수 있으며, 오염된 이물질 또는 눈, 비를 제거하기 이전까지 정상 작동을 하지 않을 수 있습니다. 항상 청결을 유지하십시오.

경 고

레이더 센서, 조정 볼트, 센터 커넥터의 임의 조작 및 탈거, 분해는 절대 하지 마십시오.

임의 조작 및 탈거, 분해 시 센서의 정렬 위치 변경 및 센서 고장을 초래하여 FCA가 정상 작동하지 않습니다. 임의 조작 및 탈거, 분해한 흔적이 있을 때는 FCA를 중지시키고 즉시 당사 직영 하이테크 센터 또는 블루핸즈에서 점검을 의뢰하십시오.

주 의

- **차간거리 감지 센서의 감지 영역 내에 임의로 액세서리(번호판 몰딩, 스티커 등)를 부착하거나 그릴을 교체하지 마십시오. 센서의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.**
- **센서나 그릴 주위를 깨끗하게 유지 하십시오.**
- **세차 시 커버의 훼손 방지를 위해 부드러운 천으로 세차 하십시오. 또한, 그릴 뒷면에 장착된 센서에 직접적으로 고압세척기로 물을 분사하지 마십시오.**
- **센서나 센서 주변에 강한 충격이 가해지지 않도록 하십시오. 충격으로 인해 센서가 정상 위치를 벗어나면 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈를 방문하여 문의하십시오.**
- **부적합한 품질의 부품은 차량의 성능 저하와 고장을 유발할 수 있으며, 안전한 주행을 저해합니다.**
  센서 커버에 임의로 도장, 도색 처리를 하지 마십시오.

■ 제한 사항

전방 충돌방지 보조는 위험도가 높은 특정한 주행 상황에서 운전자를 보조하기 위한 기능이며 모든 위험 상황을 책임지지 않습니다. FCA는 전방 카메라 및 전방 레이더에 의해 주행 상황을 감지하며 전방 카메라 및 전방 레이더의 성능을 넘어서는 주행 상황의 경우 성능이 저하될 수 있습니다.

다음과 같은 상황에서는 FCA가 제대로 반응하지 않거나 예기치 않은 기능 작동이 발생할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요하며, 필요시 FCA의 작동을 정지하십시오.

차량을 정상적으로 감지하기 어려운 조건



조건 분류	상세
전방 카메라 및 전방 레이더	오염, 차단, 고장
	레이더 난반사가 심할 경우
	다른 전자파에 의한 간섭
	카메라 영상에 전방 차량 전체가 포함되지 않음
	기타 레이더/카메라 센서 인식이 한계인 상황
빛, 날씨	눈과 비가 많이 올 경우
	전방 차량으로부터 심한 물보라가 지속적으로 형성
	심한 안개
	역광, 반사광, 어둠
	터널 진/출입 시 조도 변화가 큰 상황
	전방 차량, 물체의 재질로 빛 반사가 심한 경우

조건 분류	상세
지형	요철로나 경사가 급격히 심한 구간
	공사구간, 철로, 기타 금속체 물체가 도로상에 있을 경우
	차량의 움직임이 불안한 지형
차량 또는 물체	모터 사이클, 자전거 등의 전방 물체의 폭이 좁은 경우
	앞 차량이 특수 차량 또는 특이 형태의 짐을 실은 트럭, 트레일러
	야간에 전방 차량의 후미등이 없거나 비대칭, 장착 위치가 특이한 경우
	옆 차로를 주행중인 차량이 급격히 끼어든 경우


i 알아두기

- **터널 진/출입과 같이 조도 변화가 큰 상황인 경우 카메라 센서의 인식 성능이 저하될 수 있습니다. 이 경우 FCA 기능이 제한되어 경고등이 점등되고 고장진단 기록이 남을 수 있습니다.**

도로, 차선, 차량에 따른 제한사항 정보


커브 길	
 OPY056154R	
제한 조건	같은 차로에 있는 차량을 인식하지 못해 FCA의 성능이 저하되어 불필요한 경고 및 제동을 하거나, 경고 및 제동을 하지 않을 수 있습니다
조작 및 주의사항	전방 도로상황 및 주행상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오
 LPY050256K	
제한 조건	다른 차로에 있는 차량이 감지되어 속도에 영향을 줄 수 있습니다.
조작 및 주의사항	전방 도로상황 및 주행 상태를 확인하고 필요 시 브레이크를 밟아 직접 속도를 조절하십시오. 불필요한 감속을 방지하기 위해 가속 페달을 밟을 수 있습니다. 가속 페달 사용 전 주위의 교통 상황을 확인 하십시오.

경사로




제한 조건	경사로에서는 같은 차로에 있는 차량을 인식하지 못해 FCA 성능이 저하되어, 불필요한 경고 및 제동을 하거나 경고 및 제동을 하지 않을 수 있습니다. 또한 선행차량을 갑자기 인식하여 속도가 빠르게 감속될 수 있습니다.
조작 및 주의사항	경사로에서는 전방 도로상황 및 주행 상태를 확인하고 필요 시 브레이크를 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

차로 변경 시




제한 조건	옆 차로의 차량이 같은 차로로 차로 변경 시 센서의 감지 범위 안으로 들어올 때까지 전방의 차량을 인식하지 못할 수 있습니다.
조작 및 주의사항	갑자기 끼어드는 차량은 센서가 늦게 인식할 수 있으니, 항상 주의를 기울이십시오.

차량, 사물 인식




제한 조건	같은 차로에 있다 하더라도 센서의 감지 범위를 벗어나 있는 다음과 같은 차량은 인식하지 못할 수 있습니다. • 오토바이, 자전거, 경운기 등의 소형차량 • 한쪽으로 치우쳐서 주행하는 차량 • 속도가 매우 낮은 차량이나 급격하게 감속하는 차량 • 정지한 차 • 후면부가 작은 차량 (짐을 싣지 않은 트레일러 등)
조작 및 주의사항	항상 전방 차량의 형태와 상태를 인식하고 유의하여 주행 하십시오.




제한 조건	정지 유지 상태에서 앞 차량이 빠져나가는 경우, 정지 차량을 인식하지 못할 수 있습니다.
조작 및 주의사항	전방 및 주위의 교통 상황을 확인 하십시오.

차량, 사물 인식	
제한 조건	다음과 같은 상황에서는 선행 차량을 정확하게 인식하지 못할 수 있습니다. • 스티어링 휠 조작 중일 경우 • 차로의 한쪽으로 주행할 경우 • 차로 폭이 좁거나 굴곡이 심한 도로를 주행 할 경우 • 차량의 전면부가 들려있을 경우 (차량 뒷줄에 과다 인원 탑승 등)
조작 및 주의사항	항상 전방 도로상황 및 주행 상태를 확인하고 필요시 브레이크를 밟아 직접 속도를 조절하십시오.



LPY050261K

제한 조건	전방 차량을 감지하여 차간 거리를 유지하는 중 갑자기 보행자가 나타나면 인식하지 못할 수 있습니다.
조작 및 주의사항	항상 보행자의 갑작스러운 출현을 염두에 두고 서행 및 안전 운행 하십시오.



차량, 사물 인식	


LPY050262K

제한 조건	차고가 높은 차량 또는 적재물이 차량 후면으로 돌출되어 있는 경우, 전방 차량을 정확하게 인식하지 못할 수 있습니다.
조작 및 주의사항	항상 전방 차량의 형태와 상태를 인식하고 유의하여 주행 하십시오.


LPY050002K

제한 조건	도로 우측의 금속성 교통표지판 또는 원형교차로의 교통표지판의 전파 반사로 의해 차량이 갑자기 감속하거나 강한 전자파에 의해 순간적으로 해제될 수 있습니다.
조작 및 주의사항	갑작스러운 감속에 당황하지 마시고 적정 속도를 유지하십시오.

차량, 사물 인식	
 LPY050263K	
제한 조건	합류 도로 또는 도로가 분기되는 곳에서 전방 차량의 예상치 못한 움직임에 의해 FCA가 작동할 수 있습니다.
조작 및 주의사항	합류도로 또는 도로 분기점에서는 주변 상황에 주의하여 운전하십시오.
 LPY050010K	
제한 조건	구불구불한 도로에서는 전방 차량을 잘 인식하지 못하거나 전방 차량이 어느 차선에 있는지 감지하지 못하여 경고가 작동하거나 차량이 감속될 수 있습니다.
조작 및 주의사항	구불구불한 도로에서는 FCA를 해제하거나 운전에 주의하십시오.

차로 이탈 경고(LDW) 사용하기

사양 적용시



차로 이탈 경고는 앞 유리창에 장착된 전방 카메라를 이용하여 전방 차선을 인식하고, 이탈할 경우 경고음과 햅틱(진동 알림) 경고를 통해 운전자에게 알려주는 보조 기능입니다.

※ LDW는 Lane Departure Warning의 약자입니다.

※ 차량의 사양에 따라 스위치에 표시된 모양이 다를 수 있습니다.

경 고

- **차로 이탈 경고는 보조 기능으로, 어떠한 경우에도 자동차의 방향을 자동으로 바꾸지 않습니다. 차량 조작의 책임은 운전자에게 있으므로 운전 중에는 항상 도로 상황을 확인하면서 주행 하십시오.**
- **경고음이 울릴 때 스티어링 휠을 불필요할 정도로 급하게 돌리지 마십시오. 사고가 발생할 수 있습니다.**
- **과도한 음향기기 소리는 차로 이탈 경고음을 들리지 않게 하여 차선 이탈 및 사고를 발생시킬 수 있으므로 적절한 음량을 사용 하십시오.**

주의

- **차로를 바꿀 때는 반드시 주행 방향으로 방향지시등 스위치를 작동하고 차로를 변경하십시오. 방향지시등 스위치를 작동하지 않고 임의로 차로를 바꾸면 차로 이탈 경고가 작동됩니다.**
- **다음과 같은 요소는 전방 카메라의 작동을 방해하여 오작동을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.**
  - **전방 카메라 장착부에 부착된 썬팅, 스티커, 액세서리**
  - **물기 및 과한 습도**
  - **임의 탈거, 충격**
  - **대쉬보드에 놓여진 반사되는 물질 (흰색 종이 또는 거울)**

알아두기

차속이 60km/h 이하이거나 차선을 감지하지 못한다면 차로 이탈 경고는 작동 하지 않습니다.

■ 작동 방식

작동조건

- 차량 시동 후 자동으로 작동 대기 상태가 됩니다.
- 차량 속도가 60km/h 이상이 되면 작동합니다.

경고유형

■ 좌측 차로 이탈 경고



LPY050265K

■ 우측 차로 이탈 경고



LPY050266K

※ 본 그래픽은 참고용이며 해당 이미지는 당사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.

- 시각적 경고
  차로 이탈 시 이탈 방향의 차선이 황색으로 점멸합니다.
- 청각적 경고
  차로 이탈 시 경고음을 울립니다.
- 촉각적 경고
  차로 이탈 시 스티어링 휠의 햅틱 (진동 알림) 기능이 작동하여 경고합니다.

기능 이상




LPY050267K

차로 이탈 경고 작동 중 기능 이상 시 계기판에 호박색 경고등(🚗)이 점등됩니다. 가까운 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검받으십시오.

⚠ 경 고

경고등이 점등되어도 스티어링 휠 조작, 주행 등 차량의 정상주행에는 아무런 문제가 없습니다. 차량 조작의 책임은 운전자에게 있으므로 운전 중에는 항상 도로 상황을 확인하면서 주행하시기 바랍니다.

차로 이탈 경고 수동해제



LPY050268K



LPY050269K

차로 안전 버튼을 눌러 기능을 수동 해제할 수 있으며 해제 시 경고등(🚗)이 점등됩니다. 또한 일정 시간 경고문이 표시되어 기능 작동이 작동 중지된 상태임을 알려줍니다.

■ 비작동 조건

- 운전자가 차로 변경을 위하여 방향지시등을 작동할 경우 경고하지 않습니다. 방향지시등 「OFF」 후 5초 동안은 경고하지 않습니다.
- 차량이 차선 중심으로 주행할 때에는 차선을 인식할 수 없으므로 차로 이탈 감지를 하지 않습니다.

상황에 따른 미작동 또는 오작동 조건

일부 상황에서는 경고를 하지 못하거나 잘못된 경고를 할 수 있으므로, 다음과 같은 상황을 미리 숙지 후 차로 이탈 경고를 사용하여 주행 하십시오.

조건 분류	상세
전방 카메라 방해 요소	전방 카메라가 장착된 앞 유리에 부착된 선팅, 스티커, 액세서리
	차량의 앞유리 및 제품의 렌즈 앞 부분이 먼지 등으로 오염
	대쉬보드에 물체를 올려 놓을 경우
	기타 차선을 인식하기 어려운 정도로 시계가 불량
빛, 날씨	비, 눈, 먼지, 물웅덩이, 기타 이물질로 인한 차선 시야 방해
	터널 진출입시 급격한 밝기 변화
	야간 또는 터널 구간에서 전조등 미사용, 또는 불빛이 약한 경우
	도로면의 물기, 마주 오는 차의 빛이 반사될 경우
	주위 조명으로 인해 차선 색상을 구분하기 어려운 경우
	안개, 폭우, 폭설 등의 악천후로 시계가 불량
	차량의 진행 방향으로 역광이 강하게 비추는 경우
	직사광선에 의해 전방 카메라 주위의 온도가 매우 높은 경우

조건 분류	상세
지형, 도로	차선이 그림자, 먼지, 도로와의 색상 구분이 분명하지 않거나 훼손됨
	버스 전용차로에서 좌측 또는 우측의 차선이 2개 이상 있는 경우
	급커브 구간, 경사가 심한 도로
	차선이 매우 좁거나 넓은 경우
	차선 근처에 차선과 다른 흔적 또는 차선과 유사한 표시가 있는 경우
	보도블럭 등의 경계 구조물이 있을 경우
	차선수가 증가, 감소하는 구간 또는 차선이 복잡하게 교차할 경우
	공사구간 등 차선 혼잡
	차선이 두 줄 이상인 경우
차량 영향	앞차와의 거리가 극단적으로 짧거나 앞차가 차선을 가리고 주행
	차량이 심하게 흔들릴 경우

운전자 주의 경고 시스템 (DSW) 사용하기 사양 적용시


크래쉬패드 상단에 위치한 실내 카메라가 운전자의 얼굴 방향, 눈의 개폐 여부 등을 종합하여 주행 중 운전자 주의 경고 시스템을 작동합니다.

※ DSW는 Driver State Warning System의 약자입니다.

경고

- **전방 주시 경고는 운전자를 위한 보조 시스템이며 운전자의 전방 주시 태만 상태를 판단하지 못할 수 있으므로 운전 시 항상 전방을 확인하십시오.**
- **운전자 의도가 반영된 차량 조작이 수행되는 경우, 전방 주시 경고가 동작하지 않으며 제품 고장이 아닙니다. 교통상황과 도로 법규를 준수하여 차량을 운행하십시오.**
  - **운전자의 의도가 반영된 차량 조작 : 방향지시등, 비상등, 스티어링 휠, 브레이크, 가속 페달 등을 운전자가 직접 조작하는 경우**
- **전방 주시를 통한 안전운전에 대한 책임은 운전자에게 있다는 점을 항상 숙지하십시오.**
  - **제조사는 어떠한 경우에도 해당 경고 시스템의 사용과 관련하여 발생하는 결과에 대해 책임지지 않습니다.**
  - **시스템의 한계로 인해 위험한 상황이 제때 감지되지 않거나, 경고가 울리지 않을 수 있습니다. 경고시스템을 사용하더라도 사고의 위험이 있으니, 항상 교통상황과 도로 법규를 준수하여 차량을 운행하십시오.**

■ 실내 카메라



[A] : 실내 카메라

관리 요령 및 주의사항

주의

- **실내 카메라 또는 실내 카메라 주변에 압력이나 충격이 가해지지 않게 주의하십시오. 충격으로 인해 실내 카메라가 손상되면, 전방 주시 경고가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.**
- **실내 카메라 위 또는 앞에 휴대전화 또는 기타 물건을 올려 두는 경우, 주행 중 충격으로 실내 카메라가 손상될 수 있습니다. 뿐만 아니라 작동을 방해하여 전방 주시 경고가 정상적으로 작동하지 않을 수 있으므로 항상 실내 카메라 주변은 다른 물체가 없도록 정돈 하십시오.**
- **실내 카메라 렌즈에 습기가 차거나 이물질이 묻은 경우, 전방 주시 경고가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 실내 카메라 앞을 깨끗하게 유지하십시오.**
- **청소할 때 실내 카메라 표면(커버)의 손상 방지를 위해 부드럽고 깨끗한 천으로 청소하십시오. 또한 실내 카메라 표면(커버)에 날카로운 도구를 사용하거나 화학 약품을 이용하여 분사 또는 닦지 마십시오. 카메라 표면(커버)이 손상될 수 있으며, 전방 주시 경고가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.**

- **실내 카메라 모듈 또는 실내 카메라 주변에 물기가 들어가지 않도록 주의하십시오.**
- **실내 카메라 렌즈 및 적외선 LED 주변에 스티커 및 이물질 등을 붙이지 않도록 주의하십시오. 전방 주시 경고가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.**

■ 시스템 설정

전방 주시 경고

- 시동 「ON」 상태에서 계기판 시스템의 설정 메뉴의 「사용자 설정 → 운전자 보조 → 운전자 주의경고 → 전방 주시 경고 → 민감도 보통 / 높게」를 설정하면 전방 주시 경고 시스템이 켜집니다. 「끄기」 를 선택하면 시스템을 해제합니다.
- 시동을 껐다가 다시 시동을 걸면 운전자가 설정한 상태를 유지 합니다.

경고 시점

- 시동 「ON」 상태에서 계기판 시스템의 설정 메뉴의 「사용자 설정 → 운전자 보조 → 전방 주의 경고 → 전방 주시 경고 → 민감도 보통 / 높게」를 선택하면 전방 주시 경고 시점을 변경할 수 있습니다.
  - 보통 : 기본 설정 값으로 일반적인 주행환경에서 사용하십시오. '보통' 상태의 경고가 너무 둔감하게 느껴질 경우, '민감도 높게'로 변경하여 사용하십시오.
  - 높게 : 전방 주시 경고를 조금 더 빠르게 알려 줍니다.
- 경고 시점 설정을 변경하면, 다른 시스템의 경고 시점 설정도 함께 변경될 수 있습니다. 경고 시점 설정에 대해 충분히 확인한 후 변경하십시오.

■ 시스템 작동

작동 조건

설정 메뉴에서 「전방 주시 경고 - 민감도 '보통 / 높게」로 선택하고, 차량 속도가 약 20km/h 초과일 경우 시스템이 작동 합니다.

전방 주시 경고



OJX1079072

전방 주시 경고는 주행 중 운전자가 전방을 주시하지 않는 시간 및 눈 감음 시간 등 종합하여 전방 주시 태만을 판단합니다. 이 때, 계기판 경고 팝업, 스티어링 휠 햅틱(진동 알림) 기능, 경고음을 통해 운전자에게 전방 주시 경고를 합니다. 햅틱 기능 OFF시, 스티어링 휠 햅틱 기능은 동작하지 않습니다.


※ 전방 주시 경고는 실내 카메라 영상을 차량 외부로 전송하거나 저장하지 않습니다.

알아두기

다음과 같은 상황에서는 전방주시경고가 제한될 수 있으며, 운전자의 운전 스타일 및 습관에 따라 전방을 주시한 상황에서도 경고할 수 있습니다.

- **차량 속도가 20km/h 이하일 경우**
- **차량 기어가「R」(후진)단인 경우**
- **운전자가 방향지시등을 켜거나 비상등 버튼을 조작할 경우**
- **스티어링 휠을 강하게 조작할 경우**
- **운전자가 브레이크 또는 가속 페달을 강하게 밟을 경우**

실내 카메라 가림 경고



- 실내 카메라 바로 앞이나 실내 카메라와 운전자 얼굴 사이에 물체가 일정 시간 이상 놓여 있는 경우, 전방 주시 경고 시스템이 작동하지 않으며 경고문을 표시합니다.
- 실내 카메라 가림 경고문이 표시되고 일정 시간 동안 가림 물체가 없거나 운전자 얼굴이 보이는 경우, 전방 주시 경고 시스템이 다시 정상 작동합니다.

■ 시스템 이상



전방 주시 경고 시스템에 이상이 생기면 경고문을 표시합니다. 당사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

알아두기

다음과 같은 상황에서는 실내 카메라에서 미세한 붉은 빛이 보일 수 있으며 제품 고장이 아닙니다.

- **외부 빛이 약한 상황 또는 야간에 차량을 탑승한 경우**
- **지하 주차장, 차고, 터널 등 외부 빛이 약한 곳에 차량이 진입할 경우**
- **카메라 케이스 일부가 파손된 경우**

■ 비작동 조건 및 유의사항

경 고

- **안전벨트 미착용 및 타 시스템 등 다른 경고음이 우선하여 발생하는 동안에는, 전방 주시 경고의 경고음이 발생하지 않을 수 있으므로 주의하십시오.**
- **운전 중에 차량 설정을 하지 마십시오. 주의력이 떨어져 사고가 발생할 수 있습니다.**
- **실내 카메라를 20cm 이내의 가까운 거리에서 30초 이상 장시간으로 쳐다보지 마십시오. 실내 카메라를 직접적으로 응시하면 눈의 피로도가 높아져 사고가 발생할 수 있습니다.**
- **카메라 모듈 자가 교체 시, 카메라 모듈의 열에 의해 화상을 입을 수 있으므로 주의 하십시오.**
- **실내 카메라 위치를 임의로 조작하지 마십시오. 실내 카메라가 장착된 위치에 따라 경고가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.**

상황에 따른 미작동 또는 오작동 조건

다음과 같은 상황에서는 전방 주시 경고의 판단이 제한되거나 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

조건 분류	상세
운전자 요소 (의상, 액세서리)	얼굴의 일부가 가려지는 마스크, 머플러, 가면, 의상 등을 착용한 경우
	선글라스, 특수 안경, 적외선 차단 안경, 과도한 굴절 안경 및 두꺼운 안경, 고글/스포츠 고글 등을 착용
	빛을 반사되는 의상 착용으로 조명이 반사되는 경우
운전자 요소 (위치, 행위)	운전자의 흡연, 취식 및 입 가림 등의 행동으로 얼굴의 일부가 가려지는 경우
	얼굴이나 눈이 가려지는 큰 고개 돌림, 큰 고개 올림/숙임 등의 행동을 취할 경우
	두 사람 이상이 동시에 운전석 위치에서 실내 카메라를 바라보는 경우
	눈을 감지 않고 졸거나 잠을 자는 경우
	위법적인 운전 자세를 취하는 경우
	실내 카메라로부터 운전자 얼굴 위치가 1.2m 이상 멀리 있거나 50cm 이하로 가까이 있는 경우
운전자 요소 (외모, 표정 등)	과도한 눈 화장 (아이라이너, 마스카라, 색조 화장, 스모키 화장, 위장 크림, 인공 속눈썹 등)이나 눈 주변 피어싱 착용 등으로 일반적인 눈의 형태와 다를 경우
	머리카락, 손, 모자 등에 의해 눈 주변이 일부 가려질 경우
	윙크, 안대 착용 등에 의해 한 쪽 눈이 가려질 경우
	과도한 턱수염/콧수염, 구렛나루, 흉터및 얼굴 문신/페인팅 등에 의해 운전자 얼굴의 일부가 가려지는 경우
	과도한 얼굴 찌푸림 및 눈웃음 등으로 동공 정보가 가려질 경우
	운전자의 키가 너무 크거나 너무 작을 경우
	눈꺼풀 사이의 높이가 너무 작아 동공 정보가 가려질 경우

조건 분류	상세
운전자 요소 (외모, 표정 등)	웃거나 눈부심 등에 의해 눈이 가늘어질 경우
	운전자 얼굴 크기와 유사한 사진이나 마네킹을 사람으로 오인식 할 경우
	양 눈이 서로 다른 지점을 보는 경우 (사시)
	눈 감음 시, 눈 꺼풀이 완전히 감기지 않는 경우
기타 요소 (차량, 환경)	강한 햇빛이나 조명이 얼굴을 비추거나 실내 카메라로 역광이 들어올 경우
	주변 풍경, 햇빛, 실내 카메라의 적외선 LED 조명 등이 안경이나 선글라스 등에 반사
	실내 카메라가 모니터링 할 수 있는 범위를 벗어나는 경우
	요철이나 과속 방지턱 주행으로 인해 차량이 심하게 흔들릴 경우
	운전석 시트의 위치를 너무 높게/낮게 또는 너무 멀리/가까이 조절할 경우
	실내 카메라가 가려지는 스티어링 휠 높이로 설정되거나 스티어링 휠이 돌아간 경우
	외부 충격에 의해 카메라 장착 위치가 틀어진 경우

크루즈 컨트롤 (CC) 사용하기

사양 적용시

가속 페달을 밟지 않아도, 차량의 속도를 일정하게 유지해주는 자동 정속 주행 기능입니다.

※ CC는 Cruise Control의 약자입니다



LPY050008K



LPY050007K

① 크루즈 표시등


② 설정속도

경 고

크루즈 컨트롤은 안전 기능이 아닌 운전자를 위한 보조 기능입니다. 차량의 통제에 대해서는 운전자 자신의 판단에 의해 수행 하십시오. 크루즈 컨트롤에만 의존할 경우 사고 발생의 위험성이 있습니다.

■ 속도 설정

주행속도 설정




※ 차량의 사양에 따라 스위치에 표시된 모양이 다를 수 있습니다.

① 올림 : 크루즈 컨트롤 ON/OFF
② 올림 : + (설정속도 증가)
내림 : - (설정속도 감소)
누름 : (일시 해제/재설정)

1. 주행 보조 스위치 ①를 위로 올리십시오. 계기판에 크루즈 선택 알림이 표시됩니다.
2. 원하는 속도까지 가속 페달을 밟으십시오.
   - 설정 가능 차속 범위 :
     40 km/h ~ 110 km/h
3. 원하는 속도에 도달했을 때 스위치 ②를 + 방향으로 밀어 올리십시오.
   계기판에 크루즈 컨트롤 설정 속도를 표시하고 설정 속도를 유지합니다.
4. 가속 페달에서 발을 떼십시오. 가속 페달을 밟지 않아도 설정한 속도를 유지합니다.

설정속도 증가




1. + 스위치를 짧게 밀어 올릴 때 마다 설정속도가 1 km/h 단위로 증가합니다.
2. + 스위치를 길게 밀어 올리면 설정속도가 10 km/h 단위로 증가합니다.
3. 110 km/h까지 설정할 수 있습니다.

⚠ 주 의

+ 스위치를 길게 올려 설정속도를 빠르게 변경하면 주행속도가 빠르게 증가할 수 있습니다. 주변 교통상황에 주의하여 조작하십시오.

설정속도 감소



1. - 스위치를 짧게 밀어 내릴 때 마다 설정속도가 1 km/h 단위로 감소합니다.
2. - 스위치를 길게 밀어 내리면 설정속도가 10 km/h 단위로 감소합니다.
3. 40 km/h까지 설정할 수 있습니다.

일시적인 속도 증가

크루즈 컨트롤 작동 상태에서 일시적으로 속도를 올리고자 할 때는 가속 페달을 밟아 속도를 증가시키십시오. 설정된 값에 영향을 주지 않고 일시적으로 속도를 증가시킬 수 있습니다.

- 설정된 속도로 돌아가고자 할 때는 가속 페달에서 발을 떼십시오.
- 올라간 속도에서 다시 + 방향으로 스위치를 밀어 올리면 현재 속도로 재설정됩니다.

일시 해제

- 수동 해제

  크루즈 컨트롤 기능은 다음과 같은 방법으로 일시적으로 해제할 수 있습니다.
  - 브레이크 페달을 밟을 때
  - 클러치 페달을 밟을 때
  - 배기 브레이크, 제이크 브레이크, 리타더 브레이크를 사용할 때
  - II↻ 스위치를 누름

- 자동 해제

  다음 상황에서는 자동으로 일시 해제되며 크루즈 표시등이 흰색으로 표시됩니다.
  - 차량 속도가 40km/h 미만이 될 경우
  - 브레이크 시스템(ABS/ASR, EBS/VDC)이 작동할 경우
  - 브레이크 시스템에 고장이 발생할 경우
  - VDC 기능이 OFF 되었을 경우
  - 주행 중 주차브레이크를 사용할 경우
  - 전방 충돌방지 보조가 동작할 경우
  - 기어가 중립이 된 경우

⚠ 주 의

- **위의 상황 이외에 자동으로 일시 해제된 경우에는 당사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.**
- **위험 상황을 대비해 항상 주의를 기울이십시오.**

재설정

일시 해제 중 다시 크루즈 컨트롤 기능을 사용하고자 할 때는 II↻ 스위치를 누르십시오.

II↻ 스위치를 누르면 이전에 설정된 설정속도로 다시 가속하여 주행하게 됩니다.

※ 크루즈 컨트롤 재설정은 40km/h 이상 속도 구간에서만 가능합니다.

⚠ 주 의

II↻ 스위치로 재설정할 때는 해제 직전의 설정속도로 빠르게 증가하거나 감속할 수 있으므로 사전에 도로 상황을 확인하고 운전자가 이전의 설정속도를 확인 가능한 경우에만 사용하십시오.

기능 해제

완전히 기능을 해제하고자 할 때는 스위치 ①를 방향으로 밀어 올리십시오.

계기판의 크루즈 표시등이 꺼지면서 기능이 해제됩니다. 크루즈 컨트롤을 사용하지 않을 때는 반드시 스위치를 눌러 기능을 해제하십시오.

경 고

- **크루즈 컨트롤을 사용하지 않을 때는 반드시 기능을 완전히 끄고 계기판의 크루즈 표시등이 꺼지는 것을 확인하십시오. 오조작으로 인해 주행 속도가 예상치 못하게 설정되어 사고가 발생할 수 있습니다.**
- **속도를 설정할 때는 반드시 법규로 정해진 규정 속도 이내로 설정하십시오.**
- **크루즈 컨트롤은 주행이 원활한 도로에서만 사용하십시오. 아래 상황에서는 사고 발생의 위험성이 높으므로 사용하지 마십시오.**
  - **고속도로 인터체인지, 톨게이트 부근**
  - **정체된 고속도로**
  - **주차장**
  - **비, 눈, 얼음 등으로 미끄러워진 도로**
  - **급커브길**
  - **경사가 급한 내리막길이나 오르막길**
  - **기상 상태가 좋지 않거나 시야 확보가 어려운 경우(안개, 눈, 비, 모래바람 등)**
  - **바람이 많이 부는 도로**
- **예기치 못한 상황 발생 시 사고의 위험이 있으므로 크루즈 컨트롤 작동 중에는 도로 및 주행 상태에 대하여 세심하고 지속적인 주의를 기울이십시오.**
- **차량이 견인될 경우나 차량 검사 시에는 오작동을 막기 위하여 크루즈 컨트롤을 해제하십시오.**

스마트 크루즈 컨트롤 (SCC) 사용하기 사양 적용시

가속 페달을 밟지 않아도, 차량의 속도를 일정하게 유지시켜주고 전방의 차량을 감지하여 앞 차와의 거리를 일정하게 유지시켜주는 보조 기능입니다.

※ SCC는 Smart Cruise Control의 약자입니다.
※ SCC는 전방 충돌방지 보조 적용 차량에 적용 가능합니다.

경 고

- **스마트 크루즈 컨트롤은 안전장치가 아닌 운전자를 위한 보조 기능입니다. 차량의 통제에 대해서는 운전자 스스로의 판단에 의해 수행하십시오. 스마트 크루즈 컨트롤에만 의존할 경우 사고 발생의 위험성이 있습니다.**
- **스마트 크루즈 컨트롤 사용시에는 전방의 정차 차량 및 교통상황에 항상 주의하십시오.**

■ 멀티 디스플레이 작동 상태 표시

계기판 멀티 디스플레이( ) 탭을 선택하여 상세 화면을 볼 수 있습니다.

※ LCD 디스플레이의 화면은 참고용이며 해당 화면은 당사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.



LPY050005K




LPY050004K

① SCC 표시등
② 설정속도
③ 차간거리

SCC 사용중 모드 화면을 변경하여도 화면 상단에 SCC 정보가 표시됩니다.

■ 속도 설정

주행 속도 설정



LPY050270K

① 올림 : SCC ON/OFF
내림 : 차간거리 설정
② 올림 : +(설정속도 증가)
내림 : -(설정속도 감소)
누름 : II↻ (일시 해제/재설정)

1. 원하는 속도까지 가속 페달을 밟으십시오.
   - 설정 가능 차속 범위 :
     40 km/h ~ 110 km/h



LPY050271K


2. 원하는 속도에 도달했을 때 스위치(①)를 올리십시오.
   계기판에 SCC 선택 알림이 뜨고, 설정속도 및 차간거리 표시등이 켜지면서 설정속도를 유지합니다.

3. 가속 페달에서 발을 떼십시오. 가속 페달을 밟지 않아도 설정한 속도를 유지합니다. 전방에 다른 차량이 있을 경우 거리 유지를 위해 자동으로 속도가 줄어들 수 있습니다.

주 의

스마트 크루즈 컨트롤 사용 중 오르막에서는 설정 속도보다 실제 속도가 감소할 수 있으며 내리막에서는 실제 속도가 증가할 수 있습니다.
경사로에서 주행 시 주의 하십시오.

설정속도 증가




1. + 스위치를 짧게 밀어 올릴 때 마다 설정속도가 1 km/h 단위로 증가합니다.
2. + 스위치를 길게 밀어 올리면 설정속도가 10 km/h 단위로 증가합니다.
3. 110 km/h까지 설정할 수 있습니다.

주 의

+ 스위치를 길게 올려 설정속도를 빠르게 변경하면 주행속도가 빠르게 증가할 수 있습니다. 주변 교통상황에 주의하여 조작하십시오.

설정속도 감소



1. - 스위치를 짧게 밀어 내릴 때 마다 설정속도가 1 km/h 단위로 감소합니다.
2. - 스위치를 길게 밀어 내리면 설정속도가 10 km/h 단위로 감소합니다.
3. 40 km/h까지 설정할 수 있습니다.

일시적인 속도 증가

스마트 크루즈 컨트롤 작동 상태에서 일시적으로 속도를 올리고자 할 때는 가속 페달을 밟아 속도를 증가시키십시오. 설정된 값에 영향을 주지 않고 일시적으로 속도를 증가시킬 수 있습니다.

- 설정된 속도로 돌아가고자 할 때는 가속 페달에서 발을 떼십시오.
- 올라간 속도에서 다시 「+」 방향으로 스위치를 밀어 올리면 현재 속도로 재설정됩니다.



LPY050003K

일시적인 속도 증가 상황에서는 설정속도 표시가 점멸합니다.

주 의

가속 페달을 밟아 일시적으로 속도가 증가할때는 앞에 차량이 있어도 자동으로 속도가 조절되지 않으므로 주의하십시오.

일시 해제

- 수동으로

  스마트 크루즈 컨트롤 기능은 다음과 같은 방법으로 일시적으로 해제할 수 있습니다.

  - 브레이크 페달을 밟을 때
  - 클러치 페달을 밟을 때
  - 배기 브레이크, 제이크 브레이크, 리타더 브레이크를 사용할 때
  - RES 스위치를 누름

일시적 SCC 기능해제 시에는 계기판의 SCC 표시등, 크루즈 설정속도가 계속 표시됩니다.



LPY050278K

- 자동 해제

  다음 상황에서는 자동으로 스마트 크루즈 컨트롤 기능이 일시 해제되며 계기판의 자동 해제 팝업과 스티어링 휠의 햅틱(진동 알림) 경고로 운전자에게 스마트 크루즈 컨트롤 기능이 자동 해제됨을 알립니다.

  - 전방에 차량이 없이 차량 속도가 10km/h 미만이 될 경우
  - 전방에 차량이 있어 SCC 정지 후 6초가 지나는 경우(SCC 저속 차간거리 제어)
  - SCC 조작 중 브레이크 시스템(ABS/ASR, EBS/VDC)이 작동할 경우
  - SCC 조작 중 브레이크 시스템에 고장이 발생할 경우
  - VDC 기능이 OFF 되었을 경우
  - 센서 커버가 심하게 오염되었을 경우
  - 전방 차량이 매우 급격하게 감속하여 SCC 제어 감속 정도를 벗어나는 경우(SCC는 최대 -3.5㎨까지만 감속합니다.)
  - 전방 충돌방지 보조가 작동하는 경우
  - 기어가 중립이 된 경우

주 의

- **위의 상황 이외에 자동으로 일시 해제된 경우에는 당사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.**

- **자동 해제 조건이 되면 브레이크를 밟아 직접 속도를 조절하여 위험 상황에 대비 하십시오.**

재설정

일시 해제 중 다시 스마트 크루즈 컨트롤 기능을 사용하고자 할 때는 II↻ 스위치를 누르십시오.
II↻ 스위치를 누르면 이전에 설정된 설정속도로 다시 가속하여 주행하게 됩니다.

※ SCC 재설정은 40km/h 이상 속도 구간에서만 가능합니다.

⚠ 주의

II↻ 스위치로 재설정 할 때는 해제 직전의 설정 속도로 빠르게 증가하거나 감속할 수 있으므로 사전에 도로 상황을 확인하고 운전자가 이전의 설정 속도를 확인 가능한 경우에만 사용하십시오.

기능 해제

완전히 기능을 해제하고자 할 때는 스위치(①)를 방향으로 밀어 올리십시오.
계기판의 크루즈 표시등이 꺼지면서 기능이 해제됩니다. 스마트 크루즈 컨트롤을 사용하지 않을 때는 반드시 스위치를 올려 기능을 해제하십시오.

⚠ 경고

- **스마트 크루즈 컨트롤을 사용하지 않을 때는 반드시 기능을 완전히 끄고 계기판의 스마트 크루즈 표시등이 꺼지는 것을 확인하십시오. 오조작으로 인해 주행 속도가 예상치 못하게 설정되어 사고가 발생할 수 있습니다.**
- **속도를 설정할 때는 반드시 법규로 정해진 규정 속도 이내로 설정하십시오.**
- **차량 구조 등의 변경으로 차량의 전후방 수평이 출고상태와 동등한 수준을 유지하지 못할 경우에는 감지성능에 영향을 줄 수 있으므로 유의 하십시오.**
- **스마트 크루즈 컨트롤은 주행이 원활한 도로에서만 사용하십시오.**
  아래 상황에서는 사고 발생의 위험성이 높으므로 사용하지 마십시오.
  - **고속도로 인터체인지, 톨게이트 부근**
  - **도로 및 주변에 금속 구조물이 비 정상적으로 많은 경우 (지하철 공사 현장, 철제 터널 등)**
  - **주차장**
  - **차선 근접 가드레일**
  - **비, 눈, 얼음 등으로 미끄러워진 도로**
  - **급커브길**
  - **경사가 급한 내리막길이나 오르막길**
  - **기상 상태가 좋지 않거나 시야확보가 어려운 경우(안개, 눈, 비, 모래바람 등)**
  - **바람이 많이 부는 도로**
- **예기치 못한 상황 발생시 사고의 위험이 있으므로 스마트 크루즈 컨트롤 작동중에도 도로 및 주행 상태에 대하여 세심하고 지속적인 주의를 기울이십시오.**
- **본 차량 또는 견인 차량을 부착 주행 시에 차량 후방의 정지등이 고장 난 상태에서는 SCC 작동으로 인한 감속을 후방 차량에서 알 수 없어 후방 추돌 위험이 증가하므로 SCC를 해제하고, 작동하지 마십시오.**
- **차량이 견인될 경우나 차량 검사 시에는 오작동을 막기 위하여 SCC를 해제하십시오.**

■ 차간거리 설정


LPY050275K

센서를 통해 전방의 차량을 감지해 가속 페달 또는 브레이크 페달의 조작없이 같은 차로에 있는 전방의 차량과 일정한 거리를 유지시켜 주는 기능입니다.

스마트 크루즈 컨트롤이 설정되면 별도의 조작없이 자동으로 작동됩니다.

최초 4단계로 자동 설정됩니다. 스위치를 차간거리 설정(🚘) 방향으로 밀어 내릴 때마다 차간거리가 변경 됩니다. 차량의 속도 및 도로 상태에 따라 선택하십시오.

4단계 ➡ 3단계 ➡ 2단계 ➡ 1단계

※ 예를 들어 차량의 속도가 90km/h 이면,


4단계 - 약 90m

3단계 - 약 70m

2단계 - 약 50m

1단계 - 약 40m

로 거리를 유지합니다. 차속에 따라 이 거리는 변경됩니다.



LPY050009K

- 전방에 차량이 없으면 스마트 크루즈 컨트롤은 설정된 속도로 주행합니다.
- 전방에 차량이 있으면 스마트 크루즈 컨트롤은 차간거리를 유지하기 위해 속도를 조절하며 주행합니다.
- 전방에 위치한 차량이 가속하여 차간거리가 멀어질 경우, 설정된 속도까지 가속한 후 정속주행을 합니다.
- 전방에 위치한 차량이 가속 또는 감속을 하여 차간 거리가 변경되는 경우, 멀티 디스플레이의 전방 차량 위치가 변경될 수 있습니다.
- 전방에 차량이 감지된 경우에만 멀티 디스플레이에 전방 차량이 표시됩니다.



LPY050011K

- 멀티 디스플레이가 SCC 모드가 아니면 화면상단에 차간 거리 설정 단계가 표시됩니다.

알아두기

멀티 디스플레이의 전방 차량 표시는 차량의 종류를 구분하여 표시하지 않습니다.

■ SCC 저속 시 차간거리 제어

■ 저속 차간거리 제어 화면



LPY050276K

작동 조건

스마트 크루즈 컨트롤 사용 중 전방 차량의 감속으로 인하여 차속이 10 km/h 미만이 될 경우 자동으로 저속 차간거리 제어 모드로 진입합니다. 이때 전방 차량이 추가로 감속하여 정차에 이르면 그에 따라 본 차량을 정지시킵니다.

이 제어구간에서는 감속 제어만 가능하여 크루즈 표시등 및 설정속도는 꺼지고 전방 차간거리 단계와 전방 차량이 표시됩니다.

해제 조건

SCC 저속 차간거리 제어는 다음의 경우에 해제됩니다.

- 운전자의 브레이크 작동
- 10초 이상 가속 페달 유지
- 정차 후 6초 경과 이후
- SCC 고장
- 주행 보조 스위치 조작

경 고

- **SCC는 도로의 경사 여부를 판단할 수 없습니다. 저속 차간거리 제어로 인해 정차되는 경우, 정차 후 6초 경과 이후에 SCC 저속 차간거리 제어는 해제되므로 안전에 주의하십시오.**
- **SCC로 인한 정차 시 운전자가 직접 주 브레이크 페달 또는 주차 브레이크를 사용하여 차량 정차 상태로 변경시키십시오.**
- **SCC 차간거리 제어로 정차 시, 교통 상황에 따라 차량이 저속으로 출발하며 SCC가 해제될 수 있습니다. 이 경우 운전자가 직접 브레이크 페달을 밟아 차량을 정차하십시오.**

■ SCC 감속 시 보조 브레이크 사용



LPY030163K

스마트 크루즈 컨트롤은 감속 시 기본으로 주 브레이크를 사용합니다.

EBS/VDC 사양의 보조 브레이크 연동 스위치를 「ON」 하면 SCC 감속 제어 시 자동으로 보조 브레이크를 같이 사용하여 차량 브레이크 패드(라이닝) 마모를 줄일 수 있습니다.

충돌 경고



LPY050248K

스마트 크루즈 컨트롤 주행 중 전방 차량의 급제동이나 차간 거리 부족 등으로 충돌 위험이 높아 운전자의 브레이크 조작이나 스티어링 휠 조작이 필요한 경우, 계기판에 경고문이 표시되며 경고음이 울립니다. 즉시 속도를 줄이십시오.

경 고

- **라디오, 음향, 외부 여건에 따라 경고음이 들리지 않을 수 있으니 항상 도로 상황에 주의를 기울이십시오.**
- **설정 거리를 충분히 유지하지 못할 경우 경고음이 울리면서 계기판에 경고문이 표시됩니다. 경고음이 울리면 즉시 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.**

  경고음이 울리지 않더라도 위험 상황에 대비해 항상 주의를 기울이십시오.

■ 감지 센서

전방 레이더


LPY050255K

전방의 차량을 감지하여 차간거리를 유지시켜 주는 센서입니다. 센서 커버 또는 센서에 눈, 비 또는 이물질이 묻으면 센서의 감지성능이 저하되어 스마트 크루즈 컨트롤 기능이 일시 해제되며, 해제되기 이전까지 정상 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 청결을 유지하십시오.

경 고

레이더 센서, 조정 볼트, 센터 커넥터의 임의 조작 및 탈거, 분해를 금지합니다.

임의 조작 및 탈거, 분해 시 센서의 정렬 위치 변경 및 센서 고장을 초래하여 기능이 정상 작동하지 않습니다. 임의 조작 및 탈거, 분해한 흔적이 있을 때는 기능을 중지시키고 즉시 당사 직영 하이테크 센터 또는 블루핸즈에서 점검을 의뢰하십시오.

주 의

- **차간거리 감지 센서의 감지 영역 내에 임의로 액세서리(번호판 몰딩, 스티커 등)를 부착하거나 그릴을 교체하지 마십시오. 센서의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.**
- **센서나 그릴 주위를 깨끗하게 유지 하십시오.**
- **세차 시 커버의 훼손 방지를 위해 부드러운 천으로 세차 하십시오. 또한, 그릴 뒷면에 장착된 센서에 직접적으로 고압세차로 물을 분사하지 마십시오.**

- **센서나 센서 주변에 강한 충격이 가해지지 않도록 하십시오. 충격으로 인해 센서가 정상 위치를 벗어나면 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 당사 직영 하이테크센터를 방문하여 문의하십시오.**
- **부적합한 품질의 부품은 차량의 성능 저하와 고장을 유발할 수 있으며, 안전한 주행을 저해합니다.**
  센서 커버에 임의로 도장, 도색 처리를 하지 마십시오.

■ SCC 경고

일시적 중지



LPY050277K

센서 커버 또는 센서가 눈, 비 또는 이물질 등으로 오염되어 기능이 일시적으로 중지할 경우, 계기판 경고, 햅틱 (진동 알림) 경고를 통하여 운전자에게 알려줍니다 (일정 시간 후 꺼짐).

이 경우는 기능 이상이 아닙니다. 주변에 묻은 이물질을 제거하면 기능이 다시 정상적으로 작동합니다.

하지만, 시동을 건 직후 레이더 전면이 오염된 경우 또는 감지되는 물체가 존재하지 않는 경우 (개활지 등) 스마트 크루즈 컨트롤이 정상 작동하지 않을 수 있습니다.

기능 이상



LPY050278K

경고문이 표시(일정 시간 후 꺼짐)되고 통합 경고등(⚠)이 켜지면 기능에 이상이 있는 것이므로 당사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

■ 크루즈 컨트롤로 전환

운전자의 조작에 의하여 차간거리를 유지하지 않고 일정속도만 유지하는 크루즈 컨트롤 기능을 이용할 수 있습니다.

스마트 크루즈 컨트롤 장착 차량은 기본이 스마트 크루즈 컨트롤을 사용하는 상태입니다.

다음의 방법으로 스마트 크루즈 컨트롤 장착 차량을 강제로 크루즈 컨트롤 기능으로 전환 및 작동할 수 있습니다.



LPY050279K

1. 스마트 크루즈 작동 또는 일시 해제 상태에서 스위치 ①를 (🚘) 방향으로 3초 이상 길게 밀어 내리면 크루즈 컨트롤 모드로 전환됩니다.
2. 다시 스위치 ①를 (🚘) 방향으로 3초 이상 길게 밀어 내리면 스마트 크루즈 컨트롤 모드로 전환됩니다.

크루즈 컨트롤을 스마트 크루즈 컨트롤로 변경하기 위해서는 차량을 재시동 하거나, 차간거리 설정 스위치를 3초 이상 다시 누르면 됩니다.

⚠ 경 고


- **스마트 크루즈 컨트롤 기능 사용 시, 앞 차량과 충돌을 방지하기 위해 적절한 브레이크 조작 또한 함께 수행 하십시오.**
- **스마트 크루즈 컨트롤 고장시에도 크루즈 컨트롤은 사용 가능합니다. 차량을 정차하고 안전한 위치에서 크루즈 컨트롤로 전환 하십시오.**

■ 제한 사항


스마트 크루즈 컨트롤은 전방 레이더를 사용하는 제어기술로 레이더의 한계를 넘어서는 다음과 같은 도로 상황에서는 성능이 제한되거나 일시적인 오작동이 발생할 수 있습니다. 항상 교통 및 도로 상황에 주의하십시오.

도로, 차선, 차량에 따른 제한사항 정보

커브 길




제한 조건	커브 길에서는 같은 차로에 있는 차량을 인식하지 못해 차량의 속도가 설정속도까지 빠르게 가속할 수 있습니다. 또한 선행 차량을 갑자기 인식하여 속도가 빠르게 감속할 수 있습니다.
조작 및 주의사항	커브 길에서는 적당한 설정속도를 선택하고 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.




제한 조건	다른 차로에 있는 차량이 감지되어 속도에 영향을 줄 수 있습니다.
조작 및 주의사항	전방 도로상황 및 주행 상태를 확인하고 필요 시 브레이크를 밟아 직접 속도를 조절하십시오. 불필요한 감속을 방지하기 위해 가속 페달을 밟을 수 있습니다. 가속 페달 사용 전 주위의 교통 상황을 확인 하십시오.

경사로




제한 조건	오르막길이나 내리막길에서는 같은 차로에 있는 차량을 인식하지 못하여 설정속도까지 빠르게 가속할 수 있습니다. 또한 선행 차량을 갑자기 인식하여 속도가 빠르게 감속할 수 있습니다.
조작 및 주의사항	경사로에서는 적당한 설정속도를 선택하고 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

차로 변경 시



제한 조건	옆 차로의 차량이 같은 차로로 차로 변경 시 센서의 감지 범위 안으로 들어올 때까지 전방의 차량을 인식하지 못할 수 있습니다.
조작 및 주의사항	갑자기 끼어드는 차량은 센서가 늦게 인식할 수 있으니, 항상 주의를 기울이십시오.

차량, 사물 인식




제한 조건	같은 차로에 있다 하더라도 센서의 감지 범위를 벗어나 있는 다음과 같은 차량은 인식하지 못할 수 있습니다. - 오토바이, 자전거, 경운기 등의 소형차량 - 한쪽으로 치우쳐서 주행하는 차량 - 속도가 매우 낮은 차량이나 급격하게 감속하는 차량 - 정지한 차 - 후면부가 작은 차량 (짐을 싣지 않은 트레일러 등)
조작 및 주의사항	항상 전방 차량의 형태와 상태를 인식하고 유의하여 주행 하십시오.


차량, 사물 인식

제한 조건	다음과 같은 상황에서는 선행 차량을 정확하게 인식하지 못할 수 있습니다. • 스티어링 휠 조작 중일 경우 • 차로의 한쪽으로 주행할 경우 • 차로 폭이 좁거나 굴곡이 심한 도로를 주행 할 경우 • 차량의 전면부가 들려있을 경우 (차량 뒷줄에 과다 인원 탑승 등)
조작 및 주의사항	항상 전방 도로상황 및 주행 상태를 확인하고 필요시 브레이크를 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

차량, 사물 인식




제한 조건	전방 차량을 감지하여 차간 거리를 유지하는 중 갑자기 보행자가 나타나면 인식하지 못할 수 있습니다.
조작 및 주의사항	항상 보행자의 갑작스러운 출현을 염두에 두고 서행 및 안전 운행 하십시오.




제한 조건	차고가 높은 차량 또는 적재물이 차량 후면으로 돌출되어 있는 경우, 전방 차량을 정확하게 인식하지 못할 수 있습니다.
조작 및 주의사항	항상 전방 차량의 형태와 상태를 인식하고 유의하여 주행 하십시오.



차량, 사물 인식



제한 조건	도로 우측의 금속성 교통표지판 또는 원형교차로의 교통표지판의 전파 반사로 의해 차량이 갑자기 감속하거나 강한 전자파에 의해 순간적으로 해제될 수 있습니다.
조작 및 주의사항	갑작스러운 감속에 당황하지 마시고 적정 속도를 유지하십시오.



제한 조건	합류 도로 또는 도로가 분기되는 곳에서 전방 차량의 예상치 못한 움직임에 의해 FCA가 작동할 수 있습니다.
조작 및 주의사항	합류도로 또는 도로 분기점에서는 주변 상황에 주의하여 운전하십시오.


차량, 사물 인식	
 LPY050010K	
제한 조건	구불구불한 도로에서는 전방 차량을 잘인식하지 못하거나 전방 차량이 어느 차선에 있는지 감지하지 못하여 경고가 작동하거나 차량이 감속될 수 있습니다.
조작 및 주의사항	구불구불한 도로에서는 FCA를 해제하거나 운전에 주의하십시오.
 LPY050280K	
제한 조건	SCC 작동 중 가속페달을 밟아 차로 변경 중 경고가 발생하거나 감속될 수 있습니다. - 추월 가속 중 전방 차량이 가까워질 경우 - 변경 차로에 차량이 있을 경우
조작 및 주의사항	SCC 작동 중 추월 가속시에는 주변 차량 및 교통상황에 주의하여 운전하십시오.

경 고

- **비상 상황 발생으로 차량을 정지 시켜야 할 때는 반드시 브레이크 페달을 사용하십시오.**
- **차량의 속도와 도로 조건 등에 따라 안전 거리를 유지하십시오. 특히, 고속 주행 시 차간 거리를 가깝게 설정 할 경우 앞 차와의 충돌 등 매우 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.**
- **전방에 정차된 차량이나, 급정거 차량, 보행자, 마주오는 차량 등에 대해서는 차량이 대처할 수 없습니다. 항상 전방을 주시하여 예기치 못한 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기울이십시오.**
- **전방의 차량이 차로를 자주 변경할 경우 반응 속도가 느려질 수 있으며 옆 차로의 차량에 반응 할 수 있습니다. 전방을 주시하여 위험한 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기울이십시오.**
- **설정속도와 차간거리는 항상 인지한 상태로 운전 하십시오.**
- **차량 및 트레일러를 견인할 경우 스마트 크루즈 컨트롤이 정확하게 작동하지 못할 수 있으니, 예기치 못한 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기울이십시오.**

언덕길 발진 보조 장치 사용하기

사양 적용시



경사로에서 정지하였다가 차량을 다시 출발시키려고 할 때, 차량이 뒤로(아래로) 밀리지 않도록 제동압력을 가하여 일시적으로 차량의 바퀴를 제동하는 기능입니다.

※ 차량의 사양에 따라 스위치에 표시된 모양이 다를 수 있습니다

경 고

언덕길 발진 보조기능은 언덕길에서 차량 출발을 좀 더 쉽게 하도록 도와주는 기능입니다. 절대로 언덕길 발진 보조기능을 주차 브레이크 대용으로 사용하지 마십시오. 만일 주차 브레이크 대용으로 사용시 차량이 움직여 사고가 발생할 우려가 있습니다.

■ 사용 방법

1. 언덕길 발진 보조 스위치를 누르십시오.
2. 브레이크 페달 및 클러치 페달을 약 1초 이상 완전히 밟으십시오.
   (자동 변속기 차량은 브레이크 페달만 밟으면 됩니다)
3. 계기판에 표시등()이 점등 되었는지를 확인 하십시오.
   계기판에 표시등()이 점등 되었다면 언덕길 발진 보조 장치가 작동되었다는 표시입니다.
4. 브레이크 페달을 놓고 클러치 페달에서 발을 떼면서 가속 페달을 밟으면 언덕길 발진 보조 기능이 자동으로 해제되면서 차량이 뒤로 밀리지 않고 앞으로 출발하게 됩니다. (자동 변속기 차량은 브레이크 페달에서 발을 떼고 가속 페달을 밟고 출발하면 됩니다)

i 알아두기

언덕길 발진 보조 기능 스위치를 작동시켜 놓고 브레이크 페달에서 발을 떼면, 잠시 후 자동으로 언덕길 발진보조 기능이 해제됩니다.

이때는 다음과 같이 경고로 알려 줍니다.

- **브레이크 페달을 놓은 후 약 1초 동안은 표시등이 점등되어 있습니다. 1초 후 경고음과 함께 표시등이 깜박이고, 약 2초 후 기능이 해제됩니다.**
- **수동 변속기 차량은 브레이크 페달을 놓고 클러치 페달에서 발을 떼면 언덕길 발진보조 장치가 바로 해제 됩니다.**
- **자동 변속기 차량은 브레이크 페달에서 발을 떼면 약 3초 동안은 계기판의 표시등이 점등되어 있고 3초 이후에는 약 2초 동안 표시등이 점멸 된 후 소등 되면서 언덕길 발진보조 장치가 바로 해제 됩니다.**

경 고

언덕길 발진 보조 기능 해제 후 출발하지 않고 브레이크를 밟지 않으면 경사로에서 밀려 위험할 수 있으니 주의 하십시오.

5. 계기판에 표시등(( ))소등 되었는지를 확인하십시오.

경 고

- **언덕길 발진 보조 장치 스위치를 상시 「ON」 상태로 주행시 평지나 내리막길에서도 브레이크 페달을 밟을 때 작동이 되어 출발지연 및 언덕길 발진 보조 기능 수명 단축의 원인이 되므로 사용하지 않을 때는 스위치를 반드시 「OFF」 시키십시오.**
- **언덕길 발진 보조 기능은 제동력을 유지하기 위한 것입니다. 제동 유지력이 충분하지 않을 경우 차량이 움직이는 경우가 있습니다. 이 경우는 브레이크 페달을 좀 더 밟아 주거나 주차 브레이크를 사용 하십시오.**
- **언덕길 발진 보조 기능 작동중에 언덕길 발진 보조 기능 스위치를 「OFF」했을 때나, 시동을 끈 상태인 경우 언덕길 발진 보조 기능이 해제됩니다. 언덕길에서는 차량이 밀리므로 주의하십시오.**
- **엔진 정지 중 또는 공기압, 배터리 전압이 낮을 때는 제동 유지력이 저하되어 차량이뒤로 밀리는 경우가 있을 수 있으므로 사용하지 마십시오.**

알아두기

언덕길 발진 보조 기능 작동여부는 운행시브레이크 페달을 밟고 스위치 「ON」 시켜 표시등이 점등되는 지 여부를 통하여 확인할수 있습니다. 차량에 문제가 없고 시스템이 정상적인 상황에서만 언덕길 발진보조기능을 제대로 수행할 수 있습니다.

ECO-ROLL 사용하기 사양 적용시

내리막길과 같은 도로에서 차량의 관성 가속력을 이용해 연비를 향상시키는 기능입니다.



LPY050068K

내리막길을 운전할 때 다기능 스위치(①)를 길게(약 0.5초 이상) 누르고 가속 페달에서 발을 떼면, ECU에서 연료량 공급을 조절하여 연비를 향상시키는 기능입니다. 다기능 스위치(①)를 다시 0.5초 이상 누르면 기능이 해제됩니다.

경 고

내리막길을 내려갈 때 ECU에서 연료량을 조절하여 연비를 향상시키는 기능 이외에는 사용하지 마십시오. 보조브레이크와 같은 제동 능력이 없으므로 단순 제동 목적으로 사용하지 마십시오.

■ ZF 자동변속기

ECO-ROLL 기능은 모든 주행 모드(NORMAL, POWER) 에서 작동 가능 하며, 기능 선택 시 멀티 디스플레이 경고등 표시부에 ECO-ROLL 작동 표시등이 점등됩니다.

작동 조건

아래 조건 모두 만족해야 ECO-ROLL이 작동합니다.

- 변속 조절 레버 : D단
- ECO-ROLL 스위치 : 활성화
- 변속기 : 4단 이상
- 타행주행 : 액셀 페달 5% 미만, 브레이크 페달 및 리타더 미작동
- 도로 기울기 : 내리막 4% ~ 오르막 2%
- 변속기 오일온도 : 60 ~ 110°C
- 리타더 오일온도 : 140°C 이하
- 크루즈 모드 : 미작동

작동

1. 조건을 모두 만족한 상태에서 주행 저항이 작은 평지 또는 낮은 내리막 주행시 ECO-ROLL이 작동하며, 기어단수 표시창에 E가 표시됩니다.
2. 급한 내리막, 혹은 오르막에서는 안전을 위하여 ECO-ROLL 기능이 작동하지 않습니다.

i 알아두기

ECO-ROLL 상태를 가능한 오래 유지하십시오. 연비 향상에 도움이 됩니다.

해제 조건

아래 조건 중 하나라도 만족하면 ECO-ROLL이 해제됩니다.

- 변속 조절 레버 : D단 이외
- ECO-ROLL 스위치 : 비활성화
- 변속기 : 3단 이하
- 가감속주행 : 액셀 페달 5% 이상, 브레이크 페달 또는 리타더 작동
- 도로 기울기 : 내리막 5% 이상, 오르막 4% 이상
- 변속기 오일온도 : 60°C 미만, 110°C 초과
- 리타더 오일온도 : 140°C 초과
- 크루즈 모드 : 작동

i 알아두기

- **특정 주행 조건 상황에서 ECO-ROLL 기능이 작동하는 경우 스티어링 휠에 더 많은 힘을 가해야 할 수도 있습니다.**
- **ECO-ROLL이 해제될 때 충격이 발생할 수 있습니다.**

운전자 주의 경고 (DAW) 사용하기

사양 적용시

운전자 주의 경고는 주행 중에 운전자의 피로 및 부주의 상태를 판단하여 알려줍니다.

※ DAW는 Driver Attention Warning의 약자입니다.

경 고

운전자 주의 경고는 운전자를 위한 보조 기능입니다. 운전자 주의 경고는 운전자의 모든 부주의나 피로상태를 판단하지 않습니다.

차량의 안전 운전을 위한 차량 조작의 책임은 운전자에게 있다는 점을 항상 숙지 하십시오.


■ 기능 설정 및 작동 조건

기능 ON/OFF 및 민감도 설정

- 시동스위치(버튼) 'ON' 위치에서 계기판 「사용자 설정 → 운전자 보조 → 운전자 주의 경고」를 선택하고 '꺼짐'을 선택하면 기능이 꺼지며, 선택을 해제하면 기능이 켜집니다.
- 시동스위치(버튼) 'ON' 위치에서 계기판 「사용자 설정 → 운전자 보조 → 운전자 주의 경고」를 선택하면 운전자 주의 경고 민감도 설정이 가능합니다. 민감도는 '민감도 높게', '민감도 보통'을 선택할 수 있습니다.
- 시동을 껐다가 시동을 다시 걸면 운전자가 설정해놓은 상태를 유지합니다.

■ 운전자 주의 수준 표시

■ 시스템 꺼짐 선택 화면




LPY050282K

■ 운전자 주의 수준 좋음



LPY050283K

■ 운전자 주의 수준 나쁨




LPY050076K

- 계기판 멀티디스플레이에서 주행보조모드 ( )를 선택하여 운전자 주의 수준을 확인할 수 있습니다.
- '운전자 주의 상태'는 5단계로 표시되고 운전자의 부주의 운전이 지속될 경우 그 단계가 감소합니다.
- 휴식 없이 장시간 운전할 경우에도 그 단계가 감소합니다.
- 일정 시간 이상 부주의 운전이 없을 경우 단계가 증가합니다.

- 주행 중에 기능을 ON 시키면, '휴식 후 주행시간'이 표시되고, 주행시간이 반영된 단계가 표시됩니다.

■ 휴식 권유



LPY050284K

- '운전자 주의 상태'가 1단계 미만으로 떨어질 경우 계기판에 휴식 권유 문구가 표시되고 경고음이 울립니다.
- 주행 시간이 10분 이내일 경우 휴식을 권유하지 않습니다.

i 알아두기

안전벨트 미체결 등 다른 경고음 우선하여 발생하는 동안에는 운전자 주의 경고 경고음이 발생되지 않을 수 있습니다.

■ 기능 초기화

- 기능 초기화 시 '휴식 후 주행시간'은 00:00이 되고 「운전자 주의 상태」는 5단계(좋음)가 됩니다.
- 다음 상황 이후 주행을 시작하면 운전자 주의 경고의 상태 레벨이 초기화 됩니다.
  - 시동을 끈 경우
  - 주차브레이크 작동 후 운전자가 안전벨트를 풀고 문을 여닫는 경우
  - 10분 이상 계속해서 정차한 경우

■ 기능 이상



LPY050285K

경고문이 표시되면 기능에 이상이 있는 것이므로 당사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검바랍니다.

경 고

- **운전자 주의 경고가 휴식 권유를 하지 않더라도 규칙적으로 또는 운전자가 피곤함을 느낄 경우 휴식을 취하십시오. 휴식을 취할 때에는 안전한 장소에서 주·정차하십시오.**
- **운전자 주의 경고는 전방 카메라를 이용하므로 카메라 성능을 최적으로 유지할 수 있도록 다음 사항에 주의하십시오.**
  - **전방 카메라가 장착된 앞 유리에 선팅 필름, 스티커, 액세서리 등을 부착하지 마십시오. 선팅 필름, 스티커, 액세서리 등을 부착하기 위해 전방 카메라를 임의로 탈거 후 조립할 때는 보정이 필요할 수 있으므로 당사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 시스템 점검을 받으십시오.**

- **반사되는 물질(흰색 종이나 거울 등)을 크래쉬패드 위에 놓지 마십시오. 햇빛 반사로 불필요하게 작동할 수 있습니다.**
- **전방 카메라 안으로 물기가 들어가지 않도록 주의 하십시오.**
- **전방 카메라 부품을 임의로 탈거하거나 충격을 주지 마십시오.**
- **과도한 음향기기 소리는 운전자 주의 경고의 경고음을 들리지 않게 할 수 있으므로 경고음에 주의를 기울이십시오.**

⚠ 주 의

다음과 같은 상황에서는 운전자 주의 판단이 제한되거나 정상 작동하지 않을 수 있으므로 주의하십시오.

- **차선 인식 성능이 저하되는 경우 (차로 이탈 경고 참고)**
- **과격한 주행이나 의도적인 회피주행 (도로 공사, 주변 차량, 낙하물, 도로 요철 등)**
- **차량의 직진 주행성이 저하된 경우(타이어 공기압 편차가 큰 경우, 편마모, 휠 얼라이먼트 불량 등)**
- **굴곡이 심한 곡선도로**
- **노면 상태가 고르지 못한 도로**
- **바람이 많이 부는 도로**
- **다음의 운전자 보조 장치에 의해 차량이 제어되는 경우**
  - **전방 충돌방지 보조**
  - **스마트 크루즈 컨트롤**

i 알아두기

운전자의 운전 스타일 및 습관에 따라 피곤함을 느끼지 않는 상황에서도 휴식을 권유 할 수 있습니다.

엔진 시동 끄기, 주정차 하기

1. 기어 변속레버를 중립으로 하여 주차 브레이크 노브를 당기거나 레버를 확실하게 체결 하십시오.
   아이들링 상태로 3분이상 운전한 후 시동 스위치를 LOCK로 하여 엔진의 시동을 끄십시오. 정차후 바로 엔진 시동을 끄는 것은 엔진에 무리가 갑니다. 특히 터보 엔진 장착차는 꼭 아이들링을 실시 하십시오. 등판길의 주행이나 고속운전 직후는 각부가 고온으로 되어 있기 때문에 아이들링 운전으로 충분히 냉각시킬 필요가 있습니다.

⚠ 주 의

- **엔진의 시동을 끌때는 꼭 아이들링 시에 실시하십시오.**
- **만일 엔진이 역회전 할 경우는 바로 시동 스위치를 「ACC」 위치로 되돌려 끄십시오.**

2. 시동 스위치를 「ACC」 하면 엔진이 정지합니다. 엔진이 완전히 멈추면 「LOCK」로 하고 나서 키를 빼냅니다.
3. 배터리 릴레이 스위치를 “OFF”로 합니다.

⚠ 주 의

배터리 릴레이 스위치를 「ON」 상태로 두면 배터리 방전의 원인이 되므로 반드시 「OFF」에 두십시오.

4. 내리막 길에서는 고임목으로 고정시키십시오.
5. 차에서 떠날때는 도어를 닫으십시오.

엔진룸에서 시동 켜고 끄기

⚠ 경 고

- **엔진룸에서 시동을 걸 경우, 엔진 점검·정비 이외의 목적으로는 사용하지 마십시오.**
- **스타터 세이프티 스위치가 당겨져 있는지 반드시 확인 후 사용하십시오.**
  세이프티 스위치를 당겨 놓으면 운전석에서는 시동이 불가하고 엔진룸에서만 시동이 가능합니다. 예기치 못한 엔진 시동 및 안전 사고를 에방하기 위해 엔진룸에서 시동 시 다른 작업자가 없는지 반드시 확인하고 시동을 거십시오.
- **시동을 걸때는 안전을 위해서 주차 브레이크를 작동시키고 타이어에 고임목을 설치하십시오.**

■ 디젤엔진



1. 운전석의 배터리 릴레이 스위치를 눌러(PUSH)「ON」으로 합니다.
2. 운전석의 시동 스위치를「ON」위치로 하고 기어변속레버를 중립에 놓습니다.
3. 스타터 세이프티 스위치가 당겨져 있는가를 확인하고 엔진 시동/정지 스위치 버튼을 눌러 엔진을 시동시킵니다.
4. 엔진을 정지시킬 때는 엔진 시동/정지 버튼을 다시 누르십시오.
5. 시동후 RPM UP/DOWN 스위치를 이용하여 RPM을 조정할 수 있습니다.

■ CNG엔진



1. 운전석의 배터리 릴레이 스위치를 눌러(PUSH)「ON」으로 합니다.
2. 운전석의 시동 스위치를「ON」위치로 하고 기어 변속레버를 중립에 놓습니다.
3. 스타터 세이프티 스위치가 당겨져 있는가를 확인하고 엔진 시동/정지 스위치 버튼을 눌러 엔진을 시동시킵니다.
4. 엔진을 정지시킬 때는 운전석의 시동 스위치를「OFF」위치로 하면 시동이 꺼집니다.

06 안전 운전

외관도, 내관도, 엔진룸의 각종 장치 안내

목차

안전 운전 및 수시 점검하기 6-2

야간 주행 시.....6-2

여름철 주행 시 6-2

겨울철 주행 시 6-2

상황 별 안전요령 숙지하기 6-5

주행 중 문제 발생 또는 고장 의심..... 6-5

주행로에 따른 안전 요령..... 6-5

경제적인 운전 6-7

최고속도 제한장치 이해하기 6-8

안전 운전

안전 운전 및 수시 점검하기

경 고

항상 상황에 맞는 안전한 주행을 하십시오. 주행 자체 뿐 아니라 주행 중 차량 상태를 항상 염두에 두고 이상이 있다고 생각되면 즉시 안전한 장소에 정차하여 점검·정비를 하십시오.

또 원인이 불분명하거나 수리가 곤란할 때는 가까운 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에 연락하십시오.

- **차량의 주행속도는 안전속도 이내로 주위 의 차량 속도에 맞추어 차량 흐름이 자연스럽게 될 수 있도록 하십시오.**
- **차선을 변경할 때는 미리 방향 지시등을 켜 고 그 차선을 주행하는 다른 차량에 방해가 되지 않도록 충분한 안전거리를 확보한 후 안전하게 차선을 변경하십시오.**
- **급하게 스티어링 휠을 조작하거나, 급브레이크를 사용하지 마시고 여유를 가진 안전운행을 하십시오.**
- **경적음은 꼭 필요 시만 사용하십시오.**
- **운전할 때는 보행자를 소중히 생각하여 서로에게 양보하는 보다 즐거운 운행이 되도록 하십시오.**
- **반 클러치의 과도한 사용은 클러치를 마모 시키므로 지양 하십시오.**
- **주행 중에 경고등이 점등되면 즉시 안전한 장소에 정차하여 점검하십시오.**

■ 야간 주행 시

- 야간 주행시 마주 오는 차와 교차할 때는 전조등을 하향으로 향하게 하여 상대방의 눈부심을 방지하도록 하십시오.
- 비가 내리면 라이트의 빛이 노면에 흡수되거나 젖은 장애물에 반사되어 더욱 보이지 않게 됩니다. 항상 주의하십시오.

■ 여름철 주행 시

주 의

- **여름철에는 특히 엔진상태를 항상 점검하도록 하십시오.**
- **냉각수가 부족하지 않도록 주의하시고 라디에이터에 흙, 먼지, 벌레 등 오물이 끼지 않도록 점검하십시오.**
  라디에이터가 불결하면 냉각효과가 떨어집니다.

■ 겨울철 주행 시

겨울철에는 차량의 각종 문제와 사고가 빈번히 발생하므로 다음 사항들을 유념하여 준수 하십시오.

동절기 전의 준비

⚠ 주 의

겨울철에 발생하는 각종 문제와 사고를 대비하기 위해 다음과 같이 미리 점검·수행 하십시오.

- **냉각수의 비중을 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 측정하고 부동액의 농도가 저하되어 있지 않는가를 점검**
- **엔진오일을 4계절용이나 겨울용으로 교환**
- **와셔 액의 농도를 겨울용으로 조정**
- **배터리 액량과 비중의 점검**
- **타이어 체인**
- **스노우 타이어의 장착 : 스노우 타이어는 뒷바퀴 4개 모두 교체**
- **주차 브레이크 케이블, 액셀러레이터 케이블 등의 외피 또는 부트 등이 손상된 것은 교환**
- **인터쿨러 내의 오일 배출**

주행 전

동절기에는 주행 전 다음 사항들을 추가로 점검하십시오.

- 차의 아래를 살펴보고 하체에 부착된 얼음 조각을 부품에 손상을 주지 않도록 주의하여 제거 하십시오. 특히, 눈길 운행 시 펜더 뒤쪽에 고착된 눈이 얼어 붙어 스티어링 휠의 작동이 나쁘게 될 수 있으므로 함께 제거 하십시오.
- 엔진의 시동 시에 가속 페달의 작동이 원활한지 확인 하십시오.
- 와이퍼 블레이드가 전방 유리에 얼어 붙어 있는지 확인 후, 정상 작동을 위해 전방 유리와 와이퍼 블레이드에 손상을 주지 않도록 주의하여 제거 하십시오.

연료 보급

⚠ 주 의

- **연료는 가능한 한 연료 탱크에 가득 채우십시오. 연료가 적으면 공기중의 수분 응고에 의한 동결로 시동 곤란을 일으킵니다.**
- **연료 탱크의 캡은 확실하게 잠가 눈이나 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.**
- **연료 주입 시 프리히터의 가동은 반드시 정지하십시오.**

i 알아두기

연료 탱크 캡은 잠금장치가 잠겨 있을 경우 연료 캡을 손으로 돌리면 헛도는 기능(Ratchet)이 있습니다. 주유시 시동 키를 사용하여 잠금장치를 해제하고 연료 캡을 손으로 돌려서 여십시오.

냉각수 관리

⚠ 주 의

- **냉각수의 동결을 방지하기 위하여 냉각수에는 부동액을 규정에 맞게 혼합하여 사용 하십시오.**
- **부동액을 사용치 않을 때는 동결에 의한 파손을 방지하기 위하여 운전 종료 후에는 모두 배출 시키십시오.**

엔진 오일

오일류는 겨울철에 점도가 올라가 유동되기 어려우므로 알맞는 오일을 사용 하십시오.

적정 엔진 오일은 10장「주유 일람표」를 참조하십시오.

주 의

지정되지 않은 일반 엔진오일을 사용할 경우, 매연필터장치(DPF)의 잔류재 청소 주기가 짧아지게 되고 연비가 악화될 수 있습니다.


요소수(우레아)

- 환경 보호를 위하여 사용되는 우레아 시스템 장치는 요소수(우레아)를 사용합니다.
- 요소수(우레아)는 -11°C 이하의 저온에서 장기간 방치시 빙결됩니다.
- 겨울철 저온시(-11°C 이하) 차량을 장기간 방치 할 경우 요소수(우레아)가 빙결되어 우레아 시스템 장치가 일시적으로 작동 불가하지만 이는 고장이 아닙니다.
- 폐사 차량은 요소수(우레아) 빙결시 해동시키는 장치를 구비하여, 시동 후 자동으로 요소수(우레아)를 해동시킵니다.
- 요소수(우레아) 해동에는 주행 후 30~60분 정도 소요되며 이 시간 동안 우레아 시스템 장치의 보호를 위하여 엔진 출력이 일부분 제한될 수있습니다.
- 차량 주행 조건 및 대기온에 따라 요소수(우레아) 해동시간은 변동이 가능합니다.
- 요소수(우레아) 해동 완료 후에는 엔진 출력이 정상적으로 발휘됩니다.

배터리

기온이 내려 갈수록 배터리 성능도 저하되므로 배터리는 항상 완전 충전 상태로 유지 하십시오.

에어 탱크 물배출



에어 탱크에 고여 있는 응축수는 겨울철에 동결되어 탱크가 파손될 수 있습니다.

운전 종료 후 드레인 코크를 열어 응축수를 압축 공기와 함께 배출 시키십시오.

도어 동결 시

도어가 동결된 경우는 무리하게 열려고 하면 도어 주위의 고무가 벗겨지거나 갈라질 수 있으므로 뜨거운 물로 얼음을 녹이십시오.

녹인 뒤 수분을 완전히 닦으십시오.

주차

- 옥외에 주차시는 차의 앞방향이 해가 뜨는 방향으로 주차 하십시오.
- 와이퍼의 동결을 방지하기 위해서는 와이퍼 암을 세워 놓으십시오.
- 주차는 평지에 하시고 고임목을 설치 하십시오.

경 고

시동 시에는 반드시 변속기 레버를 중립위치로 하십시오. 차가 갑자기 움직여 사고 발생 할 수 있습니다.

- **변속기 레버 위치를 1단 또는 R(후진)으로 하십시오.**
- **도로 상태에 따라 예기치 못한 상황(사고 및 기타)에 대비하여 바퀴가 구르지 않는 방향으로 스티어링 휠을 돌리십시오.**
- **휠하우스 내측에 눈이 붙었을 때는 야간에 빙결되어 스티어링 휠이 회전되지 않을 수 있으므로 제거해 놓으십시오.**
- **만일 운전중에 연료가 떨어져 엔진의 시동이 정지되었을 때는 연료 계통에 에어가 들어 있어 연료 보충만으로는 엔진의 시동이 걸리지 않습니다. 연료 계통의 에어 빼기를 실시 하십시오.**
- **주행중에 타이어가 펑크나 파열 되었을 때는 스티어링 휠을 단단히 잡고 서서히 브레이크 페달을 밟아 속도를 줄이십시오.**
  급하게 브레이크 페달을 밟으면 스티어링 휠이 고정되어 위험합니다.

상황 별 안전요령 숙지하기

안전을 위해 본 내용의 상황들을 미리 숙지하거나 문제 상황이 발생할 경우 취급설명서의 해당 부분을 확인하여 조치하십시오.

■ 주행 중 문제 발생 또는 고장 의심

⚠ 경 고

- **주행중 경고등이 점등되었을 때는 즉시 안전한 장소에 정차하고 조치를 취하십시오.**
- **각부의 잡소리, 진동, 가속상태, 냄새, 조향 핸들 조작 및 브레이크 작동상태 등 차량에 이상을 느낄 경우, 즉시 안전한 장소에 정차하고 이상 유무를 점검 하십시오.**
- **주행중 만일 엔진의 시동이 정지된 경우는 당황하지 말고 브레이크 페달을 밟으면서 감속하여 안전한 장소로 정차한 후 차량을 점검 하십시오.**
  또 스티어링 휠이 상당히 무겁게 되므로 강한 힘으로 조작 하십시오.

■ 주행로에 따른 안전 요령

좌우 조향

⚠ 경 고

- **좌 또는 우회전 시는 후륜이 전륜 보다는 크게 내측으로 들어갑니다. 사이드 미러 등으로 안전을 확인하십시오.**
- **도로의 끝은 무너지기 쉬우므로 도로의 가장자리로 주행하지 않도록 주의 하십시오.**
- **차량을 후진 시킬 때는 차량의 뒤쪽 및 좌우의 안전을 충분히 확보 후 후진 하십시오.**

고속도로

⚠ 경 고

고속도로에서는 평범한 운전 실수도 대형사고로 연결되므로 각별한 주의를 기하여 주행 하십시오.

- **운행 전 평소보다 유의하여 점검을 실시 하십시오. 특히 타이어, 냉각수, 연료, 엔진 오일, 팬 벨트에 대해서 충분히 점검을 실시 하십시오.**

- 계속적인 고속 주행은 엔진 이외에도 차량 각종 부품에 무리가 생깁니다. 여유를 갖고 주행하십시오.
- 고속도로에서 계속 주행하게 되면 현재 속도감이 무뎌질 수 있습니다. 특히 감속 시 적정 속도를 파악하기 어려우므로 항상 현재 주행 속도를 확인하십시오.
- 고속도로에서는 급하게 스티어링 휠을 조작하거나 페달을 급하게 밟을 경우 평소보다 심각한 사고를 발생시킬 수 있습니다.
- 차간 거리는 충분히 유지하십시오. 차간거리는 적어도 주행하고 있는 속도와 동일한 만큼 거리를 유지하십시오. 예를 들어, 80 km/h에서는 80 m 이상의 속도를 유지하십시오.
- 고속일수록 연료가 많이 소모됩니다. 속도를 줄이고 연료는 여유를 두고서 주행 하십시오. 100 km/h 주행 시의 연비는 40km/h 주행 시의 약 1.5~1.7배 정도가 더 소모됩니다. 약 80 km/h 정도로 운행하는 것이 경제적인 주행입니다.
- 고속 운행 시 커브길에서는 충분히 속도를 낮추십시오. 고속 급선회하는 일은 대단히 위험합니다.
- 비가 올 때 고속 주행 시 타이어가 노면으로부터 뜨게 되어 스티어링 휠이나 브레이크가 전혀 효과가 없게 되는 수가 있습니다. 꼭 속도를 낮추고 주행 하십시오.

험로, 날씨에 영향 받은 도로

⚠ 경 고

- 높이 제한이 있는 도로의 주행에 주의 하십시오. 차량의 높이보다 낮은 제한의 곳의 진입 시 차량의 상부와 장애물이 충돌하여 심각한 사고 및 차량 파손이 발생할 수 있습니다.
- 자갈길이나 진창길 등은 저단 기어로 가속 페달을 일정하게 밟고 도중에서 기어 변속이나 가속은 피하십시오.
- 요철 도로에서는 속도를 낮추고 차체 아래에 충격을 입지 않도록 주의하십시오.
- 요철 도로에서는 전륜 타이어의 충격이 스티어링 휠로 전달될 수 있으므로 스티어링 휠을 확실히 안전하게 잡고 주행 하십시오.
- 진흙 도로에 차량 바퀴가 빠진 경우, 무턱대고 엔진을 급가속 시키면 점점 바퀴가 깊이 빠지게 되어 빠져 나올 수가 없게 됩니다.

  헌 모포, 모래 등을 타이어 밑에 넣어 미끄럼 방지 조치를 한 뒤, 기어를 1단 또는 후진에 넣고 차를 전후로 움직이면서 빠져 나올 수 있습니다.
- 비로 도로면이 미끄러울 때에 급브레이크를 걸면 미끄러지기 쉬우므로 주의 하십시오. 비가 오기 시작할 무렵에는 제일 미끄러지기 쉬워 위험합니다. 커브를 돌면서 브레이크를 걸면 미끄러져 방향을 잃게 됩니다.
- 도로에 안개가 껴 있을 경우, 미등 및 안개등을 점등 시키고 중앙선 혹은 앞차의 미등을 표시로 하여 저속 주행 하십시오. 안개 지역을 벗어날 경우는 안개등을 꼭 소등 하십시오. 반대편 차량에 눈부심 유발로 사고가 날 수도 있습니다.

- **눈이 많이 오거나 빙결로를 주행 하기 전, 타이어 체인이나 스노우 타이어 등을 사용 하십시오.**

  산악지역을 주행할 때는 도로정보에 주의하여 빨리 체인이나 스노우 타이어를 장착 하십시오.

  또한, 가급적 속도를 낮추고 급브레이크를 밟지 마십시오. 빙결로에서는 급히 브레이크를 밟을 경우 통제할 수 없는 방향으로 차량이 미끄러져 매우 위험합니다.

내리막길

⚠ 경 고

내리막길에서는 감속해 엔진의 최대 토크 부근으로 주행하고 엔진에 부담이 되지 않도록 하십시오.

내리막길에서는 엔진이 최고 회전수 이상으로 회전 하게 되는 엔진 오버런 현상이 발생할 수 있습니다. 이 경우, 엔진이 파손되어 안전하게 주행할 수 없게 되므로 예방을 위해 다음 사항을 지키십시오.

- **내리막길에서는 엔진 회전계의 지침이 적색부분에 들어 가지 않도록 속도를 낮추십시오.**
- **엔진 회전수가 초과하면 엔진 회전계내의 부저가 울립니다.**
- **저단으로 변속할 때는 충분히 감속하고 나서 기어 변속 하십시오.**
- **내리막길에서는 배기, 제이크(사양 적용시) 및 리타더(사양 적용시) 브레이크를 사용하시면 효과적인 감속이 가능하므로 적극 활용 하십시오.**

■ 경제적인 운전

보다 경제적인 운전을 위해 다음 사항을 숙지 하십시오.


- 주행 전 점검, 정기점검을 꼭 실시하십시오.
- 웜업 운전을 실시하십시오.

  수온계의 눈금(바늘)이 움직이기 시작하는 정도까지 웜업을 실시 하십시오.
- 가속시의 변속은 엔진을 최고 회전수까지 올리지 말고 신속하게 변속 하십시오.
- 공회전, 급출발, 급가속은 연비와 차량 부품에 악영향을 미치므로 삼가하십시오.
- 엔진 회전계의 초록색 범위내에서 운행 하십시오.
- 적당한 속도에 이르면 가속 페달을 가능한 한 일정하게 유지하십시오.

  가감속의 반복은 특히 연료를 많이 소모 시킵니다. 차간거리를 충분하게 유지하여 주행 하십시오.
- 올바른 타이어 공기압으로 운행하십시오. 타이어의 수명과 주행 효율에 영향을 줍니다.
- 불필요한 물건은 싣지 마십시오. 차량의 중량이 높아질 수록 연비가 감소합니다.

최고속도 제한장치 이해하기

사양 적용시



최고속도 제한장치는 11인승 이상 승합차 및 차량 총 중량이 3.5톤을 초과하는 화물자동차, 특수자동차에 의무적으로 설치되는 장치이며, 법에서 정하는 최고속도(승합자동차 : 110km/h, 화물자동차, 특수자동차 : 90km/h)이하로 제한하는 장치입니다.

과속으로 인한 교통사고를 줄이고, 연비 향상 및 차량 정비 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다.

※ 차량 속도가 제한속도에 도달하면 가속페달을 밟아도 더 이상 속도가 올라가지 않으므로 무리하게 가속 페달을 밟지 마십시오.

i 알아두기

최고속도 제한장치는 법규에 따른 의무 장착 장치로서 임의로 해제하는 경우 법의 저촉을 받을 수 있습니다.

07 비상시 응급조치

비상시 응급 조치 방법

목차

고장 확인 및 조치하기 7-2

비상경고등 사용하기 7-4
- 비상경고등 7-4

문제 발생 시 행동요령 숙지하기 7-4
- 고장 자동차 정지표지판(안전삼각대) 7-5
- 고장 시 정차 후 행동요령 7-5
- 제동력이 나쁘거나 브레이크가 작동되지 않는 경우 7-6
- 엔진 시동이 걸리지 않을 경우 7-6
- 교차로/건널목에서 시동이 꺼진 경우 7-6
- 배터리 방전시 점프 스타트 요령 7-7

전기장치 고장 시 조치하기 7-8
- 퓨즈박스 7-8
- 퓨즈의 교환 7-9

엔진 과열 (오버히트) 발생 시 조치하기 7-10

팬 클러치 고장 시 조치하기 7-11

견인하기 7-11
- 견인 트럭으로 견인시 7-11
- 견인차가 아닌 일반차량으로의 견인시 ... 7-12
- 와이어 각도 7-13

셉쿨러(SEP-COOLER) 하단 공기 누출 시 조치하기 7-13

사고 및 차량 화재시 응급조치 7-13

비상용 망치 사용하기 7-14

소화기 사용하기 7-14

화재 소화 시스템 사용하기 7-15
- 작동 온도 7-15
- 컨트롤 패널 7-16
- 컨트롤 패널 점검 7-16

폭설 시 행동요령 숙지하기 7-17

비상시 응급조치

고장 확인 및 조치하기

고장의 내용	추정원인	조치
브레이크 제동 효과가 나쁘다.	• 공기압이 부족하다. • 공기 누설이 있다.	• 엔진 회전을 올려 공기압을 올리십시오. • 공기 계통을 점검해 풀려 있을 때는 다시 조이십시오.
브레이크가 편제동 된다.	• 타이어 공기압이 각 타이어에서 불균일하다. • 타이어가 편마모되어 있다.	• 적당한 공기압으로 조정하십시오. • 타이어를 교환하십시오.
스티어링 휠이 떨린다.	• 타이어의 Weight Balance(무게중심)가 맞지 않다. • 휠 너트가 풀려 있다. • 타이어 공기압이 각 타이어에서 불균일하다. • 타이어가 편마모되어 있다.	• 타이어를 점검하고 Weight Balance (무게중심)을 조정한다. • 규정 토크로 조이십시오. • 적당한 공기압으로 조정하십시오. • 타이어를 교환하십시오.
스티어링 휠의 복원이 나쁘다.	• 스티어링 계통의 각부의 그리스가 부족하다.	• 그리스를 주입하십시오.
램프가 점등되지 않는다.	• 전구가 끊어져 있다. • 퓨즈가 끊어져 있다.	• 전구를 교환하십시오. • 규정 용량의 퓨즈로 교환하십시오.
배터리가 자주 방전 된다.	• 배터리 단자의 벗겨짐, 풀림, 부식이 있다. • 팬 벨트가 느슨하게 되어 있다. • 배터리액이 부족하다. • 배터리의 수명이 다 되었다. • 아이들링 회전이 지나치게 낮다.	• 부식부를 수정하여 확실하게 조이십시오. • 벨트의 장력을 조정하십시오. • 배터리액을 보충하십시오. • 배터리를 교환하십시오. • 엔진 컨트롤 스위치로 조정하십시오.
오버 히트 한다.	• 라디에이터 전면이 먼지 등으로 막혀 있다. • 냉각수가 부족하다. • 라디에이터 캡의 장착 불완전 • 팬 벨트가 느슨하게 되어 있다. • 냉각수가 오염되어 있다.	• 부드러운 브러시 등으로 청소하십시오. • 보충하십시오. • 확실하게 장착하십시오. • 벨트의 장력을 조정하십시오. • 냉각수 계통을 세척하고 냉각수를 교환하십시오.
엔진 오일 압력이 올라가지 않는다.	• 엔진 오일량이 부족하다. • 엔진 오일의 점도가 부적당하다.	• 엔진 오일을 보충하십시오. • 적당한 점도의 오일로 교환하십시오.

고장의 내용	추정원인	조치
연료 소비량이 많다.	• 연료 누설이 있다. • 에어 크리너가 막혀 있다. • 타이어 공기압이 부족하다. • 클러치가 미끄러진다.	• 연료 계통을 점검하고 풀려 있을 때는 다시 조이십시오. • 경고등 점등시 교환하십시오. • 규정 공기압으로 조정하십시오. • 유격을 조정하십시오.
엔진 오일의 소비량이 많다.	• 사용 오일이 부적당 • 엔진 오일량이 지나치게 많다. • 오일 누설이 있다. • 엔진 오일의 교환 시기가 지나치게 늦다. • 오일 필터가 막혀 있다.	• 규정된 엔진 오일로 교환하십시오. • 규정량으로 하십시오. • 오일 계통을 점검해 풀려 있을 때는 다시 조이십시오. • 적당한 시기에 오일을 교환하십시오. • 엘리먼트를 교환하십시오.
힘이 없다.	• 주차 브레이크가 채워져 있다. • 에어 클리너가 막혀 있다. • 연료 필터가 막혀 있다. • 클러치가 미끄러진다. • 연료 계통이 에어가 들어가 있다.	• 확실하게 푸십시오. • 경고등 점등시 교환하십시오. • 엘리먼트를 교환하십시오. • 유격을 조정하십시오. • 에어 빼기를 실시하십시오.
클러치가 차단되지 않는다.	• 공기압이 부족하다. • 클러치액이 부족하다. • 클러치 페달의 유격이 지나치게 크다.	• 엔진 회전을 올려 공기압을 올리십시오. • 클러치액을 보충하십시오. • 조정하십시오.

비상경고등 사용하기

■ 비상경고등




고장이나 펑크 등 긴급시 노상 주차할때 다른차에 알려주기 위해 사용합니다.

레버를 위로 당겨 올리면 방향지시등이 모두 점멸됩니다. 다시 레버를 위로 당겨 올리면 소등됩니다.

주 의

- **엔진이 회전하고 있지 않을때 장시간 사용하지 마십시오. 배터리 방전을 일으켜 엔진의 시동을 걸 수 없습니다.**
- **비상시 이외 사용은 삼가 하십시오. 다른차의 오해를 불러일으킬 수 있습니다.**

문제 발생 시 행동요령 숙지하기




- 주행 중 노상에서 고장이 발생했을 때는 도로변에 차를 정지시키고 비상경고등을 켜서 제2의 사고를 방지하십시오.
- 고속도로나 자동차 전용 도로에서는 차량 후방에 고장차량을 확인할 수 있는 고장 자동차 정지표지판(안전삼각대)을 설치하도록 되어 있습니다.
- 자신이 수리가능 할 때에는 다른 차의 통행에 주의하여 작업 하십시오. 수리가 불가능 할 때는 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에 연락하십시오.

경 고

고속도로 위 또는 터널안에서 정차 또는 수리는 대단히 위험합니다. 고장 시 도로변에 차량을 정차할 경우 되도록 안전하고 여유로운 공간의 도로변에서 정차 하십시오.

■ 고장 자동차 정지표지판(안전삼각대)



- 차량 출고시 지급된 본 취급설명서와 함께 키트 박스에 넣어져 지급된 고장 자동차 정지표지판(비상 삼각대)를 항상 즉시 사용할 수 있는 위치에 보관하십시오.
- 도로 교통법에서 규정하고 있는 고장 자동차 정지표지판(비상 삼각대)은 주행전에 반드시 휴대 여부 및 위치를 확인하십시오.

설치 방법



1. 케이스에서 안전삼각대를 꺼내 좌/우 날개를 올려 삼각형으로 맞추어 서로 교차되게 연결 홈에 고정시키십시오.
2. 고장 자동차 정지표지판(안전삼각대) 하단에 위치한 네개의 다리를 좌/우로 펼쳐 넘어지지 않도록 하여 차량 후방에서 접근하는 자동차의 운전자가 고장 차량을 미리 확인하여 안전하게 회피할 수 있는 위치에 설치하십시오.

⚠ 경 고

고장 자동차 정지표지판(안전삼각대)을 설치하기 위해 설치 위치로 이동 중 다른 주행중인 차량에 충돌하는 매우 위험한 상황이 발생할 수 있으므로 주행 중 차량을 잘 살피어 설치 하십시오.

■ 고장 시 정차 후 행동요령

차량에 충격을 받은 경우

차량 각부를 점검하여 공기누설이나 오일의 누유 여부를 확인하십시오.

특히, 누유가 발생한 경우는 당사 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

재시동이 되지 않을 때

1. 비상등을 점멸과 차량 후방에 안전삼각대를 설치를 유지하십시오.
2. 탑승객을 안전한 장소로 이동 시키십시오.
3. 클러치를 밟고 기어를 중립으로 이동 후 탑승객 또는 부근의 사람들에게 도움을 요청하여 차를 안전한 장소까지 이동시킨 후, 가까운 직영 하이테크센터 또는 긴급 구난 서비스에 연락하십시오.

※ 자동변속기 차량의 경우 시동이 꺼지면 자동으로 중립상태로 전환됩니다.

■ 제동력이 나쁘거나 브레이크가 작동되지 않는 경우

- 브레이크 제동력이 좋지 않을 때는 브레이크 페달을 완전히 밟고, 엔진 브레이크(기어 저단 변속)와 주차 브레이크를 함께 사용하여 속도를 줄여서 안전한 장소에 정차 하십시오. 정차 후 가까운 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에 연락 하십시오.
- 만일 브레이크 기능이 작동되지 않게 되면 5 → 4 → 3 → 2 → 1의 순으로 변속을 감속하면서 주차 브레이크 레버를 잡아 당겨 차를 세웁니다.

  위 설명처럼 해도 정차되지 않는 경우 가이드레일이나 산마루 등에 차량을 부딪치게 하거나 대피소에 올라 탑니다.

경 고

- **브레이크 효과가 떨어지고 있는 상태에서는 절대로 운행하지 마십시오. 제동거리 증가로 인한 충돌 및 추돌사고가 발생할 수 있습니다.**
- **고속에서 주차 브레이크 레버를 너무 힘껏 작동 시키면 차량이 전복될 수 있으므로 매우 위험합니다. 적절한 감속이 될 수 있도록 주차 브레이크 레버를 작동 하십시오.**
- **차량을 부딪혀 긴급하게 정차할 경우 너무 빠른 속도에서는 충돌시키지 마십시오. 심각한 물적·인적 손실을 초래합니다.**

  동승자 또는 승객에게 미리 충돌에 대비해야 함을 알려 최대한 부상과 손실을 줄이도록 하십시오.

■ 엔진 시동이 걸리지 않을 경우

- 시동 모터가 회전하지 않을 때 :
  배터리의 방전 상태, 배터리 단자의 연결 상태를 점검하십시오.
- 시동 모터는 회전하나 시동이 걸리지 않을 때 :
  연료량을 점검 하십시오.

계속해서 시동이 걸리지 않을 때는 긴급 출동 지원센터에 연락하여 응급조치를 받으십시오. (책자 뒷부분의 보증수리 안내편을 참조하십시오.)


■ 교차로/건널목에서 시동이 꺼진 경우

교차로나 건널목의 한 가운데에서 시동이 꺼졌을 때는 변속 레버를 「N」(중립)에 위치시킨 후 주위의 가까운 사람들에게 도움을 받아 차를 밀어 내거나 다른 차량으로 견인하여 안전한 장소까지 이동시키십시오.

경 고

긴급할 때는 열차에 알려 사고를 방지하십시오.

■ 배터리 방전시 점프 스타트 요령



배터리가 방전된 경우에는 타 차량의 배터리나 보조 배터리를 점프 케이블로 연결하여 시동을 걸 수 있습니다.

다음의 절차를 반드시 준수하여 점프 스타트를 수행 하십시오.

1. 보조배터리가 24V인지 확인하십시오.
2. 방전된 차량의 모든 전기장치를 끄십시오.
3. 방전 배터리의 양극(+) ①과 보조 배터리의 양극(+) ②을 점프 케이블로 연결 하십시오.
4. 보조 배터리의 음극(-) ③과 연결된 점프 케이블 ④을 방전된 차량의 배터리로부터 멀리 떨어진 견고한 금속에 접지 시키십시오.

⚠ 경 고

보조 배터리의 음극(-) ③과 연결된 점프 케이블 ④은 절대로 방전된 배터리의 음극(-)에 연결하지 마십시오. 직접 연결 시 폭발의 위험이 있습니다.

5. 타 차량의 배터리에 연결할 경우는 타 차량의 시동을 먼저 걸어 몇 분 기다리십시오.
6. 방전된 차량의 시동을 거십시오.
7. 엔진 시동이 되면 음극(-)에 연결된 점프 케이블을 먼저 분리한 다음, 양극(+)끼리 연결된 점프 케이블을 분리 하십시오.

⚠ 경 고

점프 스타트는 전문적인 지식 없이 수행할 경우 대단히 위험하므로 꼭 필요한 경우라도 전문가에게 의뢰 하십시오.

다음과 같은 사항에 특히 유의하여 점프 스타트를 수행 하십시오.

- **점프 스타트 중에 점프 케이블의 양극(+)과 음극(-)이 서로 닿지 않도록 하십시오. 서로 닿을 경우, 불꽃이 튀어 위험합니다.**
- **배터리가 작동되는 동안에는 불꽃에 의해 폭발할 수 있는 가스가 발생되므로 배터리로부터 불꽃을 멀리 하십시오.**
- **방전된 배터리가 얼었거나 배터리액의 양이 적으면 점프 스타트 시 배터리의 파열 및 폭발의 위험이 있으므로 먼저 배터리의 상태를 확인 하십시오.**
- **배터리에는 부식력이 강한 묽은 황산액이 있으므로 배터리액이 신체나 옷, 차체에 묻지 않도록 주의 하십시오.**
- **만약 배터리액이 눈이나 신체에 묻었으면 즉시 오염된 옷을 벗고 그 부위를 깨끗한 물로 약 15분 정도 씻어낸 후 전문의사의 진단을 받으십시오. 구급차에 실려갈 경우 부드러운 천이나 스폰지에 물을 묻혀 계속 그 부위를 닦아내십시오.**
- **보조 배터리는 반드시 24V로 하십시오. 전압이 일치하지 않은 경우, 배터리 파열 및 폭발의 위험이 있습니다.**

전기장치 고장 시 조치하기


■ 퓨즈박스

각종의 램프가 점등되지 않는 경우나 전기계통의 장치가 움직이지 않는 경우는 퓨즈가 단선된 경우가 있습니다. 퓨즈 박스의 위치, 퓨즈에 대한 각각의 장치를 스스로 조치할 수 있도록 알아 놓으면 편리합니다.

⚠ 주 의

- **퓨즈는 꼭 박스 커버에 표시된 용량의 규격 부품을 사용하십시오.**
- **퓨즈 단선의 원인을 모를 때 또는 어느 것이라도 단선된 경우는 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.**
- **부착되어 있는 퓨즈와 동일 용량의 퓨즈를 사용 하십시오**


각종 퓨즈 박스의 위치



퓨즈 박스는 그림과 같이 전방도어 계단 쪽 패널부에 있습니다.


퓨즈 박스 커버를 열 경우, 고정 스크류 시계반대 방향으로 1/4바퀴만 돌리면 열립니다.


퓨즈 박스 구분



메인(BFT) 퓨즈 박스는 보조 배터리 사이드 플랩 내에 위치해 있습니다. (디젤, CNG 모두 동일)

※ BFT : Battery Fuse Terminal






FAM 퓨즈 박스와 사이드 정션 퓨즈 박스는 운전석 좌측 패널부 내에 위치해 있습니다.

※ FAM : Front Area Module


■ RAM 퓨즈 박스



RAM 퓨즈 박스는 우측 후륜 타이어 뒤쪽 사이드 플랩 내에 위치해 있습니다.

※ RAM : Rear Area Module

■ 퓨즈의 교환




차량의 전기장치는 전기 과부하를 방지하기 위해 퓨즈가 설치되어 있으므로 전기 장치가 작동되지 않으면 우선 퓨즈 단선 여부를 점검 하십시오.

만일, 퓨즈가 단선되면 그 퓨즈가 보호하고 있는 모든 전기장치는 작동되지 않습니다.

다음과 같은 절차로 퓨즈를 교환 하십시오.

1. 시동을 끈 후, 모든 전기 장치 스위치를 끄십시오.
2. 배터리의 - 단자를 분리하십시오.
3. 퓨즈 박스 커버를 분리하십시오.
4. 퓨즈 용량을 확인하여 관련 퓨즈의 문제점을 점검하십시오.
5. 퓨즈 박스에 설치된 퓨즈 뽑개를 사용하여 퓨즈에서 단선된 퓨즈를 분리한 후 동일한 용량의 신품 퓨즈로 교환하십시오.

퓨즈 박스 커버



퓨즈의 사용처 및 암페어 용량(A)은 퓨즈 박스 커버 안쪽에 기재되어 있습니다.

경 고

- **차량의 전기 배선을 추가 또는 임의로 변경하지 마십시오.**
- **같은 용량의 퓨즈로 교환하고 다른 용량의 퓨즈로는 절대로 교환하지 마십시오.**

  만일, 높은 용량의 퓨즈로 교환시 전기 배선 손상의 원인 및 화재의 위험이 있습니다.

주 의

- **퓨즈를 교환하여도 곧 끊어지는 경우는 배선 계통에 이상이 있는 것이므로 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.**
- **퓨즈를 제거하기 위해 드라이버나 금속물체를 이용하지 마십시오. 합선 등으로 인해 전기 장치에 큰 손상을 입힐 수 있습니다.**

알아두기

라디오, 시계와 관련된 퓨즈를 교환한 경우에는 시간 및 방송국 선택을 재조정 해야 합니다.

엔진 과열 (오버히트) 발생 시 조치하기

수온계의 눈금(바늘)이 적색 표시 부분을 지날 때는 엔진 냉각수가 과열되어 있음을 나타냅니다.

눈금(바늘)이 가리키면 즉시 다음의 조치를 취하십시오.

1. 가능한 빨리 도로옆 안전한 곳에 주차합니다.
2. 변속레버를 중립위치에 놓고 주차 브레이크를 당깁니다. 에어컨이 켜져 있으면「OFF」시키십시오.
3. 냉각수나 뜨거운 증기가 냉각수 탱크에서 흘러 나오는지 여부를 확인 하십시오.
   - 흘러 나오면 :
     엔진을 정지시키고 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에 연락 하십시오.
   - 흘러나오지 않으면 :
     엔진을 계속 돌게 하고 엔진을 식히십시오. 엔진이 회전되면서 냉각수 온도 게이지가 떨어지지 않으면 엔진을 정지시키고 냉각되도록 충분한 시간을 기다리십시오.
4. 엔진을 충분히 냉각시킨 다음, 엔진 냉각수의 양을 점검하여 부족하면 라디에이터 호스와의 연결부위, 히터 호스와의 연결부위, 라디에이터 워터 펌프 등의 누수 여부를 확인하십시오.
5. 누수나 다른 문제가 없다면 냉각수를 보충하십시오. 만일, 누수 또는 엔진 오버히트를 일으킬 만한 문제가 발견되면 운행을 삼가하시고 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈의 점검을 받으십시오.

- 냉각수는 부동액과 물을 적정비율로 혼합하여 사용하십시오. 부동액의 비율이 너무 높거나 낮을 경우는 효과가 없습니다.
- 엔진 오버히트가 자주 있으면 냉각 장치 전체를 점검 정비하십시오.

경 고


엔진과 라디에이터가 뜨거울 때는 냉각수 탱크 캡을 분리하지 마십시오. 엔진과 라디에이터가 과열되었을 때 냉각수 탱크 캡을 열면 냉각수가 분출되어 눈과 피부에 화상을 입을 수 있습니다.

캡은 엔진을 정지시키고 냉각수가 식은 후에 보호구 (장갑, 보안경 등)를 착용한 후 여십시오.

주 의

- **냉각수 부족으로 엔진이 과열되었을 때 급하게 차가운 냉각수를 넣으면 엔진에 균열이 생길 수 있으므로 천천히 조금씩 보충 하십시오.**
- **차를 세운 뒤 엔진시동을 즉시 끄지 마십시오. 수온이 급상승하여 엔진이 고착될 수 있습니다.**

팬 클러치 고장 시 조치하기




마그네틱 팬 클러치 고장으로 팬이 돌지 않으면 가조립된 4개의 M8 M/screw 볼트 ①를 탈거하고 팬 클러치의 팬 직결부 ②에 임시로 체결하여 팬을 강제로 직결 시킵니다.

이 때는 팬이 항상 작동하므로 엔진이 과냉되어 연비 및 출력 부족, 소음과다 등 문제를 발생하므로 긴급시에만 적용하고 곧바로 가까운 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에 의뢰하십시오.

견인하기


■ 견인 트럭으로 견인시



만일 견인이 필요하다면 되도록 당사 직영 하이테크센터나 블루핸즈 또는 견인 전문 업체를 이용하십시오.

견인되기 전에 주차 브레이크를 해제하고 변속레버를 「N」(중립) 위치에 놓으십시오.

가장 좋은 견인 방법은 차량 전체를 들어 올려 견인하는 것이며, 두바퀴를 이용하여 견인시에는 반드시 뒷바퀴를 들어 올려 견인하십시오.



프론트, 리어 범퍼의 견인 커버 고정용 나비너트 2개를 탈거하고 견인 훅의 개방구를 여십시오.

※ 가니쉬 일체형 프론트 센터 범퍼는 프론트 판넬 도어를 열면 견인 훅이 그림과 같이 보입니다. 프론트 판넬 도어를 여는 방법은 3장 「프론트 판넬 도어 열기」를 참조하십시오.

⚠ 경 고

견인 후크는 일시적인 짧은 거리의 견인 및 구난 시 사용하고자 하는 것으로 상시 견인의 목적은 없습니다. 용도 이외로 사용하지 마십시오.


⚠ 주 의

- **두 바퀴 견인 이용시에는 범퍼 및 하부 부품 손상에 주의하십시오.(가니쉬 일체형 프론트 센터 범퍼의 차량은 프론트 판넬 도어를 탈거하고 견인하십시오.)**
- **구동되는 뒷바퀴를 땅에 대고 차량 앞부분을 들어올려 견인하면 변속장치에 손상을 줄 수 있으므로 유의 하십시오.**
- **견인 시 범퍼 및 하부부품 손상에 주의 하십시오.**



※ 사양에 따라 견인 후크의 위치는 다를 수 있습니다.

■ 견인차가 아닌 일반차량으로의 견인시



1. 기어 변속 레버는 중립 위치로 합니다.
2. 시동 스위치는 꼭 「ON」 위치로 해놓습니다. 만일 「LOCK」 위치에서 키를 빼면 스티어링 휠이 고정됩니다.
3. 변속기가 고장일 때는 프로펠러 샤프트를 빼냅니다. 디퍼렌셜 기어 또는 기어 액슬 샤프트가 고장일 때는 리어 액슬 샤프트를 좌우 모두 빼냅니다.

⚠ 경 고


- **견인되는 속도는 30km/h이하로 유지 하십시오.**
- **고속도로에서의 일반 차량으로의 견인은 금지되어 있으므로 견인 전용차로 견인 하십시오.**
- **엔진의 시동이 꺼져 있으면 브레이크의 기능이 나쁘게 됩니다. 가능한 한 엔진의 시동을 걸어 두십시오.**
- **변속기나 차동기의 고장인 경우는 견인차로 뒷바퀴를 매달아 견인 하십시오.**
- **자동차 중량보다 무거운 고장차나 도랑에 빠진 차를 견인하거나, 경사 견인은 로프가 끊어지거나 후크가 파손될 수 있으므로 절대로 삼가십시오.**
- **다른 차량 견인 시, 브레이크 제동 성능이 평소보다 나빠져 제동력 부족으로 인한 사고가 발생할 수 있습니다. 제동시에는 브레이크 페달을 평소보다 힘껏 밟으십시오.**

  또한, 파워 스티어링 휠 장착 차량은 파워 스티어링 휠 장치가 작동되지 않게 되어 스티어링 휠 조작이 매우 무거워지므로 평소보다 스티어링 휠을 강하게 조작하십시오.
- **견인 시, 긴 경사길을 내려올 때는 브레이크가 과열되어 제동 성능이 떨어질 우려가 있으므로 자주 차량을 정지시켜 브레이크를 식히십시오.**

⚠ 주 의

- **프로펠러 샤프트 혹은 리어 액슬 샤프트를 빼낸 경우는 엔진 브레이크, 배기 브레이크 및 주차 브레이크가 작동되지 않으므로 해당 부품 장착 여부를 반드시 미리 파악 하십시오.**
- **견인 속도는 30km/h이하로 하십시오.**
- **바퀴가 도랑 등에 빠진 경우 무리하게 견인하지 마십시오.**
- **견인하는 차량보다 견인되는 차량이 무거운 차량의 견인은 피하십시오.**


■ 와이어 각도



⚠ 주 의

견인 후크의 와이어 각도는 그림 범위내로 사용하십시오. 또 급격한 힘이 걸리는 방법(예를 들면 홈에 빠진 차를 견인하는 것등)으로 하면 후크가 파손될 수가 있습니다.

셉쿨러(SEP-COOLER) 하단 공기 누출 시 조치하기



셉쿨러 하단부(소음기, 드레인 플러그)에서 공기 누설로 인하여 압축 공기 충전이 불가능 하여 운행하지 못할 경우 차량을 안전한 곳에 고인목으로 차량이 움직이지 않도록 주의하여 주차 하십시오.

주차 후 드레인 플러그를 탈거하고 임시 기밀용 플러그를 장착하여 공기 누설이 되지 않도록 조치한 후 즉시 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈를 방문하여 정비를 받으십시오.

⚠ 경 고

기밀용 플러그 조립 후 반드시 조립된 부분에서 공기가 누출되는지 확인을 하십시오.

공기가 누출되면 압축공기 충진이 불가능하여 주행 중에 제동이 되지 않아 대형 사고가 발생할 수 있습니다.

또한 기밀용 플러그는 단순 임시용 입니다. 즉시 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에 방문 하시여 정비를 받으십시오.

사고 및 차량 화재시 응급조치


사고·고장 발생 시 안전을 고려하여 다음 조치를 취하십시오.

1. 후속 사고를 방지하기 위해 신속히 비상경고등을 켜고 차량은 갓길로 이동 하십시오.
2. 차량 후방에 안전삼각대를 설치 하십시오.
3. 운전자와 탑승자는 가드레일 밖 등 안전지대로 대피하십시오.
4. 경찰서(112), 소방서(119) 또는 한국도로공사(1588-2504)로 연락 하여 도움을 받으십시오.

⚠ 경 고

사고가 발생했을 때는 사고차로부터 연료가 유출될 수 있습니다. 이때는 인화·폭발 등을 방지하기 위해 엔진을 정지시키고 현장에서는 담배불 등의 화기를 멀리하십시오.

비상용 망치 사용하기 사양 적용시



비상시 차량에 장착되어 있는 비상용 망치를 사용하여 유리창을 깨고 탈출하십시오.

손잡이를 잡고 위로 들어 올리면 비상용 망치를 분리할 수 있습니다.

경 고

유리창을 깰 때 유리조각이 비산되면 인체에 부상을 초래할 수 있으므로 사용전 주위 사람에게 알리고, 멀리 대피하게 한 후 사용하십시오.

소화기 사용하기 사양 적용시



소화기는 화재 발생시 초기 진화에 가장 효과가 있는 생활 필수품입니다.

만약의 경우 화재시 운전자가 즉시 사용할 수 있도록 운전자 가까이에 소화기를 항시 비치하셔야 합니다. 아울러 소화기를 수시 점검하여 비상시 정상 작동될 수 있도록 최상의 상태를 유지하십시오.

소화기 위치

- 클래식, 럭셔리, 프라임 : 운전석 좌측 1개(가드 파이프 타입은 운전석 뒷편), 뒷유리 아래 차량 안쪽 1개.
- 노블 : 운전석 좌측 1개, 승객석 좌측 1열 좌석 밑 1개.
- 앞, 중간도어 차종 : 운전석 좌측 1개 (가드파이프 타입은 운전석 뒷편), 중문 앞쪽 1개.

※ 사용방법, 점검 등에 대해서는 소화기에 붙어있는「스티커」를 참조 하십시오.

화재 소화 시스템 사용하기

사양 적용시

화재 소화 시스템은 엔진룸 내 화재 발생 시 화재감지 열선센서가 온도를 감지하여 자동으로 소화액을 분사하는 시스템 입니다. 이와 동시에 계기판에 화재 발생 경고문을 표시하고 경고음을 울려 운전자와 승객에게 대피 신호를 전달합니다.

■ 작동 온도



LPY070296K

엔진룸에 장착된 화재감지 열선 센서는 약 180°C 부근에서 작동합니다.

경 고

- **CNG 엔진 차량은 사고 및 차량 화재 시 반드시 시동을 끄고 전원 스위치(메인 전원)를 차단한 다음에 수동차단 밸브를 닫으십시오. 시동을 끄는 경우 연료차단 밸브가 닫혀 엔진을 통한 연료의 외부 누출을 방지함으로써 후속 사고를 방지할 수 있습니다.**

  ※ 수동 차단 밸브 작동방법은 9장 「CNG 점검 및 정비하기」를 참고하십시오.
- **질소 카트리지 내부에는 124~145bar에 해당하는 고압 질소가 압축되어 있습니다. 질소 카트리지를 임의로 분리하지 마십시오. 사고의 위험이 있습니다. 질소 카트리지 유지보수 및 질소 재충전 시에는 반드시 가까운 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에 의뢰하십시오.**

주 의

- **엔진룸 내·외부에 누수, 누유 및 기타 유해물질이 저장되어있는지 확인하고, 항상 깨끗하게 관리하십시오.**
- **화재감지 열선을 휘거나 자르는 등 훼손하지 마십시오. 오작동의 원인이 됩니다.**
- **엔진룸 내 소화통에 외형상 찌그러짐 또는 누수가 있는지 확인하십시오. 소화통 훼손 시 작동이 안 될 수 있습니다.**
- **소화통의 모든 부분이 호스와 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오.**
- **파이프 및 호스가 단단히 조여졌는지 확인하십시오.**

■ 컨트롤 패널

컨트롤 패널은 엔진룸 화재 또는 시스템 이상 발생 시 경고등을 점등 또는 점멸합니다.



※ 운전석 창문 위쪽 장착 LPY070355K

명칭	기능 또는 표시내용
① 강제 소화 버튼	엔진룸 화재 발생 시 커버를 열고 강제 소화 버튼을 눌러 수동으로 엔진룸 내 화재 소화 시스템 작동
② 화재 경고등 (적색)	엔진룸 화재 발생 시 점등
③ 액추에이터 고장 경고등 (황색)	액추에이터 전기 결선 문제 발생 시 점등
④ 열선 경고등 (황색)	화재감지 열선 문제 발생 시 점등
⑤ 수동전환 작동 등 (황색)	강제 소화 버튼을 눌러 화재 소화 시스템을 수동으로 전환 시 점등
⑥ 정상 표시등 (녹색)	시스템이 정상일 때 항상 점등
⑦ 점검 및 초기화 버튼	화재 소화 시스템 점검 시 또는 시스템 재시작 시 사용

■ 컨트롤 패널 점검

- 화재 소화 시스템의 점검·정비, 컨트롤 유닛 내부 배터리 교환은 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에 의뢰 하십시오.
- 컨트롤 패널 ⑥번 정상 표시등(녹색)이 점등되는지 매일 확인하십시오.
- 다음은 컨트롤 유닛 내부 배터리 파워가 낮음을 의미합니다. 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에 방문하여 점검·정비를 받으십시오.
  - 컨트롤 패널 ③번, ④번 황색 등이 점멸하는 경우
  - 컨트롤 패널 ③번, ④번 황색 등이 한 개라도 점등되어있고 나머지 한 개가 점멸하는 경우
  - 컨트롤 패널 ⑥번 정상 표시등(녹색) 조명이 약하거나 소등된 경우
- 컨트롤 유닛 내부 배터리 교체 후 약 10분 ~ 20분 후에 ⑥번 정상 표시등(녹색)이 점등되는지 확인하십시오.

※ 화재 소화 시스템의 점검 및 교환 주기는 9장 「정기 점검 일람표」를 참조하십시오.

⚠ 주 의

점검 및 초기화 버튼은 점검·정비 시 이외에는 사용하지 마십시오.

폭설 시 행동요령 숙지하기

- 라디오를 항상 청취하고 고속도로 안내전화 1588-2504를 이용합시다.
- 커브길, 고갯길, 교량 등에는 감속운전을 하십시오.
- 차량방치 및 갓길 주차는 제설작업에 지장을 초래하니 삼가십시오.
- 부득이 이석 시 연락처를 반드시 남겨 두십시오.
- 차간 안전거리를 확보하고 브레이크 사용을 자제하십시오.
- 수시로 차량 주변의 눈을 치워 배기관(머플러)이 막히지 않도록 하십시오.

※ 고속도로 콜센터 전화 및 권역별 라디오 주파수 안내

- 고속도로 안내전화 : 1588-2504, 031-710-7240~5, 031-710-7251~6
- 재난 시 라디오 주파수

구 분		서울	대전	대구	부산	광주	군산	원주	강릉
KBS	표준	97.3	94.7	101.3	103.7	90.5	96.9	97.1	98.9
MBC	F4U	91.9	97.5	95.3	88.9	91.5	99.1	98.9	94.3
	표준FM	95.9	92.5	96.5	95.9	93.9	94.3	92.7	96.3
SBS (지역민방)		107.7	95.7	99.3	99.9	101.1	90.1	105.1	106.1
교통방송		95.1	102.9	103.9	94.9	97.3	102.5	105.9	105.5

[NSC(국가안전보장회의) 권장 대국민 행동 요령]

08 휠 및 타이어

휠 및 타이어 교체 방법·주의사항

목차

타이어 점검 및 정비하기 8-2
- 타이어 공기압 8-2
- 휠 8-2
- 허브 스터드 볼트 8-2
- 휠 너트 8-2
- 타이어 외관 8-3
- 타이어 홈의 깊이 8-3
- O.V.M 공구 위치 8-4

타이어 교환하기 8-4
- 신품 타이어 교환 8-4
- 기존 타이어끼리 교환 8-5
- 예비 타이어 8-5
- 겨울철 타이어 및 체인 8-6


타이어 공기압 감지 시스템(TPMS) 이해하기 8-8
- 저압 타이어 경고등 8-8
- 타이어를 교체할 때 8-9

라이닝 마모 감지 경보 시스템(LWS) 이해하기 8-10
- 마모 상태 알림 8-11

휠 및 타이어

타이어 점검 및 정비하기

■ 타이어 공기압



- 타이어 게이지를 사용하여 공기압이 규정치인가를 점검합니다.
- 규정된 타이어 공기압은 타이어 수명연장, 연료절감, 안전운행, 조향의 편리성을 도모합니다.
- 수시로 공기압을 점검하십시오.
- 타이어 접지부의 처짐 상태로도 공기압이 적당한가를 간단히 점검할 수 있습니다. 정확한 공기압은 반드시 타이어 게이지를 사용하여 측정 하십시오.
- 모든 타이어 공기압(스페어 타이어 포함)은 타이어가 차가운 상태에서 점검되어야 합니다.

  ※ 차가운 타이어란 3시간 이내에 주행한 적이 없거나 1.6km 이내로 주행한 차의 타이어를 말합니다.

적정 타이어 공기압은 본 장의 「타이어 및 휠(제원)」을 참고하십시오.

■ 휠

스터드 홀과 에어 벤틸레이션의 마모, 변형, 균열, 손상 여부를 점검 하십시오.
이상 발견 시, 휠을 신품으로 교환 하십시오.

■ 허브 스터드 볼트

다음 항목들을 점검 하십시오.

- 내부 균열에 의한 녹 발생 여부
- 동일 허브의 스터드 중 한 개라도 파손되었는지의 여부
- 동일한 바퀴에서 휠 너트로부터 돌출량이 다른지 여부
- 나사산의 손상 (마모, 뭉그러짐 등) 여부

이상 발견 시, 해당 허브의 허브 스터드를 모두 신품으로 교환 하십시오.

■ 휠 너트

휠 너트는 정기적으로 재조임을 실시 하십시오.

- 조임 토크 : 59 ~ 68 kg.m

내부 균열에 의한 녹이 발생하였는지 점검 후, 이상 발견 시 휠 너트를 신품으로 교환 하십시오.

⚠ 경 고

휠너트의 풀림 방지를 위해 휠 장착면, 너트면, 더블 타이어 접촉면에는 추가도장을 하지 마십시오. 조임토크 저하로 인해 타이어 이탈로 이어질 수 있습니다.


경 고

- **래디얼 타이어와 바이어스를 혼용하지 마십시오. 조종 안전성이 나쁘게 되어 차량사고로 이어질 수 있습니다.**
- **에어 밸브 캡은 꼭 닫으십시오. 주행 중 타이어 에어가 누출되어 공기압이 낮아져 사고가 발생할 수 있습니다.**

주 의


- **스틸 휠과 알루미늄 휠은 그 두께 차이로 인해 각각 전용 허브 스터드가 적용되므로 차량 출고시 장착되어 있던 스틸 또는 알루미늄휠을 다른 종류의 휠로 교환하면 파손 될 수 있으므로 주의 하십시오.**
- **타이어 교환시 휠 너트의 조임토크는 규정토크로 확실하게 조이십시오. 또 필요 이상의 토크로 조이지 않도록 주의하십시오. 체결 토크 미달 시, 휠 너트 풀림, 토크를 과도하게 체결 시 허브 스터드 파손이 발생할 수 있습니다.**
- **더블 타이어 사용 시 안쪽과 바깥쪽에서 공기압의 차가 나지 않도록 하십시오. 타이어 편마모의 원인이 됩니다.**

■ 타이어 외관



- 타이어 접지편의 둘레와 양측면의 균열, 손상이 없는가를 점검합니다.
- 타이어 접지면의 둘레와 양측면에 못, 돌기타 이물이 박혀 있거나 껴 있지 않는가를 점검합니다.
- 타이어의 편마모, 마모가 없는가를 점검합니다.

■ 타이어 홈의 깊이



타이어의 접지면에 설치되어 있는 마모 지시기의 표시에 의해 점검합니다. 또는 타이어 접지면의 전둘레에 대해 홈의 깊이가 규정치 이상인가를 타이어 깊이 게이지 등으로 점검합니다.


※ 고속도로를 운행하는 경우에는 안전을 위하여 아래와 같이 마모 한계를 지켜야 합니다.

- 고속도로 운행시의 자동차용 타이어 마모한계

마모한계	비고
3.2mm	고속도로 운행시 대한 타이어 공업협회의 권장 사항

8


■ O.V.M 공구 위치 사양 적용시



각각의 공구 위치, 공구의 종류 등을 확실하게 숙지해 놓으십시오.

※ 차량에 따라 공구함의 위치가 다를 수 있습니다.

O.V.M (ON VEHICLE MATERIAL) 공구



① 휠 너트 렌치
② 스패너(10×12, 14×17, 19×22)
③ 드라이버(+, -)　④ 조정렌치(250mm)
⑤ 플라이어　⑥ 공구 케이스
⑦ 공구박스　⑧ 삼각대

타이어 교환하기


■ 신품 타이어 교환

- 신품 타이어로 교환할 때는 양쪽으로하고 먼저 전륜에 장착 하십시오.
- 신품 타이어는 초기 길들이기 운전후 공기압을 조정 하십시오.
- 더블 타이어의 내외측 타이어 외경차는 12mm 이하로 하십시오. 차이가 있는 경우 적은 타이어를 내측으로 장착합니다.

⚠ 주 의

- **타이어의 메이커, 규격, 패턴 및 플라이수가 동일한 것을 사용 하십시오. 다른 타입의 혼용은 조종성이나 안전을 감소시켜 위험합니다.**
- **레디얼 타이어나 바이어스 타이어를 혼용하지 마십시오. 조종 안정성 약화의 요인이 되므로 절대로 피하십시오.**
- **래디얼 타이어의 위치 교환을 타이어의 회전 방향이 바뀌지 않도록 합니다. 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에 상담 하십시오.**


■ 기존 타이어끼리 교환



- 타이어는 장착 위치에 따라 각각 다른 마모가 생깁니다. 스페어 타이어를 포함해 마모를 균일하게 하고 수명을 연장시키기 위해 매 15,000㎞마다 그림 순서로 타이어의 위치를 교환 하십시오.
- 위치 교환을 할 때 타이어의 이상 마모, 손상을 점검하십시오. 이상 마모는 보통 부적절한 타이어 공기압, 휠 얼라인먼트의 이상, 휠의 불균형과 급제동으로 야기됩니다. 위치 교환 후에는 일정 거리를 주행한 후에 휠 너트의 조임 상태를 점검하십시오.


■ 예비 타이어

탈거, 장착




1. 프론트 판넬 도어를 여십시오.

※ 프론트 판넬 도어를 여는 방법은 3장「프론트 판넬 도어 열기」를 참조하십시오.



2. 록크 핸들을 풀어낸 후 스페어 휠 케리어 핸들로 스페어 타이어 캐리어의 구멍에 끼우고 스페어 휠케리어 핸들을 왼쪽으로 돌리면 타이어를 내릴 수가 있습니다.




LPY080301K

3. 장착할 때는 공기 주입밸브가 위로하여 놓고 리프팅 플레이트를 디스크 휠에 확실하게 넣어 스페어 휠 케리어 핸들을 오른쪽으로 돌려 감아 올릴수가 있습니다.

체인이 꼬여 있지 않는지 또 리프팅 플레이트의 구멍과 로크 핸들 볼트가 잘 일치하는지 확인하면서 감아 올립니다.

스페어 휠 케리어 핸들 장착위치



LPY080302K

1. 최초 차량 구입시 당사 출고센터에서 고객님께 직접 인도/지급하여 드립니다.
2. 차량 내 거치가 필요하실 경우, 프론트 판넬 도어를 열고 프론트 판넬 내측에 설치된 클립에 끼워 거치합니다.

⚠ 주 의

- **스페어 타이어의 점검관리는 잊어버리는 경우가 많습니다. 수시로 점검 하십시오.**
- **스페어 타이어 및 스페어 휠 캐리어 핸들은 차량 내 거치하지 않을 경우, 분실하지 않도록 별도 보관에 유의 하십시오.**
- **스페어 타이어가 흔들리는 상태로 주행을 하면 떨어질 수가 있습니다. 단단히 고정할수 없는 경우는 실내 또는 트렁크룸에 보관한 후 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.**

■ 겨울철 타이어 및 체인

스노우 타이어

차에 스노우 타이어를 장착할 경우, 동일 사이즈의 타이어 인지 확인하고 차량마다 타이어가 견딜 수 있는 중량이 다르므로 규격에 맞는 타이어인지 확인하십시오.

⚠ 경 고

눈이 오는 날씨 뿐 아니라 맑은 날씨의 경우를 모두 포함하여, 모든 기상조건에서 차량 조향성의 균형을 맞추기 위해서는 스노우 타이어를 각 바퀴에 모두 장착하십시오. 스노우 타이어를 장착하고 건조한 도로를 주행하면, 원래 사양의 타이어 보다 마찰력이 작아 제동력이 줄어들어 사고가 발생할 수 있습니다.

타이어 체인

- 후륜 구동 차량이므로 타이어 체인은 뒷 타이어에 장착하십시오.
- 타이어 규격에 맞는 체인을 사용하여 차체를 보호해 주시기 바랍니다.

  차량에 부적합한 체인을 사용할 경우에는 차체를 손상시키므로 반드시 적절한 체인을 사용하시고, 장착은 체인 제작사에서 제공하는 설명서를 참조하여 차체에 손상이 가지 않도록 주의하십시오.
- 눈길, 빙판길 외에는 체인의 사용을 삼가시고, 체인 장착시에는 체인 제작사에서 추천하는 규정속도 이하 또는 30km/h 이내로 주행하십시오.
- 타이어 체인을 장착한 상태에서는 급커브, 급브레이크 등의 과격한 주행은 평소보다 더 지양하십시오.
- 래디얼 타이어는 구조상 옆면이 얇기때문에 체인을 사용하면 손상될 우려가 있으므로 가능한 체인 대신 스노우 타이어를 사용하십시오.

  알루미늄 휠 장착 차량은 체인을 사용하면 휠이 손상될 우려가 있으므로 가능한 체인 대신 스노우 타이어를 사용하십시오.

⚠ 경 고

- **스노우 타이어의 규격과 형태를 차량의 표준 타이어와 동등한 것으로 사용 하십시오. 동등한 규격 외 타이어는 차량의 안전성과 조향성능에 악영향을 미칠 수도 있습니다.**
- **노상에서의 타이어 체인 장착은 교통이 복잡하지 않고 평탄한 곳에서 실시하십시오.**
- **비상 경고등 및 비상 삼각대 등을 이용하여 후방 차량에 충분한 주의를 주고, 안전한 상태에서 실시 하십시오.**
- **튀어나온 곳 또는 음푹 패인 곳을 주행하거나 급격한 스티어링 휠의 조작은 타이어 체인의 손상과 차체에 심한 흔들림이 발생할 수 있으므로 주의하여 운전하십시오.**

⚠ 주 의

- **일반 체인 장착시 체인과 서스펜션 부품과의 간섭으로 체인 연결고리가 손상 될 수도 있으니 반드시 KS 규격을 만족하는 체인 (수출지역은 그 지역 규격에 맞는 체인)을 사용 하십시오.**
- **체인 규격이 맞지 않거나 잘못 장착한 경우는 차량의 제동라인, 서스펜션, 차체 및 바퀴들을 훼손 시킬 수 있으므로 주의 하십시오. 체인이 차량을 때리는 소리가 들리면 즉시 차를 멈추고 다시 조이십시오.**
- **타이어 체인을 장착하고 약 50m 정도 주행한 후 차체손상 여부 및 안전을 확인해야 하며 느슨할 경우 다시 조이십시오.**
- **전륜 타이어에는 체인 대신 스노우 타이어를 장착하십시오. 불가피하게 전륜 타이어에 체인을 장착 할 경우는 타이어 크기와 동일한 크기의 체인을 장착 하십시오.**
- **전륜 타이어에 타이어 체인 장착 후 조향 시 에 회전 부분이 간섭될 수 있습니다. 시동을 걸고 정차 상태에서 좌·우 방향으로 스티어링 휠을 끝까지 완전히 돌려 확인 하십시오.**
- **전륜 타이어에 타이어 체인 장착 시, 운행 중에는 스티어링 휠을 좌측 또는 우측 방향으로 완전히 돌리지 마십시오.**

타이어 공기압 감지 시스템(TPMS) 이해하기 사양 적용시

타이어 공기압 감지 시스템(TPMS)은 각 휠에 장착 되어있는 센서를 통해 일정기준 이하로 공기압이 떨어진 타이어와 일정기준 이상으로 올라간 타이어의 온도를 감지하여 운전자에게 알려주는 장치입니다.

※ TPMS - Tire Pressure Monitoring System

■ 저압 타이어 경고등



타이어 압력이 낮거나 타이어 온도가 높을 때 점등됩니다. TPMS 시스템에 이상이 있으면 점멸합니다. 경고등이 점등 또는 점멸하면 즉시 차량을 안전한 장소에 정차하고, 멀티 디스플레이를 이용하여 타이어의 문제원인과 위치를 파악할 수 있습니다.

※ 저압 타이어 경고등에 관한 정보는 3장 「경고등 및 표시등 이해하기」를 참조하십시오.

- 타이어 내부 온도가 너무 상승하여 경고등이 점등되면, 타이어 내부 온도가 정상으로 될 때까지 기다렸다가 출발하십시오.
- 타이어 압력이 부족하거나 TPMS 시스템에 이상이 있으면 가까운 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에 정비를 받으십시오.
- 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈가 너무 멀리 있거나, 공기압을 조정할 수 없는 상태일 때는 스페어 타이어로 교환하십시오.

※ 추천 공기압은 8장 「타이어 및 휠(제원)」을 참고하십시오.

경 고

- **안전한 주행을 위해, TPMS(타이어 공기압 감지 시스템)에만 의존하지 말고 정기적으로 타이어 공기압을 점검하여 사고를 예방 하십시오.**
- **저압 타이어로 계속 주행을 하면 타이어가 과열되어 파손될 수 있어 주행 시 매우 위험합니다. 또한 타이어 수명, 차량 조작능력, 브레이크 제동력, 연비가 떨어지며, 차체를 불안정하게 할 수 있습니다. 반드시 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에 의뢰하여 적정 공기압을 유지하십시오.**

주 의

- **타이어 공기압을 조정 할 때는, 타이어가 차가운 상태에서 하십시오. 차가운 타이어란 3시간 이내에 주행한 적이 없거나, 1.6km 이내로 주행한 차의 타이어를 말합니다.**
- **외기 온도가 급증하거나 급감하는 상태에서 주행할 경우, 타이어 공기압을 사전에 체크하여 추천공기압에 맞게 조정한 후 주행 하십시오.**

- **스페어 타이어를 포함하여 모든 타이어는 추천 공기압이 유지될 수 있도록 정기적으로 점검 하십시오.**
- **타이어 공기압 감지 센서에 이상이 있을때, 타이어 공기압 감지 시스템을 장착한 다른 차량 가까이 주행하면 일시적으로 저압 타이어 경고등이 점등 되지 않을 수 있으므로 센서의 이상 여부를 미리 점검 하십시오.**

i 알아두기

- **적정 공기압으로 맞추어도 날씨가 추워지면 저압 타이어 경고등이 점등 될 수 있습니다. 이는 온도에 비례하여 공기압이 낮아지는 것이므로 TPMS 기능에 이상이 있는 것은 아닙니다.**
  타이어 상태를 점검한 후 추천 공기압에 맞도록 조정하십시오.
- **TPMS(타이어 공기압 감지 시스템)의 정상적인 작동을 방해하는 경찰서, 관공서, 방송국, 군부대, 송신탑 근처를 주행 할 경우 저압 타이어 경고등이 점등될 수 있습니다.**
- **스노우 체인이 차량에 장착되었을 때에도 타이어 공기압 감지 시스템의 정상적인 작동을 방해하여 저압 타이어 경고등이 점등될 수 있습니다.**
- **차량에 소비자가 별도 구매한 전장품(노트북, 휴대폰 충전기, 오디오/네비게이션, 원격시동장치, 무선통신 장치 등)을 장착, 사용할 경우 저압 타이어 경고등이 점등될 수 있습니다.**

■ 타이어를 교체할 때

- TPMS가 장착된 차량의 각 타이어 휠에는 타이어 공기압 감지 센서가 장착되어 있습니다.
- 교환된 스페어 타이어에는 타이어 공기압 감지 센서가 장착되어 있으나, 위치정보가 입력되어 있지 않으므로 가능한 빨리 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에 의뢰 하여 해당 센서에 위치정보를 입력 하십시오.
- 신규 센서가 정상적으로 장착 된 후, 타이어 위치 정보 입력이 완료 되면, 차량 출발 후 20km/h이상의 속력으로 20분 이상(누적) 운행한 이후부터 TPMS가 정상적으로 동작하게 됩니다.
- TPMS센서 배터리가 방전 되었거나 센서에 이상이 생겨 타이어 정보를 수신하지 못하게 된 경우에는 차량 출발 후 20km/h이상의 속력으로 20분 이상(누적) 운행 한 이후 경고등이 점등됩니다.
- 타이어 위치를 임의로 교환하실 경우, TPMS 센서에 타이어 위치정보를 입력해야 정상적인 동작을 할 수 있습니다. 따라서 타이어의 위치를 교환하실 경우 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에 의뢰하여 교환하십시오.
- 추천 공기압과 다른 규격의 타이어를 교환하면 반드시 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈를 방문하여 TPMS 타이어 정보를 수정해야 합니다. 그렇지 않을 경우 정상적인 TPMS 작동이 되지 않을 수 있습니다.
- 타이어 공기압 감지 센서가 장착된 타이어로 교환 후 몇분간 주행을 하면 저압타이어 경고등이 소등됩니다. 계속해서 저압타이어 경고등이 소등되지 않으면 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에 의뢰 하십시오.

경 고

- **외부요인으로 인한 갑작스런 타이어 손상은 즉시 감지되지 않습니다. 차체가 불안정하면 곧바로 가속 페달에서 발을 떼고 천천히 안전한 장소로 이동하여 차량을 점검하십시오.**
- **TPMS(타이어 공기압 감지 시스템)의 작동을 방해하는 어떠한 개조, 변형도 하지 마십시오.**
- **TPMS(타이어 공기압 감지 시스템)장착차에는 안전을 위해 휠 교환 시 타이어 공기압 감지 센서가 장착된 규격에 맞는 휠을 사용하십시오.**

주 의

- **센서의 고장이나 배터리 수명이 다한 경우에는 20km/h 속력 이상으로 20분 이상 (누적) 운행해야 경고등이 점등됩니다. 멀티디스플레이 표시부에서 해당 센서의 정보가 없다면 값 대신 ___ 처리가 되므로 운전 전에 항상 멀티디스플레이 표시부를 체크하십시오.**
- **타이어 위치를 서로 바꿔주어 센서의 위치가 뒤바뀌는 경우 반드시 LF핸드툴을 이용해서 센서에 새 위치를 설정 하십시오. 그렇지 않으면 위치가 바뀐 정보가 멀티 디스플레이 표시부에 나오게 됩니다.**
- **타이어를 신규로 교체하는 경우 타이어에 센서가 정확히 장착 되어야 하며, 또한 센서에 위치 정보를 반드시 입력 하십시오. 그렇지 않으면 정상 작동 하지 않을 수 있습니다.**
- **TPMS(타이어 공기압 감지 시스템)이 장착된 차량에는 어떠한 타이어 방수제도 사용하지 마십시오. 타이어 공기압 감지 센서에 손상이 갈 수 있습니다.**
- **못이나 도로 파편으로 인한 갑작스런 타이어 손상은 감지 할 수 없으므로 유념 하십시오.**
- **타이어 공기압 감지 시스템의 부품을 임의로 조정하거나 수정하지 마십시오. 타이어공기압 감지 시스템의 정상적인 작동을 방해합니다.**
- **정확히 저압 타이어를 감지 하기 위해서는 각 휠에 타이어 공기압 감지 센서가 장착되어 있어야 하며, 그 이외의 장소(스페어타이어 포함)에 타이어 공기압 감지 센서가 있으면 경고등이 점등될 수 있습니다.**
- **타이어 교환시 타이어 공기압 감지 센서가 분실 또는 손상되지 않도록 주의하십시오.**
- **타이어 위치를 임의로 교환하실 경우 오경보 위험이 있으니, TPMS 조립시 위치가 바뀌지 않도록 주의하십시오.**

라이닝 마모 감지 경보 시스템(LWS) 이해하기 사양 적용시

라이닝 마모 감지 경보 시스템은 각 휠에 장착되어 있는 센서를 통해 라이닝(패드) 마모도를 표시해주고, 마모한계에 도달하면 경고등이 켜져 운전자에게 라이닝(패드) 마모 정도를 알려주는 장치입니다.

※ LWS : Lining Wear Sensor

전/후륜 브레이크에 라이닝(패드) 마모센서 장착 차량의 경우 전륜 또는 후륜 브레이크 라이닝(패드)이 마모되어 교환시기가 되면 계기판에 라이닝(패드) 마모 경고등(◌)이 켜집니다.

또는 전륜 또는 후륜 마모 센서가 고장나면 계기판에 라이닝(패드) 마모 경고등 깜빡입니다.

■ 마모 상태 알림

- 계기판 멀티디스플레이에서 라이닝(패드)마모 상태를 확인할 수 있습니다.



LPY080303K

- 만약 라이닝(패드) 센서로 부터 마모 정보를 수신하지 못한 경우 해당 타이어의 정보는 -- 으로 표시됩니다.
- 전·후측 브레이크 마모 잔량 표시(사양 적용 시)는 브레이크 라이닝(패드)의 마모잔량을 표시하는 화면입니다.

⚠ 주의

- **브레이크 라이닝(패드)의 마모 잔량이 5%이하면 가까운 당사 직영 하이테크센터 또는 상용 블루핸즈에서 브레이크 라이닝(패드)을 교환하십시오.**
- **계기판에 브레이크 라이닝 마모 경고등이 켜지면 라이닝(패드) 마모 잔량 표시와 상관없이 가까운 당사 직영 하이테크센터 또는 상용 블루핸즈에서 점검 받으십시오.**
- **라이닝(패드) 마모 정보는 5% 단위로 표시되며, 라이닝 센서 자체의 오차에 의해 실제 잔여량과 다를 수 있습니다. 안전한 주행을 위해 정기적으로 라이닝(패드) 마모도를 점검하십시오.**
- **라이닝(패드) 마모 경고등이 켜지거나 깜빡이면 가까운 당사 직영 하이테크센터 또는 상용 블루핸즈에 정비를 의뢰하십시오.**
- **브레이크 라이닝(패드)을 교환 할 때는 전륜, 후륜을 동시에 신품으로 교환하십시오.**
- **브레이크 라이닝(패드) 교환 후 라이닝(패드) 마모 정보를 확인하여 10%이상 차이가 나는 경우에는 브레이크 라이닝(패드) 장착 상태를 재점검 하십시오.**

09 정기점검

차량 관리에 필요한 일상 점검 · 소모품의 점검 및 교환

목차

점검·정비 시 운전자 준수사항 9-3
준비사항 9-3

일상 점검 9-5

정기 점검 일람표 9-6
통상조건 9-6
가혹 조건 9-15
정기 교환 부품 (고무류 및 스위치) 9-16

그리스 주유부분 9-17
주유개소 레이아웃(에어 서스펜션) 9-17
주유개소 레이아웃(판 스프링 서스펜션) 9-19
금호 자동 그리스 주유장치 (액상타입 그리스) 9-22
링컨(LINCOLN) 자동그리스 주유장치 (액상타입 그리스) 9-24
링컨(LINCOLN) 자동그리스 주유장치 (고상타입 그리스) 9-25

엔진 오일 및 필터 교체하기 9-26
디젤엔진 9-26
엔진 오일 및 필터 교체 9-28
CNG엔진 9-28
엔진 오일 교체 9-29

오일 필터 교체하기 9-30
D6CP엔진 9-30
CNG엔진 9-31

냉각수 점검 및 보충하기 9-31
냉각수 혼합 비율 9-31
점검 및 보충방법 9-32
라디에이터 누수점검 9-34
라디에이터 및 인터쿨러 청소 9-34

수동변속기 및 리어액슬 기어 오일 점검 및 보충하기 9-34
기어 오일 점검 및 보충 9-34
기어 오일 교환 9-35
오일 보충 및 교환 9-35

자동변속기 오일 점검하기 9-36

전자식 냉각 팬 클러치 기어박스 오일 교환하기 9-37
오일 교환 9-37

에어 클리너 교환하기 9-38
에어 클리너 위치 9-38
엘리먼트의 교환 방법 9-38

연료 필터 교환하기 (디젤 엔진) 9-39

워터 세퍼레이터 교환하기 (디젤 엔진) 9-40

연료 계통의 에어빼기(디젤엔진) 9-41
워터 세퍼레이터 에어 빼기 9-41
연료필터 에어 빼기 9-41
실린더 헤드 에어 빼기 9-42

요소수 (AdBlue, DEF) 서플라이 모듈 메인 필터 교환하기 ... 9-42

파워 스티어링 오일량 점검 및 보충하기 9-43
점검 및 보충 9-43
오일 배출 9-44
에어 빼기 작업 9-44

와셔액 점검 및 보충하기 9-45

와이퍼 블레이드 관리 및 교체하기 ... 9-45
관리 요령 ... 9-45
교환 ... 9-46

브레이크 점검하기 ... 9-46
브레이크 밸브의 배기음 ... 9-46
페달의 유격 점검 ... 9-46
브레이크 작동 상태 ... 9-47

클러치 점검하기 ... 9-47
페달의 유격 ... 9-47
클러치 디스크 및 커버 교환 시점 점검 방법 ... 9-48
클러치 페달 점검 ... 9-48
클러치 액 점검 ... 9-48
클러치 액 보충 ... 9-49
클러치 장치의 에어빼기 ... 9-49

스티어링 휠 점검하기 ... 9-50

에어드라이어 점검하기 ... 9-50

셉쿨러(SEP-COOLER) 점검 및 교환하기 ... 9-52

에어 탱크 및 공기 압력 점검하기 ... 9-53
에어 탱크 ... 9-53
공기 압력 ... 9-53

배터리 점검하기 ... 9-54
관리 요령 ... 9-54

T-R오일 클리너 교환하기 ... 9-55

CNG 점검 및 정비하기 ... 9-56
연료실린더 ... 9-57
연료 제어부 ... 9-58
엔진측 ... 9-59
부스트 모니터 센서 ... 9-62
블로바이 시스템 ... 9-62

램프의 위치 및 교체하기 ... 9-63
실외등 (전면) ... 9-63
실외등 (전면) ... 9-64
실외등 각 부위 ... 9-65
실내등 ... 9-66
헤드 램프 교체 ... 9-67
전방 안개등 교체 ... 9-67
리어 컴비네이션 램프(A 타입) ... 9-67
리어 컴비네이션 램프(B 타입) ... 9-68

차체 손질하기 ... 9-68
세차방법 ... 9-68
왁스 칠 요령 ... 9-69
내장품의 손질 ... 9-69

배출가스 저감장치 장착차 점검하기 ... 9-69
배출가스 저감장치의 구성 ... 9-70
고장 방지 요령 ... 9-71
상해 및 화재 방지 ... 9-71
규격 소모품 사용 ... 9-72
배출가스 저감을 위한 운행 및 관리 ... 9-72

매연 필터 장치 재생시키기 (DPF : Diesel Particulate Filter) 9-73
수트(SOOT, 검댕) 게이지 ... 9-73
자동 재생 ... 9-73
빠른 재생 ... 9-73
수동 재생 ... 9-75
재생 중지 ... 9-77

공조장치 에어필터 교체하기 ... 9-78
점검 요령 ... 9-78

배출가스 규제(CNG) ... 9-79

정기점검

점검·정비 시 운전자 준수사항

자동차는 시간이 경과하고 주행거리가 증가함에 따라 그 기능이 노화됩니다.

당사에서 추천하는 정기 점검 주기표에 따라 점검·정비하여 차량의 수명을 연장할 수 있으며, 주행 중의 갑작스런 고장으로 인한 사고의 위험에서 벗어날 수 있습니다.

※ 본 장의「정기 점검 일람표」참조하십시오.

점검 정비는 차량에 대한 정확한 지식과 장비를 갖춘 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 받으시길 권장합니다.

또한, 자동차 관리법에 따라 자동차 소유자는 자동차 신규등록일로 부터 해당 기간이 경과되면 반드시 점검 및 검사를 받아야 합니다.

경 고

점검·정비를 할 때는 반드시 세심한 주의를 기울여 안전사고가 일어나지 않도록 하십시오.

주 의

- **잘못된 점검·정비는 고장의 원인이 됩니다.**
  본 취급설명서에 기재된 점검·정비 방법은 비교적 운전자가 손쉽게 할 수 있는 항목입니다. 그러나, 보증기간 내라도 운전자의 잘못된 점검·정비로 인한 클레임은 보증수리를 받을 수 없음에 유념하십시오.
- **기재된 점검·정비 방법이 어렵고 이해되지 않으면 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검·정비를 의뢰하십시오.**
- **정비 시 사용되는 부품은 품질과 성능이 적합한 것을 사용하고 당사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 실시하십시오.**
  품질이나 성능이 부적합한 부품을 사용하거나 별도의 외부 정비소에서 정비하여 발생하는 클레임은 보증수리 기간이어도 보증수리를 받을 수 없습니다.
  자세한 사항은 보증서를 참고하십시오.

■ 준비사항


점검·정비 전 다음 사항들을 준수 하십시오.

- 경사가 없는 평탄하고 환기가 잘 되는 장소에서 실시
- 시동 스위치는「OFF」후 시동스위치「LOCK」또는「ACC」에 위치, 수동변속기 장착 차량은 변속기 1단에 위치, 주차브레이크 체결
  ※ 시동 상태에서 점검 필요 시, 주차브레이크만 체결, 수동변속기 장착 차량은 변속기 1단「N」(중립)에 위치
- 차량 밑에서 작업 시 반드시 리프트 사용
- 배터리의「 - 」단자 분리

경 고

- **인공 심장 등 인공 장기 사용자는 엔진이 작동 중일 경우 엔진에 가까이 접근하지 마십시오. 인젝터 등 전자제어 장치의 고압 전류에 의해 이상 작동이 발생할 수 있습니다.**
- **엔진 룸 점검 시 반드시 엔진을 정지시키고 엔진이 식은 후에 실시하십시오. 화상의 위험이 있습니다.**
- **엔진 시동 후 밀폐된 장소에서 점검·정비할 경우 배기가스에 중독될 수 있으니 반드시 환기를 시키십시오.**

- 잭으로 차량을 받친 상태에서 차량 밑으로 들어가지 마십시오. 잭으로부터 차량이 미끄러지면 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 엔진 시동상태에서 작업해야 할 때 옷자락, 시계, 반지 등을 제거하여 위험을 사전에 방지하십시오. 구동 벨트와 냉각팬에 옷자락, 머리카락, 손, 공구 등이 닿지 않도록 하십시오.
- 연료장치나 배터리 근처에서는 불꽃을 멀리하십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리 단자를 연결할 때는 주의하십시오.
  「 - 」단자에「 + 」케이블을 연결하거나「 + 」단자에「 - 」케이블을 연결하지 마십시오. 폭발 및 화재의 위험이 있습니다.
- 엔진 룸 점검 시 주변에 화기를 가까이하지 마십시오. 연료와 워셔액, 각종 오일류, 증발 가스 인화로 화재 위험이 있습니다.
- 배터리, 점화 케이블, 전기 배선을 만질 때는 미리 배터리의「 - 」단자를 분리하십시오. 전류가 흐르고 있어 감전될 수 있습니다.



- 냉각팬이 전기적으로 제어되는 차량은 엔진이 작동하지 않은 상태에서도 냉각팬이 작동할 수 있습니다.
  냉각팬의 작동은 심각한 부상의 원인이 될 수 있으므로 엔진 시동 상태에서 점검·정비해야 하는 예외적인 경우를 제외하고 반드시 시동 스위치에서 키를 분리하십시오.

주 의

- 배터리, 점화 케이블, 전기 배선에는 전류가 흐르고 있다는 것에 유념하여 퓨즈, 메인 퓨즈가 단선되지 않도록 하십시오.
- 엔진 룸 점검 또는 정비 시 연료 관련 부품 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 무리한 힘 또는 충격을 가하지 마십시오.
- 연료 계통(연료 라인 및 연료 분사장치) 정비 시에는 반드시 당사 직영 하이테크 센터 또는 블루핸즈에서 실시하십시오.

일상 점검

일상 점검이란 자동차를 운행하는 사람이 매일 차량을 운행하기 전에 행하는 점검을 말하며 이는 안전 운행에 필요한 최소한의 점검이고 운전자의 의무이기도 합니다. 반드시 실시하십시오.

점검 항목		점검 내용
이상 유무 확인		• 전일 운전시 이상이 있던 부분은 정상인가
엔진룸을 열고	엔진	• 시동이 용이하고 연료, 엔진오일, 냉각수가 충분한가 • 누수, 누유는 없는가 • 구동벨트의 장력은 적당하고 손상된 곳은 없는가
	기타	• 브레이크액 / 클러치액, 파워스티어링 오일, 와셔액 등은 충분하고 누유는 없는가
차의 외관에서	엔진	• 배기가스의 색깔은 깨끗하고 유독가스 매연의 배출이 없는가
	완충 스프링	• 스프링의 연결부위에 손상, 균열이 없는가
	바퀴	• 타이어의 공기압은 적당한가 • 타이어의 이상마모 또는 손상은 없는가 • 휠너트(또는 볼트)의 조임은 충분하고 손상은 없는가
	램프	• 점멸이 확실하고 파손되지 않았는가
	등록번호표	• 번호표가 파손되지 않았는가
운전석에 앉아서	엔진	• 연료는 충분하고 시동은 용이한가
	스티어링 휠	• 흔들림, 유동이 없는가 • 조작이 용이한가
	브레이크	• 페달의 유격과 잔류간극이 적당한가 • 브레이크의 작동이 양호한가 • 주차 브레이크의 작동량은 적당한가
	변속기	• 클러치의 유격은 적당한가 • 변속레버의 조작이 용이한가, 심한 진동은 없는가
	실외미러 / 실내미러	• 비침 상태가 양호한가
	경음기	• 작동이 양호한가
	와이퍼	• 작동이 양호하고 와셔액은 충분한가
	각종 계기 및 스위치	• 작동이 양호한가

정기 점검 일람표

■ 통상조건

(1) 배출가스 제어관련 항목

○ : 점검,조정,보충 ● : 교환 △ : 청소 혹은 배출

● 디젤엔진

점검내용			점검주기							비고
			최초 1,000km	최초 5,000km	매 10,000km	매 20,000km	매 40,000km	매 60,000km	매 100,000km	
엔진 오일, 엔진 오일 필터	일반 오일[1]	PTO 미장착시	● 최초 30,000km 또는 6개월 이내 교환 후 매 60,000km 또는 매 12월 마다 교환							일일 점검
		PTO 장착시	● 매 30,000km 또는 6개월 마다 교환							
	장수명 오일[2]	PTO 미장착시	● 매 100,000km 또는 12개월 마다 교환							
		PTO 장착시	● 매 50,000km 또는 6개월 마다 교환							
오일클리너			● 매 5,000km마다 교환(필터 교환 후 엔진오일 보충할것)							
연료 호스							○			
연료 필터 교환			● 최초 20,000km 교환 후 매 40,000km 마다 교환							
요소수시스템 요소수 펌프 메인 필터 교환			● 매 100,000km 마다 교환							
워터 세퍼레이터			● 최초 20,000km 교환 후 매 40,000km 마다 교환							
연료 필터(워터 세퍼레이터) 물 배출			△ 경고등 점등시 배출							
연료 탱크내 불순물 배출					△					
냉각수 점검 및 교환			○ 매 20,000km 마다 점검 LLC-10 : ● 매 10년 또는 200,000km마다 교환(공장 출고시) LLC-2 : ● 매 2년 또는 40,000km마다 교환							부동액 45~50%유지

1) 공장 출고 시에는 일반 엔진 오일이 적용됩니다.
2) 디젤 차량의 장수명 오일은 반드시 전용 오일을 사용하십시오.

○ : 점검,조정,보충 ● : 교환 △ : 청소 혹은 배출

점검내용		점검주기							비고
		최초 1,000㎞	최초 5,000㎞	매 10,000㎞	매 20,000㎞	매 40,000㎞	매 60,000㎞	매 100,000㎞	
냉각수(라디에이터/써지탱크) 압력캡 점검				○					
에어 클리너 엘리먼트 교환		● 매 1년 또는 120,000km마다 교환(경고등 점등시 교환)							
인터쿨러부 오일빼기		△ 매 50,000km 마다 배출(동절기가 시작되기 전인 11월경에도 배출하십시오.)							
CCV 필터 교환	D6CP	● 매 60,000km 마다 교환							운행전 점검
V-리브드 벨트		○ 100,000km 이후, 매 10,000km 마다 점검, 이상시 교환							운행전 점검
V- 벨트 장력, 손상상태		○ 매 5,000km 주행시마다 점검(○ 최초 1,000km 주행 후 장력 재조정)							가혹시 수시점검
공기 누기, 냉각수 누수, 연료 및 오일 누유 점검		운행전 점검							
라디에이터 및 인터쿨러 청소		△ 3개월마다 물 또는 에어 청소							
레일(파이프,레일볼트) 및 인젝터 (클램프 조임, 인젝터 간극 조정) 점검		○ 1년 또는 매 200,000km 점검 또는 조정							소음발생시 점검
밸브 간극, 제이크 브레이크 간극 점검 및 조정			○			○			
엔진 작동 상태(시동, 공회전 상태, 가속 상태, 최고 속도)		○		○					일일점검
크랭크/캠 포지션 센서부 이물질 제거		△ 최초 50,000km 청수 후 매 100,000km 마다 점검 및 청소							
매니폴드, 엔진 지지부 등의 볼트 재조임		○				○			
흡입공기량 센서(MAF) 세척		○ 매 6개월 또는 60,000km 마다 세척							
배기 파이프 머플러의 기능 손상, 헐거움 점검		○ 매 50,000km 마다 점검							

○ : 점검,조정,보충 ● : 교환 △ : 청소 혹은 배출

점검내용		점검주기							비고
		최초 1,000㎞	최초 5,000㎞	매 10,000㎞	매 20,000㎞	매 40,000㎞	매 60,000㎞	매 100,000㎞	
전자식 냉각 팬클러치 기어 박스 오일		● 최초 80,000km ~ 100,000km							
배기가스 점검			○	○					
에어 컴프레서 작동 점검			○		○				
매연 필터 장치(DPF) 점검		○ 매 10만㎞ 또는 1년 마다 점검							
매연 필터 장치(DPF) 잔류재 청소	D6CP	△ 매 30만㎞ 또는 3년 마다 청소							

⚠ 주 의

1. **검증되지 않은 연료(첨가제 등)는 주유하지 마십시오.**
2. **연료 부족시 고압펌프에 손상을 초래하여 배출가스에 악영향을 미칠 있으므로 연료는 제 때 보충하십시오.**
3. **매연 필터 장치(DPF) 잔류재 청소 시 반드시 당사 직영 하이테크센터 또는 지정된 정비 협력업체(블루핸즈)에서 실시하십시오. 비지정 업체 및 임의세척 시 배기 정화 장치가 손상될 수있습니다.**

i 알아두기

- **연료관련 점검/교체 주기는 국내석유사업법에 명시된 경유/휘발유 품질기준을 만족하는 경우 해당됩니다.**
- **시간과 주행 거리중 먼저 도래하는 것을 기준으로 하여 교환 또는 점검·정비를 하십시오.**

● CNG 엔진

○ : 점검,조정,보충 ● : 교환 △ : 청소 혹은 배출

점검내용	점검주기							비고
	최초 1,000㎞	최초 5,000㎞	매 10,000㎞	매 20,000㎞	매 40,000㎞	매 60,000㎞	매 100,000㎞	
엔진오일/엔진오일 필터	● 매 20,000km 또는 매 6개월 마다 교환							
냉각수 점검 및 교환	○ 매 20,000km 마다 점검 LLC-10 : ● 매 10년 또는 200,000km마다 교환(공장 출고시) LLC-2 : ● 매 2년 또는 40,000km마다 교환							부동액 50~60%유지
냉각수(라디에이터/써지탱크) 압력캡 점검			○					운행전 점검
에어 클리너 엘리먼트 교환	● 매 1년 또는 120,000km 마다 교환(경고등 점등시 교환)							
V-벨트 장력, 손상 상태	○ 매 5,000km 주행시마다 점검(○ 최초 1,000km 주행 후 장력 재조정)							
V-리브드 벨트	○ 100,000Km 이후, 매 10,000km 마다 점검, 이상시 교환							가혹시 수시점검
공기 누기, 냉각수 누수, 연료 및 오일 누유 점검	운행전 점검							
밸브 간극 점검 및 조정	○ 1년 또는 매 200,000km 마다 점검 또는 조정							
매니폴드, 엔진 지지부 등의 볼트 재조임	○				○			운행전 점검
서머스탯 작동 점검					○			
배기가스 점검		○	○					
에어 컴프레서 작동 점검		○		○				
CNG 연료 필터 교환(가스필터)	● 매 10,000km 주행시마다 교환							
CNG 연료 필터 오일 배출	△ 5,000km 마다 또는 필요시							
CNG호스	○ 매 50,000km 점검(필요시 교환), ● 매 2년 또는 200,000km 마다 교환							
점화 코일	○ 매50,000km 점검(필요시 교환), ● 매 100,000km 마다 교환							
스파크 플러그	● 50,000km 마다 교환							2.5~3.0kgf.m
인젝터	○ 매 6개월 또는 50,000km 마다 점검 후 필요시 청소 ● 2년 또는 200,000km 교환							
저압/고압 차단 밸브	○ 100,000km 마다 점검 (필요시 교환), ● 2년 또는 200,000km 교환							
웨이스트 게이트 조절밸브	○ 100,000km 마다 점검 (필요시 교환), ● 2년 또는 200,000km 교환							

○ : 점검,조정,보충 ● : 교환 △ : 청소 혹은 배출

점검내용	점검주기							비고
	최초 1,000㎞	최초 5,000㎞	매 10,000㎞	매 20,000㎞	매 40,000㎞	매 60,000㎞	매 100,000㎞	
산소센서	○ 100,000km 마다 점검 (필요시 교환), ● 2년 또는 200,000km 교환							
라디에이터 및 인터쿨러 청소	△ 3개월마다 물 또는 에어 청소							
스로틀 바디	○ 매 100,000km 마다 점검(필요시 교환), ● 2년 또는 200,000km 교환							
연료압력 조절기	○ 매 100,000km 마다 점검(필요시 교환), ● 매 3년 또는 300,000km 마다 교환							
연료온도 센서	○ 100,000km 점검(필요시 교환)							
흡입온도 압력센서 및 대기압 센서	○ 100,000km 점검(필요시 교환)							
공기압력 조절기	○ 50,000km 마다 압력 재조정(필요시 교환)							
냉각수 온도센서	○ 100,000km 점검(필요시 교환)							
인터쿨러부 오일빼기	△ 매 50,000km 마다 배출 (동절기 시작전인 11월에도 배출)							
컴퓨터진단기로 종합테스트	엔진체크 표시등 점등시 테스트							
배기 파이프 머플러의 기능 손상, 헐거움 점검			○					
가스레귤레이터	○ 매 100,000km 마다 점검(필요시 교환) ● 매 3년 또는 300,000km 마다 교환							
열교환기	○매 100,000km마다 점검(필요시 교환) ● 매 3년 또는 300,000km 마다 교환							
저압연료필터	● 매 20,000km마다 엘리먼트 교환 및 오일 배출							
전자식 냉각팬 클러치 기어 박스 오일	● 최초 80,000km ~ 100,000km							

(2) 일반 점검 항목

○ : 점검,조정,보충 ● : 교환 △ : 청소 혹은 배출

점검내용		점검주기							비고
		최초 1,000km	최초 5,000km	매 10,000km	매 20,000km	매 40,000km	매 60,000km	매 100,000km	
수동 변속기 오일	6S2110, 6S2111	● 매 3년 또는 360,000km 마다 교환							
자동 변속기 오일	6AP2000B(유체식)	● 매 3년 또는 180,000km 마다 교환							
	6AP2320C(유체식)	● 매 3년 또는 360,000km 마다 교환							
클러치액 점검 및 교환		● 매 2년 마다 교환							수시 점검
클러치 페달 유격 및 기능 점검		페달 작동 상태에 따라 수시 점검 및 수정							
변속기 레버 헐거움				○					
리어액슬(디프런셜) 오일		● 최초 10,000km 이후, 매 40,000km 또는 1년 마다 교환							
프로펠러 샤프트 커플링 조임상태		○ 매 50,000km 마다 점검							
프로펠러 샤프트 유니버셜 조인트 및 스플라인부 그리스 주입		○ 매 50,000km 마다 주입							
프론트액슬 및 리어액슬 균열 및 변형점검					○				

2) 리타더 오일 등급 및 오일 종류는 10장「주유 일람표」를 참조하십시오.

○ : 점검,조정,보충 ● : 교환 △ : 청소 혹은 배출

점검내용	점검주기							비고
	최초 1,000㎞	최초 5,000㎞	매 10,000㎞	매 20,000㎞	매 40,000㎞	매 60,000㎞	매 100,000㎞	
프론트, 리어 휠허브 베어링 손상 및 유격점검	○			○				
휠 스터드 볼트, 너트 조임상태 상태 점검	○	○ 매 5,000km 마다 점검(타이어 교환 후 50~100km 주행후 재조임)						
타이어 위치 교환	● 매 15,000km 위치교환							
전 차륜 정열상태 점검(사이드슬립)					○			
판스프링 U-볼트		○	○ 20,000km 마다 재조임(교환 후 1,000km 재조임)					
리프(판) 스프링의 손상점검	○ 매 5,000km 마다 점검							
쇽업소버의 오일 누유 또는 손상점검	○ 매 5,000km 마다 점검							
현가장치의 손상 및 헐거움 점검	○ 매 5,000km 마다 점검							
에어 스프링의 공기누출 혹은 손상점검	○	○ 매 5,000km 마다 점검						
에어 스프링의 벨로우즈 높이 점검 (높이 게이지 사용)	○		○					
파워스티어링 오일	○ 매 20,000km마다 점검(필요시 보충 및 교환)							
아이들 암 그리스 점검	○ 90,000km 또는 6개월 마다 점검							
조향장치 오일 누유 및 오일량 점검	○ 매 5,000km 마다 점검							
조향각 점검 및 스톱퍼 볼트 재조임					○			
스티어링 휠 정위치(직진주행 상태에서) 유격 및 링케이지 헐거움 (엔진 구동상태에서)	○				○			
브레이크 계통 에어 및 누유 점검			○					
브레이크 드럼 라이닝 간극 점검	○ (필요시 수시 점검 및 교환)							
브레이크 드럼 라이닝 마모상태		○	○					
디스크 로터 표면 상태 확인	마찰재(디스크 패드) 교환시 마다 점검							
브레이크 드럼 마모상태			○					
브레이크 페달 유격 점검			○					
브레이크의 제동력과 편제동 점검			○					
에어탱크 응축물(이물질) 배출	△ 동절기 5,000km 마다 배출, 하절기 10,000km 마다 배출							

○ : 점검,조정,보충 ● : 교환 △ : 청소 혹은 배출

점검내용			점검주기							비고
			최초 1,000km	최초 5,000km	매 10,000km	매 20,000km	매 40,000km	매 60,000km	매 100,000km	
에어 드라이어 (APU/E-APU)	기계식 (APU)	작동상태	○ 3개월 또는 10,000km 점검							
		카트리지	● 1년 또는 100,000km마다 점검 및 필요시 교환							
	전자식 (E-APU)	작동상태	○ 3개월 또는 10,000km 점검							
		카트리지	● 황색 경고등 또는 2년마다 교환 ● 100,000km 마다 점검 및 필요시 교환							
히터 플러그			● 매 100,000km 또는 2년마다 점검 및 교환							
셉쿨러 (SEP-COOLER)	작동상태		○ 일상점검							
	내부부품(고무류/ 피스톤), 소음기		● 1년 또는 100,000km 마다 점검 및 필요시 교환							
주차브레이크 기능(제동력) 점검				○	○					○ 영업용차량 : 매2,000km
ABS/EBS 휠 속도 센서 조정					○					
각 보디 샤시 부분, 프레임 볼트 재조임			○		○ 매 5,000km 마다 재조임					가혹시 수시점검
에어컨 냉매 수준 점검			성능 저하시 점검 후 보충							
에어컨 점검			1~2개월에 한번 작동하여 냉기정도 확인							
공조 장치용 에어 필터			● 15,000km 마다 교환							
배터리액 비중 점검 및 보충				○			○			
시동 모터 기능 점검							○			
발전기 기능 점검(테스터기 사용)							○			

※ 시간과 주행 거리중 먼저 도래하는 것을 기준으로 하여 교환 또는 점검·정비를 하십시오.

○ : 점검,조정,보충 ● : 교환 △ : 청소 혹은 배출

점검내용		점검주기							비고
		최초 1,000km	최초 5,000km	매 10,000km	매 20,000km	매 40,000km	매 60,000km	매 100,000km	
전기 배선과 접속부분(의) 손상, 헐거움 점검		○ 매 5,000km 마다 점검							
각종 램프 작동 상태		○ 매 5,000km 마다 점검							
헤드 램프 각종램프 점멸 상태		○ 매 5,000km 마다 점검							운행전 점검
헤드 램프 정렬상태 점검 조정				○					
화재 소화 시스템	컨트롤 패널 경고등 점등 및 점멸	○ 일일 점검							
	소화탱크	● 매 10년 마다 교환							
	질소탱크	● 최초 5년 주기 점검 및 필요시 교환, 이후 매 1년마다 점검 및 필요시 교환							
	감지열선	● 최초 5년 주기 점검 및 필요시 교환, 이후 매 1년마다 점검 및 필요시 교환							

※ 시간과 주행 거리중 먼저 도래하는 것을 기준으로 하여 교환 또는 점검·정비를 하십시오.

■ 가혹 조건

○ : 점검, 조정, 보충 ● : 교환 △ : 청소 혹은 배출

점검내용	점검방법	점검주기	비고
엔진 오일, 엔진 오일필터 (디젤엔진)	●	일반 오일 : 매 30,000km 또는 6개월 마다 교환	디젤엔진
	●	장수명 오일 : 매 50,000km 또는 6개월 마다 교환	
오일클리너 엘리먼트	●	매 5,000km 마다	디젤엔진
요소수시스템 요소수 펌프 메인 필터 교환	●	매 50,000km마다 교환	디젤엔진
CCV 필터교환(디젤)	●	매 30,000km 마다	디젤엔진
V-리브드 벨트	●	상태에 따라 수시 점검, 이상이 있으면 교환	디젤엔진
각 보디 샤시 부분, 프레임 볼트 재조임	○	필요시 수시점검	

i 알아두기

아래와 같은 조건의 운전 환경을 가혹 조건으로 취급합니다.

- **짧은 거리 반복 주행시**
- **장시간 공회전 또는 장거리 저속 운전시**
- **잦은 정지와 출발 반복 도로조건 주행시**
- **산길, 오르막, 내리막 주행시**
- **트레일러 견인, 캠핑용 또는 케리어 사용시**
- **기온 32°C 이상의 온도에서 교통체증 심한곳 주행**
- **먼지, 진흙, 비포장, 자갈 많은 거친 도로 또는 소금 성분 뿌려진 길 주행시**

- 장치별 특성으로 인해 일부 장치가 동일한 점검 기간내에 있다 하더라도 점검 또는 교환의 거리가 다를 수 있습니다.
- 시간과 주행 거리중 먼저 도래하는 것을 기준으로 하여 교환 또는 점검·정비를 하십시오.


■ 정기 교환 부품 (고무류 및 스위치)

자동차 부품중 안전상 중요한 고무부품 등은 통상적인 외관검사로서는 주행거리에 의한 노후의 판단이 어렵습니다. 안전을 위해 정기적으로 부품을 교환 하십시오.

정기교환부품	매 1 년	매 2 년	비고
브레이크 밸브류 및 챔버등의 제동 고무부품	●		
압력 가버너 다이어프램 및 고무부품	●		
브레이크 호스	●		
로드 센싱 밸브 컵 및 기타 고무부품	●		
히터호스	●		
파워 스티어링 시스템 내부의 고무제품 및 호스 교환		●	
연료호스 교환(엔진은 해당 없음)		●	
에어 컴프레서와 압력게이지 호스교환		●	
에어컨 호스 교환		●	
제동등 스위치		●	

그리스 주유부분

■ 주유개소 레이아웃(에어 서스펜션)



번호	부품	액상(딩컨,금호)	고상(딩컨)	주기
1	엑셀 레버 어셈블리	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
2	엑셀 레버 어셈블리	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
3	엑셀 레버 어셈블리	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
4	엑셀 레버 어셈블리	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
5	엑셀 레버 어셈블리	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
6	엑셀 레버 어셈블리	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
7	킹핀 상부(좌측)	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
8	킹핀 하부(좌측)	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
9	킹핀 상부(우측)	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
10	킹핀 하부(우측)	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
11	브레이크 자동 어저스팅 프런트 좌측	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
12	브레이크 어셈블리 프런트 좌측	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
13	브레이크 자동 어저스팅 프런트 우측	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
14	브레이크 어셈블리 프런트 우측	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
15	브레이크 어셈블리 리어 좌측	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
16	브레이크 캠 샤프트 브라켓 좌측	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
17	브레이크 자동 어저스팅 리어 좌측	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
18	브레이크 어셈블리 리어 우측	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
19	브레이크 캠 샤프트 브라켓 우측	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
20	브레이크 자동 어저스팅 리어 우측	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km


※ 차종에 따라 그리스 니플이 장착되어 있지 않은 경우도 있습니다.

그리스 니플에 부착되어 있는 먼지나 오물을 깨끗이 닦고 나서 지정된 그리스를 주유 하십시오. 그리스 주유시 와이어링이나 고무호스 등 주위에 부착된 그리스는 잘 닦으십시오.

주 의

환경보호를 위해 그리스를 바닥에 흘리지 않도록 주의 하십시오.
그리스를 주입할 때는 모든 베어링 컵으로 부터 새 그리스가 밀려 나와 비칠때까지 주입 합니다.

■ 주유개소 레이아웃(판 스프링 서스펜션)



번호	부품	액상(딩컨,금호)	고상(딩컨)	주기
1	엑셀 레버 어셈블리	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
2	엑셀 레버 어셈블리	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
3	엑셀 레버 어셈블리	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
4	엑셀 레버 어셈블리	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
5	엑셀 레버 어셈블리	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
6	엑셀 레버 어셈블리	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
7	판 스프링 프런트 프런트(좌측)	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
8	판 스프링 프런트 리어(좌측)	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
9	쉐클 핀 프런트 좌측	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
10	판 스프링 프런트 프런트(우측)	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
11	판 스프링 프런트 리어(우측)	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
12	쉐클 핀 프런트 우측	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
13	판 스프링 리어 프런트(좌측)	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
14	판 스프링 리어 리어(좌측)	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
15	쉐클 핀 리어 좌측	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
16	판 스프링 리어 프런트(우측)	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
17	판 스프링 리어 리어(우측)	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
18	쉐클 핀 리어 우측	NLGI#1, 2	NLGI#1, 2	매 10,000km
19	스티어링 드래그 링크 첫번째 프런트	NLGI#1, 2	NLGI#1, 2	매 10,000km
20	스티어링 드래그 링크 첫번째 리어	NLGI#1, 2	NLGI#1, 2	매 10,000km

※ 차종에 따라 그리스 니플이 장착되어 있지 않은 경우도 있습니다.

번호	부품	액상(딩컨,금호)	고상(딩컨)	주기
21	드래그 링크 슬레이브 레버 암	NLGI#1, 2	NLGI#1, 2	매 10,000km
22	스티어링 드래그 링크 2번째 프런트	NLGI#1, 2	NLGI#1, 2	매 10,000km
23	스티어링 드래그 링크 2번째 리어	NLGI#1, 2	NLGI#1, 2	매 10,000km
24	킹핀 상부 좌측	NLGI#1, 2	NLGI#1, 2	매 10,000km
25	킹핀 하부 좌측	NLGI#1, 2	NLGI#1, 2	매 10,000km
26	스티어링 타이 로드 좌측	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
27	킹핀 상부 우측	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
28	킹핀 하부 우측	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
29	스티어링 타이 로드 우측	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
30	브레이크 자동 어저스팅 프런트 좌측	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
31	브레이크 어셈블리 프런트 좌측	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
32	브레이크 자동 어저스팅 프런트 우측	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
33	브레이크 어셈블리 프런트 우측	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
34	브레이크 어셈블리 리어 좌측	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
35	브레이크 캠 샤프트 브라켓 좌측	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
36	브레이크 자동 어저스팅 리어 좌측	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
37	브레이크 어셈블리 리어 우측	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
38	브레이크 캠 샤프트 브라켓 우측	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
39	브레이크 자동 어저스팅 리어 우측	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km

※ 차종에 따라 그리스 니플이 장착되어 있지 않은 경우도 있습니다.

※ 판 스프링의 경우 가혹조건 주행시 다음 위치에 그리스를 보충 주입합니다.

⑦ ~ ⑳ : 매 5,000km그리스 니플에 부착되어 있는 먼지나 오물을 깨끗이 닦고 나서 지정된 그리스를 주유 하십시오.


그리스 니플에 부착되어 있는 먼지나 오물을 깨끗이 닦고 나서 지정된 그리스를 주유 하십시오. 그리스 주유시 와이어링이나 고무호스 등 주위에 부착된 그리스는 잘 닦으십시오.

⚠ 주 의

환경보호를 위해 그리스를 바닥에 흘리지 않도록 주의 하십시오.

그리스를 주입할 때는 모든 베어링 컵으로 부터 새 그리스가 밀려 나와 비칠때까지 주입 합니다.

■ 금호 자동 그리스 주유장치 (액상타입 그리스) ⊕사양 적용시



자동 그리스 주유장치는 차량의 운행을 반영하여 지정한 시간에 각 주유개소에 그리스를 적정량으로 공급하는 장치입니다.

관리방법

자동 그리스 주유장치 사용 시 다음 사항을 준수하여 관리 하십시오.


- 펌프의 그리스 레벨, 배관의 손상 또는 느슨함, 니플, 전기 커넥터의 이상 유무의 정기 점검
- 해당 윤활부위에 그리스 정상 급유 여부의 정기 점검
- 그리스 보충시 이물질이나 오물의 유입방지를 위해 그리스 전용주유기 사용(그리스는 NLG1 00, 또는 000을 사용)
- 그리스 용기의 외부 세척 시 벤젠이나 광유 사용

⚠ 주 의

신나 또는 유사한 솔벤트는 사용하지 마십시오.

- 자동그리스 시스템 문제발생시 운전석 램프가 계속 점등되므로, 그리스 잔여량 점검 후 해당 지역 대리점에 문의

그리스 보충 방법



1. 그리스 보충전 그리스 주입구를 깨끗이 하십시오.
2. 자동그리스 시스템 용기에 그리스를 보충하기 위해서 펌프의 그리스 주입구에 수동 주유기의 커플링을 연결합니다.
3. 수동 주유기를 이용하여 그리스를 MAX 까지 보충합니다.


⚠ 주 의

그리스 주입시 물, 흙, 먼지 등 이물질이 펌프안으로 들어가지 않도록 하십시오.

공기(AIR) 제거 방법

1. 그리스 보충 후 차량 메인 스위치 또는 시동 스위치를「ON」으로 하십시오.
2. 컨트롤 유니트의 4번 MANUAL 버튼을 2회 누르십시오.
   ※ 펌프가 작동 완료 후 컨트롤 유니트의 경고등 표시가 없으면 정상입니다.
3. 경고등이 점등되어 있으면 컨트롤 유니트의 4번 MANUAL 버튼을 2번 누르십시오.
4. 펌프가 작동하면 분류기의 끝부분 플러그를 열어 그리스가 나오는지 확인합니다.
5. 그리스가 나오면 플러그를 잠그십시오.

컨트롤 유니트 작동방법



- **INTERVAL TIME(휴지시간) 설정방법**
  1. 1번 SET 버튼을 누르면 SET 표시가 점멸합니다.
  2. 3번 ▲(시간증가)버튼, 6번 ▼(시간감소) 버튼을 눌러 원하는 시간으로 조정합니다.
  3. 다시 1번 SET 버튼을 눌러 설정을 완료합니다. (시간 설정 완료시 SET 표시등은 소등됩니다.)
  4. 시간 설정(조정)방법 :
     1번 SET → 3번 ▲, 6번 ▼ → 1번 SET
     ex) 아래 그림은 INTERVAL TIME을 4시간으로 설정한 예입니다.



SET 표시는 설정 진행 중임을 표시하고 0.5초 주기로 점멸, 완료시 소등됩니다.

- **MANUAL(수동) 기능**

  4번 MANUAL 버튼을 2회 누르면 펌프 모터가 2분 30초간 작동완료 후 윤활 부위에 1회 주유됩니다.

  ※ MANUAL 버튼은 공기(AIR)제거시, 본 시스템 점검시 등에만 사용하여야 합니다.

  ※ 2번 MODE 버튼 사용시 본 장치에 문제가 발생할 수 있습니다.

- **에러 해제 기능**



왼쪽 그림은 경고등 표시로 차량 메인스위치 또는 시동스위치 「ON」시 3초간 점등 후 소등되면 정상이며, 계속적으로 점등되면 시스템의 이상 또는 용기에 그리스가 없는 경우입니다.

- 용기에 그리스가 없는 경우 그리스를 보충하신후 ○4 MANUAL 버튼을 1회 누르면 에러가 해제 됩니다.

  유니트 전원 표시

  펌프 압력 표시


  경고등 표시

  모터 작동 표시

※ MANUAL 버튼을 누른후에도 에러해제가 안될 경우 각지역 대리점에 연락 바랍니다.

■ 링컨(LINCOLN) 자동그리스 주유장치 (액상타입 그리스) 사양 적용시

구성



① 수동스위치
② 로타리 스위치
③ 점퍼 스위치

작동방법

주유기는 펌프에 내장된 컨트롤 타이머 선택에 따라 30분~15시간 임의로 조정됩니다.

시간조정은 내장용 컨트롤 유니트 위치는 커버 및 유니트 보호캡을 분리후 점퍼스위치(JUMPER SWITCH) 및 로타리스위치(ROTARY SWITCH)를 이용하여 15분~3시간 45분 (15단계), 30분 ~ 7시간 (15단계), 1~15시간 (15단계) 조정할 수 있습니다.

- 휴게시간 조정 예

③ ROTARY SWITCH (RANGE)															
1	2	3	4	5	⑥	7	8	9	A	B	C	D	E	F	

④ JUMPER SWITCH			
(1h)	30m	15m	T

로타리스위치(ROTARY SWITCH의 레인지(RANGE))를 6에 선택하고 점퍼스위치(JUMPER SWITCH)를 1h에 선택했을 경우 메인스위치 ON상태에서 6시간마다 1회 펌프가 동작, 점퍼스위치(JUMPER SWITCH)의 레인지(RANGE)중 1h = 1시간, 30m = 30분, 15m = 15분, T = TEST를 나타냅니다.

로타리스위치 (ROTARY SWITCH) = 6,

점퍼스위치 (JUMPER SWITCH) = 30m일 경우 3시간마다 1회 동작을 합니다.

- 수동주유


차량의 시동 스위치 ON상태에서 펌프에 내장된 CONTROL UNIT (P.C.B.) 상단의 스위치를 약 2~3초간 눌러주면 펌프가 수동으로 작동하며 압력 게이지가 35~40bar까지 상승합니다. 펌프가 약 40여초 후 멈추게 되면 압력이 0bar로 떨어집니다. 이때 각 분배기에서 그리스가 모든 주유개소로 공급됩니다.

■ 링컨(LINCOLN) 자동그리스 주유장치 (고상타입 그리스) 사양 적용시


그리스 자동주유장치는 전자조정장치(Time)를 통하여 샤시부분의 모든 주유개소에 일정한 시간 간격으로 적정량의 그리스를 자동으로 주유시키는 장치입니다.

주유량이 과부족할 경우 출고시 주유시간이 기본값으로 설정되어 있으나 차량의 사용 용도에 따라 주유시간을 조정할 수 있습니다.

펌프 사용방법



LPY090305K



LPY090306K

① 타이머 캡
② 그리스 보충 니플
③ 휴게시간 스위치
④ 작동시간 스위치
⑤ 수동 스위치

출고시

휴게시간 : 파란색 스위치 (6 6 시간) : 위 사진 ③
작동시간 : 빨간색 스위치 (2 4분) : 위 사진 ④

※ 휴게 시간은 파란색 회전 스위치에 의하여 15단계로 조정

스위치 위치	1	2	3	4	5	6	7	8	9
시간	1	2	3	4	5	6	7	8	9
스위치 위치	A	B	C	D	F				
시간	10	11	12	13	14				

※ 작동 시간은 빨간색 회전 스위치에 의하여 15단계로 조정

스위치 위치	1	2	3	4	5	6	7	8	9
분	2	4	6	8	10	12	14	16	18
스위치 위치	A	B	C	D	F				
분	20	22	24	26	28				

※ 주유기 펌프에 내장된 타이머 선택에 따라 1시간 - 14시간 임의로 조정됨

자가 정비

- 휴게시간 (파란색 스위치) = 6
- 작동시간 (빨간색 스위치) = 2
  → 그리스 펌프가 6시간 마다 4분 동작 함
- 수동 주유
  차량의 메인스위치 ON상태에서 펌프에 내장된 수동 스위치를 2-3초간 눌러주면 펌프가 작동하면서 모든 주유개소로 그리스를 공급한다.
  (단 작동시간은 빨간색에 세팅된 분만큼 작동함)

그리스 보충

- 그리스 펌프에 그리스가 MIN 라인에 오기전에 그리스를 보충 하십시오.
- 그리스 보충시 MAX선까지 보충 하십시오.

※ 그리스는 -25℃에서도 사용가능한 NLGI #1, 2급의 그리스를 사용하십시오.

엔진 오일 및 필터 교체하기

엔진오일은 엔진내부의 윤활 및 냉각 작용을 하여 엔진 성능 향상과 수명연장을 시키는 기능을 합니다. 또한, 밸브의 가이드와 스템 및 피스톤과 실린더 라이너를 윤활시킨 오일이 연소실로 빨려들어가 연소 후 증발하여 엔진오일이 소모됩니다. 만일 고속, 고부하, 급가감속 운전, 장시간 공회전 및 교통체증에 따른 빈번한 정지, 출발과 같이 차량을 운행하면 주행 거리에 비해 많은 양의 엔진오일이 소모됩니다.


그러므로 일상 점검시 엔진오일 게이지의 최소선 부근에 왔을 때 보충해야 합니다.

⚠ 주 의

엔진의 원활한 작동과 수명을 위해 품질과 성능이 적합한 엔진 오일 및 필터를 사용하십시오. 품질이나 성능이 부적합한 부품 및 오일은 차량에 치명적인 손상을 줄 수 있습니다. 순정 부품은 품질과 성능을 당사가 보증합니다.

■ 디젤엔진

점검



매일 아침, 장거리 주행전에 오일량이 레벨게이지에 표시된 범위안에 있는가를 점검합니다. 점검은 수평한 장소에서 엔진의 시동을 걸기 전에 다음 요령으로 실시합니다.


1. 레벨 게이지를 빼내어 묻어있는 오일을 닦습니다.
2. 다시 깊숙이 레벨 게이지를 꽂습니다.
3. 다시 한번 빼내어 오일량을 점검합니다. 오일량이 C구간에 있는지 점검하고 오일레벨게이지 D구간에 있을 경우, C구간까지 보충 하십시오.
4. 보충 후에는 오일레벨게이지로 규정량이 되었는지 다시 한번 확인하십시오.
5. 오일 주입구와 오일레벨게이지는 확실하게 체결하십시오.

구분	설명
A-구간	하이테크센터 방문 점검 필요
B-구간	오일 보충 금지
C-구간	C구간을 초과하지 않는 범위에서 오일 보충 가능
D-구간	오일 보충 필요 오일 레벨이 C구간 내 위치하도록 보충

알아두기

오일 온도가 충분히 올라가지 않은 상태에서 엔진의 시동을 정지시켜 오일 수준을 검사한 경우, 엔진 내부에 부착된 오일이 오일 팬 안으로 떨어지지 않아 오일 수준이 적게 체크되는 경우가 있습니다.

보충



1. 레벨 게이지에 표시되어 있는 오일의 위치가 규정의 범위 이하인 경우는 오일 주입구 캡을 열고 엔진 오일을 보충합니다.
2. 오일량이 C구간에 있는지 점검하고 오일레벨 게이지 D구간에 있을 경우, C구간까지 보충하십시오.
3. 보충 후에는 오일 레벨게이지로 규정량이 되었는지 다시 한번 확인하십시오. 오일 주입구와 오일레벨게이지는 확실하게 체결하십시오.

주 의

- **평탄한 장소에서 실시 하십시오.**
- **오일의 양은 규정의 범위를 초과해 들어가지 않도록 하십시오.**

  오일을 「최고」선 이상까지 보충하면 엔진 고장을 일으키게 되므로 「최고」선 이상 보충하지 마십시오.


  오일량의 점검중에 「최고」선 이상 오일을 보충했을 때나 이상을 느꼈을 때는 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에 점검을 의뢰하십시오.
- **오일 보충후의 점검은 주행 후 최소 15분이 지난 후 실시 하십시오. 바로 점검하면 적게 표시되어 지나치게 많이 들어 갈 수 있습니다.**
- **오일을 보충할 때는 주입구로 이물질 등이 들어가지 않도록 주의하십시오.**
- **오일 레벨 게이지를 닦을 때에는 반드시 깨끗한 헝겊으로 닦으십시오. 이물질이 혼입되면 엔진이 고장날 수 있습니다.**
- **엔진오일은 주행거리가 증가하면서 오일도 소모되므로 가혹운전시는 특히 수시로 오일량을 점검하여 부족하면 보충하십시오.**
- **엔진오일이 부족한 상태에서 차량을 계속 주행하면 고착되어 엔진 고장의 원인이 되므로 엔진 오일은 제 때 보충 하십시오.**
- **엔진 오일 첨가제를 사용하지 마십시오. 엔진 오일 첨가제는 엔진 오일의 특성을 변화시켜 심각한 엔진 고장을 유발할 수 있습니다.**

■ 엔진 오일 및 필터 교체

- 시간이 지나면서 엔진오일의 윤활, 방청, 냉각, 세정 효과는 감소합니다. 정기점검 주기표를 따라 당사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 엔진 오일과 필터를 교체하십시오.
- 엔진 오일 교체 주기를 초과할 경우 엔진 오일 성능이 저하되며 엔진 상태에 영향을 줄 수 있으므로, 교체 주기를 준수하십시오.
- 엔진을 최적의 상태로 관리하기 위해서는 당사 추천 엔진 오일 및 필터를 사용하십시오. 추천 엔진 오일을 사용하지 않을 경우 가혹 조건 주기로 교체하십시오.
- 오일 교체 주기는 오일 열화 방지 목적으로 설정된 것이므로 오일 소모량과는 관련이 없으며 정기적으로 점검한 후 보충하십시오.

■ CNG엔진

점검




매일 아침, 장거리 주행전에 오일량이 레벨게이지에 표시된 범위안에 있는가를 점검합니다. 점검은 수평한 장소에서 엔진의 시동을 걸기 전에 다음 요령으로 실시합니다.

1. 레벨 게이지를 빼내어 묻어있는 오일을 닦습니다.
2. 다시 깊숙이 레벨 게이지를 꽂습니다.
3. 다시 한번 빼내어 오일량을 점검합니다. 부족한 경우는 엔진 오일을 보충 시키십시오.

i 알아두기

오일 온도가 충분히 올라가지 않은 상태에서 엔진의 시동을 정지시켜 오일 수준을 검사한 경우, 엔진 내부에 부착된 오일이 오일 팬 안으로 떨어지지 않아 오일 수준이 적게 체크되는 경우가 있습니다.

보충



1. 레벨 게이지에 표시되어 있는 오일의 위치가 규정의 범위 이하인 경우는 오일 주입구 캡을 열고 엔진 오일을 보충합니다.
2. 오일 보충후 다시 한번 오일 레벨을 점검합니다.

⚠ 주 의

- **평탄한 장소에서 실시 하십시오.**
- **오일의 양은 규정의 범위를 초과해 들어가지 않도록 하십시오.**
  오일을 「최고」선 이상까지 보충하면 엔진 고장을 일으키게 되므로 「최고」선 이상 보충하지 마십시오.

오일량의 점검중에 「최고」선 이상 오일을 보충했을 때나 이상을 느꼈을 때는 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에 점검을 의뢰하십시오.

- **오일 보충후의 점검은 주행 후 최소 15분이 지난 후 실시 하십시오. 바로 점검하면 적게 표시되어 지나치게 많이 들어 갈 수 있습니다.**
- **오일을 보충할 때는 주입구로 이물질 등이 들어가지 않도록 주의하십시오.**
- **오일 레벨 게이지를 닦을 때에는 반드시 깨끗한 헝겊으로 닦으십시오. 이물질이 혼입되면 엔진이 고장날 수 있습니다.**
- **엔진오일은 주행거리가 증가하면서 오일도 소모되므로 가혹운전시는 특히 수시로 오일량을 점검하여 부족하면 보충하십시오.**
- **엔진오일이 부족한 상태에서 차량을 계속 주행하면 고착되어 엔진 고장의 원인이 되므로 엔진 오일은 제 때 보충 하십시오.**

■ 엔진 오일 교체

1. 엔진 정지후 오일이 식기전에 오일팬과 오일 필터의 드레인 플러그를 풀고 오일을 배출 합니다.
2. 드레인 플러그를 확실하게 조이고, 오일 주입구로 엔진 오일을 급유 합니다.
3. 엔진을 수분간 공회전 운전하여 오일이 새지 않는가를 확인합니다.
4. 엔진을 멈추고 30분 이상 기다린 후 유량을 점검합니다. 엔진오일은 끈적끈적하여(점도가 높아) 오일팬 안으로 떨어지는데 30분 이상의 시간이 필요합니다.

⚠ 경 고

- **엔진오일의 계속적인 접촉은 피부 질환의 원인이 될 수 있습니다. 비누와 물로 씻어 피부를 보호하십시오.**
- **엔진오일이 어린이 손에 닿지 않도록 하십시오.**
- **주행 직후에는 엔진오일이 고온이므로 화상을 입을 우려가 있으므로 약간의 시간이 흐른 후에 온도가 내려가면 실시하십시오.**

⚠ 주 의


- **교환된 폐엔진오일을 하수도나 도로에 함부로 버리면 환경법에 저촉되어 법적 제재조치를 받습니다. 반드시 당사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에 보내서 폐기 또는 재활용 되도록 하십시오.**
- **점검 및 교환시 주변에 남은 오일은 잘 닦아내어 오일 누유가 없는지 꼭 점검 하십시오.**
- **엔진 오일 첨가제를 사용하지 마십시오. 엔진 오일 첨가제는 엔진 오일의 특성을 변화시켜 심각한 엔진 고장을 유발할 수 있습니다.**

오일 필터 교체하기

- 엔진 회전이 높을 때 경고등이 점등되는 것은 필터의 막힘입니다. 주행거리 관계없이 교환하십시오. 오일 압력 저하시에도 점등되지만 동시에 경고음이 울립니다.

  ※ 주차 브레이크를 작동 시키면 부저가 울리지 않습니다.
- 엘리먼트 어셈블리는 세척하여 재사용할 수 없습니다.


■ D6CP엔진



필터교환

1. 오일필터 엘리먼트 ②를 필터 헤드 ①로부터 풀어 분리합니다.
2. 엘리먼트를 조립할 때는 오일필터 고무패킹에 엔진 오일을 엷게 도포합니다.
3. 고무패킹이 헤드 하면에 완전히 밀착될 때까지 손으로 돌리고, ¾바퀴를 더 조여 조립을 완료합니다.
4. 오일필터만을 교환할 때는 엔진오일을 보충하십시오.
5. 엔진의 시동을 걸고 오일 누설이 없는가 점검하십시오. 나중에 오일 수준도 점검 하십시오.

CCV(Closed Crankcase Ventilation) (D6CP 엔진)




엔진에서 발생하는 블로바이 가스를 흡기측으로 재순환하는 장치입니다.

정기 교환주기 전이라도 CCV 상단에 위치한 인디게이터가 위로 돌출한 경우 CCV 필터를 교환하십시오.

필터 여과지 교환 후 인디게이터를 눌러 리셋하십시오.

■ CNG엔진


LPY090309K

1. 오일 필터 드레인 호스 아래에 빈통을 놓고 에어빼기 플러그를 풀고 난 다음 드레인 플러그를 풀어 엔진 오일을 배출시킵니다.
2. 오일 필터 센터 볼트를 풀어 케이스를 탈거한 다음 엘리먼트를 빼어 냅니다.
3. 조립할때는 순정부품 엘리먼트 및 케이스 부의 고무팩킹을 동시에 교환하며, 이 때 고무팩킹에는 엔진 오일을 엷게 도포하여 조립합니다. 조립 시 센터 볼트는 규정토크(6~7kg·m)로 조이십시오.

⚠ 경 고

- **뜨거운 오일에 화상을 입지 않도록 주의 하시고, 보호 안경 및 보호장갑은 착용하십시오.**
- **엔진 각부에 엔진 오일을 흘린 채로 운행을 하면 화재의 위험이 있습니다. 깨끗이 닦으십시오.**

⚠ 주 의

- **부적합한 품질의 부품은 차량의 성능 저하와 고장을 유발할 수 있으며, 안전한 주행을 저해하므로 사용하지 마십시오.**
  순정부품의 품질 및 성능은 당사가 보증합니다.
- **엔진 표면에 오일을 흘린 상태에서 차량 운행을 하면 화재의 위험이 있습니다. 엔진 표면에 묻어 있는 오일을 깨끗이 닦으십시오.**
- **오일필터는 재사용을 하지 마십시오. 엔진에 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.**

냉각수 점검 및 보충하기

⚠ 주 의

- **냉각수의 동결 방지 및 냉각계통의 부식방지를 위해 꼭 부동액을 사용하십시오.**
- **만일 부동액을 사용할 수 없거나 다른 물과 혼합하여 사용할 경우 대체제로는 반드시 수돗물(연수)를 사용하십시오. 우물물, 지하수 등은 염분과 산성이 많아 엔진, 라디에이터의 부식 및 냉각성능의 저하를 초래하므로 사용하지 마십시오.**

■ 냉각수 혼합 비율

대기온도	동결온도	부동액비율
-10°C이상	-15°C이상	30%
-10°C	-15°C	30%
-15°C	-20°C	35%
-20°C	-25°C	40%
-25°C	-30°C	45%
-30°C	-35°C	50%

※ 동절기에는 이상 한파로 부동액 혼합비율 45%을 권장합니다.

※ 동결온도는 지역 최저 기온에서 5°C를 뺀값입니다.
예) 지역 최저 대기온이 -20°C일때
동결온도 = -20 - 5 = -25°C

경 고

- **독성이 있으므로 마시지 마십시오. 만일 마신 경우 즉시 토하고 의사의 조치를 받으십시오.**
- **눈에 들어간 경우 즉시 물로 충분히 씻고 의사의 조치를 받으십시오.**

주 의

- **디젤 엔진 부동액 비율은 반드시 45% ~50% 범위 내에서만 사용 하십시오. 45% 미만은 방청효과가 저하되고 또 50% 이상은 동결방지 효과가 저하됨과 아울러 과열될 수가 있습니다.**
- **CNG 엔진 부동액 비율은 반드시 50~60% 범위 내에서만 사용 하십시오. 50% 미만은 방청효과가 저하되고 60% 이상은 동결방지 효과가 저하됨과 아울러 과열될 수 있습니다.**
- **본 차량에는 알루미늄용 부동액이 주입되어 있으므로 부동액 주입시에는 반드시 규격에 맞는 알루미늄 라디에이터용 부동액을 사용하십시오. 규격품은 주유일람표를 참조 하십시오.**

■ 점검 및 보충방법



냉각수 보조 탱크 내의 수량이 부족한가를 점검합니다.

※ 캡은 확실하게 장착해 놓으십시오.

차량 후방 뒷부분의 커버를 열고 냉각수 보조탱크의 캡을 열어서 “MAX”눈금까지 보충합니다. 만일 잔량을 빼낸 후 또는 수량 감소에 의해 주행 중 경고등( )이 점등된 경우, 먼저 냉각수 보조 탱크의 캡을 열어 주입구까지 보충 하십시오.

경 고


수온이 높을 때 냉각수 보조 탱크 캡을 열지 마십시오. 분출 되는 뜨거운 냉각수에 의하여 화상을 입을 수 있습니다.

주 의

- **냉각수 보조 탱크에 냉각수가 없을 때는 주입구 캡을 열고 냉각수를 보충하십시오.**
- **냉각수가 없는 상태로 운전시 워터펌프의 고장 및 엔진 고착등의 원인이 되므로 절대로 하지 마십시오.**
- **냉각수량의 점검은 수온이 낮을 때 실시 하십시오.**
- **보충할 냉각수는 혼합비율이 같은 것을 사용하십시오.**
- **다른 종류의 부동액과 혼용하면 침전물이 발생할 수 있으므로 절대 혼용하여 사용하지 마십시오.**
- **냉각수가 급격히 줄어드는 경우에는 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.**
- **수온이 낮을 때 냉각수가 보조 탱크의 “MAX” 와 “MIN”눈금 사이에 있도록 냉각수를 보충하시고, 수온이 높을 때 수위가 “MAX”이상인 것은 정상입니다.**

1. 히터 또는 에어컨의 온도조정 스위치를 고온 측으로 합니다.


2. 냉각수 보조 탱크 캡을 열어 놓습니다.




LPY090356K

3. 위 그림의 대략적인 위치를 확인 하여 라디에이터 및 엔진의 각 드레인 코크를 열어 냉각수를 배출 시킵니다.


■ 라디에이터 드레인 코크


JMS818

■ 엔진 크랭크 케이스 드레인 코크



OPY077114




JMS821

4. 드레인 플러그를 조이고 나서 냉각수 보조 탱크 주입구로 수도물(온수가 좋음)을 넣어 엔진의 시동을 걸고 아이들링 운전으로 수온을 85℃ 이상으로 올린뒤 약 10분동안 운전하여 배출시킵니다. 배출한 물이 더러울 때는 투명하게 될때까지 물세척을 반복합니다.
5. 냉각수 보조 탱크에 부동액을 주입하고 냉각수 보조 탱크의 주입구까지 수도물을 추가합니다.
6. 냉각수 보조 탱크 캡을 연 채로 엔진의 시동을 잠시동안 걸어 냉각계통의 에어 빼기를 충분히 실시합니다.
7. 엔진의 시동을 끄고 냉각수의 수준을 확인합니다.
8. 캡을 확실하게 조입니다.

주 의

- **부동액 교환 및 보충시 환경을 위해 바닥에 흘리지 않도록 주의 하십시오.**
- **라디에이터의 막힘이나 냉각수의 오염이 심한 것은 엔진의 과열을 초래하여 수명이 급격히 저하될 가능성이 있으므로 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.**

■ 라디에이터 누수점검



라디에이터, 라디에이터 호스 등에서 누수가 없는가를 점검합니다.

또 차를 세워 놓은 지면에 물이 누설된 흔적이 없는가를 조사합니다.

누설이 있을 때는 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

■ 라디에이터 및 인터쿨러 청소

1. 3개월 마다 라디에이터 및 인터쿨러 코어부를 물 또는 에어로 청소 하십시오.
2. 장기간 청소하지 않으면 코어부에 먼지 등 퇴적된 이물질에 의해 냉각성능이 저하되어 과열을 유발할 수 있습니다.
3. 청소는 라디에이터와 인터쿨러 후방부를 통해 실시합니다.

⚠ 주 의


- **청소시 분사 압력에 의해 방열핀이 손상 되지 않도록 주의하십시오.**
- **물 세척시에는 전기장치에 물이 오염 되지 않도록 주의하십시오. 전기장치의 고장이 발생될 수 있습니다.**

수동변속기 및 리어액슬 기어 오일 점검 및 보충하기

⚠ 주 의


품질이나 성능이 부적합한 오일의 사용은 변속기 고장 및 성능의 저하 등을 초래할 수 있으며 이로 인한 변속기의 품질은 보증이 불가능합니다. 반드시 적합한 오일을 사용 하십시오. 순정 오일은 품질과 성능을 당사가 보증하는 오일입니다.

■ 기어 오일 점검 및 보충




- 점검 플러그를 분리하고 오일이 점검 플러그 구멍 아래면까지 있는지 점검하십시오.
- 오일 수준이 낮으면 기어오일을 보충 하십시오.

■ 기어 오일 교환



- 드레인 플러그
  ① ZF Intarder
  (수동변속기 유체식 보조 브레이크)
  ② Transmission



1. 주행 후 오일이 식기전에 드레인 플러그를 풀어서 오일을 배출시킵니다.
2. 드레인 플러그를 장착합니다.
3. 점검 플러그 주입구까지 급유합니다.

⚠ 경 고

뜨거운 오일에 화상을 입지 않도록 주의하십시오.

■ 오일 보충 및 교환

1. 오일 주입구를 통해 필요한 오일량을 주입하십시오.
   ※ 자세한 오일량은 10장 제원편을 참조하십시오.
2. 씰링을 신품으로 교환하고 오일 주입 플러그를 확실히 조이십시오.

조임 토크 : 60 ± 6Nm

⚠ 주 의

- **적정한 리타더 오일량의 유지가 필요합니다. 오일량이 부족하면 정상적인 제동력이 이루어지지 않으며 과도한 오일 주입시 공기 배출구를 통해 누유 현상이 발생할 수 있습니다.**
- **뜨거운 오일에 화상을 입지 않도록 주의하십시오.**
- **오일을 보충 할 때는 주입구로 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.**

자동변속기 오일 점검하기

주 의

- **적정한 변속기 오일량을 유지 하십시오. 오일량이 너무 적으면 컨버터와 클러치가 적절한 오일 공급을 받지 못하게 됩니다. 오일량이 너무 많으면 오일에 공기가 혼입될 수 있습니다. 오일에 공기가 혼입되면 변속기가 오작동하거나 과열될 위험이 있습니다.**
- **반드시 시동을 켠 상태에서 점검을 하십시오.**


  계량봉을 사용해 변속기 오일량을 확인할 때는 오일의 작동온도가 90°C일 때 측정해야 합니다.

  변속기 기어는 중립「N」에 있어야 하며, 오일의 안정을 위해 차량은 약 2분간 정차 후 측정하십시오.
- **반드시 추천된 동일 오일만 사용 하십시오.**

  품질이나 성능이 부적합한 오일의 사용은 변속기 고장 및 성능의 저하 등을 초래할 수 있으며 이로 인한 변속기의 품질은 보증이 불가능합니다. 순정 오일은 품질과 성능을 당사가 보증하는 오일입니다.

  추천 오일 및 용량은 10장「주유 일람표」를 참조 하십시오.

냉·열간 점검



1. 차량을 평지에 주차시키십시오.
2. 변속 조절 레버를「N」으로 선택하십시오.
3. 엔진 회전수를 1,200rpm~1,500rpm으로 약 15~20초간 유지한 후 Idle rpm으로 유지하십시오.
4. 점검 스틱의 오일 레벨을 아래의 조건 대로 확인 하십시오.
   - 냉간 점검 시「30°C (COLD)」구간
   - 열간 점검 시「90°C (HOT)」구간

   해당 조건의 오일 레벨 구간을 확인 후, 부족 시 오일 공급 튜브를 통해 오일을 보충하십시오.


변속기 오일 온도 상승 절차

1. 차량을 평지에 주차시키십시오.
2. 변속 조절 레버를「D」으로 선택하십시오.
3. 차량의 주 브레이크를 작동하십시오.
4. 엔진 회전수를 1,000rpm으로 약 15~20초간 회전시키십시오.
5. 변속 조절 레버「N」으로 선택하고, 엔진을 1,200rpm ~ 1,500rpm으로 약 15~30초간 회전시키십시오.
6. 변속기 오일 온도가 90°C로 상승될 때까지 위의 절차를 여러 번 반복하십시오.

⚠ 주 의

열간 점검으로 오일 레벨이 올바른지 확인될 때까지는 운행을 하지 마십시오. 변속기 손상의 원인이 될 수 있습니다.

전자식 냉각 팬 클러치 기어박스 오일 교환하기



■ 오일 교환

1. 기어박스 하단에 적당한 용기를 받혀 놓고 하단의 오일 배출 플러그를 탈거한 뒤, 충분히 배출한 후 오일 배출 플러그를 규정 토크로 체결하십시오.

조임 토크 : 8N.m(0.8kgf.m)

⚠ 경 고

차량을 평탄한 곳에 주차시키고 시동을 끈 후 약 10분간 기다린 다음 기어 오일을 배출 하십시오. 그렇지 않을 경우, 엔진 과열에 의한 냉각 팬의 작동으로 상해 또는 고온의 오일에 의해 화상을 입을 수 있습니다.

2. 측면에 있는 오일 레벨 플러그를 탈거하십시오.
3. 압력 배출 밸브를 통하여 오일을 주입하십시오.
4. 오일이 기어박스 측면의 오일 레벨 홀을 통해 넘쳐 흐르게 되면 오일 주입을 멈추고 압력 배출 밸브와 오일 레벨 플러그를 규정 토크로 체결하십시오.

조임 토크 : 35.3N.m(3.5kgf.m)

⚠ 주 의

기어박스 오일을 교환할 경우 플러그 조임 부위에 누유가 발생할 수 있으므로 반드시 씰링 링 (규격품 : DIN 7304-A14x18x1.5-Cu)을 신품으로 교환하십시오.


에어 클리너 교환하기

■ 에어 클리너 위치




- 엔진룸 우측에 설치되어 있습니다.
- 점검 주기표에 따라 또는 계기판의 에어 클리너 필터 경고등 점등 시 엘리멘트를 교환 하십시오.


■ 엘리먼트의 교환 방법




1. 커버의 나비 너트를 풉니다.
2. 엘리먼트의 나비 너트를 풉니다.
3. 엘리먼트를 바디로부터 분리합니다.




- 엘리먼트를 바디로부터 분리할 때 엘리먼트가 바디에 부딪히거나 먼지나 오염물질이 떨어지지 않도록 주의해서 분리하십시오.
- 바디의 내면을 깨끗이 청소하십시오. 그리고 엘리먼트 가스켓 조립면도 깨끗이 청소하시기 바랍니다. 새로운 엘리먼트를 조립하기 전에 청소 상태를 확인 하십시오.



- 신품 엘리먼트의 가스켓의 상태를 손으로 눌러서 확인하시고 접착 상태, 파손 상태를 확인하신후 조립 하십시오. 또한 여과지의 파손 및 구멍이 뚫린 상태도 확인 하십시오.


OPY077121

- 신품 엘리먼트를 조립할 때 가스켓이 정확히 안착이 안되면 다시 한번 확인하고 정확히 안착되도록 나비 너트를 확실히 조이십시오.



LPY090317K

- 엘리먼트를 흔들거나 압축공기로 청소하지 마십시오. 엘리먼트가 변형되어 효율이 떨어지게 됩니다.

⚠ 주 의

- **커버가 바디에 정확히 안착되었는지 확인하시고 나비 너트를 확실히 조이십시오.**
  엘리먼트나 커버를 확실하게 조립하지 않으면 먼지가 들어가 엘리먼트의 수명이 단축되거나 엔진 조기 손상의 원인이 될 수도 있습니다.
- **품질 성능과 규격이 부적합한 엘리먼트는 엔진 내부 부품에 손상을 일으킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.**
  순정부품은 품질 및 성능을 당사가 보증합니다.
- **엘리먼트를 분리한 상태에서 엔진을 작동하지 마십시오. 이는 먼지 유입으로 과도한 엔진 마모를 초래할 수 있습니다.**

연료 필터 교환하기 (디젤 엔진)


OPY058102

엘리먼트, 어셈블리는 세척해서 재사용할 수 없습니다.

1. 연료필터 어셈블리를 시계 반대방향으로 돌려 분리합니다. 잘 안풀릴 때는 필터 렌치를 사용 하십시오.
2. 조립할 때는 연료필터 어셈블리의 가스켓트에 엔진 오일을 엷게 도포하고 헤드의 실면에 가스켓트가 접촉하고 나서 4.4 + 0.2kgf·m (1~6/5회전) 조이십시오.
3. 에어 빼기를 실시합니다.
4. 시동 후 연료 누출 여부를 확인하십시오.

⚠ 주 의

- **연료필터 카트리지 장착시 가급적 상부를 잡고 조이십시오.**
  힘을 무리하게 받게 되면 연료필터 카트리지가 변형될 수 있습니다.

- **연료를 흘린 채로 닦지 않고 주행하면 화재의 위험이 있습니다. 잘 닦으십시오.**
- **연료필터 교환시 환경보호를 위해 연료를 바닥에 흘리지 않도록 주의하십시오.**
- **연료필터는 엔진별 사양 확인 후 정품을 사용하십시오.**


워터 세퍼레이터 교환하기 (디젤 엔진)



워터 세퍼레이터는 세척해 재사용할 수 없는 부품이므로, 교환 시 신품을 사용 하십시오.

⚠ 주 의

- **워터 세퍼레이터 교환 후 연료가 밖으로 넘쳐 흐른 경우는 화재의 위험이 있습니다. 잘 닦으십시오.**
- **규정된 워터 세퍼레이터 교환주기를 반드시 준수 하십시오. 규정된 교환주기를 초과 시, 엔진고장을 유발할 수 있습니다.**
- **교환주기 이내일지라도 차량의 사용조건 및 환경에 따라 엘리먼트가 조기에 오염될 수 있으므로 엔진 체크경고등이 점멸시 반드시 워터 세퍼레이터 엘리먼트를 교환 하십시오.**
- **만일, 경고등이 계속 점멸상태에서 5시간이상 장시간 운전시 엔진의 연료장치를 보호하기 위해 엔진 출력을 제한하므로 유념 하십시오.**



1. 바울(BOWL)을 시계 반대방향으로 돌려 분리합니다. 잘 안풀릴 때는 필터 렌치를 사용하십시오.
2. 조립할 때는 바울(BOWL)에 신품 오일을 엷게 도포하고 헤드의 실면에 가스켓트가 접촉하고 나서 3/4~1회전(1.68 ~ 1.86kgf·m) 조이십시오.
3. 에어 빼기를 실시합니다.
4. 시동 후 연료 누출 여부를 확인하십시오.

연료 계동의 에어빼기(디젤엔진)

연료가 떨어져 엔진이 멈춘 경우, 연료라인 정비 시 또는 연료 필터 교환 후에 연료를 보충해도 엔진의 시동이 걸리지 않는 수가 있습니다.

이런 경우는 연료 계통에 공기가 유입된 것으로 다음과 같은 요령으로 에어 빼기를 반드시 하십시오.


경 고

연료 계통의 에어 빼기 작업 중 화재를 방지하기 위해 작업 주변에 흘린 연료를 잘 닦아 없애십시오. 또한, 작업 도중 주위에 담배나 라이터 등의 불꽃을 절대로 접근시키지 마십시오.

주 의

- **에어 빼기 작업 전 미리 에어 벤트 주위를 깨끗하게 청소 하십시오.**
- **에어 빼기 작업이 완료되면 시동이 걸릴 때까지 크랭킹을 10~15초 단위로 3~5회 실시 하십시오.**
  이 때, 크랭킹을 너무 오래 지속할 경우 시동 모터가 과열되어 손상될 수 있으므로 한번 크랭킹 후에 다음 크랭킹까지 30초 여유를 두십시오.
- **에어 빼기용 플러그나 연료 필터 등에서 연료 누설이 없는가를 반드시 확인 하십시오.**


■ 워터 세퍼레이터 에어 빼기



1. 워터 세퍼레이터 어셈블리 상단에 있는 에어 빼기용 플러그를 육각렌치로 풉니다. (1회전 정도)
2. 에어 빼기용 플러그에 헝겊 등을 대고 플러그 주위에서 나오는 연료속에 기포가 나오지 않을 때까지 플라이밍 펌프를 반복하여 작동시킵니다.
3. 공기빼기용 플러그를 확실하게 조입니다.

※ 연료필터 카트리지를 새제품으로 교환 했을때는 워터 세퍼레이터 에어 빼기를 하지 않아도 됩니다.


■ 연료필터 에어 빼기



1. 에어벤트 볼트를 조금 푸십시오.

2. 에어 빼기용 플러그에 비닐 튜브를 끼우고 비닐 튜브 끝단에 적당한 용기를 받혀 둡니다.
3. 연료속에 기포가 나오지 않을 때까지 플라이밍 펌프를 반복하여 작동시킵니다.
4. 플러그 쪽으로 나오는 연료에 에어가 완전히 제거되면 에어벤트 볼트를 잠그십시오.


■ 실린더 헤드 에어 빼기



1. 에어벤트 코크를 조금 푸십시오.
2. 에어 빼기용 플러그에 비닐 튜브를 끼우고 비닐 튜브 끝단에 적당한 용기를 받혀 둡니다.
3. 연료속에 기포가 나오지 않을 때까지 연료 필터의 헤드에 있는 플라이밍 펌프를 반복하여 작동시킵니다.
4. 플러그 쪽으로 나오는 연료에 에어가 완전히 제거되면 에어벤트 볼트를 잠그십시오.

※ 연료 필터 카트리지만 교환 했을때는 실린더 헤드 에어 빼기를 하지 않아도 됩니다.


요소수 (AdBlue, DEF) 서플라이 모듈 메인 필터 교환하기



1. 시동을 끈 상태 (키 OFF)에서 2분 경과 후 교환 하십시오. 요소수 시스템이 작동하여 시스템 내부에 있는 요소수를 비우기 위한 기능이 약 2분간 작동되며, 이때 모터 작동음이 발생합니다.
2. 필터 캡 아래에 캡을 열 때 흘러 나오는 요소수를 받을 수 있는 적당한 통을 놓으십시오.

⚠ 주 의

배출된 요소수는 재사용하지 마십시오.



LPY090322K

3. 27mm 렌치를 사용해서 필터 캡을 탈거하고 캡 내부 및 서플라이 모듈측의 캡이 장착되는 표면은 깨끗한 물로 씻어 내십시오.
4. 이퀄라이징 엘리먼트 Ⓐ와 메인필터 Ⓑ를 교환 합니다.
5. 필터캡 장착부에 이물질이 있는지 재확인 하고 필터캡을 재조립합니다.

조임 토크 : 2.05 ~ 2.55kgf.m


6. 필터캡 조립 후에 요소수가 새지 않는지 확인하십시오.

⚠ 주 의

교환시 서플라이 모듈 내부에 이물질이 유입되지 않도록 주의하십시오.

파워 스티어링 오일량 점검 및 보충하기

■ 점검 및 보충



LPY090323K

1. 평탄한 장소에서 전륜을 직진 상태로 한 후엔진의 시동을 끄고 탱크의 캡을 엽니다.
2. 캡의 레벨 게이지를 닦고 나서 캡 주입구에 놓고 다시 서서히 들어 올려 레벨 게이지의 오일 위치를 점검합니다.
3. 탱크의 유량이 「MAX」와 「MIN」 사이에 있는지 확인합니다. 사이에 있다면 양호한 상태입니다.

※ 유량 점검은 캡을 닫지 않고 실시합니다.

⚠ 주 의

- **오일저장 탱크가 비어 있을 때는 엔진을 시동시키지 마십시오.**
- **오일을 보충할 때는 먼지가 들어가지 않도록 하십시오.**
- **오일량이 지나치게 적으면 스티어링 휠이 무겁게 되거나 이상한 소리가 발생하므로 충분한 양의 오일을 보충 하십시오.**

- **반드시 추천된 동일 오일만 사용 하십시오.**
  규정품 외 또는 타사 제품, 품질이나 성능이 부적합한 오일의 사용 또는 혼용은 성능 저하 및 내부 장치 손상을 등을 초래할 수 있으며 이로 인한 품질 보증이 불가능합니다. 순정 오일은 품질과 성능을 당사가 보증하는 오일입니다.
  추천 오일은 10장 「주유 일람표」를 참조 하십시오.


■ 오일 배출

1. 탱크안에 있는 오일을 펌프 옆에 묶여 있는 고무 호스를 탈거하여 배출시킵니다.
2. 오일을 받을 용기를 밑에 놓습니다.
3. 오일을 배출시킨 후 클립으로 호스를 재장착하고 앞 바퀴를 들기 위해 잭으로 들어올려 두개의 스티어링 기어박스의 파이프를 풀어 탈거합니다.
4. 스티어링 휠을 좌우로 돌려 기어박스에 있는 오일을 배출시킵니다.
5. 기어박스에 있는 오일을 완전 방출시킨후 파이프를 재장착합니다.

⚠ 주 의

환경보호를 위해 오일을 흘리지 않도록 주의하십시오.


■ 에어 빼기 작업



파워 스티어링 오일 교환 및 분해 조립시 다음과 같이 에어 브리딩을 실시합니다.

1. MAX-MIN 중간 수준까지 유압오일로 탱크를 채웁니다.
2. 앞바퀴를 잭으로 올리고 엔진을 공회전 시킨 상태에서 스티어링 휠을 시계 및 반시계방향으로 돌리고 오일이 부족하면 보충합니다.
3. 탱크오일 수준이 정상이 된 후 엔진 회전수를 증가시키고 탱크에서 공기기포가 없을 때까지 스티어링 휠을 돌립니다.
4. 공기를 뺀후에 오일 누유를 점검하고 탱크에서 오일수준이 적당한가를 확인합니다.

와셔액 점검 및 보충하기



한손은 가이드의 프랜지부를 잡고 한손은 뚜껑을 그림과 같이 잡고 화살표 방향으로 잡아 당겨 뚜껑을 분리하여 연후 와셔액을 보충합니다.
와셔탱크에는 항상 좋은 품질의 와셔액이 채워져 있어야 하며 육안으로 와셔액의 유무를 자주 점검하여 보충해야 합니다.
와셔액이 충분한 상황에서도 와셔액이 분사되지 않거나, 분사각도가 맞지않을 때는 분사구에 가는 철사를 삽입해 노즐 구멍을 움직여 조정 하십시오.

경 고

- **엔진 냉각수 또는 부동액을 와셔액으로 사용하지 마십시오. 엔진 냉각수가 유리에 뿌려지면 시야를 가려 위험하고 차체와 도장에 손상을 줍니다.**
- **와셔액에는 알코올 성분이 함유되어 있어 인화성이 강하므로 화염 또는 불꽃을 멀리 하십시오.**

주 의

- **와셔액이 없는 상태 혹은 연속해서 20초 이상 와셔 스위치를 누르지 마십시오. 와셔 모터의 고장 원인이 됩니다.**
- **하절기에는 수돗물을 사용해도 되지만 동절기에는 동파를 예방하기 위해 와셔액을 사용하십시오.**
- **엔진 부동액은 차체 페인트를 손상시키므로 와셔액의 대체제로 사용하지 마십시오.**

와이퍼 블레이드 관리 및 교체하기

■ 관리 요령

- 이물질에 의한 앞 유리 또는 와이퍼 블레이드의 오염은 앞 유리 와이퍼의 효율성을 저하시키고, 마찰음이 생길수도 있습니다.
- 오염의 공통적인 원인으로는 벌레, 수액, 일부 상업용 자동 세차기에 의한 뜨거운 왁스 칠 등입니다.
- 만약 와이퍼 블레이드로 앞 유리가 잘 닦이지 않으면, 앞 유리와 블레이드 고무 표면을 깨끗한 물과 깨끗한 수건 등을 이용하여 잘 닦아 내십시오. 와이퍼로 앞 유리를 더욱 더 깨끗하게 닦기 위해서는 앞 유리에 묻어 있는 발수 코팅제, 왁스, 유분 (먼지털이개로 앞 유리를 닦는 경우 포함) 등을 주기적으로 상품화 된 유막 제거제를 별도로 준비하여 닦아 내면 더욱 더 효과적입니다.

주 의


- **앞 유리 세척 시 비눗물 및 합성세제를 이용하면 와이퍼 블레이드가 경화되거나, 와이퍼 작동 시 마찰이 심해 와이퍼의 떨림 및 소음이 발생할 수 있으므로 사용하지 마십시오.**
- **겨울철 앞 유리와 블레이드가 빙결된 상태로 와이퍼를 작동시키면 블레이드가 손상될 수 있으므로 반드시 빙결 상태를 녹인 후 사용하십시오.**
- **와이퍼 블레이드의 손상을 방지하기 위하여 휘발유, 등유, 페인트, 신나 또는 기타 솔벤트류의 액체 등을 앞 유리에 사용하지 마십시오.**

와이퍼 블레이드를 더욱 오래 사용하기 위해서는 먼지가 많은 지역 또는 비포장 지역을 운행했거나, 장기간 운행을 하지 않은 경우에는 반드시 깨끗한 물로 앞 유리와 와이퍼 블레이드를 닦으십시오. 또한 와이퍼를 장기간 미 작동 시 와이퍼 블레이드의 변형으로 인해 심한 떨림 및 소음이 발생할 수 있으므로 정기적 (2회/주)으로 와이퍼를 작동시키십시오.

앞 유리와 블레이드의 오염물질을 제거한 후에도 다음과 같은 현상이 발생되면 안전운행을 위하여 가까운 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 전문 상담을 하십시오.

- 선이 남거나 깨끗하지 않을 때
- 소음이 발생하거나 떨릴 때
- 잔물이 스며들 때
- 장기간 사용하지 않았을 때
- 블레이드가 변형되어 부분적으로 유리면과 접촉하지 않을 때
- 와이퍼 암 장력이 약할 때

■ 교환


LPY090325K


1. 와이퍼 암을 유리면으로 부터 완전히 젖힙니다.
2. 스크류드라이버를 이용해 스크류를 푼 후 와이퍼 블레이드를 와이퍼 암으로부터 빼냅니다.
3. 조립은 분해의 역순으로 합니다.

⚠ 주 의

블레이드를 빼낸 상태에서 와이퍼 암을 유리쪽으로 젖히면 유리에 손상을 입힐 수 있으므로 주의하십시오.

브레이크 점검하기

■ 브레이크 밸브의 배기음



OPY077127

브레이크 페달을 밟고서 뗀 경우에 브레이크 밸브에서 배기음이 정상인가를 점검합니다.

페달을 뗀 경우 브레이크 밸브에서 에어의 배기음이 나고 이상한 저항이 없이 페달이 원위치 되면 브레이크 밸브는 정상입니다.

※ 운행전 점검을 마치면 서행하여 브레이크 작동 상태를 점검해 놓으십시오.

■ 페달의 유격 점검

브레이크 페달을 가볍게 손으로 눌러 유격 (저항을 느낄 때까지의 움직임)을 점검합니다. 유격이 6.5~15.3mm 이면 정상입니다.

■ 브레이크 작동 상태

주 브레이크 테스트

도로에서 서행하여 브레이크 테스트를 실시하고 작동상태가 적당한가, 편제동은 없는가, 기타 이상 마모는 없는가를 점검 하십시오.

내리막길에서 급제동을 제외한 완만한 브레이크 작동을 통해 정지상태가 유지되는지 점검 하십시오. 내리막길이 없을 때는 주차 브레이크를 작동하고 차량을 저속으로 움직여 작동상태를 점검하십시오.

주차 브레이크 정상체결 테스트


주차 브레이크 작동 후, 주차 브레이크 레버를 전후로 움직여서 「OFF」 방향으로 주차 브레이크 레버의 움직임이 없어야 합니다.

⚠ 경 고

- **브레이크 효과가 떨어지고 있는 상태에서의 운행은 위험하므로 점검 후 이상이 있을 시 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에 문의하십시오.**
- **차량의 속도가 있을 때 주차브레이크를 사용하면 차량이 전복될 위험이 있습니다. 차량이 완전히 정지된 후에 점검 하십시오.**
- **주차 시 주차 브레이크가 완전히 작동되었는지 항상 확인하십시오. 불완전한 작동은 외부 충격 등에 의해 차량이 미끄러져 심각한 사고가 일어날 수 있습니다.**

클러치 점검하기

■ 페달의 유격




클러치 페달을 손으로 저항을 느낄때까지 눌러 유격을 점검합니다.

이 때 유격은 3~5mm 이면 양호 합니다.

⚠ 주 의

- **유격이 없으면 동력전달 및 기어 변속에 문제가 발생할 수 있으므로 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈를 방문하여 점검을 받으십시오.**
- **클러치 페달 유격을 임의로 조정하지 마십시오. 유격이 맞지 않아 주행 중 변속이 어려워 사고의 위험이 있습니다.**

■ 클러치 디스크 및 커버 교환 시점 점검 방법



클러치 디스크가 마모하면 에어 피스톤과 마모지시기가 화살표 방향으로 이동합니다.

클러치 교환 시점은 위치에 도달하면 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 교환하십시오.

엔진	D6CP	C6AF
변속기	*ZF변속기/T200S6	
“C” (교환치수)	8mm	25mm


* ZF 변속기 : 6S2110, 6S2111

■ 클러치 페달 점검

엔진을 아이들링 상태에서 클러치 페달을 밟았을 때 이상한 소리가 나지 않는가를 점검합니다. 또 기어 변속 레버가 1단 또는 후진의 위치로 용이하게 변속되는가를 점검합니다.

클러치 페달을 서서히 떼어서 출발하는 경우 미끄러지지않고 접속이 잘 되는가를 점검 하십시오.

■ 클러치 액 점검



1. 무선 충전 패드와 무선 충전 홀더를 분리하고 무선충전모듈에서 커넥터를 분리합니다.
2. 리저버탱크 캡을 열어 액량이 “MAX”와 “MIN” 위치 사이에 있는지 점검 합니다.
3. 부족시 클러치 액을 보충 하십시오.


⚠ 경 고

클러치 액은 인체에 해로우므로 취급시 안전 규정을 정확히 준수하여 취급 하십시오.

⚠ 주 의

- **보충시 탱크 안에 먼지등이 들어가지 않도록 주의하십시오.**
- **보충시 흘리지 않도록 주의 하십시오. 만일 흘린 경우는 다른 부품의 손상을 초래할 수 있습니다. 건조한 천 등으로 깨끗하게 닦아 내십시오.**
- **클러치 액의 감소상태가 심한 경우는 클러치 계통에 액 누설이 없는지 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.**

■ 클러치 액 보충



클러치 액 등급(종류) :

SAE J1703, DOT 3 또는 4 브레이크 액

1. 비닐 파이프를 부스터의 에어 브리더에 끼우고 비닐 파이프의 다른 끝단을 빈 용기에 놓는다. 부스터의 에어 브리더를 풀어 브레이크 액이 더이상 나오지 않을때까지 클러치 페달을 밟습니다.
2. 새로운 클러치 액을 리저버 탱크로 주입하는 동안 클러치 장치내의 오일이 새 오일로 교환될 때까지 클러치 페달을 계속 밟습니다.

⚠ 주 의

클러치 액의 수준이 리저버 탱크의 MAX 수준을 초과하지 않도록 주입합니다.

주입시, 다른 회사제품과 혼용하지 마십시오.

3. 클러치 장치의 에어빼기 작업을 실시하십시오.
4. 에어 브리더 스크류를 조이고 비닐 호스를 분리한 다음 프로텍터를 부착합니다.

■ 클러치 장치의 에어빼기

오일 호스를 분리 또는 리저버 탱크가 비었거나, 파이프내에 에어가 있을때 클러치 장치내의 에어빼기를 다음 순서로 실시해야 합니다.

1. 리저버 탱크에 클러치 액을 주입합니다.
   에어 빼기하는 동안 오일 수준이 내려가면 오일을 보충합니다.
2. 부스터의 에어 브리더 스크류에서 캡을 벗겨 비닐 파이프를 연결한 다음 비닐 파이프의 다른 한쪽 끝을 클러치 액이 있는 용기에 놓습니다.
3. 에어 빼기 작업은 2인이 합니다. 한 사람은 서서히 클러치 페달을 계속 밟습니다.
   이런 상태로 에어 브리더 스크류를 풀고 액을 에어와 함께 배출시킨 뒤 브리더 스크류를 조입니다.
4. 클러치 페달에서 발을 뗀뒤 배출되는 클러치 액에서 기포가 안 나올때까지 위와 같은 작업을 반복합니다.
5. 브리더 스크류를 확실히 조인 다음 캡을 장착합니다.

⚠ 경 고

클러치 액은 유해하여 눈에 치명적인 상해를 입힐 수 있으므로 공기빼기 작업시에는 보호 안경을 착용하고 작업을 하십시오.

⚠ 주 의

- **이미 사용한 클러치 액은 반드시 버리십시오.**
- **에어빼기 작업을 하는 동안 리저버 탱크의 클러치 액이 “MIN” 이하로 떨어지지 않도록 주의 하십시오. (“MIN” 이하로 클러치 액이 떨어지면 보충하십시오.)**

스티어링 휠 점검하기



⚠ 경 고

운행 중에는 절대로 스티어링 휠을 조절 또는 점검하지 마십시오. 조향 능력을 상실하게 되면 사고가 날 수 있습니다.

정위치, 이완, 덜거덕거림의 점검

1. 스티어링 휠을 똑바로 직진 방향으로 하여 가볍게 좌우로 흔들어 유격(저항을 느낄 때 까지의 움직임)을 점검합니다. 스티어링 휠 움직임이 24mm 이하이면 정상입니다.
2. 스티어링 휠을 잡고 상하, 좌우로 움직여 덜거덕 거림이 없는가 점검 하십시오.
3. 텔레스코픽·틸트 스티어링 휠의 레버는 확실하게 조이십시오.
4. 직진 주행 시 스티어링 휠 정위치 점검 합니다. 운행 초기에 일부 틀어짐이 발생 할 수 있는데 이는 차량 결함이 아닌 샤시부품 초기자리잡음에 의한 현상으로 당사 직영 하이테크 센터나 블루핸즈에서 점검 받으십시오


조작 상태의 점검

차를 서행하면서 스티어링 휠이 흔들리거나 쏠리는지 또 조작이 무겁거나 리턴 불량이 있는가 점검합니다.

⚠ 주 의

유격이 규정 한도를 초과하면 당사 직영 하이테크 센터에서 수리를 받으십시오.

에어드라이어 점검하기



에어 드라이어는 압축공기 중에 포함되어 있는 수분을 건조제를 이용하여 제거하고 자동적으로 배수하는 장치로 에어 탱크 부근에 설치되어 있습니다.

정기 교환이나 점검시 이상이 확인되면 가까운 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 정비·부품을 교환 하십시오.

일상 점검

- 운행 전에 에어탱크의 드레인 포트에서 에어 누기가 있는가를 점검합니다.
- 차량의 에어탱크 정격 압력 범위 내에서 에어 드라이어의 정상 작동 유무를 점검합니다.
- 에어드라이의 각 포트에서의 에어 누기가 있는지 확인 하십시오.
  상기 점검시 문제가 있을 시 가까운 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 분해·점검·정비·교환을 받으십시오.

공기압력 상승상태 점검

공기 압력을 조정하는 압력조절기는 에어드라이어 내부에 통합되어 있습니다.

- 엔진시동을 걸어 에어의 최대 압력에 도달하면 전자식 APU의 경우 컴프레서가 작동하지 않고 드레인 밸브를 통해서 에어 드라이어 하단부 소음기를 통해서 공기가 배출되는지 점검합니다.
- 기계식 APU의 경우 드레인 밸브를 통해서 에어 드라이어 하단부 소음기를 통해서 공기가 배출되는지 점검합니다.

구분	기계식 APU	전자식 APU (E-APU)
최대 압력	9.3bar	9.7bar

점검 주기표에 따른 점검


- 운행 전후에 에어탱크의 응수점검으로 물이 나오지 않는가를 확인 하십시오.
- 통상 사용 시에도 에어탱크에서 수분이 배출되거나 에어 드라이어에서 오일이 흘러 나오면 가까운 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 수리·부품을 교환 하십시오.

카트리지 및 히터 플러그 점검 및 교환

카트리지는 기계식, 전자식 (E-APU)에 따라 서로 점검 및 교환주기가 다릅니다.

카트리지, 히터 플러그는 점검 주기표에 따라 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸주에서 점검 및 교환을 받으십시오.

셉쿨러(SEP-COOLER) 점검 및 교환하기



셉쿨러(SEP-COOLER)란 분리기(Separator)와쿨러(Cooler)를 합친 약어로 에어 컴프레서로부터 발생되는 이물질(오일/타르)을 1차적으로 여과 해주는 장치 입니다. 원심력을 이용해 이물질을 셉쿨러(SEP-COOLER) 내부에 포집하고 에어 드라이어(E-APU)의 재생 신호를 받으면 자동적으로 이물질을 밖으로 배출 시키게 됩니다.

정상 작동 확인 위한 일상 점검 사항

1. 엔진 시동을 걸어 최대 압력 도달 전까지 셉쿨러 드레인 포트에서 에어 누기가 있는지 (소음기에서 미세 공기 유출) 확인 합니다. 만약 누기가 발생하면 가까운 당사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검 받으십시오.
2. 최대 압력 도달 후 에어드라이어 재생할 때 셉쿨러 하단 소음기에 이물질이 배출되는지 확인 합니다.

점검 주기표에 따른 점검 및 필요 시 교환 사항

1. 셉쿨러(SEP-COOLER)를 분해하여 청소하고 필요 시 부품을 교환합니다.
   - 내부 금속, 플라스틱, 고무류 등 부품에 상처가 있을 경우 반드시 교체 하십시오.
   - 알루미늄 몸체에 심한 상처 또는 균열이 있으면 신품으로 교환 하십시오.
2. 배관에 이상이 있는가를 점검 합니다.
3. 상기 점검 및 정비는 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 받으십시오.

⚠ 경 고

점검,정비를 할 때는 반드시 세심한 주의를기울여 안전사고가 일어나지 않도록 주의하십시오.


- **엔진 시동을 걸고 점검할 경우 반드시 주차 브레이크 체결 및 고인목으로 차량이 움직이지 않도록 타이어를 고정하십시오.**
- **엔진 시동을 걸고 밀폐된 장소에서 점검정비 할 경우 배기가스에 중독될 수 있으니 반드시 환기를 시키십시오.**
- **주행 후나 장시간 엔진 작동되고 있을 경우에는 셉쿨러 연결 파이프의 표면 온도가 높을 수 있으니 보호 장갑을 착용하고 점검,정비 하십시오. 그렇지 않으면, 화상을 입을 수 있습니다.**
- **셉쿨러 내부 부품 점검 또는 교환작업이 필요할 경우 반드시 엔진 시동을 끄고 에어 압력이 떨어진 상태에서 하십시오. 그렇지 않으면, 고압의 에어 압력에 의해서 예상치 못한 위험이 발생 할 수 있습니다.**

⚠ 주 의

에어가 미세하게 누기 되는 경우라도 누기 되는 부분의 고무류는 반드시 교체 하십시오.

에어 탱크 및 공기 압력 점검하기

■ 에어 탱크



드레인 포트에서 에어 누기가 있는지 또는 수분 배출 여부를 점검합니다. (운행전 일상 점검)

1. 드레인 콕크의 핀을 눌러 압축공기와 함께 탱크내의 수분을 배출 하십시오.
2. 드레인 콕크를 열어 탱크에 물이 차 있지 않는가를 점검 합니다.
3. 만약 충분한 제습 작용을 한 후에도 수분이 배출되면 가까운 당사 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

■ 공기 압력

계기판 멀티디스플레이 인포메이션 모드의 게이지 정보에서 확인 가능합니다.

공기 압력 상승상태 점검



LPY090330K

- 엔진 시동을 걸어 공기 압력 상승 상태가 지연되는지를 점검합니다.
- 엔진을 공회전시켜 공기 압력이 0~7 ㎏/㎠에 될 때까지 시간이 다음과 같으면 정상입니다.
- 압력 상승 상태가 늦으면 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

상승시간	MAX, RPM : 3분 이하

공기 압력 점검




LPY090331K

- 공기압력이 정상범위(6~10 ㎏/㎠)에 있는지 점검합니다.
- 공기 압력이 적색 눈금의 범위에서 회복되지 않을 때는 주행하지 말고 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

배터리 점검하기

■ 관리 요령



- 배터리는 수시로 점검하고, 항상 청결하게 유지 하십시오. 오염된 채로 방치하면 배터리의 수명이 단축됩니다.
- 배터리를 재충전하거나 점검을 실시하기 전에, 엔진을 끄고 모든 전기장치를 끄십시오.

일상 관리 요령

- 배터리 장착 상태를 확실히 하십시오.
- 배터리 윗부분을 깨끗하고 건조된 상태로 유지하십시오.
- 단자와 연결부는 제대로 조여진 상태로 깨끗하게 유지 하십시오. 또한, 석유 젤리 또는 단자 전용 그리스로 코팅하십시오
- 전해액이 흐른 경우 수용액이나 베이킹 소다 등으로 즉시 닦아 내십시오.
- 만일 차가 오랜 동안 사용되지 않을 경우, 배터리 단자를 분리하십시오.

⚠ 경 고

- **반드시 규정된 전압의 배터리를 사용하십시오. 그렇지 않으면 화재의 위험이 있습니다.**
- **배터리에 표시된 다음 기호들을 잘 살펴 관리하십시오.**

배터리를 다룰때에는 항상 다음의 지시사항을 주의깊게 숙지하십시오.

담뱃불과 모든 기타 화염 또는 불꽃을 멀리 하십시오. 배터리 셀에는 인화성이 높은 수소가스가 항상 있고, 이는 불 붙으면 폭발할 수도 있습니다.

배터리 내부에는 점화율이 매우 높은 수소가 항상 존재하여 불꽃이 점화되면 폭발할 수 있으므로 주의 하십시오.

배터리는 부식성이 높은 유황성 산을 함유하고 있으므로 어린이들 손에 닿지 않도록 하십시오. 배터리 산이 피부나 눈, 옷, 페인트 부분에 닿지 않도록 하십시오.

전해액이 눈에 들어가면 적어도 15분 동안 흐르는 깨끗한 물로 닦아내고 즉시 의료 조치를 받으십시오. 또한 피부에 닿으면 닿은 부분을 깨끗이 씻어 내십시오. 아프거나 화상을 입은 감각이 들면 즉시 의료 조치를 받으십시오.

배터리 가까이에서 작업을 하거나 충전할 경우에는 눈보호개를 착용하십시오. 밀폐된 공간에서 작업을 할때에는 항상 환기를 시키십시오.

잘못된 배터리 처리는 환경과 사람의 건강을 해칠 수 있습니다. 분리수거가 이루어질 수 있도록 처리하십시오.

- **플라스틱으로 된 배터리 케이스를 들 때 케이스에 과도한 압력은 인체에 손상을 줄 수 있는 배터리 산이 누출 될 수 있습니다. 배터리 캐리어를 이용하거나 양손을 모두 사용하여 배터리를 들어올리십시오.**
- **배터리 케이블이 연결된 상태에서 배터리를 충전하지 마십시오.**
- **전기점화장치는 고전압에서 이루어집니다. 엔진이 구동중이거나 키가 시동 스위치에 꽂힌 상태에서는 이 부품을 만지지 마십시오.**

⚠ 주 의

배터리를 취급할 때는 다음 사항에 주의하십시오.

- **배터리 단자를 분리할 때는 반드시「 - 」측 (어스)부터 분리하시고, 장착할 때는「 - 」측을 최후에 연결하십시오.**
- **배터리의 효율은 저온에서 현저히 저하됩니다. 한랭 시 차를 장시간 사용하지 않을 때는 분리하여 실내에 보관하십시오.**
- **배터리의「 + 」단자와「 - 」단자를 역으로 접속하지 마십시오. 극성을 역으로 연결하면 과대 전류가 흘러 발전기의 다이오드와 차체 배선이 손상됩니다.**
- **배터리의 장착이 불완전하면 주행중의 진동으로 케이스와 극판을 손상시킵니다. 배터리 코드의 단자와 접속부 둘레에 그리스를 도포하여 산의 침투를 방지 하십시오.**
- **배터리는 항상 완전 충전상태로 유지 하십시오. 특히 한랭 시 비중이 낮으면 동결되어 배터리 케이스의 파손을 발생시킬 수 있습니다.**




T-R오일 클리너 교환하기 사양 적용시



1. T-R오일 클리너 T자 볼트를 잡고 왼쪽으로 돌리십시오.
2. T자 볼트의 캡을 제거한뒤 엘리먼트 밴드를 잡고 위로 들어 엘리먼트를 제거하십시오.
3. 오일이 바닥에 떨어지지 않게 비닐 봉지에 넣고 새 엘리먼트를 교환하십시오.
4. 캡과 T자 볼트를 조립하여 오른쪽으로 돌려 조이십시오.(규정토크 : 5.5±0.5kg.m)
5. 오일을 2~3리터 보충 하십시오.
6. 엔진 시동을 걸고 오일 누유가 없는지 점검하십시오.

※ 엘리먼트는 세척하여 재사용할 수 없습니다. 엘리먼트의 교환 주기는 부착된 라벨을 참조 하십시오.

CNG 점검 및 정비하기 사양 적용시

CNG 사양 부위	설명
연료 실린더측  	① 용기 밸브 ② 용기(실린더) ③ CNG 연료 충전 주입구 ④ CNG 연료 필터 ⑤ 수동 차단 밸브
엔진측  	① 흡기 온도, 압력 센서 ② 이그니션 코일 ③ 점화 플러그 ④ 전자 스로틀 전단압력(PTP) 센서 ⑤ 스로틀 바디 ⑥ 웨이스트 게이트 조절 밸브 ⑦ 연료 레일 ⑧ 인젝터 ⑨ 저압 차단 밸브 ⑩ 저압 연료 필터 ⑪ 크랭크 각도 센서 ⑫ 캠각도 센서
연료제어측  	① 에어 압력 조절기 ② 컴퓨터(ECM) ③ 열교환기 ④ 연료 조절 밸브 ⑤ 고압 차단 밸브

■ 연료실린더




고압용 연료 실린더는 견고하고 안전하게 제작되어 최고 207bar의 압력으로 천연가스를 압축 저장합니다.

온도 110°C 이상이 되면 안전 밸브는 연료실린더 외부로 가스를 배출 하며, 가스 라인 계통의 파손 등으로 인한 가스 누출 과류를 방지하기 위한 밸브가 용기 밸브가 일체로 장착되어 있습니다.

고압용 연료 실린더는 부품에 대한 안전기준(ANSI-IAS NGV-2-2000년 및 자동차 관리법 시행 규칙에 의한 자동차용 내압용기 안전에 관한) 규정을 만족하는 제품입니다.

자동차 관리법에 의하여 매 3년마다 용기 재검사를 받으십시오.

용기 차단 밸브




① 용기밸브

② 안전밸브(Pressure relief device)

안전밸브(PRD)는 화재 등으로 110°C이상 고온에 노출된 비정상 상황의 경우 개방됩니다.

이 때, 실린더 내의 압축 가스를 동파이프 라인을 통하여 차량 외부로 가스를 배출시켜 과도한 압력에 의한 실린더의 폭발을 방지합니다.

수동 차단 밸브



수동 차단 밸브는 오일 드레인 및 연료 필터 교환 시 압력을 해제 하기 위해 사용됩니다. 다음 순서를 준수하여 사용하십시오.

1. 차량을 평탄하고 밀폐되지 않은 공간에, 실내인 경우 건물의 창문을 열고 공기 순환이 잘되는 장소에 정주차 하십시오.

2. 변속기 기어를 중립으로 놓고 주차 브레이크를 확실하게 체결 하십시오.
3. 수동 차단 밸브를 시계 방향으로 90도 돌리면 연료가 차단됩니다.다시 반시계 방향으로 90도 돌리면 연료가 공급됩니다.

⚠ 경 고

- **반드시 수동 차단 밸브 작동법을 숙지하시고 라인 압력을 해제시킨 후 작업을 하십시오. 연료라인에 연료가 조금이라도 남아 압력이 걸려 있다면 작업시 위험합니다.**
- **파이프라인에 압력이 걸린 상태에서 필터 교환을 하지마십시오. 압력이 걸려 있는 상태에서 필터를 교환하면 매우 위험합니다.**

오일 드레인 및 연료 필터 교환 시 수동 차단 밸브 사용요령

엔진 시동 상태에서 수동차단밸브를 닫아 엔진이 정지 할 때까지 기다리십시오.

수동차단밸브에서 엔진까지의 고압 파이프 라인 내의 가스를 소모하여 압력이 떨어집니다.

- 오일 드레인 수행 시

  엔진 정지를 확인후 1/4” 육각렌지를 사용하여 필터하우징 하부의 드레인 플러그를 돌려 오일을 드레인 시킨후 플러그를 잠그십시오.

토크 : 1.1±0.3kg.m


- 연료 필터 교환 시

  반드시 1항 및 2항을 실시하여 압력을 해제시킨 후 하우징 하부의 평평한 부분을 스페너를 이용하여 하우징을 푼 다음 엘리먼트를 교환하십시오.

재조립시 토크 : 4.15±0.7kg.m

■ 연료 제어부

연료 압력 조절기



고압 천연가스의 압력 25~207Bar를 엔진에 필요한 8Bar로 감압조절 합니다.

에어 압력 조절기

공기탱크 압력을 9Bar에서 2Bar로 감압 조절시켜 감압된 공기압력은 웨스터 게이트 터보차져 액츄에이터를 움직이는 힘으로 작용합니다.


압력게이지를 확인하여 2Bar±0.1를 유지하십시오.

압력게이지 지침이 2Bar를 초과하여 벗어날 경우는 레버를 돌려서 2Bar로 조정하십시오.

연료 압력 센서(NGTP)


용기(실린더) 내의 가스 압력이 계기판의 연료 게이지로 직접 전송되어 계기판에 전달됩니다.

열 교환기



고압의 가스를 8Bar의 저압으로 감압시 가스팽창으로 인하여 가스 온도가 내려가므로 이를 데워주기 위해 엔진 냉각수가 순환됩니다.


전자식 엔진 제어 장치



C6AF엔진은 전자식 엔진 제어장치가 차량 측의 ECU BOX안에 파워 릴레이와 함께 위치해 있습니다.

■ 엔진측

연료 레일




연료 인젝터에 장착되며, CNG 연료가 인젝터로 공급됩니다.

연료 센터 바디

압력/온도 센서가 장착되며, CNG 연료가 연료 레일로 공급됩니다.

인젝터



엔진 제어장치에서 계산된 연료를 흡기매니폴드로 분사합니다. 인젝터는 전용세척기로 매 6개월 또는 5만Km 마다 필요시 청소를 하십시오.

① 전자 드로틀보디
② 흡기온도, 흡기압력 센서
③ 드로틀 전단 입력(PTP) 센서

전자 스로틀 보디

CNG엔진에 적용되는 전자드로틀밸브는 DC모터와 일체로 구성되어 있으며 운전자가 가속 페달을 밟는 (신호)정도에 의해 엔진 연소실에 흡입되는 공기량을 조절합니다


흡기온도(MAT)/흡기압력(MAP) 센서

흡입매니폴드에 장착된 흡기온도(MAT) 흡기압력(MAP) 센서에서는 흡입된 공기량의 온도와 압력을 측정하며 엔진제어 장치에서는 이 값으로 흡입된 공기량을 계산하여 그에 따른 연료량을 제어합니다.

스로틀 전단입력(PTP) 센서


가감속 운전 시에 안정된 엔진제어를 위해 전자드로틀 전단부에서 공기압력을 측정합니다.

냉각 수온 센서(ECT)



냉각수온도 센서는 냉각수 온도를 감지 측정하고 그 값은 엔진제어 장치로 입력됩니다. 엔진과열 시 엔진 제어장치에 의해 계기판에 있는 엔진 과열 경고등이 점등됩니다.

점화 코일



① 점화 코일
② 스파크 플러그

배터리의 전압을 고전압으로 발생시켜, 점화 플러그로 보내는 역할을 합니다. 정기점검표에 따라 점검/교환해야 합니다.

점화 코일 조임토크 : 0.4~1kgf.m

스파크 플러그


스파크 플러그는 엔진의 성능에 중요한 영향을 미치므로 점검일람표에 따라 점검/교환해야 하며 또한 엔진실화 연비저하 가속성능이 약해지는 등의 현상이 발견될 때도 탈거하여 간극등을 점검하여 간극이 0.6mm 이상일 경우 교환하십시오. 스파크 플러그가 불량하면 유해배출 가스량이 증가하고 엔진부조 현상이 발생합니다.



주 의


- **스파크 플러그는 품질 성능과 규격을 만족하는 제품만 사용하십시오.**
- **엔진 시동이 안될 때 가스의 메인스위치 및 밸브를 확인하십시오.**

습도센서 사양 적용시




대기 중의 습도를 측정하여 엔진의 각운전 영역에서 공연비를 보정 할수 있도록 컴퓨터(ECU)에 신호를 전달 합니다.

전단 산소 센서



배기가스내의 산소농도를 측정하며 엔진의 각운전 영역에서 설정된 공연비로 운전될 수 있도록 연료량을 제어합니다.

후단 산소 센서 사양 적용시



촉매 후단에 장착되어 촉매 전단 산소 센서와 산소농도를 비교 하여 촉매를 모니터링 합니다.

주 의

산소 센서 커넥터를 연결하지 않은 상태로는 절대로 운행하지 마십시오. 엔진 부조 및 엔진 출력이 떨어질 수 있습니다.

가속도 센서 사양 적용시

요철 도로와 같은 비포장 도로에서 차량의 상하 진동을 감지하여 컴퓨터(ECU)에 신호를 전달하여 엔진의 연료의 실화 오감지를 방지합니다.

주 의

가속도 센서 커넥터를 연결하지 않은 상태로는 절대로 운행하지 마십시오. 엔진 부조 및 엔진 출력이 떨어질 수 있습니다.

웨이스트 게이트 조절 밸브




웨이스트 게이트 조절밸브는 터보차져로 가해지는 공기압을 제어하여 저속, 고속에서 최적의 터보차져 성능을 낼 수 있도록 합니다.

■ 부스트 모니터 센서

터보차저로 가해지는 공기압을 실제로 측정하여 웨이스트 게이트 조절밸브의 정상 작동 여부를 감지합니다.

■ 블로바이 시스템




연소시 발생되는 브로바이가스를 대기중으로 방출하지 않고 브리더 어셈블리로부터 브로바이 가스내 오일을 제거한 후 싸일렌서로 재유입 됩니다.

램프의 위치 및 교체하기

경 고

- **전구 교환시 맨손으로 반사경 또는 전구를 만지지 말고 장갑이나 패키징을 사용하십시오. 손에 묻은 그리스, 오일 등의 불순물이 전구에서 발생되는 열에 의해 증발되어 반사경 기능을 손상시킬 수 있습니다. 특히 발열량이 큰 헤드램프 전구 취급시 주의하십시오.**
- **품질이나 성능이 부적합한 전구 사용시 화재위험, 램프 및 주변 부품 손상의 위험이 있으므로 반드시 규격품 전구를 사용 하십시오. 순정 부품 전구는 품질과 성능을 당사가 보증하는 부품입니다.**

■ 실외등 (전면)




※ 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.
※ 각 램프는 사양에 따라 적용 여부가 다를 수 있습니다.

LPY090361K

① 표시등
② 측면 방향 지시등
③ 사이드 마커 램프
④ 주간 주행등 / 차폭등
⑤ 전방 방향 지시등
⑥ 전조등 (상향, 하향)
⑦ 전방 안개등

■ 실외등 (전면)



※ 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.
※ 각 램프는 사양에 따라 적용 여부가 다를 수 있습니다.

LPY090362K

⑧ 표시등
⑨ ⑩ 정지등, 미등
⑪ 후방 방향 지시등
⑫ 후진등
⑬ 번호판등
⑭ 후방 안개등
⑮ 사이드 마커 램프
⑯ 후견등

■ 실외등각부위

① 헤드램프



OPY089015

② 리어콤비네이션 램프




OPY089022

③ 전방 안개등



OPY089018

④ 후방 안개등




OPY089019

⑤ 방향지시등(측면)



OPY089021

⑥ 노견등



OPY077144


⑦ 번호판등



OPY077145

9

■ 실내등



※ 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.
※ 각 램프는 사양에 따라 적용 여부가 다를 수 있습니다.

LPY090363K/LPY090364K

① 실내등
② 실내등(무드)
③ 선반 무드등
④ 독서등
⑤ 라인 라이트

■ 헤드 램프 교체

1. 시동을 끕니다.
2. 프론트 판넬 도어(프론트 센터범퍼, 프론트 센터가니쉬)를 여십시오.


※ 프론트 판넬 도어를 여는 방법은 3장「프론트 판넬 도어 열기」를 참조하십시오.


LPY090343K

3. 헤드램프 마운팅 볼트(3개)를 탈거합니다.
4. 헤드램프를 탈거합니다.

⚠ 주 의

헤드램프 탈거시 파손에 주의하십시오.



LPY090344K

5. 전조등 커넥터를 분리하고 전조등을 교체하십시오.

■ 전방 안개등 교체

1. 시동을 끕니다.
2. 프론트 센터범퍼를 여십시오.

※ 프론트 판넬 도어를 여는 방법은 3장「프론트 판넬 도어 열기」를 참조하십시오.


LPY090345K


3. 안개등 커넥터를 분리하고 안개등을 교체하십시오.

■ 리어 컴비네이션 램프(A 타입)


LPY090346K

1. 시동 키를「OFF」합니다.
2. 리어 엔진룸 커버를 열고 볼트 3개를 탈거합니다.
3. 커넥터를 분리하고 전구를 교체하십시오.
4. 장착은 탈거의 역순으로 합니다.

■ 리어 컴비네이션 램프(B 타입)



1. 시동을 끕니다.
2. 엔진룸 도어를 열고 리어 컴비네이션 마운팅 볼트(4개)를 탈거합니다.
3. 커넥터를 분리하고 전구를 교체하십시오.

차체 손질하기

다음과 같은 경우는 꼭 세차를 하십시오.

- 해안 지대를 주행한 경우
- 동결 방지제를 살포한 도로를 주행한 경우
- 콜타르, 매연, 새의 배설물 등이 부착된 경우
- 먼지나 진흙으로 오염된 경우

■ 세차방법

1. 보디의 하체, 펜더 안을 강한 수압을 이용해 세차합니다.
2. 각 부를 완전히 닫고 충분히 물을 뿌리면서 스폰지 등으로 오물을 떨어뜨립니다.
3. 오물이 심한 경우는 중성 세제를 사용합니다.
4. 세제가루를 완전히 씻어낸 후 스폰지 등으로 얼룩이 남지 않도록 닦아 냅니다.

⚠ 주 의

- **엔진룸 안의 전기 부품에는 물을 끼얹지 않도록 주의 하십시오.**
- **하체 주위를 닦을 때는 판금부품 등의 끝부분에 상처를 입히지 않도록 충분히 주의 하십시오.**
- **한랭지에서는 도어의 키 구멍이나 고무 부품이 동결되어 열리지 않게 되는 수가 있으므로 세차후는 도어 주위등의 수분을 잘 닦으십시오.**
- **플라스틱이나 수지부품을 신나 혹은 가솔린으로 청소하지 마십시오.**
- **에어 클리너의 흡기구 부근에 물을 끼얹지 않도록 주의 하십시오.**
- **운전석 주위의 전기장치 또는 전자 가속 페달 주위에 물청소를 하지 마십시오. 전기장치의 센서 또는 릴레이등에 수분이 유입되어 전기장치의 고장이 발생할 수 있습니다.**
- **고압 세척기로 차량 세차시 도어 실링부 및 위쪽 유리부를 통해 물이 실내로 들어갈 수 있으므로 주의하십시오.**
- **차체 도장 표면에 얼룩등과 같은 오염 물질 제거 또는 광택을 내기 위해서 강한 연마제 (컴파운드) 사용을 삼가 하십시오. 도장면이 벗겨질 수도 있는 심각한 손상을 초래할 수 있습니다.**
- **차량 하부를 고압 세척기로 세차할 경우 엔진 시동을 끈 상태에서 세차 하십시오.**
- **차량 하부 세차시 배기 파이프 후단을 통해 물이 유입되지 않도록 유의 하십시오. 고온의 배기 파이프 후단으로 물이 유입 될 경우 배기 파이프 내부에 설치되어 있는 PM (Particulate Matter) 센서의 손상이 발생 할 수 있습니다.**

■ 왁스 칠 요령

매월 한번 또는 물의 튐이 나쁠 때에 하십시오.
왁스칠은 그늘에서 차체의 온도가 내려가고 나서 하십시오.

■ 내장품의 손질

⚠ 주 의

- **내장품 표면에 화학 물질(손 세정제, 종이 방향제, 선 크림 등)이 묻지 않게 하십시오. 화학 물질이 묻었을 경우, 실내 부품이 손상될 수 있으므로 즉시 제거하십시오.**
- **내장품을 세척할 때는 아세톤, 벤젠, 락카용제, 에나멜 및 표백제, 휘발유 또는 신나 등의 유류물질 등을 절대로 사용하지 마십시오. 변색되거나 손상이 올 수 있습니다.**
- **액상 방향제를 실내에 사용할 때 계기판부위, 크러쉬 패드, 가죽 및 플라스틱부분에는 절대 부착하지 마십시오. 만약, 액상 방향제가 유출되어 계기판 부위, 크러쉬 패드 및 공기통풍구 등에 묻으면 액상 방향제 고유의 성분에 의해 손상될 수가 있습니다. 이때에는 신속하게 깨끗한 물로 세척하십시오.**
- **인스트루먼트 패널에 전장품, 방향제, 스티커 등을 부착하지 마십시오. 특히 양면 테이프를 사용한 부착물의 경우 테이프에 함유된 화학 성분에 의해 인스트루먼트 패널의 표면부가 손상될 수 있습니다.**
- **엠블렘, 도어 인너 핸들, 가쉬니, 스위치 베젤 등과 같은 도장 처리된 부품은 화학 용액이나 강한 세제로 닦지 마십시오. 선팅제거제 등과 같은 화학 용액이 묻었을 경우에는 표면이 벗겨지거나 변색이 될 수 있으니 주의를 요하며 묻었을 경우 즉시 제거하고 세척하십시오.**

배출가스 저감장치 장착차 점검하기

배출가스 저감장치는 인체에 해로운 성분(HC, CO, NOx, PM)을 DPF, SCR 촉매장치 등을 이용하여 저감하고 인체에 무해한 성분, 즉 물(H_2O), 이산화탄소(CO_2) 및 질소(N_2) 성분으로 분해하기 위한 장치입니다.


자동차 배출가스의 종류

탄화수소 (Hydrocarbons, HC)
일산화탄소 (Carbon Monoxide, CO)
질소산화물 (Nitric Oxides, NOx)
입자상물질 (Particulate Matter, PM)

i 알아두기

엔진 내부에서 연료가 연소하는 과정에서 발생하는 인체에 해로운 배출가스는 차량의 정비상태, 특히 엔진 상태에 따라 직접적인 영향을 받으므로, 차량의 생산 또는 검사과정에서 완전하게 조정되었다 하더라도 주행 조건이나 정도에 따라 엔진의 상태가 변화되어 유해 가스 배출량이 증가할 수 있습니다. 이에 따라 법적 허용기준을 두어 규제되고 있으며 허용기준을 초과할 때는 개선명령 및 과태료 부과 등 법적인 제재를 받게 됩니다.

■ 배출가스 저감장치의 구성



명칭	설명
EGR (Exhaust Gas Recirculation) 배출가스 재순환 장치	엔진 내부에서 연료가 연소하는 과정에서 발생하는 배출가스를 흡입 공기와 혼합하여 연소실로 재순환, 질소산화물(NOx) 배출량을 감소
DOC (Diesel Oxidation Catalyst) 디젤 산화 촉매	산화 촉매를 이용하여 탄화수소(HC) 및 일산화탄소(CO)를 정화하며 DPF에 축적된 매연을 제거하는 데 필요한 열을 제공
DPF (Diesel Particulate Filter) 매연 필터 장치	엔진에서 배출된 매연 입자(PM)를 포집 후 재생하여 매연 입자(PM)를 저감
SCR (Selective Catalytic Reduction) 선택적 환원 촉매	요소수(AdBlue, DEF, 물에 요소성분을 혼합한 액체)를 배기관에 분사하여 암모니아(NH_3)와 촉매 반응으로 질소산화물(NOx)을 물(H_2O)과 질소(N_2)로 환원
AOC (Ammonia Oxidation Catalyst) 암모니아 정화 촉매	SCR에서 화학반응 하지 못하고 배출되는 암모니아(NH_3)를 정화
HCI (Hydro Carbon Injection) 하이드로 카본 연료공급 유닛	DPF재생을 위해 배기관에 연료를 분사하는 시스템
DM (Dosing Module) 도싱 모듈	SCR 촉매 전단에서 요소수 분사를 제어

■ 고장 방지 요령

주 의

배출가스 저감장치는 고장이 발생하면 고가의 부품을 교체해야 하며, 배출가스 허용기준을 초과하게 되면 과태료 처분 등의 법적 제재를 받을 수 있으므로 다음 사항들을 준수 하십시오.

- **임의 정비, 조정, 교체 및 구조 변경 등은 고장의 원인이 되므로 절대 하지 마십시오.**
- **배출가스 저감장치에 충격을 주지 마십시오. 내부 촉매가 파손될 우려가 있습니다.**
- **배출가스 저감장치는 절대 세척하지 마십시오. 세척 시 촉매의 손상 및 배기파이프로 유입된 물에 의해 센서가 손상될 수 있습니다.**
- **연료가 완전히 떨어질 때까지 주행하지 마십시오. 연료가 떨어지면 엔진 실화, 불완전 연소, 고압 펌프 손상 및 촉매장치가 손상될 수 있습니다.**
- **냉각수 부족 또는 엔진 과열 경고등( ) 점등 상태로 운행하지 마십시오. 지속해서 운행 시 EGR 쿨러 및 엔진이 손상될 수 있습니다.**
- **배출가스 저감장치와 관련된 점검·정비는 반드시 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 받으십시오.**

알아두기

- 요소수 분사로 인해 배기관에서 흰색 요소수 고형물이 관찰될 수 있으나 고장이 아니며, 재생 후 모두 사라지게 됩니다.
- 배출가스 저감장치의 고장이 발생하여 매연 및 질소산화물 배출량이 허용 기준을 초과하는 경우 OBD 경고등( ) 점멸 및 엔진 출력 저하 현상이 나타납니다.
- 아래의 경우 엔진 경고등(CHECK) 또는 엔진 과열 경고등( )이 점등되면서 엔진 출력을 제한합니다.
  - 엔진 과열에 의한 냉각수 온도상승
  - EGR 장치의 고장
  - 연료 공급 압력 이상

■ 상해 및 화재 방지

경 고

배출가스는 중독의 위험이 있으며 배출가스 저감장치 및 배기관은 고열이 발생하여 화재 및 화상의 위험이 있습니다. 다음 사항에 주의하십시오.

- **밀폐된 공간에서 시동을 걸어 놓으면 배출가스가 차량 내부로 들어올 수 있으며 배출가스에 중독될 위험이 있습니다. 통풍이 잘되는 곳에서 점검·정비를 수행 하십시오.**
- **배기관에서 나오는 수분에 피부가 노출되면 상해를 입을 수 있습니다. 노출시 물로 충분히 씻어 내십시오.**
- **배출가스 저감장치 및 배기관 주변에 이물질을 적재하지 마십시오. 특히, 쉽게 녹는 물질(플라스틱류 등), 가연/인화성 물질과 그를 저장하기 위한 탱크나 용기류는 고열에 의해 화재의 위험이 있습니다.**
- **배출가스 저감장치 및 배기관의 방열판을 제거하거나 언더실링, 방청 코팅을 하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.**
- **배출가스 저감장치는 차량 시동을 끄더라도 일정 시간 고열이 발생하므로 화상 및 화재 위험이 있습니다. 표면이 충분히 식은 후 점검·정비를 수행 하십시오.**

■ 규격 소모품 사용

- 석유 및 석유대체연료 사업법에 따른 품질기준을 만족하는 연료를 사용하십시오.
- 10장 「주유 일람표」를 참조하여 규정된 엔진 오일 및 요소수(AdBlue, DEF)를 사용하십시오.

⚠ 경 고

불량 연료, 규격 외 엔진오일 및 요소수 등의 사용으로 인한 사고, 손상, 고장 등은 보증하지 않으므로 유념 하십시오.

⚠ 주 의

- **불량 연료, 검증되지 않은 연료 첨가제, 규격 외 엔진오일 및 요소수를 사용할 경우 배출가스 허용기준 초과, 엔진 고장 및 촉매 손상의 원인이 되고 엔진 출력이 저하될 수 있습니다.**
- **아래의 경우 OBD 경고등( ) 및 요소수/SCR 시스템 경고등( )이 점등 또는 점멸되면서 엔진 출력과 차량의 속도를 제한합니다.**
  - **임의 장치 부착 또는 관련 부품 조작으로 요소수가 소모되지 않아 질소산화물 배출량이 허용기준을 초과하였을 때**
  - **규정되지 않은 요소수를 주입하였을 때**

■ 배출가스 저감을 위한 운행 및 관리

배출가스는 차량의 엔진 상태에 따라 직접적인 영향을 받으며 운행 조건이나 정도에 따라 엔진의 상태가 변화되어 유해 가스 배출량이 증가할 수 있습니다.

- 운행 전에 엔진을 충분히 예열하고 가능한 정속 운행 하십시오.
- 과적, 과속, 급가속, 급정지를 피하고 엔진 회전(RPM) 게이지에 설정된 녹색 구간 범위에서 정속 운행하십시오.
- 「정기 점검 일람표」의 점검 주기에 따라 각 부품의 정기적인 점검, 조정, 보충 또는 교환 하십시오.
- 부적합한 품질의 부품은 차량의 성능 저하와 고장을 유발할 수 있으며, 안전한 주행을 저해합니다.
  순정부품의 품질 및 성능은 당사가 보증합니다.

⚠ 주 의

배출가스 관련 점검·정비는 반드시 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 받으십시오.

매연 필터 장치 재생시키기 (DPF : Diesel Particulate Filter)

매연 필터 장치(DPF)는 엔진에서 배출되는 입자 상물질(Particulate Matter, PM)을 포집하여 제거하는 장치입니다.

차량 주행 중에 자동으로 재생하지만, 운행조건이나 환경에 따라 또는 차량 상태에 따라 수동 재생이 필요할 수 있습니다.

■ 수트(SOOT, 검댕) 게이지



LPY090348K

매연 필터 장치(DPF)에서 포집한 수트(SOOT, 검댕) 양을 표시해 줍니다. 포집량을 수시로 확인하여 필요하면 수동 재생을 진행하십시오.

계기판 멀티디스플레이 인포메이션 모드의 게이지 정보에서 확인 가능합니다.

- 초록색 램프가 점등되는 구간은 자동재생이 진행되는 구간입니다.
- 수트게이지 1~8칸은 필요하면 수동 재생을 진행할 수 있습니다.
- 수동 재생 표시등() (호박색)이 점등되면 수트(SOOT, 검댕) 포집량이 과다하여 수동 재생이 필요한 구간입니다. 수동 재생 절차에 따라 재생 진행 하십시오.
- 수동 재생 표시등() (호박색)과 엔진 경고등(CHECK)이 점등되면 수트(SOOT, 검댕) 포집량이 과다하여 수동 재생 스위치를 눌러도 재생이 이루어지지 않는 구간입니다. 즉시 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

■ 자동 재생

매연 필터 장치(DPF)에 포집된 수트(SOOT, 검댕)를 자동으로 재생 합니다. 재생이 시작되면 매연 필터 장치(DPF) 자동 재생 표시등( ) (녹색)이 점등 됩니다.

- 자동 재생 진행 중 엔진 회전수 및 엔진 소음의 변화는 정상적인 현상입니다.
- 자동 재생 진행 중에 저속으로 운전되는 차량은 수트게이지가 올라갈 수 있으며, 자동 재생 종료 후에도 잔여 게이지가 남을 수 있습니다. 이런 상황이 반복될 경우, 정차 후 수동 재생을 진행하십시오.

■ 빠른 재생

빈번한 신호대기 와 정체 지역을 수시로 운행하는 차량의 배기가스 온도 하강에 따른 자동재생 기능 저하를 사전에 방지합니다.

차량 정차가 빈번한 지역에서 빠른 재생 기능을 사용하면, 일반 자동 재생 대비하여 재생 시간을 현저하게 줄일 수 있습니다. 단, 정차 구간이 없을 경우에는 빠른 재생 기능의 효과가 없습니다.

설정 방법

계기판 멀티디스플레이 「사용자 설정 → 운전자 보조 → DPF 빠른 재생」에서 선택 가능합니다.

한번 설정되면 차량 재시동 이후에도 계속 설정이 유지됩니다.

필요한 경우 「DPF 빠른 재생」을 선택 또는 해제하십시오.

주의

- **「DPF 빠른 재생」 작동 중일 때, 차량 출발을 위한 조작 (클러치 페달 밟음, 브레이크 페달 밟지 않음 등)을 하면 출발이 용이하도록 엔진 RPM이 하강합니다. 급격한 클러치 조작 시 출발 충격이 있을 수 있으니 충분히 익숙해진 후 사용 하십시오.**
- **「DPF 빠른 재생」이 작동 할 때에는 배기가스 온도가 높게 유지됩니다. 배기구 주변의 인화물질 및 보행자에 유의 하십시오.**

알아두기

- **「DPF 빠른 재생」의 최초 설정은 OFF 상태 입니다.**
- **「DPF 빠른 재생」이 작동 할 때에는 엔진 RPM이 추가 상승합니다**
- **정체 지역을 수시로 운행하지 않는 일반적인 경우에는 「DPF 빠른 재생」 기능의 사용이 불필요합니다.**

작동 조건

다음의 작동조건을 만족하는 경우 「DPF 빠른 재생」이 작동합니다.

- DPF 자동 재생 진행 중
- 차량 5초 이상 정차 상태
- 배기가스온도 일정온도 이상
- 기어 중립「N」상태
- 클러치 페달 밟지 않음
- 클러치 페달 밟지 않은 상태에서 [주차 브레이크 작동 하거나 또는 브레이크 페달 밟음]

조건에 맞지 않으면 「DPF 빠른 재생」 기능은 작동하지 않으며 일반 「DPF 자동 재생」만 작동합니다.

「DPF 빠른 재생」 작동 후, 차량이 최소 15km/h 이상 가속 후 다시 정차 시에만 「DPF 빠른 재생」이 다시 작동 합니다. 15km/h 이하로만 운행을 지속하면 「DPF 빠른 재생」은 다시 작동하지 않습니다.

작동 화면



LPY090349K

위와 같은 화면이 표시되면 「DPF 빠른 재생」 기능이 작동 준비 된 것입니다. 작동 조건을 만족하면 DPF 자동 재생 중에 「DPF 빠른 재생」이 작동합니다.

■ 수동 재생

짧은 거리의 반복 운행, 장시간 공회전 또는 장거리 저속 운행 등 차량의 주행조건에 따라 배기가스 온도가 낮아 매연이 자동으로 제거되지 않을 수 있으므로 일정량 이상 매연이 포집되면 수동 재생을 해야 합니다.

수동 재생 중에는 수동 재생 표시등이 점멸됩니다.


주 의

차량 운행 중 매연 필터 장치(DPF) 수동 재생 표시등( ) (호박색)이 점등될 때에는 스위치를 눌러 수동 재생을 진행하십시오.

수동 재생 알림 화면

매연 필터(DPF) 수동 재생이 필요하면 다음과 같이 멀티 디스플레이에 표시됩니다.

■ 1단계



LPY090350K

화면에 “매연필터(DPF) 재생을 권장합니다” 문구가 표시 되면 수동 재생 절차에 따라 재생을 진행하십시오.

■ 2단계



LPY090351K

1 단계에서 매연 필터(DPF) 수동 재생을 진행하지 않으면 “매연필터(DPF)를 신속히 재생하세요” 문구로 바뀌어 알려 줍니다. 절차에 따라 신속히 수동 재생을 진행하십시오.

주 의

수동 재생을 진행하지 않으면 매연 필터(DPF)에 많은 양의 수트(SOOT, 검댕)가 포집되어 수동 재생 스위치로 진행을 할 수 없으며 반드시 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈를 방문하여 매연 필터(DPF) 재생을 진행 하십시오.

■ 3단계



LPY090352K

2 단계에서 매연 필터(DPF) 수동 재생을 실시하지 않으면 멀티 디스플레이 화면에 “정비소에서 매연 필터(DPF)를 점검하세요” 문구가 표시됩니다.

당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검하십시오.

수동 재생 방법



1. 안전한 장소에 차량을 정차하십시오.
2. 변속 기어를 중립으로 하고 주차 브레이크를 확실하게 작동하십시오.
3. 엔진 공회전 상태에서 엔진이 충분히 예열(수온 70℃ 이상)되어 있을 때 수동 재생을 시작 하십시오.
   엔진이 충분히 예열되지 않으면 수동 재생이 진행되지 않을 수 있습니다.
4. 매연 필터 장치(DPF) 수동 재생 스위치 ①를 3초간 누른 후 떼면 매연 필터 장치(DPF) 수동 재생 표시등( ) (호박색)이 점멸하면서 재생이 진행됩니다.
5. 엔진 회전수 (~1100rpm) 상승과 함께 통상 20~40분간 재생을 진행하며 재생이 완료되면 표시등이 꺼집니다.

경 고

- **밀폐된 공간에서 수동 재생 시 배출가스가 차량 내부로 들어올 수 있으며 배출가스에 중독될 위험이 있습니다. 반드시 통풍이 잘되는 곳에서 진행하십시오.**
- **수동 재생 진행 중에는 고열 (600°C 이상)이 발생하여 배출가스나 배기관에 의해 발화될 수도 있습니다. 반드시 실외에서 주변 인화물 여부(낙엽, 잔디, 건초, 종이, 오일, 연료 잔여물 등)를 확인 후 진행하십시오.**
- **위험물 운송 차량의 경우, 위험물 작업 시나 작업공간 내에서 수동 재생을 하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.**

주 의

- **매연 필터 장치(DPF)의 보호를 위해 재생이 완료될 때까지 임의로 중지하지 말고 기다리십시오.**
- **수동 재생 시에는 엔진을 충분히 예열 후 실시하십시오.**
- **도장 되어있는 노면에서 재생을 진행하면 고온의 배기가스에 의해 노면이 변색될 수 있습니다.**
- **엔진 이상으로 수리 시, 매연 필터 장치(DPF) 이상 유무를 반드시 확인하고, 정비 후 수동 재생을 진행하십시오.**
- **수동 재생 표시등( )과 엔진 경고등(CHECK) 이 동시에 점등된 상태에서 수동 재생 스위치를 눌러도 재생이 진행되지 않으면 반드시 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받고 진단 장비를 이용하여 수동 재생을 진행해야 합니다.**

알아두기

- 재생 진행 중에 스위치 ②를 3초간 누른 후 떼어서 임의로 수동 재생을 중지한 경우 매연 필터 장치(DPF)의 보호를 위해 약 300초 정도 엔진 공회전 수보다 높은 회전수를 유지한 후 정상적인 공회전 수로 되돌아갑니다.
- 수동 재생 중에는 엔진 회전수가 상승하며, 소요시간은 매연 필터 장치(DPF) 내의 수트(SOOT, 검댕)량에 따라 최대 1시간 정도 소요됩니다.

정차 중 매연 필터 장치 재생

- 정차 상태에서 자동 재생 진행 중 수동 재생 스위치를 3초간 누른 후 떼면 매연 필터 장치(DPF) 자동 재생 표시등( ) (녹색)이 꺼지며 재생이 중지됩니다.
- 수동 재생 스위치를 다시 3초간 누른 후 떼면 수동재생 표시등( ) (호박색)이 점멸 되며 수동재생이 진행됩니다.
  - 아이들 회전 수를 임의로 상승시킨 경우 수동 재생이 진입 되지 않으니 아이들 회전 수를 기본 회전수로 변경 후 수동 재생 스위치를 작동하십시오.
  - 수동 재생 중에는 수동 재생 표시등이 점멸 됩니다.

주 의

매연 필터 장치(DPF)의 보호를 위해 재생이 완료될 때까지 임의로 중지하지 말고 기다리십시오.

■ 재생 중지



LPY090365K

DPF 자동 또는 수동 재생 진행 중에 재생 중지 스위치 ②를 누르면 재생이 중지되고, 정상운전(비재생)시에 누르면 재생이 되지 않으며 계기판에 표시등 점등, 멀티 디스플레이에 “DPF 재생 중단 상태입니다. 차속이 제한됩니다” 문구가 표시됩니다.

이 후 차속이 약 40Km/h 이하로 제한되며 다시 버튼을 눌러 재생 중지를 해제하면 속도제한이 해제되며 주행 중 자동 재생이 진행되거나 수트(검댕) 포집량에 따라 경고등 점등과 디스플레이 매세지로 정차 후 수동재생을 안내합니다.

주 의


- **매연 필터장치 (DPF) 재생 중 열기로 인한 화재위험 등 안전을 위한 긴급상황을 제외한 불필요한 잦은 중단은 매연 필터장치 고장의 원인이 됩니다. 긴급상황을 제외하고는 재생 중 중지를 삼가하십시오.**
- **매연 필터 장치(DPF)의 보호를 위해 불필요한 사용을 자제하십시오.**

알아두기

임의로 수동 재생을 중지한 경우 매연 필터장치(DPF)의 보호를 위해 일정시간 엔진 공회전 수보다 높은 회전수를 유지한 후 정상적인 공회전 수로 되돌아갑니다.


공조장치 에어필터 교체하기

1. 프론트 판넬 도어를 여십시오.
   ※ 프론트 판넬 도어를 여는 방법은 3장 「프론트 판넬 도어 열기」를 참조하십시오.




LPY090366K

2. 사명창 고정볼트 ① (4개) 및 커넥터 ②를 분리하여 사명창 ③을 탈거하십시오.
   ※ 사명창 사양 적용시에만 해당



LPY090367K



LPY090368K

3. 공조장치용 에어필터 고정 스크류④ 2개를 탈거하십시오.
4. 아래방향으로 주의해서 공조필터 ⑤를 탈거하십시오.
5. 장착은 탈거의 역순입니다.

■ 점검 요령

응축기 점검

응축기 핀에 먼지 등 이물질이 부착되면 열 교환 효율이 저하되어 냉방성능을 저하시킬 뿐만 아니라 저압스위치가 작동될 우려가 있으므로 매 3개월마다 압축공기 및 깨끗한 물 보호망에 있는 오물을 제거하고 핀이 휜 것은 바로 세우십시오.

에어컨 냉매량 점검

냉매량이 부족하면 에어컨의 성능이 저하됩니다. 또한 과충전해도 에어컨 기기에 악영향을 주게 되므로 이상이 발견되면 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

⚠ 경 고

에어컨 냉매는 고압상태이므로 소정의 자격증 소지자에 한해서 정비하도록 하십시오. 부적절한 정비(당사에서 지정하지 않는 냉매를 사용하는 경우 포함)는 상해나 차량에 손상을 가져올 수 있습니다.

⚠ 주 의

- **공조 장치용 에어필터를 주기적으로 교체하지 않으면 먼지 등 이물질 퇴적에 의한 풍량 저하로 냉·난방 성능을 저하시킬 수 있으며 악취발생의 원인이 될 수도 있으므로 유념 하십시오.**
- **스팀 세척은 냉매압력을 상승시켜 냉매 배관을 손상시킬 수 있으므로 삼가십시오.**

- **물 세척시에는 전기 기기에 유의 하십시오.**
- **미량의 가스누설은 가스누설 테스터로 점검하지 않으면 발견할 수 없으므로 정기적으로 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.**

배출가스 규제(CNG)

유해 배출가스

엔진 내부에서 연료가 연소되는 과정에서 발생되는 배출가스 중 인체에 해로운 영향을 끼치는 일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 매연 등은 법적 규제치를 두어 관리, 규제하고 있습니다. 허용기준 초과시는 개선 명령 및 과태료 부과 등 법적 제재를 받게 되오니 올바른 정기 점검 및 정비 내용을 준수하여 차량 관리 하십시오.

수시점검 및 정기검사의 배출 허용 기준

항목	기준	비고
일산화탄소	2.5% 이하	무부하 검사
탄화수소	400ppm 이하	
공기과잉률	1± 0.1 이내	

유해 배출가스 예방을 위한 관리사항

연소실내의 연료가 연소되는 과정에서 각종 불완전한 요인에 의해 완전 연소되지 못하기 때문에 발생됩니다. 유해 배출가스는 차량의 정비상태, 특히 엔진 상태의 양호 여부에 직접적인 영향을 받으므로 차량의 생산 또는 검사 과정에서 완전하게 조정되었다 하더라도 운행함에 따라 엔진의 상태가 변화되어 유해가스 배출량이 증가됩니다. 이의 예방을 위해 필수적으로 이행되어야 할 사항은 다음과 같습니다.

- 당사에서 실시 요망하는 차량 점검사항을 철저히 이행하십시오.
- 정기 점검이나 고장진단 수리시에는 당사 직영 하이테크센터 또는 블루핸즈에서 점검 정비를 받으십시오.
- 엔진 점검 정비시 또는 배출가스 측정시 약5분 정도 엔진 시동을 걸어 엔진이 정상가동 온도(85~95°C)로 가열된 상태에서 점검 및 측정하십시오.
- 외기가 높을때 가능한 한 장시간의 저속 엔진 가동을 삼가하여 주시고 배출 가스 측정이나 점검시에는 여러번 가속한 후 시행하는 것이 올바른 방법입니다.
- 차량이 완전한 상태로 점검 및 정비 되었어도 매 10,000㎞주행시마다 정기적인 점검 정비를 받으십시오.
- 스파크 플러그가 불량하면 유해 배출 가스량이 증가하고 엔진 부조 현상이 발생하므로 점검 주기표에 따라 교환 하십시오. 스파크 플러그의 규격은 다음과 같습니다.

규격	SILZKAR8D4
간극	백금타입 0.4㎜

- 에어 클리너는 수시로 점검하여 상태에 따라 교환 하십시오.

10 제원

차량의 제원

목차

차량제원 10-2

주유 일람표 10-3

오일 점도표 10-5

타이어 및 휠 10-6

타이어 효율 등급 10-6

램프의 규격 10-7

실외 10-7

실내 A 타입 10-8

실내 B 타입 10-8

차대번호(VIN) 10-9

엔진번호 10-9

D6CP 엔진 10-9

C6AF 엔진(CNG) 10-9

자기 인증 라벨 10-10

제원

차량제원

		단위	엘레강스		프라임	노블	프라임 EX 12.5	노블 EX 12.5
			전문	전중문				
전 고		mm	3,370			3,520		
전 장		mm	11,750		12,020	12,015	12,525	12,520
전 폭		mm	2,495					
축 거		mm	5,850		6,120		6,625	
실내고	평바닥	mm	1,950					
	갱웨이	mm	1,950			2,000	-	-
화물실	평바닥	m^3	4.8	3.9	5.3	6.4	7.3	
	갱웨이	m^3	5.6	-	6.1	6.7	-	-

주유 일람표

항목			오일 규격	오일 용량(ℓ)	비고
엔진		D6CP	API 분류 CK-4급, SAE 10W-40 순정유 추천 단, API 분류 CJ-4급, SAE 10W-40 사용 가능 [주의] CK-4 & CJ-4급 엔진 오일 혼유 금지	전체 : 29 (오일클리너 포함 : 32) 오일팬 : 27	
		C6AF	CNG전용오일*[1]	전체 : 24 (오일클리너 포함 : 26.5) 오일팬 : 20	
요소수(우레아)		디젤	ISO22241 또는 DIN70070	40	
변속기	수동 변속기	6S2110*[2]	ZF Ecofluid M 또는 TE-ML02E	최초 : 7.6, 교환시 : 7.3	리타더 미장착
		6S2111*[2]		최초 : 21.7, 교환시 : 18.9	리타더 장착
	자동 변속기*[2]	6AP2000B(유체식)	ZF Ecofluid Life Plus	최초 : 42, 교환시 : 24	리타더 내장
		6AP2320C(유체식)	ZF Ecofluid Life Plus	최초 : 50, 교환시 : 32	리타더 내장
리어액슬(R175HS)			API GL-5급, SAE 80W-90	12.5	
파워스티어링			PSF-3	전체 : 4.71 / 리저버 탱크 : 1.65	
부동액		라디에이터	에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터용 부동액 (LLC-10)	53.8	
		써지탱크		12.8	
		온수식 룸 히터차 추가		34.8	


[1] CNG차량의 엔진오일은 “HMC CNG전용오일”을 반드시 사용하십시오.
HMC 승인 엔진 오일
GS 정유 : KIXX CNG 10W-40 또는 KIXX CNG LL 10W-40
S-oil : SU CNG BEST 10W-40 또는 SSU CNG BEST LL 10W-40
SK(주) : ZIC CNG HD 10W-40 또는 ZIC CNG HK 10W-40
SHELL : RIMULA ND 10W-40 또는 HD CNG PLUS 10W-40

[2] ZF 변속기 오일은 ZF 오일 리스트 TE-ML02에 등재된 오일만 사용가능합니다.

오일 교환 시기				오일규격	오일용량(ℓ)	비고
	점검	보충	교환			
클러치 리저버 탱크	1개월		2년 또는 240,000km	SAE J1703, DOT3 또는 4	소요량	브레이크 액
후륜 허브 베어링 그리스			20,000km	LIG-2상당품	소요량	주유 : 그리스 니플의 먼지나 오염된 것을 깨끗이 하고나서 주유합니다. ※ 클러치 시프터에 지나치게 많이 주유하면 클러치가 미끄러지는 원인이 되므로 주의 하십시오.
트라이언 플레인 베어링		1개월				
브레이크 캠 샤프트				LIG-1상당품		
변속기 컨트롤 각부						
스티어링 샤프트				NL-3그리스		
클러치 시프터 클러치 포크샤프트		20,000km				
팬 구동 및 장력풀리 아이드러풀리						
그리스 자동 주유장치	운행전			NLGI 000,00 (액상)	약 : 2.7	
				NLGI 1 또는 2 (고상)	약 : 2	
프로펠러 슬립 및 유니버셜 조인트	50,000km		-	PSHF		
클러치 페달 샤프트 부싱			매 5,000km 마다	NLGI 2	소요량	
전후 브레이크 앵커 브라켓트						
타이로드 엔드						
스프링 샥클 브라켓트 링크						
아이들러 암 넉클, 킹핀(하부)						
전후 스프링 아이핀						
1, 2차 드래그 링크						
변속레버 크로스 조인트 및 롤러						
마그네틱 팬 클러치 기어 박스			매8~10만 km	Shell SPIRAX ASX 75W 90, TITAN CYTRAC MB SYNTH SAE 75W-90, DEA GEAR SYNTH SAE 75W-90	0.4	기어 오일 교환시 2개의 씰링도 함께 교환

■ 오일 점도표

(기온에 따른 적응 점도)



타이어 및 휠

타이어 사이즈	휠 사이즈		추천 공기압						휠 너트 조임 토크 (kg.m)
			금호 타이어			한국 타이어			
			kg/cm²	kPa	psi	kg/cm²	kPa	psi	
295/80R 22.5	22.5 X 8.25	전륜 후륜	8.43	830	120	8.64	850	123	59~68
12R22.5 - 16PR	22.5 X 8.25	전륜 후륜	8.43	830	120	8.43	830	120	
11R22.5 - 16PR	22.5 X 8.25	전륜 후륜	8.43	830	120	8.43	830	120	

타이어 제원 읽는 법

295 / 80 R 22.5
① ②③ ④

12 R 22.5 - 16PR
① ③ ④ ⑤

① 295 : 단면폭(mm)
12 : 단면폭(인치)
② 80 : 편평비(%)
③ R : 레이디얼 타이어
④ 22.5 : 림직경(인치)
⑤ 16PR : 타이어 강성

■ 타이어 효율 등급

타이어 제조사	타이어 규격	패턴	회전저항 (계수) 등급 (RRC)	젖은 노면 제동력 지수 등급(G)
한국	11R 22.5-16PR	AH25	3	3
	12R 22.5-16PR	AH04	3	3
	295/80R 22.5-16PR	AH31	3	3
	295/80R 22.5-16PR	AL10	3	3
브리지스톤	12R 22.5	R158	3	3
금호	11R 22.5-16PR	KRA33	4	3
	12R 22.5-16PR	KRA23	3	3
	295/80R 22.5-16PR	KRS03	4	2

- 회전저항(계수) 등급 (RRC) : 타이어에 걸리는 하중에 대한 회전저항의 비율
  (1 ~ 5등급까지 있으며 1등급에 가까울수록 소비 효율이 높아집니다.)
- 젖은 노면 제동력 (G) : 기준 타이어 대비 시험대상 타이어의 젖은 노면 제동성능 비율
  (1 ~ 5등급까지 있으며 1등급에 가까울수록 젖은 노면에서의 제동력이 좋습니다.)
- 타이어 사이즈가 동일하더라도 효율등급이 다를 수 있습니다. 또한 일부 정보가 사전통보 없이 변경될 수 있습니다.

램프의 규격

■ 실외

구분	종류		수량		형식	용량(W)
			좌	우		
실외	헤드램프	HIGH	1	1	H7	70
		LOW	-	-	LED	LED
	안개등		1	1	H3	70
	주간주행등 & 차폭등		-	-	LED	LED
	방향지시등	전	1	1	PY21W	21
		후	-	-	LED (하이덱) P21W (로우덱)	LED (하이덱) 21 (로우덱)
		측면	1	1	P21W	21
	제동등, 미등		-	-	LED (하이덱) P21/5W (로우덱)	LED (하이덱) 21/5 (로우덱)
	후퇴등		1	1	P21W	21
	끝단표시등	전(스포일러)	-	-	LED	LED
		후(스포일러)	-	-	LED	LED
		전(STD)	1	1	R5W	5
		후(STD)	2	2	R5W	5
	사이드마커램프		6 (7)	6 (7)	LED	LED
	노견등		1	1	R12W	12
	번호판등		1	1	W5W	5

* 사이드마커램프(7)는 12.5미터급 수량을 나타냅니다.

* 사양에 따라 LED 수량이 다릅니다.

■ 실내 A 타입

구분	램프종류	수량	형식	용량(W)
실내	중앙 LED등	6	LED	LED
	2열 간접램프	52	LED	LED
	선반 무드램프	28	LED	LED
	갱웨이 램프 (LED)	46	LED	LED
	갱웨이 램프 (파노라마)	46	LED	LED
	운전석등	1	LED	LED
	독서등(INCANDESCENT)	20	BULB	5W
	독서등(LED)	20	LED	LED
	선반 파노라마 무드램프	40	LED	LED
	2열 파노라마램프	52	LED	LED


* 사양에 따라 LED 수량이 다릅니다.

■ 실내 B 타입

구분	램프종류	수량	형식	용량(W)
실내	선반 하부 조명	38	LED	LED
	2열 라인라이트	8	LED	LED
	2열 라인라이트 파노라마	8	LED	LED
	독서등 LED	20	LED	LED
	선반 하부 LED 무드 조명	38	LED	LED
	선반 하부 파노라마 무드 조명	36	LED	LED

* 사양에 따라 LED 수량이 다릅니다.

차대번호(VIN)



차량의 등록시나 정비 및 소유권을 유지하는데 필요한 모든 법적인 사항에 사용되는 차대번호(VIN : Vehicle Identification Number)는 우측 익스텐션 프레임(사이드 멤버 바깥쪽)에 타각되어 있습니다.


- 차체에 타각된 차대번호는 육안으로 쉽게 확인할 수 있도록 점검과 관리가 필요합니다.
- 차체에 타각되어 있는 차대번호와 자기인증 라벨의 차대번호는 자동차 등록증에 기록되어 있는 차대번호와 일치해야 합니다.

주 의

차대번호를 훼손하거나 개조하지 마십시오.


엔진번호

■ D6CP 엔진



엔진번호는 엔진의 앞방향에서 바라볼 때 크랭크 케이스에 타각되어 있습니다.

■ C6AF 엔진(CNG)



엔진번호는 그림과 같이 실린더 불록에 타각되어 있습니다.

자기 인증 라벨



자기 인증 라벨은 본 차량이 대한민국 자동차 관리법령에 적합하게 제작되었음을 알려줍니다.

또한, 차대번호, 중량, 제작년도 등 차량에 관한 각종 정보를 확인하실 수 있습니다.

색인

색인

A

ABS/ASR 시스템 5-17
ABS 경고등 5-17
ASR 경고등 5-18

C

CNG 점검·정비 9-56
연료실린더 9-57
연료 제어부 9-58
엔진측 9-59
부스트 모니터 센서 9-62
블로바이 시스템 9-62

CNG 차량 이해하기 2-16
천연가스(Natural Gas)란? 2-16
천연가스 자동차
(NGV : Natural Gas Vehicle) 2-17
CNG의 특성 2-17
폭발(연소)범위 2-17
화기주의 2-17
가스 누출 점검 요령 2-18
가스 누출 시 조치 요령 2-18
장시간 주차시 2-19

E

EBS/VDC 시스템 이해하기 5-19
EBS 5-19
VDC (차체 자세 제어장치) 5-20

ECO-ROLL 사용하기 5-57
ZF 자동변속기 5-58

EGR 시스템 장착차 이해하기 2-15
점검 요령 2-15

T

T-R오일 클리너 교환하기 9-55

ㄱ

가속 페달 올바르게 사용하기 5-14

견인하기 7-11
견인 트럭으로 견인시 7-11
견인차가 아닌 일반차량으로의 견인시 ... 7-12
와이어 각도 7-13

경고등 및 표시등 이해하기 3-36

계기판 3-33

고장 확인 및 조치하기 7-2

공조장치 부가기능 사용하기 3-84
플라즈마 클러스터 이오나이저 3-84
전기집진식 공기청정기(EAC) 3-84

공조장치 에어필터 교체하기 9-78
점검 요령 9-78

규격타이어 장착 및 타이어 공기압 수시로 점검하기 2-12

그리스 주유부분 9-17
주유개소 레이아웃(에어 서스펜션) 9-17
주유개소 레이아웃
(판 스프링 서스펜션) 9-19
금호 자동 그리스 주유장치
(액상타입 그리스) 9-22
링컨(LINCOLN) 자동그리스 주유장치
(액상타입 그리스) 9-24
링컨(LINCOLN) 자동그리스 주유장치
(고상타입 그리스) 9-25

급제동 경보 시스템(ESS) 이해하기 .. 5-22

기타 운행시 주의사항 숙지하기 2-12
후진 시 후방주의 2-12
배기관 및 배기가스 2-12
주차 시 바퀴에 고임목 설치 2-13
교차로/철도 건널목 횡단 2-13

기타 주의사항 2-20

ㄴ

내관도 1-4
운전석 전체 1-4
운전석 1-5
스위치 패널 1-6

냉각수 점검 및 보충하기 9-31
냉각수 혼합 비율 9-31
점검 및 보충방법 9-32
라디에이터 누수점검 9-34
라디에이터 및 인터쿨러 청소 9-34

ㄷ

다용도 보관함 사용하기 3-86
사물함 3-86

도난 경보 장치 이해 및 사용하기 3-8
경계상태 3-8
해제상태 및 조건 3-8

도어 열고 닫기 3-8
키로 잠금/해제 3-9
차량 외부에서 자동 잠금/해제 3-10
운전석에서 잠금/해제 3-10
비상 시, 정비 시 수동 개폐 3-11
중간 도어 개폐 3-12
운전석 유리창 개폐 3-13
엔진룸 도어 개폐 3-13
적재함 개폐 3-13
사이드 도어 개폐 3-14
펜더 도어 개폐 3-15

디지털 타코그래프 사용하기 3-97
각부 명칭 및 기능 3-97
초기화면구성 3-98
전체 메뉴 구성 3-99

ㄹ

라이닝 마모 감지 경보 시스템(LWS) 이해하기 8-10
마모 상태 알림 8-11

램프의 규격 10-7
실외 10-7
실내 A 타입 10-8
실내 B 타입 10-8

램프의 위치 및 교체하기 9-63
실외등 (전면) 9-63
실외등 (전면) 9-64
실외등 각 부위 9-65
실내등 9-66
헤드 램프 교체 9-67
전방 안개등 교체 9-67
리어 컴비네이션 램프(A 타입) 9-67
리어 컴비네이션 램프(B 타입) 9-68

ㅁ

매연 필터 장치 재생시키기 (DPF : Diesel Particulate Filter) 9-73
수트(SOOT, 검댕) 게이지 9-73
자동 재생 9-73
빠른 재생 9-73

I

수동 재생 9-75
재생 중지 9-77

멀티 디스플레이 사용하기 3-47
조작방법 3-47
멀티디스플레이 표시부 3-47
메인 화면 3-47
메인화면 외 표시 내용 3-50

멀티미디어 시스템 사용하기 3-93
라디오 수신 안테나 3-93
GPS 수신 안테나 3-93
오디오/비디오/내비게이션 3-94
외부 입력 단자 3-94
오디오 리모컨 3-95
운전석 이어폰 3-96
블루링크(Blue Link) 3-96

문제 발생 시 행동요령 숙지하기 7-4
고장 자동차 정지표지판(안전삼각대) 7-5
고장 시 정차 후 행동요령 7-5
제동력이 나쁘거나 브레이크가 작동되지 않는 경우 7-6
엔진 시동이 걸리지 않을 경우 7-6
교차로/건널목에서 시동이 꺼진 경우 7-6
배터리 방전시 점프 스타트 요령 7-7

ㅂ

배출가스 규제(CNG) 9-79

배출가스 저감장치 장착차 이해하기 2-16

배출가스 저감장치 장착차 점검하기 9-69
배출가스 저감장치의 구성 9-70
고장 방지 요령 9-71
상해 및 화재 방지 9-71
규격 소모품 사용 9-72
배출가스 저감을 위한 운행 및 관리 9-72

배터리 점검하기 9-54
관리 요령 9-54

보조 브레이크 사용하기 5-16

보조 브레이크 시스템 사용하기 3-57
브레이크 연동스위치 3-57
배기 브레이크 3-57
제이크 브레이크 3-57
리타더 브레이크 3-58
주차 브레이크 3-59

브레이크 점검하기 9-46
브레이크 밸브의 배기음 9-46
페달의 유격 점검 9-46
브레이크 작동 상태 9-47

브레이크 페달 올바르게 사용하기 5-14
브레이크 페달 밟는 요령 5-14
경사로에서의 브레이크 활용 5-15
젖거나 눈이 내린 노면에서 브레이크 활용 5-15
브레이크 마찰재 수명증대를 위한 운전 요령 5-16

비상 도어 열기 3-16
작동 방법 3-16

비상 시 조치요령 숙지하기 2-10
차량이 고장난 경우 2-10
주행 중 엔진이 정지된 경우 2-10
브레이크 제동력이 좋지 않을 경우 2-10
주행 중 타이어에 펑크가 날 경우 2-11
화재가 발생할 경우 2-11
견인이 필요한 경우 2-11

비상경고등 사용하기 7-4
비상경고등 7-4

비상용 망치 사용하기 7-14

비상탈출구 루프해치 열기..... 3-18
사용 방법..... 3-18

ㅅ

사고 및 차량 화재시 응급조치..... 7-13

상황 별 안전요령 숙지하기..... 6-5
주행 중 문제 발생 또는 고장 의심..... 6-5
주행로에 따른 안전 요령..... 6-5
경제적인 운전 6-7

셉쿨러(SEP-COOLER) 점검 및 교환하기 9-52

셉쿨러(SEP-COOLER) 하단 공기 누출 시 조치하기..... 7-13

소화기 사용하기 7-14

소화기의 위치 알아두기..... 2-11

수동변속기 및 리어액슬 기어 오일 점검 및 보충하기..... 9-34
기어 오일 점검 및 보충 9-34
기어 오일 교환 9-35
오일 보충 및 교환 9-35

수동변속기 사용하기 5-9

스마트 크루즈 컨트롤 (SCC) 사용하기..... 5-43
멀티 디스플레이 작동 상태 표시 5-44
속도 설정..... 5-44
차간거리 설정 5-48
SCC 저속 시 차간거리 제어..... 5-49
SCC 감속 시 보조 브레이크 사용..... 5-49
감지 센서..... 5-50
SCC 경고 5-51
크루즈 컨트롤로 전환..... 5-51
제한 사항 5-52

스마트키 사용하기 3-5
사용 방법..... 3-5
키 리마인더..... 3-6
건전지 교체..... 3-6
사용 시 주의 사항.....3-7

스위치 사용하기 3-60
운전석 열선 스위치 3-60
매연필터 장치(DPF) 수동재생/재생 중지 스위치 (디젤)..... 3-61
미러 열선 스위치..... 3-61
배터리 릴레이 스위치..... 3-62
운전석등 스위치..... 3-62
독서등 스위치 3-62
운행정보 스위치..... 3-63
실내등 스위치 3-63
실내등(무드기능) 스위치..... 3-63
선반 무드등 스위치 3-63
라인 라이트 스위치 3-64
플로워 램프 스위치 3-64
TV 메인 스위치 3-64
닐링 스위치..... 3-64
ECAS 스위치..... 3-65
AC 220V 인버터 스위치 3-66
리모컨 미러 스위치 3-66
에어혼 스위치 3-67
루프해치 환풍 스위치..... 3-67

스티어링 휠 사용하기 3-27
위치 상하 조정 3-27
경음기 3-28
스티어링 휠 열선..... 3-28
햅틱(진동 알림)..... 3-28

스티어링 휠 점검하기 9-50

I

승객석 히터 및 에어컨 사용하기..... 3-77
내기/외기 선택..... 3-78
에어컨 선택..... 3-79
에어컨 및 송풍 풍량 조절..... 3-79
승객석 앞쪽 히터 풍량 조절 3-79
승객석 뒤쪽 히터 풍량 조절 3-79
에어컨 온도 조절..... 3-80
에어컨 자동 조절..... 3-80
공조시스템 OFF..... 3-80
결로 예방 3-80
고장코드 확인 3-81
냉매 충전 표시 3-81

시동 켜고 끄기..... 5-3
시동 스위치..... 5-3
시동 버튼 5-4
디젤엔진 시동 방법 5-6
CNG 엔진(천연가스엔진) 시동방법..... 5-7
시동 시 유의사항..... 5-7
엔진 정지 방법 5-7
시동 시 공기 예열..... 5-8
엔진 웜업 운전 5-8
엔진크랭킹..... 5-8

실내 편의 장치 사용하기 3-87
디지털 시계..... 3-87
선바이저..... 3-87
다용도 소켓..... 3-87
냉·온장고..... 3-88
에어 커넥터..... 3-88
AC 220V 인버터..... 3-88
USB 충전 단자..... 3-89
휴대폰 무선충전 시스템..... 3-90

실외 미러 이해하기 3-29

ㅇ

안전 운전 및 수시 점검하기 6-2
야간 주행 시..... 6-2
여름철 주행 시 6-2
겨울철 주행 시 6-2

안전벨트 착용하기 2-4
안전벨트 미착용 경고등 및 경고음 2-6
3점식 안전벨트 착용법 (운전석, 승객석)..2-6
2점식 안전 벨트(승객석) 착용법 2-7
안전 벨트의 적절한 사용 및 관리..... 2-8

어린이 보호용 장치 (보호좌석) 사용하기 2-8
어린이 보호용 장치의 장착 2-8

언덕길 발진 보조 장치 사용하기..... 5-56
사용 방법..... 5-56

에어 클리너 교환하기 9-38
에어 클리너 위치..... 9-38
엘리먼트의 교환 방법..... 9-38

에어 탱크 및 공기 압력 점검하기..... 9-53
에어 탱크..... 9-53
공기 압력..... 9-53

에어드라이어 점검하기..... 9-50

엔진 공회전(IDLE)스위치 사용하기..... 3-55

엔진 과열 (오버히트) 발생 시 조치하기..... 7-10

엔진 시동 끄기, 주정차 하기 5-61

엔진 오일 및 필터 교체하기 9-26
디젤엔진..... 9-26
엔진 오일 및 필터 교체 9-28
CNG엔진..... 9-28
엔진 오일 교체 9-29

엔진룸 1-8
D6CP 엔진(디젤)..... 1-8
D6AF 엔진(CNG)..... 1-9

엔진룸 배전반 사용하기 3-91
스타터 세이프티 스위치..... 3-91
엔진 시동/ 정지 스위치..... 3-92
엔진 룸 램프 스위치..... 3-92
콘센트 3-93
고장 진단 단자 3-93
엔진 가속 스위치(디젤엔진)..... 3-93

엔진룸에서 시동 켜고 끄기 5-62
디젤엔진 5-62
CNG엔진..... 5-62

엔진번호 10-9
D6CP 엔진 10-9
C6AF 엔진(CNG)..... 10-9

연료 계통의 에어빼기(디젤엔진)..... 9-41
워터 세퍼레이터 에어 빼기 9-41
연료필터 에어 빼기 9-41
실린더 헤드 에어 빼기 9-42

연료 주입하기 4-2
디젤엔진 4-2
CNG 충전.....4-3

연료 필터 교환하기 (디젤 엔진) 9-39

오일 필터 교체하기 9-30
D6CP엔진..... 9-30
CNG엔진 9-31

와셔액 점검 및 보충하기 9-45

와이퍼 블레이드 관리 및 교체하기 ... 9-45
관리 요령..... 9-45
교환..... 9-46

와이퍼·와셔 스위치 사용하기 3-56
와이퍼 스위치 3-56
와셔 스위치..... 3-56

외관도 1-2
전면.....1-2
후면.....1-3

요소수 (AdBlue, DEF) 서플라이 모듈 메인 필터 교환하기 9-42

요소수(AdBlue, DEF) 주입하기 4-4
주입 방법 4-4
요소수 보관 및 폐기..... 4-6
요소수 순도..... 4-6

운전 정비도어 열기 3-18

운전석 히터 및 에어컨 3-72
에어컨 선택..... 3-73
에어컨 온도 조절..... 3-73
내기/외기 선택..... 3-73
풍향 전환 3-74
풍량 조절 3-74
히터.....3-74
공조시스템 OFF..... 3-75
실내측 유리 습기/성에 제거 방법..... 3-75
스마트 자동 환기..... 3-75
공기 청정 모드 3-76

운전자 주의 경고 (DAW) 사용하기 .. 5-59
기능 설정 및 작동 조건..... 5-59
운전자 주의 수준 표시 5-59
휴식 권유 5-60
기능 초기화..... 5-60
기능 이상 5-60

운전자 주의 경고 시스템 (DSW) 사용하기..... 5-36
실내 카메라..... 5-36
시스템 설정..... 5-37

I

시스템 작동 5-37
시스템 이상 5-38
비작동 조건 및 유의사항 5-39

운행 중 안전사항 숙지하기 2-2
주/정자중 차내 수면 금지 2-2
음주/과로운전 금지 2-3
화재위험 물질 차내 방치 금지 2-3
창문 밖 신체 내밀기 금지 2-3
주행 중 엔진 정지 금지 2-3
도어 개방 상태로 운행 금지 2-3
주/정차중 휴대폰 사용 2-4
어린이는 보호자와 동승 2-4

워터 세페러이터 교환하기 (디젤 엔진) 9-40

일상 점검 9-5

ㅈ

자기 인증 라벨 10-10

자동변속기 사용하기 5-10
변속 조절 레버(로타리 스위치) 5-10
계기판 표시창 5-11
전진 출발 준비 5-11
변속 제한 5-11
후진하기 5-12
파워모드 기능 5-12

자동변속기 오일 점검하기 9-36

전기장치 고장 시 조치하기 7-8
퓨즈박스 7-8
퓨즈의 교환 7-9

전방 충돌방지 보조(FCA) 사용하기 5-22
알림 및 작동 순서 5-23
설정 및 해제 5-23
경고 및 제어 5-25
기능 이상 5-26
감지 센서 5-27
제한 사항 5-28

전자식 냉각 팬 클러치 기어박스 오일 교환하기 9-37
오일 교환 9-37

점검·정비 시 운전자 준수사항 9-3
준비사항 9-3

정기 점검 일람표 9-6
통상조건 9-6
가혹 조건 9-15
정기 교환 부품 (고무류 및 스위치) 9-16

조명 사용하기 3-52
조명 스위치 3-52
전조등 상향, 하향 변환 3-53
방향지시등 및 차선변경 3-54
원터치 방향 지시등 3-54
안개등 3-54
유용한 부가 조명 기능 3-54

좌석 사용하기 3-20
가죽(천연 & 인조가죽)시트의 취급 3-20
운전석 조절 전 숙지사항 3-20
헤드레스트 조절 3-21
기본형 에어 좌석 3-21
가변식 에어 좌석 3-22
다기능 에어 좌석 3-25

주유 일람표 10-3
오일 점도표 10-5

주차 브레이크 사용하기 5-13

ㅊ

차 안의 공기 강제 환기하기 2-19

차대번호(VIN) 10-9

차량 용접 시 주의사항 숙지하기..... 2-14

차량에 액세서리 장착 전 숙지하기 ... 2-13

차량제원..... 10-2

차로 이탈 경고(LDW) 사용하기..... 5-32
작동 방식 5-33
비작동 조건..... 5-34

차체 손질하기 9-68
세차방법..... 9-68
왁스 칠 요령..... 9-69
내장품의 손질 9-69

최고속도 제한장치 이해하기 6-8

출발 전 안전점검 하기 2-2
안전벨트 착용 2-2
운전석 정돈.....2-2
올바른 운전자세.....2-2

ㅋ

크루즈 컨트롤 (CC) 사용하기..... 5-40
속도 설정 5-41

클러치 점검하기 9-47
페달의 유격..... 9-47
클러치 디스크 및 커버 교환 시점 점검방법..... 9-48
클러치 페달 점검..... 9-48
클러치 액 점검 9-48
클러치 액 보충 9-49
클러치 장치의 에어빼기..... 9-49

클러치 페달 올바르게 사용하기 5-14

키 사용하기 3-4
사용 방법 3-4

ㅌ

타이어 공기압 감지 시스템(TPMS) 이해하기..... 8-8
저압 타이어 경고등 8-8
타이어를 교체할 때 8-9

타이어 교환하기 8-4
신품 타이어 교환..... 8-4
기존 타이어끼리 교환 8-5
예비 타이어..... 8-5
겨울철 타이어 및 체인 8-6

타이어 및 휠..... 10-6
타이어 효율 등급..... 10-6

타이어 점검 및 정비하기 8-2
타이어 공기압 8-2
휠 8-2
허브 스터드 볼트.....8-2
휠 너트.....8-2
타이어 외관.....8-3
타이어 홈의 깊이.....8-3
O.V.M 공구 위치..... 8-4

터보차저 장착차 이해하기..... 2-14
점검 요령 2-15

I

ㅍ

파워 스티어링 오일량 점검 및 보충하기 9-43
- 점검 및 보충 9-43
- 오일 배출 9-44
- 에어 빼기 작업 9-44

팬 클러치 고장 시 조치하기 7-11

폭설 시 행동요령 숙지하기 7-17

프론트 판넬 도어 열기 3-18
- 프론트 센터범퍼 열기 3-19
- 프론트 센터가니쉬 3-19

프리히터/워터펌프 사용하기 3-81
- 작동준비 3-81
- 프리히터 3-82
- 워터펌프 3-82

ㅎ

하이패스 시스템(ETCS) 사용하기 3-29
- 사용 방법 3-30
- 하이패스 시스템(ETCS) 등록 및 확인방법 3-31

화재 소화 시스템 사용하기 7-15
- 작동 온도 7-15
- 컨트롤 패널 7-16
- 컨트롤 패널 점검 7-16

후방 모니터 (RVM) 사용하기 3-70
- 작동 조건 3-70
- 주행 중 후방 뷰 3-71

후방 주차 거리 경고 (PDW) 사용하기 3-68
- 작동 설명 3-68
- 비작동 조건 3-69
- 관리 요령 3-69
- 자기진단 기능 3-70

히터온수밸브 사용하기 3-83